

Varnostna navodila

- Fotoaparata ne vrzite na tla in pazite, da ne udari ob trdne predmete.
- Fotoaparata ne poskušajte razstaviti ali popraviti sami.
- Fotoaparata ne uporabljajte ali shranjujte v prašnih prostorih ali na plaži. S tem preprečite vdor prahu ali peska, kar bi lahko povzročilo poškodbe.
- Fotoaparata ne uporabljajte in ne shranjujte v vročem okolju ali na neposredni sončni svetlobi.
- Fotoaparata ne uporabljajte ali shranjujte v bližini močnih magnetnih polj, na primer blizu magneta ali transformatorja.
- Ne dotikajte se objektiva fotoaparata.
- Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Da bi preprečili poškodbe zaradi vlage, fotoaparata ne uporabljajte in ne shranjujte v zelo vlažnih okoljih, na primer v dežju ali v bližini vodnih teles.
- Če fotoaparata po nesreči pride v stik z vodo, ga **takoj izklopite**, odstranite baterijo in pomnilniško kartico ter ga v 24 urah popolnoma posušite.
- Pri prenosu fotoaparata iz hladnega v toplejše okolje lahko pride do kondenzacije (rosenja). Preden fotoaparata vklopite, počakajte primeren čas, da se prilagodi temperaturi.
- Preden odstranite baterijo in pomnilniško kartico, mora biti fotoaparata izklopljen.
- Za čiščenje ohišja fotoaparata ne uporabljajte abrazivnih, alkoholnih ali organskih čistil oziroma topil.
- Za brisanje in čiščenje objektiva uporabite profesionalno krpo za čiščenje objektivov in ustrezno čistilo.
- Preden fotoaparata shranite za dlje časa, prenesite svoje fotografije na računalnik in odstranite pomnilniško kartico.
- Če fotoaparata dlje časa ne boste uporabljali, ga hranite na suhem in čistem mestu.
- Naše podjetje ne izplačuje odškodnin za morebitne napake pri predvajanju, kar vključuje poškodovane ali neobnovljive slike in videoposnetke zaradi nepravilne uporabe.

Varnostna navodila za baterijo

- Če baterijska tekočina izteče v notranjost fotoaparata, takoj obvestite naš oddelek za pomoč strankam. Če baterijska tekočina pride v stik s kožo, jo sperite s čisto vodo in **takoj poiščite zdravniško pomoč**.
- Odstranjevanje rabljenih baterij mora potekati v skladu z vašimi lokalnimi (nacionalnimi ali regionalnimi) predpisi.
- Da bi preprečili poškodbe baterije, je ne vrzite na tla in pazite, da ne udari ob trdne predmete ali da je ne opraskajo tuji predmeti.
- Baterija ne sme priti v stik s kovinskimi predmeti (vključno s kovanci), da preprečite kratek stik, izpraznitev, pregrevanje ali morebitno puščanje.
- Baterije ne poskušajte razstaviti.
- Baterije ne izpostavljajte vodi. Kontakti baterije naj bodo vedno suhi.
- Baterije ne segrevajte in je ne vrzite v ogenj, da preprečite morebitno eksplozijo.
- Baterije ne shranjujte v vročem okolju ali na neposredni sončni svetlobi.
- Ko fotoaparat shranjujete za dlje časa, odstranite baterijo in jo shranite na varnem, suhem mestu, ki ni dosegljivo dojenčkom in otrokom.
- V hladnejših okoljih se lahko zmogljivost baterije opazno zmanjša.
- Pri nameščanju baterije poravnajte oznake na bateriji v skladu z oznakami za pozitivni in negativni pol v predelu za baterijo fotoaparata. Baterije nikoli ne vstavljajte na silo.

Varnostna navodila za pomnilniške kartice

- Za zagotavljanje optimalne zmogljivosti in zanesljivosti močno priporočamo nakup le priznanih pomnilniških kartic uveljavljenih blagovnih znamk.
- Pred prvo uporabo ali ko vstavite novo pomnilniško kartico, jo formatirajte s fotoaparatom.
- Pomnilniške kartice ne vrzite na tla in pazite, da ne udari ob trdne predmete, da preprečite poškodbe.
- Pomnilniške kartice ne poskušajte razstaviti ali popraviti sami.
- Pomnilniške kartice ne izpostavljajte vodi. Vedno mora biti suha.
- Pomnilniške kartice ne odstranjujte, ko je fotoaparat vklopljen. V nasprotnem primeru se lahko pomnilniška kartica in fotografije ali videoposnetki trajno poškodujejo.

- Podatkov na pomnilniški kartici ne urejajte neposredno. Pred urejanjem datotek podatke najprej kopirajte na računalnik.
- Ko fotoaparat shranjujete za dlje časa, ne pozabite prenesti fotografij in odstraniti pomnilniške kartice. Kartico shranjujte v suhem okolju.
- Imen datotek ali map na pomnilniški kartici ne spreminjajte z računalnikom. Spreminjanje imen datotek lahko povzroči, da jih fotoaparat ne bo več prepoznal, ali pa pride do trajne napake.
- Fotografija, posneta s tem fotoaparatom, bo shranjena v mapi, ki se samodejno ustvari na pomnilniški kartici. V te mape ne shranjujte fotografij, ki niso bile posnete s tem fotoaparatom, saj jih med predvajanjem ne bo mogoče prepoznati.
- Pri vstavljanju pomnilniške kartice se prepričajte, da se zareza na kartici ujema z oznakami na zgornjem delu reže za kartico na fotoaparatu.

Druga varnostna navodila

- Med postopkom posodabljanja ne odklopite napajanja in fotoaparata ne izklopite. To lahko povzroči zapis napačnih podatkov, fotoaparata pa se morda pozneje ne bo več vklopil.
- Vratnega ali zapestnega pasčka fotoaparata ne obešajte okoli vratu otroka.
- Pri uporabi fotoaparata na letalu upoštevajte ustrezna pravila, ki jih določajo letalska družba in letalski predpisi (npr. FAA).
- Zaradi omejitev proizvodne tehnologije ima lahko LCD zaslon nekaj mrtvih ali presvetlih slikovnih pik. Te pike ne vplivajo na kakovost ali delovanje fotoaparata, fotografij in videoposnetkov.
- LCD zaslona fotoaparata ne izpostavljajte vodi. V vlažnem okolju ga obrišite samo z mehko, suho krpo za čiščenje.
- Če je LCD zaslon poškodovan in tekoči kristali pridejo v stik z vašo kožo, jo takoj obrišite s suho krpo in sperite s čisto vodo. Če tekoči kristali pridejo v stik z očmi, jih spirajte s čisto vodo vsaj 15 minut in **takoj poiščite zdravniško pomoč**. Če tekoče kristale po nesreči pogoltnete, takoj izperite usta in poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO

Spreminjanje, poseganje v ali predelava katerega koli dela fotoaparata FZ45 ni pooblaščen ter razveljavi garancijo proizvajalca in »lahko« razveljavi skladnost z zveznimi in/ali državnimi predpisi.

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotavljanje razumne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega jamstva, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če oprema tega fotoaparata povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskusa odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo fotoaparata in sprejemnikom.
- Opremo fotoaparata priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.