

## OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Opozorilo</b><br/> <b>Tveganje električnega udara! Ne odpirajte.</b> </div>  <p>Opozorilo: Da zmanjšate tveganje električnega udara., ne odstranjujte pokrova (ali hrbtnega dela). V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.</p> | <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Strela s simbolom puščice v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na neizolirano „nevarno napetost“ na ohišju izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara, ki ga lahko utrpi uporabnik.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen opozarjanju uporabnika o tem, da so v dokumentaciji, priloženi napravi, pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje.</p> </div> </div> </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OPOZORILO:** DA PREPREČITE NEVARNOST POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, TE ENOTE NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI.

**POZOR:** ZA ZAGOTAVLJANJE OSEBNE VARNOSTI UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA PRAVILA GLEDE UPORABE TE ENOTE.

1. Upravljajte jo le iz vira napajanja, navedenega na enoti.
  2. Pazite, da ne boste poškodovali vtiča za izmenično napajanje in napajalnega kabla.
  3. Preprečite nepravilno namestitvev in enote nikoli ne postavljajte tja, kjer ni dobrega prezračevanja.
  4. Pazite, da v odprtine ohišja ne bodo padli predmeti ali prodrla tekočina.
  5. Če pride do težav, odklopite enoto in pokličite serviserja. Sami je ne poskušajte popraviti in ne odstranjevati pokrova na zadnji strani.
- Če tega televizorja dlje časa ne boste uporabljali, zaradi lastne varnosti ne pozabite odklopiti napajalnega vtiča iz napajalne vtičnice in anteno.
  - Da preprečite električni udar, ne uporabljajte tega napajalnega vtiča skupaj s podaljškom, vtičnico ali drugim izhodom, razen če je pole mogoče vstaviti do konca, tako da niso izpostavljeni.

### Izdelka ne servisirajte sami.



#### POZORI!

Da preprečite električni udar, ne odpirajte ohišja televizorja. Znotraj ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.  
 Za popravila se obrnite na usposobljeno servisno osebje.

## POMEMBNA NAVODILA GLEDE VARNOSTI

1. Ta navodila preberite.
2. Ta navodila shranite.
3. Upoštevajte vsa opozorila.
4. Upoštevajte vsa navodila.
5. Te enote ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho krpo.
7. Prezračevalnih odprtin ne blokirajte. Prezračevanja ne smejo ovirati prezračevalne odprtine, ki so pokrite, npr. s časopisom, prtom, zavesami itd. Okrog enote mora biti vedno najmanj 5 cm praznega prostora, da je zagotovljeno pravilno prezračevanje.
8. Ne nameščajte v bližino kakršnih koli virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto. Na enoto ne smete postavljati nezaščitenih virov ognja, kot so prižgane sveče.
9. Napajalni kabel zaščitite pred tem, da bi po njem hodili ali pa bi se priščipnil, še posebej pri vtičih, priročnih vtičnicah in na točki izhoda iz enote.
10. Uporabljajte le opremo/dodatno opremo, ki jo je navedel proizvajalec.
11. Uporabljajte le skupaj z vozičkom, stojalom, stativom, nosilcem ali mizo, ki jih je določil proizvajalec ali ki se prodajajo skupaj z enoto. Če voziček uporabljate skupaj z enoto, bodite pazljivi, ko ga premikate skupaj z enoto, da ne bi prišlo do telesnih poškodb, če bi se prevrnila.



12. To enoto odklopite iz vtičnice med nevihtami s strelami ali kadar je dlje časa ne uporabljate.
13. Vsa servisna dela naj opravlja usposobljeno servisno osebje. Servis je potreben, če je enota kakor koli poškodovana – če je, npr., poškodovan napajalni kabel ali vtič, če se je po enoti polila tekočina, če so vanjo padli predmeti ali pa je bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje pravilno ali če je padla.
14. Enote ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom, nanjo pa tudi ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
15. Televiziji vedno postavite na stabilno, ravno površino. V nasprotnem primeru lahko televizor pade, zaradi česar lahko pride do poškodb.
16. Otrokom ne dovolite, da bi se igrali okrog televizorja ali na njem. Na enoto ne obešajte predmetov. V nasprotnem primeru lahko televizor pade, zaradi česar lahko pride do poškodb.
17. Otrokom ne dovolite, da bi se igrali s plastično vrečko, ki je bila priložena televizorju, ko ste ga vzeli iz embalaže. V nasprotnem primeru lahko pride do zadušitve in s tem smrti.
18. Preprečite nepravilno namestitvev in enote nikoli ne postavljajte tja, kjer ni mogoče zagotoviti dobrega prezračevanja. Pri nameščanju te enote je treba upoštevati priporočila glede razdalje med televizorjem in steno ter v tesnem zaprtem prostoru ali kosu pohištva. Za varno delovanje upoštevajte prikazane smernice glede najmanjše razdalje.
19. Svarila pri namestitvi
  - Enote ne nagibajte levo, desno ali nazaj.
  - Prepričajte se, da kabel ni na mestu, kjer bi ga lahko pohodili.
  - Med delovanjem bo enota proizvedla nekaj toplote. Poskrbite, da bo okrog nje dovolj prostora za ustrezno hlajenje.
  - Enoto iz škatle odstranite s pomočjo še ene osebe, in sicer tako, da bo zaslon obrnjen stran od vas. Vaša oblačila (npr. zaponka pasu ali gumb) bi namreč lahko opraskala sprednji del enote. Enako naredite pri premikanju enote na drugo mesto.
20. To enoto je treba priklopiti na vtičnico omrežnega napajanja, ki ima priključek zaščitne ozemljitve.
21. Pustite dovolj prostora za priklop in odklop napajalnega vtiča. Enoto namestite čim bližje vtičnici. Glavno napajanje za to enoto nadzirate s priklopom ali odklopom napajalnega vtiča. Edini način za popoln odklop enote od omrežnega vira napajanja je odklop napajalnega vtiča.
22. Baterij ne smete izpostavljati prekomerni toploti, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.
23. Če je ta enota priklopljena na stensko vtičnico, je vedno v stanju pripravljenosti, tudi če nobena od lučk LED ne sveti. Da enoto izklopite, jo odklopite iz stenske vtičnice.
24. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora pred nadaljnjo uporabo zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati proizvajalec, proizvajalčev pooblaščen servis ali podobno usposobljena oseba.
25. Televizor vedno postavite na pohištvo, na katerem lahko varno stoji. Poskrbite, da televizijski sprejemnik ne bo štrlel prek roba podpornega pohištva.
26. Televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (na primer, na kredence ali knjižne omare), ne da bi pohištvo in televizor pritrdili na steno ali drug dovolj trden nosilec.
27. Televizorja ne postavljajte na blago ali druge materiale, ki bi bili umeščeni med TV in nosilno pohištvo.
28. Če se vtič za omrežno napajanje uporablja kot odklopna naprava, mora biti odklopna naprava vedno zlahka na voljo za uporabo.



## Pomembne informacije

Televizorji, ki niso nameščeni na dovolj stabilnih nosilcih, lahko padejo. Da preprečite poškodbe, zlasti pri otrocih, izvedite naslednje enostavne previdnostne ukrepe:

- Televizor postavite le na pohištvo, na katerem lahko varno stoji.
- Uporabite le omarico ali stojalo, ki ga priporoča proizvajalec televizorja.
- Poskrbite, da televizor ne bo štrlel prek roba nosilnega pohištva.
- Televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (na primer, na kredence ali knjižne omare), ne da bi pohištvo in televizijski sprejemnik pritrdili na primeren nosilec.
- Med televizor in nosilno pohištvo ne nameščajte blaga ali drugih materialov.
- Otrokom ne dovolite plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove kontrolne elemente.