

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo naprave preberite vse spodnje varnostne informacije:

Omejitve uporabe

- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja uporabnik ne sme opravljati brez nadzora odrasle osebe.
- Pred premikanjem čistilec zraka izklopite in izključite iz vtičnice.
- Če ventilatorska rešetka in pokrov filtra nista pravilno nameščena, čistilca ne morete vklopiti.
- Razdalja med dovodom zraka in stenami ali drugimi predmeti naj bo vsaj 20 cm.
- Čistilec mora biti postavljen na trdno in ravno površino.
- Pred čiščenjem in drugimi vzdrževalnimi deli mora biti čistilec izključen iz električnega omrežja.
- Redno odstranjujte prah, dlake in druge delce z zunanje mreže filtra, da zmanjšate možnost kopičenja bakterij.
- Odstranite prah, dlake in druge delce iz dovodov zraka čistilca, da preprečite zmanjšanje dovoda zraka.
- Pokrijte odprtino za izhod zraka, da preprečite vdor prahu, las in drugih delcev, ko čistilca ne uporabljate dalj časa.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z originalnim napajalnim kablom, kupljenem pri proizvajalci ali servisni službi
- Uporabljajte napajalni kabel in električno vtičnico v skladu z navodili spodaj, da bi preprečili požar, električni udar ali druge nezgode:
 - Napajalnega kabla ne vlecite, zvijajte ali upogibajte pretirano, ker lahko poškodujete ali zlomite jedro kabla.
 - Napajalni kabel mora biti priključen na ustrezno električno vtičnico.
 - Uporabljajte napajalni kabel, ki je priložen k čistilcu zraka ob nakupu. Ne uporabljajte napajalnih kablov drugih proizvajalcev.
 - Čistilec zraka pred vzdrževanjem ali premikanjem vedno izklopite. Takoj prenehajte z uporabo, če začne čistilec zraka spuščati nenavadne zvoke, oddajati neprijetne vonjave, se pregreva ali se ventilator vrti neenakomerno.
- Ne vstavljajte prstov ali tujko v zaščitne in gibljive dele ter v dovode in izhode zraka.
- Na čistilcu zraka ne sedite, se nanj ne naslanjajte in ga ne nagibajte.
- Pri uporabi s plinskimi napravami, kot so plinske peči in grelniki, zagotovite ustrezno prezračevanje, da preprečite zastrupitev z ogljikovim monoksidom.
- Ne vlivajte tekočin, prahu ali drugih majhnih snovi v izhod čistilca zraka.
- Pazite, da vnetljivi predmeti ne pridejo v stik s čistilcem zraka.
- Čistilca zraka ne uporabljajte v naslednjih okoliščinah, ker lahko pride do električnega udara, požara ali druge nezgode:
 - V bližini odprtega ognja, kot so sveče, kadilnice, peči, kamini, cigarete, petarde, vžigalniki, večnamenske bakle, vžigalniki za sveče in štedilnike.
 - V bližini naprav, ki oddajajo visoke temperature, kot so električni grelniki, ventilatorski grelniki, električni grelci za noge, električni štedilniki ali električni likalniki.
 - Na nestabilnih mestih, kjer se čistilec zraka lahko prevrne.
 - V izjemno vročih, vlažnih ali soparnih okoljih, kot so kopalnice.

Opozorila:

- Ta naprava vsebuje oddajnik UV-C.
- NE zamenjajte oddajnika UV-C.
- Nenamenska uporaba naprave ali poškodba ohišja lahko povzroči uhajanje nevarnega UV-C sevanja. UV-C sevanje lahko že v majhnih odmerkih poškoduje oči in kožo. Naprave, ki so očitno poškodovane, se ne smejo uporabljati

Okoljska obvestila

Ta izdelek spada v električno in elektronsko opremo, ki je ne smete odlagati skupaj z mešanimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega varujte zdravje ljudi in okolje tako, da opremo oddate na za to določen zbirni center za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo država ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pripomogla k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji ter pogojih in načinu zbiranja takšne opreme se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.