

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo naprave preberite vse spodnje varnostne informacije:

Omejitve uporabe

- Ta izdelek je namenjen samo čiščenju tal v domačem okolju. Ne uporabljajte ga na prostem, na površinah, ki niso tla, ali v komercialnem oz. industrijskem okolju.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja uporabnik ne sme opravljati brez nadzora odrasle osebe.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se prepreči njihova igra z napravo.
- Otroci, hišni ljubljenci ali predmeti ne smejo biti na robotu med delovanjem ali mirovanjem.
- Da bi se izognili morebitni nevarnosti, se med delovanjem robotu ne približujte vi, vaši hišni ljubljenci ali druge osebe.
- Naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo samo usposobljene osebe.
- Napravo uporabljajte samo s priloženim napajalnikom.
- Če se polnilec ali baterija poškoduje, jo je treba zamenjati z originalnim nadomestnim delom, kupljenim pri proizvajalcu ali v poprodajnem servisu.
- Če so poškodovani kontakti vtikača, je treba napajalnik zavreči.
- Robota ne uporabljajte na dvignjenih površinah, kot so podstrešje, odprt balkon ali pohoštvo, razen če je nameščena zaščitna ovira.
- Robota ne nameščajte, ne polnite in ne uporabljajte na prostem, v kopalnici ali v bližini bazena.
- Robota ne uporabljajte pri temperaturi okolice nad 40 °C ali pod 0 °C.
- Robota ne obračajte in ne puščajte obrnjenega na glavo dlje časa.
- Ne uporabljajte zaščitnega pokrova laserskega senzorja, zgornjega pokrova ali odbijača kot ročaj za prenašanje robota.
- Pred uporabo robota odstranite vse kable s tal, da preprečite, da bi jih vlekel za sabo.
- Pred uporabo odstranite vse krhke ali lahke predmete s tal, kot so vaze ali plastične vrečke, da se preprečijo trki ali poškodbe.
- Robota ne uporabljajte za sesanje gorečih snovi.
- Robota ne uporabljajte za pobiranje trdih ali ostrih predmetov.
- Funkcije brisanja ne uporabljajte na preprogi. Preprogo lahko čistite v načinu sesanja.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem se prepričajte, da je robot izklopljen in napajalnik izklopljen.
- Robota in polnilne postaje ne brišite z mokro krpo in ju ne izpirajte z tekočino. Po čiščenju pralnih delov jih dobro posušite, preden jih znova namestite.
- Med transportom mora biti sesalnik izklopljen in shranjen v originalni embalaži.
- Napravo uporabljajte samo v skladu z navodili v priročniku. Uporabnik je odgovoren za morebitno škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

Baterije in polnjenje

- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte baterij ali polnilnih postaj tretjih proizvajalcev.
- Uporabljajte samo s priloženim napajalnikom oziroma originalnim napajalnikom namenjenim za ta model.
- Baterije ali polnilne postaje ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte sami.
- Polnilne postaje ne postavljajte v bližino virov toplote.
- Polnilnih kontaktov ne čistite z mokro krpo ali z mokrimi rokami.
- Odstranjene baterije odnesite v specializirane centre za reciklažo.
- Če robota dlje časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite, nato izklopite in shranite na hladnem in suhem mestu. Baterijo je treba polniti vsaj enkrat na 3 mesece, da se prepreči prekomerno praznjenje.
- Ne polnite baterij, ki niso namenjene za ponovno polnjenje.

Okoljska obvestila

Litij-ionska baterija vsebuje snovi, ki so nevarne za okolje. Preden zavržete sesalnik, odstranite baterijo in jo reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.

- Baterijo je treba odstraniti iz naprave, preden jo zavržete.

- Med odstranjevanjem baterije mora biti naprava odklopljena iz električnega omrežja.
- Baterijo je treba odstraniti na varen način.

Opozorila:

- Pred odstranitvijo baterije jo je priporočljivo izprazniti do konca in napravo odklopiti iz napajanja.
- Baterijski sklop odstranite v celoti.
- Ne poškodujte ohišja baterije, da preprečite kratek stik ali iztekanje nevarnih snovi.
- Odstranjene baterije odnesite v reciklažni center.
- Baterij ne puščajte v vročem okolju, saj lahko eksplodirajo.
- V primeru iztekanja baterije se izogibajte stiku s tekočino. Če pride v oči, jih sperite z veliko vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Koraki za odstranitev baterije (samo za razgradnjo naprave, ne za redno uporabo):

1. Robota odstranite s polnilne postaje in ga pustite delovati, dokler se baterija popolnoma ne izprazni.
2. Izklopite robota, nato z orodjem odstranite vijake na pokrovu baterije na spodnji strani in odstranite pokrov.
3. Pritisnite na sponke in odklopite konektor baterijskega sklopa ter ga odstranite.