

reageren met het apparaat en verkleuring of zelfs beschadiging veroorzaken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroombron: 220-240V ~50-60 Hz

Vermogen: AD7823: 400 W / AD7824: 600 W



Voor het milieu. Kartonnen verpakkingen en zakken van polyethyleen (PE) moeten volgens hun beschrijving worden weggegooid in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Als er batterijen in het apparaat zitten, moeten deze worden verwijderd en apart worden ingeleverd bij een inzamel- en opslagpunt. Het gebruikte apparaat moet naar een geschikte inzamel- en opslagplaats worden gebracht, omdat de gevaarlijke stoffen die het bevat een risico kunnen vormen voor de gezondheid en het milieu. De markering op het product geeft aan dat het apparaat niet in de gemeentelijke afvalcontainer mag worden gooid. Afgedankte elektrische apparaten zijn afvalstoffen die stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Deze stoffen kunnen de bodem, het water of de lucht verontreinigen en zo het menselijk lichaam binnendringen en leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, zoals verminderd gezichtsvermogen, gehoor, spraak, kunnen ook de nieren, de lever en het hart beschadigen en huidziekten veroorzaken. Schadelijke stoffen kunnen ook nadelige effecten hebben op het ademhalings- en voortplantingssysteem en leiden tot kankerachtige veranderingen. Het consumeren van planten die op de aangetaste bodems groeien en producten die van deze bodems gemaakt zijn, kan leiden tot bovengenoemde gezondheidseffecten. **Gooi de apparatuur niet bij het huisvuil!**

Service Als u reserveonderdelen wilt kopen of als u klachten hebt, kunt u rechtstreeks contact op met de dealer die de aankoopbon heeft afgegeven.

Navodila za uporabo (SL)

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO SKRBNIO PREBERITE IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

Garancijski pogoji so drugačni, če se naprava uporablja v komercialne namene.

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite naslednja navodila in jih v vsakem primeru upoštevajte. Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe.
2. Izdelek se lahko uporablja samo v zaprtih prostorih. Izdelka ne uporabljajte za namene, ki niso združljivi z njegovo uporabo.
3. Uporabna napetost je 220-240 V, ~50-60 Hz. Iz varnostnih razlogov ni priporočljivo, da na eno električno vtičnico priključite več naprav.
4. Bodite previdni pri uporabi v bližini otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z izdelkom. Otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z napravo, ne dovolite, da jo uporabljajo brez nadzora.
5. **OPOZORILO:** Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj ali znanja z aparatom le pod

nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo nevarnosti, povezanih z njegovim delovanjem. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo opravljati otroci, razen če so stari vsaj 8 let in če ta opravila potekajo pod nadzorom.

6. Ko končate z uporabo izdelka, vedno ne pozabite nežno izvleči vtiča iz vtičnice tako, da vtič držite z roko. Nikoli ne potegnite za napajalni kabel!!!

7. Napajalnega kabla, vtiča ali celotne naprave nikoli ne spustite v vodo. Izdelka nikoli ne izpostavljajte vremenskim vplivom, kot so neposredna sončna svetloba, dež itd. Izdelka nikoli ne uporabljajte v mokrih razmerah.

8. Redno preverjajte stanje napajalnega kabla. Če je napajalni kabel poškodovan, izdelek odnesite v strokovni servisni center, kjer ga bodo zamenjali, da se izognete nevarnim situacijam.

9. Nikoli ne uporabljajte izdelka s poškodovanim napajalnim kablom, če je izdelek padel, se kako drugače poškodoval ali če ne deluje pravilno. Poškodovanega izdelka ne poskušajte popraviti sami, saj lahko pride do električnega udara. Poškodovano napravo vedno odnesite v popravilo v strokovni servisni center. Vsako popravilo lahko opravi le pooblaščen servisno osebje. Nepravilno izvedena popravila lahko povzročijo nevarne situacije za uporabnika.

10. Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih ali toplih površin ali kuhalnih naprav, kot sta električna pečica ali plinski gorilnik.

11. Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

12. Ne dovolite, da bi kabel visel z roba delovne plošče ali se dotikal vročih površin.

13. Izdelka, ki je priključen na vir napajanja, nikoli ne puščajte brez nadzora. Tudi če je uporaba za kratek čas prekinjena, ga izključite iz električnega omrežja in odklopite napajanje.

14. Napajalni kabel ne sme biti položen nad grelnikom in se ne sme

dotikati vročih površin ali ležati v njihovi bližini. Grelnika ne postavljajte pod električno vtičnico.

15. Površina grelnika lahko postane vroča, več kot 60 stopinj C. Bodite previdni, ko se nahajate v bližini grelnika.

16. Pri uporabi grelnika v celoti odvijte kabel in pazite, da se kabel ne dotika vroče površine grelnika.

17. Naprava se mora pred skladiščenjem popolnoma ohladiti. Shranite originalno embalažo, da boste lahko grelnik shranili v času, ko se ne greje.

18. Pri odstranjevanju grelnika upoštevajte pravila za odstranjevanje etilen glikola.

19. Napravo uporabljajte sestavljeno in pritrjeno na steno.

OPOZORILO: Grelnika ne uporabljajte v majhnih prostorih z osebami, ki ne morejo same zapustiti prostora, razen če je zagotovljen stalen nadzor.

OPIS NAPRAVE: Ogrevalec - glejte sliko 10

A. Ogrevanje stojala za brisače

B. Nadzorna plošča

Za opis nadzorne plošče (B) glejte sliko 8

1. Gumb za vklop/izklop ("ON/OFF")

2. Prikazovalnik LED

3. Gumb časovnika

4. Gumb minus

5. Gumb plus

6. Gumb za izbiro načina MOD"

Opis LED-zaslona (2) - glejte sliko 8

Področje I: prikaz stanja delovanja:

- Ikona sonca - ikona vklopa

- Ikona "R" - način nastavitve sobne temperature

- Ikona "T" - način ogrevanja stojala za brisače

OBLIKA II: prikaz nastavitve temperature:

- "SET" - označuje, da ste v postopku nastavljanja: zahtevane sobne temperature, temperature obešalnika ali časa ogrevanja.

- "ON" - označuje, da je enota vklopljena

- "OFF" - označuje, da je enota izklopljena in prehaja v stanje pripravljenosti

OBLIKA III: prikaz časa - začne se, ko pritisnete gumb časovnika (3)

- "TIME" - označuje, da ste v postopku nastavljanja časa v 24-urnem formatu.

DELOVANJE

1. Za vklop enote pritisnite gumb za vklop/izklop (1). Če želite enoto izklopiti, ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop (1); v tem primeru bo napis OFF ostal osvetljen, kar pomeni, da je enota v stanju pripravljenosti.

2. Nastavitev načina

Pritisnite gumb za način delovanja (6), da izberete med načinom sobne temperature (črka R) in načinom stojala za brisače (črka T), ustrezná ikona bo osvetljena. Nato nastavite:

2A. NASTAVITEV TEMPERATURE STOJALA ZA BRISAČE (T):

Če je izbrana možnost T, se na zaslonu LED (2) prikaže temperatura površine stojala za brisače:

S pritiskom na gumb plus (5) ali minus (4) lahko nastavite temperaturo obešalnika v razponu: 40-70 stopinj Celzija. Prikazovalnik začne utripati in po 5 sekundah ugasne.

Po 2 minutah neaktivnosti se na zaslonu (2) prikažeta le ikoni načina delovanja obešalnika za brisače "ON" in "T", nato pa zaslon preide v plosvetleče stanje.

2B. NASTAVITEV SOBNE TEMPERATURE (R):

Če je izbrana možnost R, se na zaslonu LED (2) prikaže trenutna sobna temperatura.

S pritiskom na gumb plus (5) ali minus (4) lahko nastavite želeno sobno temperaturo znotraj razpona: 0-37 stopinj Celzija. Prikazovalnik začne utripati in po 5 sekundah ugasne.

3. Nastavitev časa

Če želite aktivirati časovnik, pritisnite gumb (3) na nadzorni plošči (B). Na zaslonu v območju III se prikaže prikaz časovnika. Pritisnite gumb plus (5) ali minus (4) za nastavitev časovnika od 1 ure do 24 ur. Prikazovalnik odšteva čas v padajočem vrstnem redu, nato pa se naprava samodejno izklopi.

4. Način varčevanja z energijo na zaslonu

Če v 2 minutah ne izvedete nobenega dejanja, bo zaslon LED (2) preklopljen v način varčevanja z energijo, vse ikone bodo ugasnile, prižgan bo le "ON" kot indikator napajanja. Ko pritisnete katero koli tipko, se bo zaslon LED (2) znova prižgal.

5. Zaznavanje temperature okolice

Funkcija sporoča:

Napaka: "E0" - zaznana je bila prekinitev tokokroga v sondi za notranjo in zunanjo temperaturo,

Napaka: "E1" - med notranjim in zunanjim temperaturnim tipalom je bil zaznan kratek stik,

Če se na indikatorju LED prikaže "E0" ali "E1", mora enoto popraviti strokovna poprodajna služba.

Hladilno sredstvo v enoti: hidrololikol, ki ga je napolnila tovarna. Ne potrebuje ponovnega polnjenja.

ČIŠČENJE NAPRAVE

1. Pred čiščenjem napravo vedno izvlecite iz električne vtičnice.

2. Pred čiščenjem počakajte, da se grelnik ohladi. Prepričajte se, da je ohlajen.

3. Ne dovolite, da bi v napravo prišla voda ali druge tekočine, saj to lahko povzroči požar in/ali nevarnost električnega udara.

4. Grelnik obrišite z vlažno krpo in ga nato obrišite do suhega.

5. Za čiščenje grelnika nikoli ne uporabljajte voska, loščila ali kemikalij. Ti lahko reagirajo z napravo in povzročijo spremembo barve ali celo poškodbe.

TEHNIČNI PODATKI

Vir energije: 220-240 V ~50-60 Hz

Moč: AD7823: 400 W / AD7824: 600 W



Zaradi varovanja okolja. Kartonsko embalažo in polietilenske (PE) vrečke odlagajte v ustrezne zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v skladu z njihovim opisom. Če so v napravi baterije, jih je treba odstraniti in ločeno odložiti v zbirnem in skladiščnem centru. Uporabljeno napravo je treba odpeljati v ustrezen zbirni in skladiščni center, saj lahko nevarne snovi, ki jih vsebuje, predstavljajo tveganje za zdravje in okolje. Oznaka na izdelku označuje, da naprave ne smete odlagati v zabojnik za komunalne odpadke. Odpadna električna oprema je odpadke, ki vsebuje snovi, ki so škodljive za ljudi, živali in okolje. Te snovi lahko onesnažijo tla, vodo ali zrak, prek tega pa lahko vstopijo v človeško telo in povzročijo številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha, govora, poškodujejo lahko tudi ledvice, jetra in srce ter povzročijo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko škodljivo vplivajo tudi na dihalni in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastlin, ki rastejo na prizadetih tleh, in izdelkov, izdelanih iz njih, lahko povzroči zgoraj navedene učinke na zdravje. **Opreme ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!** Servis Če želite kupiti nadomestne dele ali imate kakršne koli pritožbe, se obrnite na se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal potrdilo o nakupu.

Käyttöohje (FI)