



SL

Pred prvo uporabo

	Preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
---	--

Predvidena uporaba

	Samo za gospodinjsko uporabo
	Ne uporabljajte na prostem

Specifikacije

Nazivna moč (W)	1100
Obratovalna napetost (V)	220-240, 50/60Hz

Pomembni varnostni ukrepi

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara in/ali poškodb, vključno z naslednjimi:





- Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, kot je opisan v teh navodilih.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- Ne uporabljajte dodatkov ali priključkov, ki jih ne dobavi proizvajalec.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je priključena.
- Napravo lahko uporabljajo otroci,

starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli ustrezna navodila in razumejo nevarnosti.




- Otroci ne smejo uporabljati naprave kot igračo.
- Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Napravo in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe.
- Aparat med uporabo ne sme biti nameščen v omari.
- Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisier ali ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Površina grelnega elementa ostane vroča tudi po uporabi.
- Napravo uporabljajte v skladu s temi navodili. Vsaka nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe, električni udar ali druge nevarnosti.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli ustrezna navodila in razumejo nevarnosti.
- Po vsaki uporabi očistite izdelek in vse dodatke.
- Napravo postavite na stabilno, ravno in toplotno odporno površino.
- Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, kot je opisan v teh


- navodilih.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
 - **POZOR** – Da preprečite poškodbe naprave, pri čiščenju ne uporabljajte agresivnih čistil. Uporabite mehko krpo in blag detergent.
 - **POZOR** – Naprave ne uporabljajte, če je ohišje poškodovano ali ima vidne razpoke.

Pojasnilo simbolov opozoril

	Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
	Površine naprave se segrejejo. Ostanejo vroče tudi po uporabi.
	Ne potaplajte v vodo
	Pozor. Ostri predmeti

Seznam delov

1	Grelna plošča za skodelice	
2	Gumbi za izbiro načina	
3	Pokrov odcejalne posode	
4	Odstranljiva odcejalna posoda	
5	Indikator polne odcejalne posode	
6	Gumb za paro	

7	Vrtljiva roka	
8	Šoba za paro (odstranljiva)	
9	Ročaj za kavo	
10	Ročaj za kapsule	
11	Sito za 2 skodelici	
12	Sito za 1 skodelico	
13	Merilna žlica/tlačilka	
14	Orodje za čiščenje	
15	Pokrov rezervoarja za vodo	
16	Rezervoar za vodo	






Priprava

- Ročaj za kavo, sita in merilno žlico/tlačilko operite v topli milnici. Sperite in posušite.
- Napravo očistite tako, da jo napolnite in zaženete brez kave.

Polnjenje rezervoarja za vodo

- Odstranite rezervoar za vodo tako, da ga dvignete navzgor (slika A).
- Napolnite rezervoar s hladno, svežo vodo do oznake "max" (slika B).
- Namestite rezervoar nazaj (slika C). Prepričajte se, da je pravilno nameščen in popolnoma pritrjen.

Pojasnilo načinov delovanja

	Gumb za funkcijo 1 skodelice
	Gumb za funkcijo 2 skodelici
	2 Gumb za vklop/izklop
	Gumb za funkcijo kapsul
	Gumb za funkcijo pare

Načini delovanja – privzeto/ predgretje




	Gumb za vklop/izklop
---	----------------------

Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, naprava preide v privzeti način. Opomba – Če naprava ni na temperaturi za kuhanje:

- Gumb za vklop/izklop ostane osvetljen
- Ostali gumbi za funkcije utripajo

Ko naprava doseže optimalno temperaturo za kuhanje, vsi gumbi ostanejo osvetljeni.

Samodejni način kuhanja

	Gumb za funkcijo 1 skodelice
	Gumb za funkcijo 2 skodelici
	Gumb za funkcijo kapsul



Ko je naprava v privzetem načinu:

- Pritisnite gumb za 1 skodelico, 2 skodelici ali kapsule za začetek ustrezne funkcije kuhanja.
- Za zaustavitev funkcije ponovno pritisnite isti gumb.

Po končani funkciji se naprava vrne v privzeti način.

Po potrebi se naprava začne predgrevati.

Ročni način kuhanja

	Gumb za funkcijo 1 skodelice
	Gumb za funkcijo 2 skodelici

Ko je naprava v privzetem načinu:

- Pritisnite in držite gumb za 1 skodelico, 2 skodelici ali kapsule za začetek ustrezne ročne funkcije kuhanja.
- Spustite gumb za zaustavitev funkcije.

Po končani funkciji se naprava vrne v privzeti način. Po potrebi se začne predgrevati.

Funkcija pare


Funkcija pare se lahko uporablja za segrevanje mleka, penjenje mleka in segrevanje ohlajenih napitkov.

Ko je naprava v privzetem načinu:


- Pritisnite gumb za funkcijo pare za začetek načina pare.

Gumb za funkcijo pare bo med predgretjem utripal. Ko bo dosežena temperatura, bo gumb ostal osvetljen.

Začetek in zaustavitev pare

	Gumb za funkcijo pare
6	Gumb za nadzor pare

- Za začetek pare odprite gumb za nadzor pare.
- Za zaustavitev pare zaprite gumb za nadzor pare.
- Za izhod iz načina pare in vrnitev v privzeti način pritisnite gumb za funkcijo pare.

	Površine naprave se segrejejo. Ostanje vroče tudi po uporabi.
---	---

Uporabite funkcijo vroče vode za hitrejšo ohlajanje naprave.

Po vsaki uporabi očistite šobo za paro. Potopite jo v skodelico čiste vode in obrišite z vlažno krpo.

Napake funkcije pare

- Če para deluje več kot 180 sekund, se naprava ustavi.
- Naprava ne bo delovala, dokler gumb za nadzor pare ni zaprt.
- Ko je gumb zaprt, se naprava vrne v način pare.

Razdeljevanje vroče vode

6	Gumb za nadzor pare
----------	---------------------

Funkcija vroče vode se lahko uporablja, ko je naprava na ali nad temperaturo kuhanja.

Na primer, za ohlajanje naprave po uporabi pare.



Ko je naprava v privzetem načinu:

- Odprite gumb za nadzor pare za začetek razdeljevanja vroče vode.
- Zaprite gumb za zaustavitev razdeljevanja.

Napake funkcije vroče vode

- Če razdeljevanje traja več kot 90 sekund, se naprava ustavi.
- Naprava ne bo delovala, dokler gumb za nadzor pare ni zaprt.
- Ko je gumb zaprt, se naprava vrne v privzeti način.

Funkcija nastavitve prednastavljenega časa

	Gumb za funkcijo 1 skodelice
	Gumb za funkcijo pare

Ko je naprava v privzetem načinu:



- Pritisnite in držite gumba za 1 skodelico in paro skupaj 5 sekund za začetek funkcije nastavitve časa.
- Indikatorji za 1 skodelico, 2 skodelici in kapsule utripajo. Vsi ostali gumbi ostanejo izklopljeni.

Nastavitev prednastavljenega časa

Nastavitev časa kuhanja za 1 skodelico, 2 skodelici ali kapsulo:

- Pritisnite in držite zeleni funkcijski gumb za zeleni čas kuhanja.
- Kuhanje se začne, ko je gumb pritisnjen.
- Spustite gumb za shranjevanje novega prednastavljenega časa.
- Vsi indikatorji trikrat utripnejo kot potrditev nove nastavitve.
- Po potrditvi indikatorji za 1 skodelico, 2 skodelici in kapsulo še naprej utripajo.

Izhod iz funkcije nastavitve časa

	Gumb za funkcijo 1 skodelice
	Gumb za funkcijo pare

Za izhod iz funkcije nastavitve časa:

- Pritisnite in držite gumba za 1 skodelico in paro skupaj 5 sekund.

Napake pri nastavitvi prednastavljenega časa

Če čas kuhanja preseže dovoljeno mejo:

- 1 skodelica – več kot 30 sekund
- 2 skodelici – več kot 50 sekund
- Kapsula – več kot 45 sekund
- Naprava se vrne v privzeti način brez shranjevanja novega časa.

Ponastavitev časa na tovarniške nastavitve

Za ponastavitev vseh prednastavljenih časov na tovarniške nastavitve:

- Pritisnite in držite gumb za paro 5 sekund.

Opomba – Ponastavitev časa je možna samo v načinu nastavitve časa.



Opozorilo za čiščenje

Po 500 uporabah (vključno s kuhanjem, paro ali razdeljevanjem vroče vode) naprava prikaže opozorilo za čiščenje.

Ko vklopite napravo, vsi indikatorji trikrat utripnejo.

Po utripanju se naprava vrne v privzeti način.

Preklic opozorila za čiščenje

	Gumb za funkcijo 2 skodelici
	Gumb za funkcijo kapsule

Za preklic opozorila za čiščenje: Pritisnite in držite gumba za 2 skodelici in kapsulo skupaj 3 sekunde.

Pregled napak

Ko pride do katere koli od naslednjih napak, vsi indikatorji utripajo:

-
- Poskus kuhanja ali pare, ko naprava ni na ustrezni temperaturi (prehladna ali prevroča).
 - Poskus razdeljevanja vroče vode pred predgretjem naprave. (Vroča voda je dovoljena le, ko je naprava pregreta.)
 - Ročno kuhanje traja več kot 60 sekund.
 - Razdeljevanje vroče vode traja več kot 90 sekund.
 - Uporaba pare traja več kot 180 sekund.
 - Gumb za nadzor pare je odprt ob vklopu naprave.
 - Gumb za nadzor pare se odpre med ciklom kuhanja (samodejno ali ročno).
 - Prednastavljen čas kuhanja je predolg:
 - Več kot 30 sekund za 1 skodelico
 - Več kot 50 sekund za 2 skodelici
 - Več kot 45 sekund za kapsulo

Nasveti

- Skodelice za espresso postavite na grelno ploščo za segrevanje.
- Za bolj vroč espresso segrejte ročaj za kavo pred uporabo. Namestite sito v ročaj, pritrdite ročaj in zaženite postopek kuhanja za 5–10 sekund, da segrejete filter. Nato odstranite ročaj in ga uporabite kot običajno za pripravo espressa. Bodite previdni pri rokovanju z ročajem in sitom, saj bosta po tem postopku vroča.
- Po vsaki uporabi funkcije pare naprava doseže največjo delovno

temperaturo in ne bo kuhala, dokler se ne ohladi. Za hitrejšo ohlajanje uporabite funkcijo razdeljevanja vroče vode.

Čiščenje in vzdrževanje

- Izključite napravo iz električnega omrežja in jo popolnoma ohladite.
- Zunanje površine in šobo za paro očistite z rahlo vlažno krpo in jih nato temeljito osušite. Pazite, da voda ne pride v notranjost naprave (npr. skozi odprtine za nadzor). Konico šobe za paro lahko odstranite tako, da jo potegnete navzdol, nato pa jo operete ločeno.
- Odstranite ročaj za kavo in sito ter izpraznite ostanke kave. Operite pod tekočo vodo in temeljito osušite.
- Obrišite območje na napravi, kjer se pritrdi ročaj za kavo.
- Izpraznite odcejalno posodo po uporabi naprave ali ko se prikaže indikator polne posode.
- Uporabite orodje za čiščenje za odmašitev odprtin v ročaju za kavo.
- Šobo za paro, sito, odcejalno posodo in pokrov odcejalne posode lahko čistite v pomivalnem stroju.


Odstranjevanje vodnega kamna

- Odstranjevanje vodnega kamna je obvezno vsaj ob prikazu opozorila

za čiščenje.

- Nikoli ne uporabljajte izdelkov za odstranjevanje vodnega kamna na osnovi mineralnih kislin, kot so žveplova kislina, klorovodikova kislina, sulfaminska kislina in očetna kislina (npr. kis). Ti izdelki lahko poškodujejo napravo.
- Uporabite izdelek za odstranjevanje vodnega kamna, ki je priporočljiv za naprave s plastičnimi deli.
- Izdelki, vrnjeni v garanciji zaradi okvar, ki jih povzročajo vodni kamen, bodo predmet stroška popravila.
- Redno odstranjajte vodni kamen glede na vsebnost apna v vodi in pogostost uporabe.
- Uporabite namenski izdelek za odstranjevanje vodnega kamna in sledite navodilom proizvajalca.
- V rezervoar za vodo nalijte svežo vodo in predpisano količino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
- Večkrat zaženite postopek kuhanja in uporabite tudi funkcijo vroče vode za čiščenje šobe za paro in notranjih komponent.
- Postopek ponavljajte, dokler rezervoar ni prazen. Po potrebi ponovite.
- Po odstranjevanju vodnega kamna večkrat sperite napravo z vodo brez kave, da odstranite ostanke sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Recikliranje



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

ERP

Za informacije o porabi energije po Direktivi o okoljsko primerni zasnovi glejte spletno mesto **en.russellhobbs.com/erp**