



SL

Pred prvo uporabo

	Preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
---	--

Predvidena uporaba

	Samo za gospodinjstvo uporabo
	Ne uporabljajte na prostem

Specifikacije

Nazivna moč (W)	800
Obratovalna napetost (V)	220-240, 50/60Hz

Pomembni varnostni ukrepi




Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara in/ali poškodb, vključno z naslednjimi:

- Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, kot je opisan v teh navodilih.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno. Ne uporabljajte dodatkov ali priključkov, ki jih ne dobavi proizvajalec.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je priključena v električno omrežje.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo


morebitna tveganja.

- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitna tveganja.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so stari 8 let ali več in pod nadzorom.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe.
- Izogibajte se stiku s premikajočimi se deli. Med delovanjem držite roke, lase, oblačila, lopatice in druge pripomočke stran od naprave, da zmanjšate tveganje poškodb in/ali poškodb naprave.
- Napravo izklopite in izključite iz električnega omrežja, ko je ne uporabljate, pred sestavljanjem ali razstavljanjem delov ter pred čiščenjem. Pri izključevanju primite vtičač in ga izvlecite iz vtičnice.
- Nikoli ne vlecite za električni kabel. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisier ali druga ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Poskrbite, da je naprava izklopljena, ko nameščate ali odstranjujete posodo iz osnovne enote.

Pojasnilo simbolov opozoril

	Ne potaplajte v vodo
	Previdno. Ostri predmeti
	Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju

Seznam delov

1	Osnovna enota	
2	Nadzorna plošča	
3	Vrata	
5	Zunanja posoda	
6	Pokrov zunanje posode	
7	Posoda za sladice	
8	Pokrov posode za sladice	
9	Mešalna lopatica	
10	Tesnilo zunanjega pokrova	
Ni prikazano		
4	Pogonska gred	

Uporaba funkcijskih tipk

Ko pritisnete funkcijsko tipko:

- Naprava zažene izbrano funkcijo.
- Lučka LED za izbrano funkcijo in tipka za vklop/izklop ostaneta prižgani.

Tipka za samodejno funkcijo	Uporaba
Ice Cream	Sladoled iz mleka ali nadomestkov mleka.
Light Ice Cream	Sladoled z nizko vsebnostjo sladkorja, maščob ali z nadomestki sladkorja.
Gelato	Gelato s sestavinami na osnovi smetane.
Sorbet	Na sadni osnovi z vodo in sestavinami s sladkorjem.
Yoghurt Ice Cream	Zamrznjen jogurt iz kupljenega jogurta
Milkshake	Mlečni napitki. Zmešajte sladoled in mleko.
Respin	Za gladko teksturo po uporabi samodejne funkcije. Funkcijo Respin uporabite, če je mešanica hladnejša od -22 °C (-7 °F).
Mix in	Za umešanje majhnih koščkov piškotov, oreščkov, kosmičev ali zamrznjenega sadja v osnovo. To samodejno funkcijo uporabite, ko naprava obdela osnovne sestavine.

Med delovanjem funkcije

Če pritisnete drugo funkcijsko tipko, naprava ustavi trenutno funkcijo in zažene novo.

Če pritisnete aktivno funkcijsko tipko ali tipko za vklop/izklop, naprava preide v način premora.

Način premora

Med premorom funkcije:

- Izbrana funkcija in lučka LED za vklop/izklop utripata.
- Če pritisnete tipko za samodejno funkcijo, naprava še naprej deluje s to samodejno funkcijo.
- Če pritisnete tipko za vklop/izklop, se samodejna funkcija prekliče in enota se vrne v začetni položaj.

Uporaba

Opomba: Če recept zahteva zamrznjene sestavine, jih dodajte v posodo za sladico (7), pokrijte s pokrovom posode za sladico (8) in zamrznete za 24 ur.

1. Sestavine dodajte v posodo za sladico (7). Sestavin ne dodajate čez črto MAX na posodi za sladico (7).

Pomembno: Za tekočine in trdne snovi upoštevajte črto MAX. Za vse samodejne funkcije razen Milkshake napolnite posodo do ravni za največjo napolnjenost z žlico.

Za funkcijo Milkshake uporabite pri zamrznjenih sestavinah raven za največjo napolnjenost zamrznjenih sestavin.

Za funkcijo Milkshake pri tekočih sestavinah uporabite raven za največjo napolnjenost tekočih sestavin.

2. Ko je osnova pripravljena ali zamrznjena, odstranite pokrov posode za sladico (8) in postavite posodo za sladico (7) v zunanjo skledo (5).
3. Mešalno lopatico (9) namestite na pokrov zunanje sklede (6). Glejte sliko (A).

Opomba: Mešalna lopatica (9) in pokrov zunanje sklede (6) vsebujeta magnet.

4. Pokrov zunanje sklede (6) namestite na sestavljeno zunanjo skledo (5). Glejte sliko (B).
5. Odprite vrata (3).
6. Posodo postavite v osnovno enoto (1). Glejte sliko (D).
7. Skledo zaklenite v srednji položaj pri 0°. Glejte sliko (E).
8. Zaprite vrata (3).
9. Napravo priključite v električno vtičnico in pritisnite tipko za vklop.
10. Izberite želeno funkcijo. Samodejna funkcija se bo samodejno ustavila, ko bo končana.
11. Ko je samodejna funkcija končana, odprite vrata (3) in odstranite zunanjo skledo (5) iz osnovne enote (1) z vrtenjem zunanje sklede (5) v levo, da jo odklenete. Za položaj glejte sliko (D).
12. Pokrov zunanje sklede (6) odstranite z zunanje sklede (5), tako da ga zavrtite v levo, da ga odklenete. Posodo za sladico (7) odstranite iz zunanje sklede (5).

Uporaba funkcije Mix In

Če dodajate sestavine za mešanje, z žlico ustvarite 40 mm široko luknjo, ki sega do dna mešanice.

V luknjo dodajte sesekljano ali zdrobljeno sestavino za mešanje in ponovite korake 6–10 za ponovno obdelavo s samodejno funkcijo Mix In.

Samodejno funkcijo Respin uporabite pri drobljivem sladoledu za kremasto teksturo.

Uporaba funkcije Respin

Ponovno vrtenje je pogosto potrebno pri zelo hladnih osnovah. Če je osnova drobljiva, ponovite korake 6–10 za ponovno obdelavo s samodejno funkcijo Respin.

Stanje pripravljenosti

Če 3 minute ne pritisnete nobene tipke, se naprava izklopi.

Nega in čiščenje

Ta naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena in odklopljena iz električne vtičnice.

Za čiščenje delov ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali ščetk. Delov ne postavljajte v vrele tekočine. Osnovne enote (1) ne potaplajte v nobeno tekočino.

Očistite z vlažno krpo in posušite:

1	Osnovna enota	✳
2	Nadzorna plošča	✳
3	Vrata	✳
4	Pogonska gred	✳

Odstranite, očistite in posušite:

5	Zunanja posoda	
6	Pokrov zunanje posode	
7	Posoda za sladice	
8	Pokrov posode za sladice	
9	Mešalna lopatica	
10	Tesnilo zunanjega pokrova	

Odpravljanje težav

Če je ploščad ovirana, jo dvignite ročno:

- Za 5 sekund hkrati pridržite tipki ICE CREAM in SORBET.
- Ploščad se bo dvignila.
- Ploščad se bo ustavila, ko boste tipki spustili.

Če je ploščad ovirana, jo spustite ročno:

- Za 5 sekund hkrati pridržite tipki MIX IN in RESPIN.
- Ploščad se bo spustila.
- Ploščad se bo ustavila, ko boste tipki spustili.

Napaka naprave

Ob napaki bo naprava trikrat zapiskala in tipka za vklop/izklop bo utripala.

- Preverite, ali je sklop kozarca/pokrova/noža pravilno nameščen, ali so vrata zaprta in ali je ploščad v pravilnem položaju. Če koda napake ne izgine, se obrnite na službo za stranke.
- Če se ploščad ne premakne, jo

lahko dvignete ali spustite s hkratnim pridržanjem tipk ICE CREAM in SORBET ali MIX IN in RESPIN za 5 sekund.

Recepti



Primer recepta: Mlečni napitek

Sestavine:

- 1/2 skodelice mleka
- 1/3 skodelice banan
- 1/4 skodelice ovsenih kosmičev
- 3 žlice medu
- 1/2 skodelice grškega jogurta
- 1/2 skodelice vode

Priprava:

- Zmešajte 1/4 skodelice kosmičev z 1/2 skodelice vode in nato segrevajte v mikrovalovni pečici, dokler se kosmiči ne zmeščajo (približno 1 minuto).
- Po segrevanju dodajte 1/2 skodelice grškega jogurta, 1/3 skodelice banan in 3 žlice medu ter jih z mešalnikom enakomerno zmešajte.
- Nalijte v notranji kozarec in zamrznite za 24 ur.
- Dodajte 1/2 skodelice mleka in zmešajte s samodejno funkcijo MILKSHAKE.

Recikliranje



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

ERP

Za informacije o porabi energije po Direktivi o okoljsko primerni zasnovi glejte spletno mesto **en.russellhobbs.com/erp**