

|| VARNOSTNI NAPOTKI

POZOR

Pri uporabi pomivalnega stroja, upoštevajte spodaj navedene ukrepe:

- Namestitev in popravilo aparata sme opraviti le ustrezno usposobljeno tehnično osebje.
- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih kot so:
 - Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih okoljih;
 - Kmetijah;
 - Za uporabo od strani gostov, v hotelih, motelih in drugih prenočitvenih objektih;
 - V objektih, ki nudijo nočitev in zajtrk.
- Aparat smejo uporabljati otroci od osmega leta starosti in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem izkušenj in znanja, vendar le ob navodilih za varno uporabo, tako da razumejo vse nevarnosti povezane z uporabo aparata, in ob nadzoru.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenje in vzdrževanje aparata otroci brez nadzora ne smejo opravljati. (Za EN60335-1)

- Aparat ni namenjen uporabi od strani oseb (vključno z otroci) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi, oz. pomanjkanjem znanja in izkušenj, razen če dobijo navodila za varno uporabo aparata in so pod nadzorom osebe, ki odgovarja za njihovo varnost. (Za IEC60335-1)

- Embalažni material je lahko nevaren za otroke!
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. Aparat je namenjen le gospodinjski uporabi, na
- zaprtem.

Da ne bi prišlo do električnega udara, ne potapljajte aparata, el. kabla ali vtiča v vodo ali druge tekočine.

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem aparata, ga prosimo izključite iz električne vtičnice.
Uporabite vlažno, mehko krpo ter blago milo, nato pa s suho krpo posušite aparat.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.



Navodila za ozemljitev

- Aparat mora biti ozemljen. V primeru motenega obratovanja ali okvare, ozemljitev zmanjšuje nevarnost električnega udara, ker zagotavlja pot z najmanjšim uporom za višek električnega toka. Aparat je opremljen z vtičem z žico za ozemljitev.
- Vtič mora biti vstavljen v primerno ozemljeno električno vtičnico, nameščeno v skladu z veljavnimi predpisi.
- Nepravilno povezovanje ozemljitvenega voda lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- V primeru, da niste prepričani ali je aparat ustrezno ozemljen, preverite z ustrezno usposobljenim električarjem ali pooblaščenim serviserjem.

- Če vtič aparata ne ustreza električni vtičnici, ne vršite nikakršne predelave vtiča. Ustrezno usposobljen električar naj vam vgradi ustrezno vtičnico.
- Z vrati aparata ne ravnajte grobo, ne stopajte ali sedajte nanje ali na stojalo za posodo aparata.
- Aparata ne uporabljajte, če niso pravilno nameščene vse plošče na ohišju.
Med obratovanjem aparata, bodite zelo previdni pri odpiranju vrat, saj lahko pride do izlivanja vode.
- Kadar so vrata odprta, ne polagajte težkih predmetov nanje oz. ne stopajte na vrata. Aparat bi se lahko prevrnil naprej.
- Pri nalaganju predmetov za pomivanje:
 - 1) Ostre predmete postavite tako, da ne obstaja nevarnost, da poškodujejo tesnilo vrat;
 - 2) Pozor: Nože in druge pripomočke z ostro konico, morate naložiti v košaro z konico navzdol, ali pa v vodoravnem položaju.
- Nekatera čistilna sredstva za pomivalne stroje so močno alkalna. Lahko so zelo nevarna, če pride do zaužitja.
Izogibajte se stiku s kožo in očmi ter otroke držite dlje od aparata, kadar so vrata odprta.
- Preverite, če so prekati za čistilni prašek prazni po končanem pomivanju.

- V stroju ne pomivajte plastičnih predmetov, razen če imajo oznako “primerno za pomivalni stroj”
- V kolikor plastični predmet nima podobne oznake, preverite priporočila proizvajalca.
- Uporabljajte samo čistilna sredstva in sredstva za izpiranje, ki so priporočena za pomivalni stroj.
- Nikoli ne uporabljajte mila, detergenta za perilo, ali detergenta za pranje rok v pomivalnem stroju.
- Vrat ne puščajte odprtih, da ne bi prišlo do nevarnosti, da se kdo spotakne.
- Pri namestitvi, el. kabel ne sme biti pretirano oz. nevarno prepognjen ali pritisnjen.
- Ne posegajte v nadzorne tipke.
- Aparat morate na dovod vode povezati z novim kompletom cevi. Stare komplete cevi ne uporabljajte ponovno.
- Zaradi varčevanja, se bo aparat iz stanja pripravljenosti po 15-ih minutah nedejavnosti samodejno ugasnil.
- V stroju lahko pomivate največ 12 pogrinjkov naenkrat.
- Najvišji dovoljeni tlak na dovodu vode znaša 1 MPa.
- Najnižji dovoljeni tlak na dovodu vode znaša 0.04 MPa.

Odlaganje

- Kadar želite odvreči aparat in embalažo prosimo poiščite ustrezno zbirno mesto. Odrežite električni napajalni kabel in onesposobite mehanizem za zapiranje vrat.
- Kartonska embalaža je izdelana iz recikliranega papirja in se odlaga na zbirna mesta za odlaganje papirja.
- Z ustreznim odlaganjem tega izdelka boste pripomogli k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko nastale pri neustreznem ravnanju z odpadnim aparatom.
- Za podrobnejše informacije o recikliranju izdelka, se prosimo obrnite na krajevne oblasti ali komunalno podjetje.
- **ODLAGANJE : Ne odlagajte tega izdelka skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki. Za to vrsto odpadkov je potrebna posebna predelava.**

