

4. NAVODILA ZA VARNOST

Ta razdelek vsebuje varnostna navodila, ki vam bodo pomagala zaščititi pred nevarnostjo telesnih poškodb ali materialne škode. Neupoštevanje teh navodil bo razveljavilo kakršno koli garancijo.

4.1 Električna varnost

- Naprave ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časomerilec, ali priključiti na vezje, ki ga redno vklaplja in izklaplja program.
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami. Vedno povlecite vtič, da izdelek odklopite, sicer lahko pride do električnega udara.
- Sušilnik priključite na ozemljeno vtičnico z varovalko. Ozemljitveni priključek mora namestiti usposobljeni električar. Naše podjetje ne more biti odgovorno za škodo/ izgube, ki izhajajo iz uporabe sušilnika brez ozemljitvenega priključka, kot to zahtevajo lokalni predpisi.
- Napetost in dopustna zaščita varovalk sta navedeni na tipski ploščici. **(Za tipsko ploščico glejte Pregled)**
- Vrednosti napetosti in frekvence, navedene na tipski plošči, morajo biti enake omrežni napetosti in vrednosti frekvence v vaši hiši.
- Ko ga ne uporabljate dlje časa, pred namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravilom izklopite sušilnik, lahko v nasprotnem primeru pride do poškodbe sušilnika.
- Vtičnica mora biti po namestitvi vedno dostopna.

 Da preprečite nevarnost ali požar ali električni udar, za priklop sušilnika na električno omrežje ne uporabljajte podaljševalnih kablov, več vtičnic ali adapterjev.

4.2 Varnost otrok

- To napravo lahko uporabljajo odrasli, ki jo znajo uporabljati varno in se zavedajo tveganj.
- Otroci se napravo ne smejo igrati. Čiščenje in vzdrževanje morajo izvajati odrasli.
- Naprava naj ne bo dosegljiva hišnim ljubljencem
- Otrok v bližini naprave ne puščajte brez nadzora.
- Embalaža naj ne bo dosegljiva otrokom
- Otroci ne smejo sedeti na napravi, plezati po njej ali splezati vanjo
- Ne puščajte otrok brez nadzora v bližini stroja.
- Otroci se lahko zaklenejo v stroj, kar ima za posledico smrt.
- Ne pustite, da se otroci med delovanjem dotikajo steklenih vrat. Površina postane zelo vroča in lahko povzroči poškodbe kože.
- Embalažni material hranite stran od otrok.
- Zastrupitev in draženje se lahko pojavi, če se detergent in čistilni material zaužijeta ali prideta v stik s kožo in očmi.
- Čistilne materiale hranite izven dosega otrok. Električni izdelki so nevarni za otroke.
- Otroke hranite stran od izdelka med delovanjem.
- Če želite preprečiti, da bi otrok prekinil cikel sušilnika, lahko uporabite otroško ključavnico in se tako izognete spremembam delujočega programa.
- Otrokom ne dovolite, da sedijo / se vzpenjajo ali plezajo znotraj izdelka.
- Otroke, mlajše od 3 let, je treba držati ob strani, razen če jih nenehno nadziramo.

4.3 Varnost izdelka



Zaradi nevarnosti požara se v sušilniku NIKOLI ne sušijo naslednji predmeti in izdelki:

- Ne sušite neopranih predmetov v sušilnem stroju.
- Predmete, ki so bili umazani s snovmi, kot so olje za kuhanje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, sredstva za odstranjevanje madežev, terpentini, voski in odstranjevalci voska, je treba oprati v vroči vodi z dodatno količino detergenta, preden jih posušite v sušilniku.
- Čistilne krpe in predpražniki z ostanki vnetljivih čistilnih sredstev ali acetona, plina, patrolje, odstranjevalcev madežev, terpentina, sveč, voska, odstranjevalca voska ali kemikalij.
- Perilo, ki ima ostanke pršil za lase, odstranjevalca laka za nohte in podobne snovi.
- Perilo, na katerem so bile za čiščenje uporabljene industrijske kemikalije (na primer kemično čiščenje).
- Perilo, ki vsebuje kakršne koli dele pene ali dodatkov iz pene, gobice, gume ali gume. Sem spadajo goba iz pene iz lateksa, kape za tuširanje, nepremočljive tkanine, opremljena oblačila in blazine iz pene.
- Predmeti s polnjenjem in poškodovanimi (deli ali jopiči). Pena, ki štrli iz teh elementov, med postopkom sušenja lahko povzroči požar.
- Delovanje sušilnika v okolju, ki vsebuje moko ali premogov prah, lahko povzroči eksplozijo.

 **POZOR:** Spodnjega perila, ki vsebuje kovinske ojačitve, ne smete dati v sušilnik. Sušilnik se lahko poškoduje, če se kovinske ojačitve med sušenjem razrahljajo in odtrgajo.

Vrata med cikli po možnosti puščajte odprta.

 **POŽAR:** R290

Nevarnost požara in poškodb!

Ta naprava vsebuje okoljsko prijazen, vendar vnetljiv plin R290. Izdelka ne približujte odprtemu plamenu in virom ognja.

5. ZAŠČITA PRED UV SEVANJEM

- To opozorilo se nanaša samo na modele s tehnologijo Purebeam/Crystalight + Pro.
- Sušilni stroj vsebuje lučko LED, ki oddaja nevidne žarke UV-C. Med delovanjem lučke LED UV-C ne glejte neposredno v svetlobni vir. V primeru neposredne izpostavljenosti celo pri majhnih odmerkih lahko povzroči poškodbe kože in oči.
- Ko je omogočena tehnologija UV-C, se vklopi modra svetloba.
- Če med delovanjem stroja odprete vrata, se lučka LED UV-C in vir modre svetlobe izklopita.
- Če so vrata stroja zaprta, žarki UV-C ne prodirajo v zunanost stroja.
- Tehnologija Purebeam/Crystalight + Pro se uporablja za tekstilne izdelke in določene osebne predmete, da zagotovi higieno.
- Sušilnik perila lahko uporabljate le za predvideno uporabo.
- Programi, ki vključujejo tehnologijo Purebeam/Crystalight + Pro, se lahko uporabljajo le za tekstilne izdelke, primerne za sušenje.
- Programi, ki vključujejo tehnologijo sušenja Purebeam/Crystalight + Pro, se lahko uporabljajo samo za tekstilne izdelke.
- Pri programih, ki vsebujejo program Purebeam/Crystalight + Pro, v stroj ne smete vstavljati elektronskih in magnetnih naprav (kreditnih kartic itd.).
- Poškodbe lučke LED UV-C lahko povzročijo oddajanje nevarnega sevanja UV-C. Poškodovanega izdelka zato ne uporabljajte, ampak pokličite tehnični servisni center.
- Za zamenjavo delov, povezanih z lučko LED UV-C, pokličite tehnični servisni center.

- Lučke LED UV-C in povezanih delov ne smete zamenjati sami. Poskrbite, da je stroj med čakanjem na osebe tehničnega servisa, izklopljen iz napajanja.
- Lučke LED UV-C ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke.
- Kadar delujejo programi, ki vsebujejo tehnologijo Purebeam/Crystalight + Pro, otroci ne smejo biti v bližini.
- S programom Purebeam/Crystalight + Pro se ne smejo razkuževati živa bitja.
- S programom Purebeam/Crystalight + Pro se ne sme razkuževati človeška koža.
- S programi Purebeam/Crystalight + Pro ne smete čistiti vnetljivih predmetov, pakirane in odprte hrane, izdelkov, ki prihajajo v stik s hrano, elektronskih naprav (tabličnih računalnikov, telefonov, računalnikov itd.), magnetnih naprav (kreditnih kartic, kartic za javni prevoz itd.).
- Prepričajte se, da so predmeti, ki jih boste očistili s programom Purebeam/Crystalight + Pro, odporni na žarke UV-C.
- Predmetov, ki jih želite očistiti s programom Purebeam/Crystalight + Pro, ne smete vložiti neposredno v boben.
- Predmete, ki jih želite očistiti, morate ustrezno postaviti na plastično sušilno rešetko, ki se namesti v sušilnik.
- Osebne predmete, kot so denarnice, kovanci, ključi, obeski za ključe itd., ki jih boste očistili na sušilni rešetki s programom Purebeam/Crystalight + Pro, morate namestiti tako, da s sušilne rešetke ne bodo padli v boben.
- Ob uporabi programa Purebeam/Crystalight + Pro osebnih predmetov na plastično sušilno rešetko ne nameščajte enega na drugega.

6. PRAVILNA UPORABA



POZOR: Sušilnika nikoli ne ustavite pred koncem cikla sušenja, razen če se vsi predmeti hitro odstranijo in razširijo, tako da se toplota razprši.



POZOR: Poskrbite, da hišni ljubljenci ne bodo splezali v sušilnik. Pred uporabo preverite notranjost sušilnika.



POZOR: Pregrevanje oblačil v sušilnem stroju se lahko pojavi, če prekinete program ali v primeru izpada električne energije med sušenjem. Ta koncentracija toplote lahko povzroči samo zgorevanje, zato vedno vklopite program Refresh, da se ohladi ali hitro odstranite vse perilo iz sušilnika, da jih obesite in razpršite toploto.

- Sušilnik uporabljajte samo za sušenje v gospodinjstvu in za sušenje tkanin z nalepko, ki označuje, da so primerne za sušenje. Vse druge uporabe so zunaj obsega predvidene uporabe in so prepovedane.
- V primeru komercialne uporabe garancija ne velja.
- Naprava je zasnovana tako, da se uporablja samo v domačih stanovanjskih hišah, in jo je treba postaviti na ravno in stabilno površino.
- Ne naslanjajte se in ne sedite na vrata sušilnika. Sušilnik se lahko prevrne.
- Če želite vzdrževati temperaturo, ki perila ne bo škodovala (npr. Preprečila, da bi perilo ujelo požar), se po ogrevanju začne hladilni postopek. Po tem se program konča. Na koncu programa perilo vedno takoj odstranite.



POZOR: Sušilnika nikoli ne uporabljajte brez filtra za vlakna ali s poškodovanim filtrom za vlakna.

- Filter za vlakna je treba očistiti po vsaki uporabi, kot je navedeno v **Čiščenje filtra za vlakna**.
- Mokri filtri lahko med sušenjem povzročijo motnje v delovanju. Mokrega filtra za vlakna ne vstavljajte v sušilnik.
- Kopičenje vlaken ne sme biti okoli sušilnika (ne velja za naprave, ki se odzračujejo na zunanost zgradbe)



POMEMBNO: Prostora med sušilnikom in tlemi se ne sme zmanjšati s predmeti, kot so preproge, les ali plošča, v nasprotnem primeru stroj ne more zagotoviti zadostnega dovoda zraka.

- Sušilnika ne postavljajte v prostore, kjer obstaja nevarnost zmrzovanja. Temperature zmrzovanja negativno vplivajo na učinkovitost sušilnega stroja. Kondenzirana voda, ki zamrzne v črpalki in cevi, lahko povzroči poškodbe.