

Pomembni previdnostni ukrepi

Namestititev

- Televizor namestite v bližino električne vtičnice AC, kamor ga lahko hitro priklopite ali izklopite.
- Če nameravate namestiti stenski nosilec, vam priporočamo uporabo odobrenega stenskega

nosilca.

- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Napačna uporaba vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.

Premikanje

- Pred premikanjem televizorja izklopite vse kable.
- Za varno premikanje velikega televizorja sta potrebni 2 ali več oseb. Pri premikanju televizorja se izogibajte pritiskanju na LED zaslon. Televizorja ne tresite in ga ne izpostavljajte prevelikim tresljajem.
- Pri premikanju televizorja na novo mesto ali pri izvajanju popravil ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažo.

Prezračevanje

- Ne pokrivajte prezračevalnih odprtín in ne vstavljajte nobenih predmetov v ohišje.
- Okoli televizorja pustite dovolj prostora za prezračevanje.

Napajalni kabel AC

Uporabite napajalni kabel AC in vtičnico v skladu z navodili v nadaljevanju, da preprečite požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe:

- Vtič v celoti vstavite v električno vtičnico AC.
- Televizor uporabljajte z električno napetostjo 200–240 V AC.
- Pri priključevanju kablov naj bo napajalni kabel AC iz varnostnih razlogov izklopljen. Pazite, da se ne spotaknete ob kable.
- Pred izvajanjem del na televizorju ali premikanjem televizorja izklopite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC.
- Napajalni kabel AC hranite stran od toplote.
- Vtič AC redno izklaplajte in čistite. Če je vtič prekrit s prahom ali vodno paro, se lahko njegova izolacija poslabša, kar lahko povzroči nevarnost požara.
- Izogibajte se prekomernemu stiskanju, upogibanju, spreminjanju ali zvijanju napajalnega kabla

AC, saj lahko to povzroči izpostavitve ali prelom žic.

- Na napajalni kabel AC ne postavljajte težkih predmetov.
- Pri izključevanju napajanja ne vlecite napajalnega kabla AC.
- Ne priključujte prevelikega števila naprav v isto električno vtičnico AC.
- Ne uporabljajte neustreznih vtičnic AC.

Opozorilo za otroke

- Majhne predmete hranite izven dosega otrok, da preprečite tveganje zaužitja.

Dodatni predmeti

- Dodatno opremo ali katero koli napravo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranite stran od televizorja, da preprečite popačenje slike ali motnje zvoka.

V primeru naslednjih težav ...

- Napajalni kabel AC je poškodovan.
- Napajalna vtičnica AC ni ustrezna.
- Televizor je poškodovan zaradi padca ali udarca.
- Skozi odprtino v ohišju televizorja zaide tekočina ali trdni predmet.

Nemudoma izklopite televizor, izključite napajalni kabel AC in se obrnite na pooblaščen servis, kjer vam bodo pomagali strokovno usposobljeni serviserji.

Nevarnost nestabilnosti

Sklop televizorja lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Sklopa televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno površino. Številne poškodbe, zlasti pri otrocih, je mogoče preprečiti s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:

- VEDNO uporabljajte omarice, stojala ali načine pritrdjevanja, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO uporabljajte pohištvo, ki lahko varno nosi težo televizorja.
- VEDNO zagotovite, da sklop televizorja ne visi čez rob nosilnega pohištva.
- VEDNO poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove upravljalne elemente.
- VEDNO napeljite kable in žice, priključene na televizor, tako, da se ne morete spotakniti, jih potegniti ali zgrabiti.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na nestabilno površino.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. omare ali knjižne police), ne da bi pritrdili tako pohištvo kot televizor na ustrezno oporo.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na tkanino ali druge materiale, ki bi lahko bili med televizorjem in nosilnim pohištvom.
- Na televizor ali pohištvo, na katerem je televizor, NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi lahko spodbudili otroke k plezanju, kot so na primer igrače ali daljinski upravljalniki.

Če boste obstoječi sklop televizorja prestavili na drugo mesto, upoštevajte enaka varnostna priporočila.

Omejitve uporabe

Televizorja ne nameščajte/uporabljajte na naslednjih mestih oziroma okoljih ali pod naslednjimi pogoji, saj lahko to povzroči okvare televizorja, požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe.

• Mesta:

Na prostem (na neposredni sončni svetlobi), ob morju, na ladji ali drugem plovilu, v avtomobilu, v zdravstveni ustanovi, na nestabilni površini, v bližini vode ali na mestu, izpostavljenem dežju, vlagi ali plesni. Če je televizor nameščen v garderobi javne kopalnice ali zdravilišča, ga lahko poškodujejo sulfidi v zraku.

• Okolja:

Vroča, vlažna ali prašna območja; prostori, kjer lahko vstopijo žuželke; kraji, ki so lahko izpostavljeni mehanskim udarcem; v bližini vnetljivih predmetov (npr. sveč). Televizor ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju vode, prav tako pa nanj ne smete postavljati predmetov, ki vsebujejo tekočine, kot so vaze s cvetjem. Ne postavljajte televizorja v vlažne ali prašne prostore ali prostore s paro ali hlapi (npr. blizu štedilnika ali vlažilnika zraka), da preprečite požar, električni udar ali deformacije. V bližini televizorja ne prekuhavajte oziroma segrevajte vode, ne kuhajte rezancev in ne uporabljajte tuljav za komar

Pogoji:

Televizorja ne uporabljajte, če imate mokre roke, če je ohišje odprto ali z dodatki, ki jih proizvajalec ni odobril. V primeru nevihte odklopite televizor iz električnega omrežja in izključite napajalni kabel AC. Televizorja ne nameščajte na prostem. Neupoštevanje teh pogojev lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali udar predmetov v televizor.

• Poškodba zaslona televizorja:

Ne mečite predmetov proti televizorju, sicer se lahko zaslon zaradi udarca razbije in povzroči hude poškodbe. Če pride do poškodbe površine televizorja, se ga ne dotikajte, dokler ne izključite napajalnega kabla AC, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara.

• Delovni pogoji:

Delovna temperatura: 0–40 °C; temperatura shranjevanja: -15–45 °C; relativna vlažnost: < 80 %.

Previdnostni ukrepi

- Televizijo glejte v primernih pogojih osvetlitve. Gledanje televizije pri nezadostni svetlobi ali dolgotrajno gledanje lahko poškoduje vaš vid.
- Zaslon in ohišje se med delovanjem televizorja segrejeta. To ni nič nenavadnega.
- Ne podpira dekodiranja DTS-CD bitnega toka prek HDMI IN.

Uporaba in čiščenje zaslona/ohišja televizorja

Pred čiščenjem LED televizorja izključite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC. Da preprečite poškodbe materialov ohišja ali korozijo zaščitnega sloja zaslona, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Obrišite s suho mehko krpo, da odstranite prah s površine zaslona ali ohišja. Če prah ostane, uporabite mehko krpo, navlaženo z blagim detergentom.
- Ne pršite vode ali detergenta neposredno na televizor. Tekočina lahko kaplja v spodnje dele zaslona ali zunanje dele, kar lahko povzroči okvaro televizorja.
- Ne uporabljajte grobih gobic, alkalnih/kislih čistil, abrazivnih praškov ali hlapnih tekočin, kot so alkohol, razredčila ali insekticidi. Uporaba teh snovi ali dolgotrajen stik z gumo ali vinilom lahko poškoduje površino zaslona in materiale ohišja. Priporočljivo je redno čistiti prezračevalne odprtine, da zagotovite ustrezno hlajenje.
- Pri prilagajanju kota televizor premikajte počasi, da preprečite premikanje ali zdrs s stojala.

Skladnost z direktivo RoHS – Evropska unija

Izdelki Xiaomi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjujejo zahteve Direktive 2011/65/EU in njenih poznejših sprememb Direktive (EU) 2015/863 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Podjetje Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd izjavlja, da je radijska oprema tipa Xiaomi TV v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrekvenca in moč

Ta naprava uporablja naslednje frekvenčne pasove samo na območjih EU in največjo radiofrekvenčno moč:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi pas 2,4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, od 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, od 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, od 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.

Ta naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU.

Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise za kraj, kjer se naprava uporablja.

Ta naprava je omejena na uporabo samo v zaprtih prostorih pri delovanju v frekvenčnem območju od 5250 do 5350 MHz v:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

V skladu s členom 10.2 Direktive 2014/53/EU (RED) se ta naprava lahko uporablja v vsaj eni državi članici, ne da bi pri tem kršila veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.

Zaradi recikliranja, ki omogoča učinkovito uporabo virov, ta izdelek ob odstranitvi oddajte v bližnji pooblaščen zbirni center, registriranemu odstranjevalcu ali predelovalcu.

Kaj pomeni simbol koša za smeti: Simbol pomeni, da e-odpadkov ne odlagajte v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov. To je zato, ker so ti odpadki nevarni in jih je treba reciklirati na poseben način.

Kako odstraniti ta izdelek

Odnesite ga v najbližji pooblaščen servis. Navodila za ravnanje z izdelkom med uporabo in po njej ter »Pravila« in »Prepovedi« pri ravnanje z izdelkom.

Pravila:

- V katalogu z izdelkom vedno poiščite informacije o ravnanju z odpadno opremo.
- Poskrbite, da bodo vaše elektronske izdelke popravljali in z njimi ravnali le strokovnjaki iz pooblaščenega servisa.
- Za odstranjevanje izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba, vedno pokličite pooblaščen predelovalce elektronskih odpadkov.
- Uporabljene elektronske izdelke, baterije ali kakršno koli dodatno opremo, ki jim poteče življenjska doba, vedno oddajte v najbližjem pooblaščenem zbirnem centru / zbirnem mestu za e-odpadke.
- Če je to mogoče ali skladno z navodili ločite embalažni material v skladu z odgovornimi možnostmi odstranjevanja odpadkov in razvrščanja za recikliranje.

Prepovedi:

- Elektronskih izdelkov ne razstavljajte sami.
- Elektronskih izdelkov ne mečite v zabojnike z napisom »Ne odlagajte«.
- Elektronskih odpadkov ne oddajte v neformalne in neorganizirane sektorje, kot so lokalni trgovci z odpadki ali zbiralci odpadkov.

Pritrditev na steno

Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje prahu ali umazanije:

- Televizorja ne pritrujte ravno, obrnjeno navzdol ali nazaj oziroma bočno.
- Televizorja ne postavljajte na polico, preprogo, posteljo ali omaro.
- Televizorja ne prekrivajte s tkanino (npr. zavesami) ali drugimi materiali (npr. časopisi).
- Prepovedano je vzmetenje z nagibom naprej.
- Premer in dolžina vijakov se lahko razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Uporaba neodobrenih vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.