WEB CAMERA MODEL, KAMERA INTERNETOWA MODEL, VERKKOKAMERA MALLI, MODELO DE CÁMARA WEB, МОДЕЛ НА УЕБ КАМЕРА, MODEL WEBOVÉ KAMERY, CAMĒRA WEB MODĒLE, MONTEAO WEB CAMERA W1

zenwire

ES

Gracias por adquirir un producto Zenwire. ¡Le deseamos una experiencia agradable!

Manual de usuario de la cámara web:

1. Conecte la cámara al puerto USB de su computadora o portátil.
2. El dispositivo está listo para usarse.

Advertencias y recomendaciones:

1. No abra la carcasa de la cámara bajo ninguna circunstancia.
2. No utilice la cámara en condiciones de alta humedad; protéjala de la humedad. No exponga la cámara a temperaturas extremadamente altas o bajas. Proteja el adaptador de daños mecánicos.
3. No utilice la cámara para fines distintos a los previstos, ya que podría dañarla. No utilice cables dañados con la cámara.
4. El fabricante no es responsable por el incumplimiento de las recomendaciones de uso por parte del usuario.
5. No exponga la cámara a la luz solar excesiva.
6. Mantenga la cámara alejada de los niños y los animales. El dispositivo no es un juguete.
7. No deje los materiales de embalaje sin vigilancia. Los niños podrían jugar con ellos, lo que espeligroso.
8. No repare la cámara en centros de servicio no autorizados. El fabricante no se hace responsable de reparaciones no autorizadas

Requisitos del sistema:

Windows 7/8/10/11 o posterior; funciona en modo de clase de dispositivo de video USB (UVC): Mac OS 10.10 o posterior,Chrome OS, Android v 5.0

Correo electrónico: sklep@zenwire.eu
Fabricante: Zenwire sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Fabricado en la PRC.

El símbolo que aparece en los productos o en la documentación que los acompaña indica que los dispositivos eléctricos o electrónicos defectuosos no deben desecharse con la basura doméstica. El manejo adecuado para su eliminación, reutilización o reciclaje implica llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado donde será aceptado sin cargo alguno. En algunos países, el producto puede. En caso de adquirir otro dispositivo, deberá devolverlo al distribuidor local. La eliminación adecuada del dispositivo permite conservar recursos valiosos y evita impactos negativos en la salud y el medio ambiente, que podrían verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Puede obtener información detallada sobre el punto de recogida más cercano en Autoridades locales. La eliminación inadecuada de residuos está sujeta a sanciones previstas por las reglamentaciones locales pertinentes..

Usuarios empresariales en la Unión Europea

Si necesita desechar dispositivos eléctricos o electrónicos, comuníquese con su punto de venta o proveedor más cercano para obtener información adicional.

Eliminación de residuos fuera de la Unión Europea

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si necesita desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor para obtener información sobre el método correcto de eliminación.

CE RoHS

FI

zenwire

Kiitos, että ostit Zenwire-tuotteen. Toivotamme sinulle miellyttävää kokemusta!

Verkkokameran käyttöohje:

1. Liitä kamera kannettavan tietokoneen tai tietokoneen USB-porttiin.
2. Laite on käyttövalmis.

Varoitukset ja suositukset:

1. Älä missään tapauksessa avaa kameran koteloa.
2. Kameraa ei saa käyttää olosuhteissa, joissa on korkea kosteus; suojaa sitä kastumiselta. Älä altista kameraa erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille. Suojaa adapteria mekaanisilta vaurioilta.
3. Älä käytä kameraa muihin tarkoituksiin kuin sen aiottuun käyttöön; tämä voi vahingoittaa kameraa. Älä käytä vahingoittuneita kaapeleita kameran kanssa.
4. Valmistaja ei ole vastuussa siitä, että käyttäjä ei noudata käyttösuosituksia.
5. Älä altista kameraa liialliselle auringonvalolle.
6. Pidä kamera poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. Laite ei ole lelu.
7. Älä jätä pakkausmateriaaleja ilman valvontaa. Lapset voivat leikkiä niillä, mikä on vaarallista.
8. Älä korjaa kameraa valtuuttamattomissa huoltopisteissä. Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattomista korjauksista

Järjestelmävaatimukset

Windows 7/8/10/11 tai uudempi; Toimii USB Video Device Class (UVC) -tilassa: Mac OS 10.10 tai uudempi, Chrome OS, Android v 5.0

Sähköposti: sklep@zenwire.eu
Valmistaja: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Valmistettu PRC.

Tuotteissa tai mukana tulevissa asiakirjoissa näkyvä symboli osoittaa, että viallisia sähkö- tai elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen käsittely hävittämistä, uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten edellyttää, että laite viedään erityiseen keräyspisteeseen, jossa se otetaan vastaan maksutta. Joissakin maissa tuote voi palautettava paikalliselle jälleenmyyjälle ostaessasi toisen laitteen. Laitteen asianmukainen hävittäminen mahdollistaa arvokkaiden resurssien säästämisen ja ehkäisee terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, jotka voivat vaarantua väärän jätteenkäsittelyn seurauksena. Tarkemmat tiedot lähimmästä keräyspisteestä saa osoitteesta paikallisviranomaiset. Epäasianmukaisesta jätteiden hävittämisestä seuraa asiaankuuluvien paikallisten määräysten mukaisia seuraamuksia.

Yrityskäyttäjät Euroopan unionissa

Jos sinun on hävitettävä sähkö- tai elektroniikkalaitteet, ota yhteyttä lähimpään myyntipisteeseen tai toimittajaan saadaksesi lisätietoja.

Jätteiden hävittäminen Euroopan unionin ulkopuolella

Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionissa. Jos sinun on hävitettävä tämä tuote, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai myyjään saadaksesi tietoa oikeasta hävittämistavasta.

CE RoHS

PL

zenwire

Dziękujemy za zakup produktu Zenwire. Życzymy miłego użytkowania!

Instrukcja obsługi do kamery internetowej:

1. Podłączyć kamerę do laptopa do gniazda USB w laptopie lub komputerze.
2. Urządzenie jest gotowe do działania

Ostrzeżenia i zalecenia

1. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy kamery.
2. Kamera nie powinna pracować w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza, chroń ją przed zamoczeniem. Nie narażaj kamery na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Chroń adapter przed uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Nie używaj kamery niezgodnie z jej przeznaczeniem może to skutkować uszkodzeniem kamery. Nie używaj uszkodzonych kabli do pracy z kamerą.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się do zaleceń użytkowania przez użytkownika.
5. Nie narażaj kamery na nadmierne nasłonecznienie.
6. Trzymaj kamerę z dala od dzieci oraz zwierząt. Urządzenie nie jest zabawką.
7. Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą zacząć się nimi bawić co jest niebezpieczne.
8. Nie naprawiaj kamery w nieautoryzowanych serwisach. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane naprawy.

Wymagania systemowe:

Windows 7/8/10/11 lub nowszy; Działa w trybie USB Video Device Class (UVC): Mac OS 10.10 lub nowszy, Chrome OS, Android v 5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Produkcja w PRC.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

CE RoHS

UK

zenwire

Thank you for purchasing a Zenwire product. We wish you a pleasant experience!

User manual for the webcam:

1.Connect the camera to the USB port of your laptop or computer.
2.The device is ready to use.

Warnings and recommendations:

1. Do not under any circumstances open the camera casing.
2. The camera should not be used in conditions of high humidity; protect it from getting wet. Do notexpose the camera to extremely high or low temperatures. Protect the adapter from mechanicaldamage.
3. Do not use the camera for purposes other than its intended use; this may result in damage to thecamera. Do not use damaged cables with the camera.
4. The manufacturer is not responsible for failure to follow the usage recommendations by the user.
5. Do not expose the camera to excessive sunlight.
6. Keep the camera away from children and animals. The device is not a toy.
7. Do not leave packaging materials unattended. Children might play with them, which is dangerous.
8. Do not repair the camera at unauthorized service centers. The manufacturer is not responsiblefor unauthorized repairs.

System requirements:

Windows 7/8/10/11 or newer; Works in USB Video Device Class (UVC) mode: Mac OS 10.10 or newer, Chrome OS, Android v 5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Manufacturer: Zenwire Sp. Z.o.o. 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Manufactured in PRC.

The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.

CE RoHS

GR

zenwire

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Zenwire. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη εμπειρία!

Εγχειρίδιο χρήστη για την κάμερα web:

1. Συνδέστε την κάμερα στη θύρα USB του φορητού υπολογιστή ή του υπολογιστή σας.
2. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις:

1. Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της κάμερας.
2. Η κάμερα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. προστατέψτε το από το να βραχεί. Μην εκθέτετε την κάμερα σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Προστατέψτε τον προσαρμογέα από μηχανικές βλάβες.
3. Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα για σκοπούς άλλους από την προβλεπόμενη χρήση της. αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάμερα. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια με την κάμερα.
4. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση των συστάσεων χρήσης από τον χρήστη.
5. Μην εκθέτετε την κάμερα σε υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία.
6. Κρατήστε την κάμερα μακριά από παιδιά και ζώα. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
7. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορεί να παίζουν μαζί τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.
8. Μην επισκευάζετε την κάμερα σε μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για μη εξουσιοδοτημένες επισκευές.

Απαιτήσεις συστήματος:

Windows 7/8/10/11 ή νεότερη έκδοση. Λειτουργεί σε λειτουργία Κατηγορίας συσκευής βίντεο USB (UVC): Mac OS 10.10 ή νεότερη έκδοση, Chrome OS, Android v 5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Κατασκευαστής: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Κατασκευάζεται στη PRC.

Το σύμβολο που εμφανίζεται στα προϊόντα ή στη συνοδευτική τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι οι ελαττωματικές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο σωστός χειρισμός για απόρριψη, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση περιλαμβάνει τη μεταφορά της συσκευής σε εξειδικευμένο σημείο συλλογής όπου θα γίνει αποδεκτή δωρεάν. Σε ορισμένες χώρες, το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στον τοπικό διανομέα κατά την αγορά άλλης συσκευής. Η σωστή απόρριψη της συσκευής επιτρέπει τη διατήρηση πολύτιμων πόρων και αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο από την ακατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για το πλησιέστερο σημείο συλλογής από τοπικές αρχές. Η ακατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπονται από τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς.

Επιχειρηματικοί χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν χρειάζεται να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σημείο πώλησης ή προμηθευτή για πρόσθετες πληροφορίες.

Διάθεση απορριμμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν χρειάζεται να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

CE RoHS

FR

zenwire

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Zenwire. Nous vous souhaitons une agréable expérience !

Manuel d'utilisation de la webcam :

1. Connectez l'appareil photo au port USB de votre ordinateur portable ou de bureau.
2. L'appareil est prêt à l'emploi.

Avertissements et recommandations :

1. N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil photo.
2. L'appareil photo ne doit pas être utilisé dans des conditions d'humidité élevée ; protégez-le de l'humidité. N'exposez pas l'appareil photo à des températures extrêmement élevées ou basses. Protégez l'adaptateur contre les dommages mécaniques.
3. N'utilisez pas l'appareil photo à d'autres fins que celles prévues, car cela pourrait l'endommager. N'utilisez pas de câbles endommagés avec l'appareil photo.
4. Le fabricant n'est pas responsable du non-respect des recommandations d'utilisation par l'utilisateur.
5. N'exposez pas l'appareil photo à une lumière solaire excessive.
6. Gardez l'appareil photo hors de portée des enfants et des animaux. L'appareil n'est pas un jouet.
7. Ne laissez pas les matériaux d'emballage sans surveillance. Les enfants pourraient jouer avec, ce qui est dangereux.
8. Ne réparez pas l'appareil photo dans des centres de service non autorisés. Le fabricant n'est pas responsable des réparations non autorisées

Configuration requise :

Windows 7/8/10/11 ou plus récent ; Fonctionne en mode USB Video Device Class (UVC) : Mac OS 10.10 ou plus récent, Chrome OS, Android v 5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Fabricant: Zenwire Sp. z o.o. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Fabriqué en RPC.

Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui les accompagne indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une manipulation appropriée pour l'élimination, la réutilisation ou le recyclage implique de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, le produit peut être retourné au distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination appropriée de l'appareil permet de préserver des ressources précieuses et d'éviter les impacts négatifs sur la santé et l'environnement, qui pourraient être mis en danger par une mauvaise gestion des déchets. Des informations détaillées sur le point de collecte le plus proche peuvent être obtenues auprès de autorités locales. L'élimination inappropriée des déchets est passible de sanctions prévues par la réglementation locale en vigueur.

Utilisateurs professionnels dans l'Union européenne

Si vous devez vous débarrasser d'appareils électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche pour obtenir des informations supplémentaires.

Élimination des déchets en dehors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou le vendeur pour obtenir des informations sur la méthode d'élimination appropriée.

CE RoHS

CZ

zenwire

Děkujeme vám za zakoupení produktu Zenwire. Přejeme příjemný zážitek!

Návod k použití webové kamery:

1. Připojte fotoaparát k USB portu vašeho notebooku nebo počítače.
2. Zařízení je připraveno k použití.

Upozornění a doporučení:

1. Za žádných okolností neotevírejte kryt fotoaparátu.
2. Kamera by neměla být používána v podmínkách vysoké vlhkosti; chraňte jej před navlhnutím. Nevystavujte fotoaparát extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Chraňte adaptér před mechanickým poškozením.
3. Nepoužívejte fotoaparát k jiným účelům, než ke kterým je určen; může to vést k poškození fotoaparátu. S fotoaparátem nepoužívejte poškozené kabely.
4. Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení doporučení uživatele k použití.
5. Nevystavujte fotoaparát nadměrnému slunečnímu záření.
6. Udržujte fotoaparát mimo dosah dětí a zvířat. Zařízení není hračka.
7. Nenechávejte obalové materiály bez dozoru. Děti si s nimi mohou hrát, což je nebezpečné.
8. Neopravujte fotoaparát v neautorizovaných servisních střediscích. Výrobce nenese odpovědnost za neautorizované opravy

Systémové požadavky:

Windows 7/8/10/11 nebo novější; Pracuje v režimu USB Video Device Class (UVC): Mac OS 10.10 nebo novější, Chrome OS, Android v 5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Výrobce: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Vyrobeno v PRC.

Symbol zobrazený na produktech nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována s domovním odpadem. Správná manipulace za účelem likvidace, opětovného použití nebo recyklace zahrnuje odevzdání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích může produkt při nákupu jiného zařízení vrátit místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení umožňuje zachovat cenné zdroje a předcházet negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které by mohly být ohroženy nesprávnou manipulací s odpady. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě získáte na místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným příslušnými místními předpisy.

Firemní uživatelé v Evropské unii

Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele pro další informace.

Likvidace odpadu mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace o správném způsobu likvidace.

CE RoHS

BG

zenwire

Благодарим ви, че закупихте продукт на Zenwire. Желаем ви приятно изживяване!

Ръководство за потребителя на уеб камерата:

1. Свържете камерата към USB порта на вашия лаптоп или компютър.
2. Устройството е готово за употреба.

Предупреждения и препоръки:

1. При никакви обстоятелства не отваряйте корпуса на камерата.
2. Камерата не трябва да се използва в условия на висока влажност; предпазвайте го от намокряне. Не излагайте фотоапарата на изключително високи или ниски температури. Пазете адаптера от механични повреди.
3. Не използвайте камерата за цели, различни от предназначението ѝ; това може да доведе до повреда на камерата. Не използвайте повредени кабели с камерата.
4. Производителят не носи отговорност за неспазване на препоръките за употреба от потребителя.
5. Не излагайте фотоапарата на прекомерна слънчева светлина.
6. Дръжте камерата далеч от деца и животни. Устройството не е играчка.
7. Не оставяйте опаковъчните материали без надзор. Децата могат да си играят с тях, което е опасно.
8. Не ремонтирайте камерата в неоторизирани сервизи. Производителят не носи отговорност за неоторизиран ремонт

Системни изисквания:

Windows 7/8/10/11 или по-нова; Работи в режим USB Video Device Class (UVC): Mac OS 10.10 или по-нова, Chrome OS, Android v 5.0

Имейл: sklep@zenwire.eu
производител: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Произведено в PRC.

Символът, изобразен върху продуктите или придружаващата ги документация, указва, дефектните електрически или електронни устройства не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Правилното третиране с цел изхвърляне, повторна употреба или рециклиране включва отнасяне на устройството в специализиран пункт за събиране, където то ще бъде прието . В някои страни продуктът може да бъде върнат на местния дистрибутор при закупуване на друго устройство. Правилното изхвърляне на устройството позволява да се запазят ценни ресурси и предотвратява негативното въздействие върху здравето и околната среда, които могат да бъдат застрашени от неправилното боравене с отпадъци. Подробна информация за най-близкия пункт за събиране на отпадъци можете да получите от местните власти. Неправилното изхвърляне на отпадъци подлежи на санкции,

Бизнес потребители в Европейския съюз

Ако трябва да изхвърлите електрически или електронни устройства, моля, свържете се с най-близкия пункт за продажба или доставчик за допълнителна информация.

Изхвърляне на отпадъци извън Европейския съюз

Този символ е валиден само в Европейския съюз. Ако трябва изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти или с продавача, за да получите информация за правилния метод на изхвърляне.

CE RoHS

WEBKAMERA MODELL, WEBCAMERAMODEL, TĪMEKĻA KAMERAS MODELIS, INTERNETO KAMEROS MODELIS, CAMERA WEB MODEL, MODEL WEBOVEJ KAMERY, KAMERA MODELL, MODELLO WEBCAM W1

zenwire

LT

Dėkojame, kad įsigijote Zenwire gaminį. Linkime malonių įspūdžių!

Interneto kameros vartotojo vadovas:

1. Prijunkite fotoaparatą prie nešiojamojo ar kompiuterio USB prievado.
2. Prietaisas paruoštas naudoti.

Įspėjimai ir rekomendacijos:

1. Jokiomis aplinkybėmis neatidarykite fotoaparato korpuso.
2. Fotoaparatas neturėtų būti naudojamas didelės drėgmės sąlygomis; saugoti, kad nesušlaptų. Nelaikykite fotoaparato itin aukštoje arba žemoje temperatūroje. Saugokite adapterį nuo mechaninių pažeidimų.
3. Nenaudokite fotoaparato kitiems tikslams nei numatyta; tai gali sugadinti fotoaparatą. Su fotoaparatu nenaudokite pažeistų laidų.
4. Gamintojas neatsako už naudotojo naudojimo rekomendacijų nesilaikymą.
5. Saugokite fotoaparatą nuo pernelyg didelio saulės spindulių poveikio.
6. Saugokite fotoaparatą nuo vaikų ir gyvūnų. Prietaisas nėra žaislas.
7. Nepalikite pakavimo medžiagų be priežiūros. Vaikai gali su jais žaisti, o tai pavojinga.
8. Netaisykite fotoaparato neleistinose techninės priežiūros centruose. Gamintojas neatsako už neteisėtą remontą

Sistemos reikalavimai:

Windows 7/8/10/11 arba naujesnė versija; Veikia USB vaizdo įrenginio klasės (UVC) režimu: Mac OS 10.10 arba naujesnė versija, Chrome OS, Android v 5.0

paštas: sklep@zenwire.eu
Gamintojas: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Pagaminta PRC.

Ant gaminių arba pridedamuose dokumentuose nurodytas simbolis rodo, kad sugedusių elektros ar elektroninių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamai tvarkant prietaisą, kad jis būtų išmestas, pakartotinai panaudotas ar perdirbtas, jį reikia nuvežti į specializuotą surinkimo punktą, kur jis bus priimtas . Kai kuriose šalyse, įsigyjant kitą prietaisą, gaminį galima grąžinti vietiniam platintojui. Tinkamas prietaiso šalinimas leidžia išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai, kurioms gali kilti pavojus netinkamo atliekų tvarkymo. Išsamią informaciją apie artimiausią surinkimo vietą galima gauti iš vietos valdžios institucijų. Už netinkamą atliekų šalinimą taikomos sankcijos, numatytos atitinkamose vietos taisyklėse.

Verslo naudotojai Europos Sąjungoje

Jei reikia išmesti elektros ar elektroninius prietaisus, dėl papildomos informacijos kreipkitės į artimiausią prekybos vietą arba tiekėją.

Atliekų šalinimas už Europos Sąjungos ribų

Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje. Jei šį gaminį reikia išmestikreipkitės į vietos valdžios institucijas arba į pardavėją, kad gautumėte informacijos apie tinkamą šalinimo būdą.

CE RoHS

LV

Paldies, ka iegādājāties Zenwire produktu. Novēlam patīkamu pieredzi!

Tīmekļa kameras lietotāja rokasgrāmata:

1. Pievienojiet kameru klēpjdatora vai datora USB portam.
2. Ierīce ir gatava lietošanai.

Brīdinājumi un ieteikumi:

1. Nekādā gadījumā neatveriet kameras korpusu.
2. Nedrīkst lietot kameru augsta mitruma apstākļos; pasargā to no samirkšanas. Nepakļaujiet kameru ļoti augstas vai zemas temperatūras iedarbībai. Sargājiet adapteri no mehāniskiem bojājumiem.
3. Neizmantojiet kameru citiem mērķiem, kā vien tai paredzētajam lietojumam; tas var izraisīt kameras bojājumus. Neizmantojiet ar kameru bojātus kabeļus.
4. Ražotājs nav atbildīgs par lietotāja lietošanas ieteikumu neievērošanu.
5. Nepakļaujiet kameru pārmērīgai saules gaismai.
6. Glabājiet kameru bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Ierīce nav rotaļlieta.
7. Neatstājiet iepakojuma materiālus bez uzraudzības. Bērni var ar tiem spēlēties, kas ir bīstami.
8. Nelabojiet kameru neautorizētos servisa centros. Ražotājs nav atbildīgs par neatļautu remontu.

Sistēmas prasības:

Windows 7/8/10/11 vai jaunāka versija; Darbojas USB video ierīces klases (UVC) režīmā: Mac OS 10.10 vai jaunāka versija, Chrome OS, Android v 5.0

E-pasts: sklep@zenwire.eu
Ražotājs: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Ražots PRC.

Uz izstrādājumiem vai pievienotajā dokumentācijā redzamais simbols norāda, ka bojātas elektriskās vai elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza apiešanās ar utilizāciju, atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi ietver ierīces nogādāšanu specializētā savākšanas punktā, kur tā tiks pieņemta bez maksas. Dažās valstīs produkts var pērkot citu ierīci, tas jāatdod vietējam izplatītājam. Pareiza ierīces utilizācija ļauj saglabāt vērtīgos resursus un novērš negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, ko varētu apdraudēt nepareiza atkritumu apstrāde. Sīkāku informāciju par tuvāko savākšanas punktu var iegūt no vietējās varas iestādes. Par nepareizu atkritumu izņīcināšanu tiek piemērots sods, ko paredz attiecīgie vietējie noteikumi.

Biznesa lietotāji Eiropas Savienībā

Ja jums ir jāatbrīvojas no elektriskām vai elektroniskām ierīcēm, lūdzu, sazinieties ar tuvāko tirdzniecības vietu vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.

Atkritumu izvešana ārpus Eiropas Savienības

Šis simbols ir derīgs tikai Eiropas Savienībā. Ja jums ir nepieciešams atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai pārdevēju, lai iegūtu informāciju par pareizu atbrīvošanās metodi.

CE RoHS

NL

Bedankt voor de aankoop van een Zenwire-product. Wij wensen u een prettige ervaring!

Gebruiksaanwijzing voor de webcam:

1. Sluit de camera aan op de USB-poort van uw laptop of computer.
2. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Waarschuwingen en aanbevelingen:

1. Open in geen geval de behuizing van de camera.
2. De camera mag niet worden gebruikt in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid; bescherm hem tegen nat worden. Stel de camera niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Bescherm de adapter tegen mechanische schade.
3. Gebruik de camera niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; dit kan leiden tot schade aan de camera. Gebruik geen beschadigde kabels met de camera.
4. De fabrikant is niet aansprakelijk indien de gebruiker de gebruiksadviezen niet opvolgt.
5. Stel de camera niet bloot aan overmatig zonlicht.
6. Houd de camera uit de buurt van kinderen en dieren. Het apparaat is geen speelgoed.
7. Laat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd achter. Kinderen kunnen ermee spelen, wat gevaarlijk is.
8. Repareer de camera niet bij niet-geautoriseerde servicecentra. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor nietgeautoriseerde reparaties

Systeemvereisten:

Windows 7/8/10/11 of nieuwer; Werkt in USB Video Device Class (UVC)-modus: Mac OS 10.10 of nieuwer, Chrome OS, Android v 5.0

E-mailadres: sklep@zenwire.eu
Fabrikant: Zenwire Sp. Dierentuin 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Gefabriceerd in de PRC.

Het symbool op producten of bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Correcte verwerking voor verwijdering, hergebruik of recycling houdt in dat u het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt brengt, waar het gratis wordt geaccepteerd. In sommige landen kan het product bij aankoop van een ander apparaat worden geretourneerd aan de lokale distributeur. Correcte verwijdering van het apparaat zorgt voor het behoud van waardevolle hulpbronnen en voorkomt negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu, die in gevaar kunnen komen door onjuiste afvalverwerking. Gedetailleerde informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt is verkrijgbaar bij lokale autoriteiten. Onjuiste verwijdering van afval is onderhevig aan sancties die zijn voorzien door de relevante lokale regelgeving.

Zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische of elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier voor meer informatie.

Afvalverwerking buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de lokale autoriteiten of de verkoper voor informatie over de juiste methode van weggooien.

CE RoHS

DE

Vielen Dank für den Kauf eines Zenwire-Produkts. Wir wünschen Ihnen viel Freude!

Bedienungsanleitung zur Webcam:

1. Schließen Sie die Kamera an den USB-Anschluss Ihres Laptops oder Computers an.
2. Das Gerät ist einsatzbereit.

Warnungen und Empfehlungen:

1. Öffnen Sie auf keinen Fall das Kameragehäuse.
2. Die Kamera darf nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Schützen Sie sie vor Nässe. Setzen Sie die Kamera keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Schützen Sie den Adapter vor mechanischen Beschädigungen.
3. Verwenden Sie die Kamera nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen. Dies kann zu Schäden an der Kamera führen. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel mit der Kamera.
4. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der Verwendungsempfehlungen durch den Benutzer.
5. Setzen Sie die Kamera nicht übermäßigem Sonnenlicht aus.
6. Bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Das Gerät ist kein Spielzeug.
7. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt. Kinder könnten damit spielen, was gefährlich ist.
8. Lassen Sie die Kamera nicht in nicht autorisierten Servicezentren reparieren. Der Hersteller ist nicht für nicht autorisierte Reparaturen verantwortlich

Systemanforderungen:

Windows 7/8/10/11 oder neuer; Funktioniert im USB Video Device Class (UVC)-Modus: Mac OS 10.10 oder neuer, Chrome OS, Android v 5.0

E-Mail: sklep@zenwire.eu
Hersteller: Zenwire Sp. z o.o. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Hergestellt in der PRC

Das auf Produkten oder Begleitdokumenten abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiederverwendung oder zum Recycling müssen Sie das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines neuen Gerätes an den örtlichen Händler zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes ermöglicht die Erhaltung wertvoller Ressourcen und verhindert negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet werden könnten. Detaillierte Informationen zu den nächstgelegenen Sammelstellen erhalten Sie bei Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen unterliegt den entsprechenden örtlichen Vorschriften und kann zu Strafen führen..

Gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten.

Abfallentsorgung außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Verkäufer, um Informationen zur korrekten Entsorgungsmethode zu erhalten.

CE RoHS

IT

Grazie per aver acquistato un prodotto Zenwire. Ti auguriamo una piacevole esperienza!

Manuale d'uso della webcam:

1. Collegare la fotocamera alla porta USB del computer o del portatile.
2. Il dispositivo è pronto per l'uso.

Avvertenze e raccomandazioni:

1. Non aprire in nessun caso l'involucro della fotocamera.
2. La fotocamera non deve essere utilizzata in condizioni di elevata umidità; proteggerla dall'umidità. Non esporre la fotocamera a temperature estremamente alte o basse. Proteggere l'adattatore da danni meccanici.
3. Non utilizzare la fotocamera per scopi diversi da quello previsto; ciò potrebbe causare danni alla fotocamera. Non utilizzare cavi danneggiati con la fotocamera.
4. Il produttore non è responsabile per la mancata osservanza delle raccomandazioni d'uso da parte dell'utente.
5. Non esporre la fotocamera a luce solare eccessiva.
6. Tenere la fotocamera lontano da bambini e animali. Il dispositivo non è un giocattolo.
7. Non lasciare i materiali di imballaggio incustoditi. I bambini potrebbero giocarci, il che èpericoloso.
8. Non riparare la fotocamera presso centri di assistenza non autorizzati. Il produttore non è responsabile per riparazioni non autorizzate

Requisiti di sistema:

Windows 7/8/10/11 o successivi; Funziona in modalità USB Video Device Class (UVC): Mac OS 10.10 o successivi, Chrome OS, Android v 5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Produttore: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Prodotto nella RPC.

Il simbolo mostrato sui prodotti o sulla documentazione di accompagnamento indica che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La corretta gestione per lo smaltimento, il riutilizzo o il riciclaggio comporta il trasporto del dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi, il prodotto può essere restituito al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Lo smaltimento corretto del dispositivo consente la conservazione di risorse preziose e previene impatti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere messi a rischio da una gestione impropria dei rifiuti. Informazioni dettagliate sul punto di raccolta più vicino possono essere ottenute da autorità locali. Lo smaltimento improprio dei rifiuti è soggetto a sanzioni previste dalle normative locali pertinenti.

Utenti aziendali nell'Unione Europea

Se devi smaltire dispositivi elettrici o elettronici, contatta il punto vendita o il fornitore più vicino per ulteriori informazioni.

Smaltimento dei rifiuti al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il venditore per informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

CE RoHS

HU

Köszönjük, hogy Zenwire terméket vásárolt. Kellemes élményt kívánunk!

A webkamera használati útmutatója:

1. Csatlakoztassa a kamerát laptopja vagy számítógépe USB-portjához.
2. A készülék használatra kész.

Figyelmeztetések és ajánlások:

1. Semmilyen körülmények között ne nyissa fel a fényképezőgép burkolatát.
2. A kamerát nem szabad magas páratartalmú környezetben használni; óvja meg a nedvesedéstől. Ne tegye ki a fényképezőgépet rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek. Óvja az adaptert a mechanikai sérülésektől.
3. Ne használja a kamerát a rendeltetésétől eltérő célra; ez a fényképezőgép károsodását okozhatja. Ne használjon sérült kábeleket a fényképezőgéppel.
4. A gyártó nem vállal felelősséget a használati ajánlások felhasználó általi be nem tartásáért.
5. Ne tegye ki a fényképezőgépet túlzott napfénynek.
6. Tartsa távol a fényképezőgépet gyermekektől és állatoktól. A készülék nem játék.
7. Ne hagyja felügyelet nélkül a csomagolóanyagokat. A gyerekek játszhatnak velük, ami veszélyes.
8. Ne javítsa a fényképezőgépet nem engedélyezett szervizben. A gyártó nem vállal felelősséget a jogosulatlan javításokért

Rendszerkövetelmények:

Windows 7/8/10/11 vagy újabb; USB Video Device Class (UVC) módban működik: Mac OS 10.10 vagy újabb, Chrome OS, Android v 5.0

Email: sklep@zenwire.eu
Gyártó: Zenwire Sp. Állatkert 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
PRC gyártva.

A termékeken vagy a kísérő dokumentáción látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ártalmatlanítás, az újrafelhasználás vagy az újrahasznosítás megfelelő kezelése magában foglalja az eszközt egy speciális gyűjtőhelyre történő eljuttatásával, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban a termék képes másik készülék vásárlásakor vissza kell juttatni a helyi forgalmazóhoz. A készülék megfelelő ártalmatlanítása lehetővé teszi az értékes erőforrások megőrzését, és megakadályozza az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztethet. A legközelebbi átvételi pontról részletes tájékoztatást kaphat helyi hatóságok. A hulladék szakszerűtlen ártalmatlanítását a vonatkozó helyi előírások szankcionálják.

Üzleti felhasználók az Európai Unióban

Ha elektromos vagy elektronikus eszközöket kell ártalmatlanítania, további információért forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítóhoz.

Hulladék elhelyezése az Európai Unión kívül

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy az eladóhoz a megfelelő megsemmisítési móddal kapcsolatban.

CE RoHS

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt Zenwire. Prajeme vám príjemný zážitok!

Návod na použitie webovej kamery:

1. Pripojte fotoaparát k USB portu vášho notebooku alebo počítača.
2. Zariadenie je pripravené na použitie.

Varovania a odporúčania:

1. Za žiadnych okolností neotvárajte kryt fotoaparátu.
2. Fotoaparát by sa nemal používať v podmienkach vysokej vlhkosti; chráňte ho pred navlhnutím. Nevystavujte fotoaparát extrémne vysokým alebo nízkym teplotám. Chráňte adaptér pred mechanickým poškodením.
3. Nepoužívajte fotoaparát na iné účely, než na ktoré je určený; môže to viesť k poškodeniu fotoaparátu. S fotoaparátom nepoužívajte poškodené káble.
4. Výrobca nezodpovedá za nedodržanie odporúčaní používateľa.
5. Nevystavujte fotoaparát nadmernému slnečnému žiareniu.
6. Fotoaparát uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Zariadenie nie je hračka.
7. Nenechávajte obalové materiály bez dozoru. Deti by sa s nimi mohli hrať, čo je nebezpečné.
8. Neopravujte fotoaparát v neautorizovaných servisných strediskách. Výrobca nezodpovedá za neoprávnené opravy

Systémové požiadavky:

Windows 7/8/10/11 alebo novší; Funguje v režime USB Video Device Class (UVC): Mac OS 10.10 alebo novší, Chrome OS, Android v 5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Výrobca: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Vyrobené v PRC.

Symbol zobrazený na produktoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Správna manipulácia pri likvidácii, opätovnom použití alebo recyklácii zahŕňa odovzdanie zariadenia do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môže produkt pri kúpe iného zariadenia vrátte miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia umožňuje zachovať cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli byť ohrozené nesprávnou manipuláciou s odpadom. Podrobné informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnych úradov. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám podľa príslušných miestnych predpisov.

Firemní používatelia v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu mimo Európskej únie

Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie o správnom spôsobe likvidácie.

CE RoHS

RO

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Zenwire. Vă dorim o experiență plăcută!

Manual de utilizare pentru camera web:

1. Conectați camera la portul USB al laptopului sau computerului.
2. Dispozitivul este gata de utilizare.

Avertismente și recomandări:

1. Nu deschideți în niciun caz carcasa camerei.
2. Camera nu trebuie folosită în condiții de umiditate ridicată; protejați-l de udare. Nu expuneți camera la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. Protejați adaptorul de deteriorări mecanice.
3. Nu utilizați camera în alte scopuri decât cele prevăzute; acest lucru poate duce la deteriorarea camerei. Nu utilizați cabluri deteriorate cu camera.
4. Producătorul nu este responsabil pentru nerespectarea recomandărilor de utilizare de către utilizator.
5. Nu expuneți camera la lumina excesivă a soarelui.
6. Țineți camera departe de copii și animale. Aparatul nu este o jucărie.
7. Nu lăsați materialele de ambalare nesupravegheate. Copiii s-ar putea juca cu ei, ceea ce este periculos.
8. Nu reparați camera la centre de service neautorizate. Producătorul nu este responsabil pentru reparațiile neautorizate.

Cerințe de sistem:

Windows 7/8/10/11 sau mai nou; Funcționează în modul USB Video Device Class (UVC): Mac OS 10.10 sau mai nou, Chrome OS, Android v 5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Producător: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Fabricat în RPC.

Simbolul afișat pe produse sau pe documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Manipularea corectă în vederea eliminării, reutilizării sau reciclării implică ducerea dispozitivului la un punct de colectare specializat unde va fi acceptat gratuit. În unele țări, produsul poate fi returnat la distribuitorul local la achiziționarea unui alt dispozitiv. Eliminarea corespunzătoare a dispozitivului permite conservarea resurselor valoroase și previne impactul negativ asupra sănătății și mediului, care ar putea fi periclitate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Informații detaliate privind cel mai apropiat punct de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute de reglementările locale relevante.

Utilizatori de afaceri din Uniunea Europeană

Dacă trebuie să eliminați dispozitive electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat punct de vânzare sau furnizor pentru informații suplimentare.

Eliminarea deșeurilor în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil numai în Europeană. Dacă trebuie eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau vânzătorul pentru informații privind metoda corectă de eliminare.

CE RoHS