

PRED NAMESTITVILJO:

- seznanite se z navodili in garancijo
- prepričajte se, da izdelek ni poškodovan, ter da ima vse elemente, potrebne za namestitev
- namestitev prepustite izkušenemu instalaterju
- pazite, da izdelka ne poškodujete, ko ga jemljete iz embalaže
- površine, h katerim se pritrđijo pomivalna korita, morajo prenašati obremenitve, ki nastanejo med namestitvijo in uporabo
- zaradi načina osvetlitve lahko pride do subjektivnega vtisa, da se odtenki razlikujejo
- pred namestitvijo sifona za vodo splaknite instalacijske cevi
- zaščitite celotno površino pomivalnega korita pred morebitnimi madeži ali poškodbami
- shranite šablone, embalažo in navodila

NAMESTITEV:

Pomivalna korita nameščajte samo z originalnimi sestavnimi deli v skladu s pravili teh navodil, ki so priložena izdelku. Pri namestitvi uporabljajte zaščitne rokavice. Pomivalno korito namestite tako, da ga je mogoče demontirati.

Namestitev jeklenega in kompozitnega pomivalnega korita

1. korak Pomivalno korito položite na delovno površino, v katero bo vgrajeno, s koritom obrnjenim navzgor, nato pa s sviničnikom na delovni površini začrtajte obod pomivalnega korita. Na razdalji 10 mm od prve črte začrtajte drugo črto znotraj oboda, nato pa vzdolž te druge notranje črte izrežite luknjo v pultu (če je priložena šablona za luknjo, jo uporabite za izrez luknje).

2. korak Z vbodno žago izrežite obliko začrtane luknje

3. korak Namestite zapirala in/ali nanosite 2 mm debel silikon.

4. korak Prepričajte se, da je pomivalno korito dobro centrirano, nato pritrdite pomivalno korito z zapirali

5. korak Odstranite iztisnjen odvečni silikon in očistite pult okrog pomivalnega korita.

6. korak Sifon in mešalnik namestite v skladu z navodili in pomivalno korito očistite vseh ostankov.

Vgradnja pomivalnega korita s stekleno ploščo

1. korak Pomivalno korito položite na delovno površino, v katero bo vgrajeno, s koritom obrnjenim navzgor, nato pa s sviničnikom na delovni površini začrtajte obod pomivalnega korita. Na razdalji 10 mm od prve črte začrtajte drugo črto znotraj oboda.

Nato na stran, kjer bo nameščeno korito, izmerite širino korita od notranje stranske črte. V pultu izrežite luknjo vzdolž črte, ki označuje obod komore (če je priložena šablona za luknjo, jo uporabite za izdelavo luknje v pultu).

2. korak Z vbodno žago izrežite obliko začrtane luknje za komoro.

3. korak Zaščitite robove izreza z zaščitnim sredstvom za lesene površine.

4. korak Pult zaščitite s trakom, da ga ne boste umazali s silikonom.

5. korak Robove pomivalnega korita zaščitite s trakom.

6. korak Na pult nanosite 4 mm debel silikon. Prepričajte se, da je silikon nevtralen, po možnosti pa primeren za steklo.

7. korak Prepričajte se, da je pomivalno korito dobro centrirano, nato ga pritrdite k pultu.

8. korak Odstranite iztisnjen odvečni silikon in očistite pult okrog pomivalnega korita.

9. korak Iz pulta in pomivalnega korita odstranite trak.

10. korak Sifon in mešalnik namestite v skladu z navodili in pomivalno korito očistite vseh ostankov.

VZDRŽEVANJE

- površino pomivalnega korita operite s čisto vodo in blagimi čistili, ki ne opraskajo površine (losjoni, tekočine, geli).
- uporabite mehko gobo ali krpo
- po umivanju posode obrišite pomivalno korito do suhega
- za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko opraskali ali poškodovali površino
- ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih sredstev, ki vsebujejo kisline, topila, klor, alkohol
- preprečite stik površine pomivalnega korita s kakršnim koli lakom, odstranjevalci laka za nohte, topli
- ne mečite pribora ali drugih trdih in težkih predmetov v pomivalno korito
- ne praskajte površine pomivalnega korita z ostrimi predmeti
- redno čistite odtoke in sifone s čistilnimi sredstvi, ki so na voljo na trgu

Pozor!

Pri komorah pod pultom in komorah pod pultom s stekleno ploščo ni priporočljivo namestiti mlinčka za odstranjevanje organskih odpadkov. Namestitev mlinčka za odpadke je lahko razlog za zavrnitev zahtevka.