


MeowBaby®

MeowBaby® Sofa

Sofa - Sofa - Canapé - Divano - Sofá - Bank - Soffa - Sofa - Canapea
Sofa - Dīvāns - Diivan - Pohovka - Pohovka - Sofá - Sofa - Sohva - Kavč

Instrukcja montażu - Montageanleitung - Instructions de montage
Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje- Montage-instructies
Monteringsanvisning - Monteringsanvisning - Instrucțiuni de montaj
Montavimo instrukcija - Montāžas instrukcijas - Paigaldusjuhend
Návod k montáži - Návod na montáž - Instruções de montagem
Assembly instructions - Monteringsvejledning - Asennusohje
Navodila za montažo

WITH LOVE FOR YOUR LOVE




MeowBaby®

Share your moments **#meowbaby**


meowbaby.eu

Sofa Premium




Premium Sofa - Premium-Sofa - Canapé Premium - Divano Premium - Sofá Premium - Premium bank - Premium soffa - Premium sofa - Canapea Premium - Premium sofa - Premium divāns - Premium diivan - Premium pohovka - Premium pohovka - Sofá Premium - Premium sofa - Premium sohva - Premium kavč

Pocket Sofa Basic




Sofa Pocket Basic - Pocket Sofa Basic - Pocket-Sofa Basic - Canapé Pocket Basic - Divano Pocket Basic - Sofá Pocket Basic - Pocket bank Basic - Pocket soffa Basic - Pocket sofa Basic - Canapea Pocket Basic - Pocket sofa Basic - Pocket divāns Basic - Pocket diivan Basic - Pocket pohovka Basic - Pohovka Pocket Basic - Sofá Pocket Basic - Pocket sofa Basic - Pocket sohva Basic - Kavč Pocket Basic

Cube Sofa




Cube Sofa - Cube-Sofa - Canapé Cube - Divano Cube - Sofá Cube - Cube bank - Cube soffa - Cube sofa - Canapea Cube - Cube sofa - Cube divāns - Cube diivan - Cube pohovka - Cube pohovka - Sofá Cube - Cube sofa - Cube sohva - Kavč Cube

Pocket Sofa Plus




Pocket Sofa Plus - Pocket-Sofa Plus - Canapé Pocket Plus - Divano Pocket Plus Sofá Pocket Plus - Pocket bank Plus - Pocket soffa Plus - Pocket sofa Plus - Canapea Pocket Plus - Pocket sofa Plus - Pocket divāns Plus - Pocket diivan Plus - Pocket pohovka Plus - Pohovka Pocket Plus - Sofá Pocket Plus - Pocket sofa Plus - Pocket sohva Plus - Kavč Pocket Plus

Brick Set



Brick Set - Baustein-Set - Ensemble de briques - Set di mattoncini - Set de ladrillos - Blokkenset - Kloss-set - Klossesett - Set de cărămizi - Plytelių rinkinys - Bloku komplekts - Klotsikomplekt - Sada kostek - Sada kociek - Conjunto de blocos - Byggesæt - Palikkasetti - Komplet kock

Pocket Sofa Max



Sofa Pocket Max - Pocket Sofa Max - Pocket-Sofa Max - Canapé Pocket Max - Divano Pocket Max - Sofá Pocket Max - Pocket bank Max - Pocket soffa Max - Pocket sofa Max - Canapea Pocket Max - Pocket sofa Max - Pocket divāns Max - Pocket diivan Max - Pocket pohovka Max - Pohovka Pocket Max - Sofá Pocket Max - Pocket sofa Max - Pocket sohva Max - Kavč Pocket Max

PL MeowBaby® Sofa

Dziękujemy za wybór sofy od MeowBaby®!

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z sofy, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Nadzór dorosłych: Dzieci powinny korzystać z sofy pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Wiek użytkowników: Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
3. Użycie na odpowiedniej powierzchni: Sofa powinna być używana wyłącznie na płaskiej, twardej i suchej powierzchni.
4. Zasady użytkowania: Przed rozpoczęciem korzystania z sofy, prosimy o dokładne zapoznanie się z jej właściwościami oraz instrukcją użytkowania.
5. Bezpieczne użytkowanie: Należy unikać skakania na sofie lub używania jej jako narzędzia do wspinaczki, aby zminimalizować ryzyko upadków i kontuzji.
6. Użycie w pomieszczeniach: Sofa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego. Należy unikać jej umieszczania na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
7. Przestrzeń wokół sofy: Należy zapewnić wolną przestrzeń o promieniu przynajmniej 1 metra wokół sofy, aby uniknąć zderzeń z innymi przedmiotami.
8. Brak montażu: Sofa jest gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania i nie wymaga montażu.
9. Zabezpieczenie przed ogniem: Sofa powinna być trzymana z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
10. Utrzymanie czystości: Sofa posiada zdejmowany pokrowiec, który można prać w niskiej temperaturze. Zaleca się regularne czyszczenie, aby zachować estetykę i funkcjonalność.
11. Przechowywanie: Sofę należy przechowywać w suchym miejscu, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz wysokimi temperaturami.
12. Dbanie o jakość: Unikać stosowania silnych detergentów lub chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał sofy.

DE MeowBaby® Sofa

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sofa von MeowBaby® entschieden haben!

Um maximale Sicherheit und Komfort bei der Nutzung des Sofas zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Regeln zu beachten:

1. Aufsicht durch Erwachsene: Kinder sollten das Sofa nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
2. Altersgruppe: Das Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
3. Verwendung auf einer geeigneten Oberfläche: Das Sofa sollte ausschließlich auf einer ebenen, harten und trockenen Oberfläche genutzt werden.
4. Nutzungsanleitung: Bitte machen Sie sich vor der Verwendung des Sofas gründlich mit seinen Eigenschaften und der Gebrauchsanweisung vertraut.
5. Sicherer Gebrauch: Springen auf dem Sofa oder die Verwendung als Klettergerät sind zu vermeiden, um das Risiko von Stürzen und Verletzungen zu minimieren.
6. Verwendung in Innenräumen: Das Sofa ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es sollte nicht im Freien verwendet werden, um Schäden am Material zu vermeiden.
7. Freiraum um das Sofa: Es sollte ein freier Bereich mit einem Radius von mindestens 1 Meter um das Sofa gewährleistet sein, um Kollisionen mit anderen Gegenständen zu vermeiden.

8. Keine Montage erforderlich: Das Sofa ist nach dem Auspacken einsatzbereit und erfordert keine Montage.
9. Brandschutz: Das Sofa sollte von Feuerquellen und hohen Temperaturen ferngehalten werden.
10. Pflege: Das Sofa ist mit einem abnehmbaren Bezug ausgestattet, der bei niedrigen Temperaturen gewaschen werden kann. Es wird empfohlen, das Sofa regelmäßig zu reinigen, um seine Ästhetik und Funktionalität zu erhalten.
11. Aufbewahrung: Das Sofa sollte an einem trockenen Ort gelagert und vor übermäßiger Sonneneinstrahlung sowie hohen Temperaturen geschützt werden.
12. Qualitätspflege: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien, da diese das Material des Sofas beschädigen können.

FR MeowBaby® Canapé

Merci d'avoir choisi un canapé de MeowBaby®!

Pour garantir une sécurité et un confort maximum lors de l'utilisation du canapé, veuillez respecter les règles suivantes :

1. Supervision par un adulte : Les enfants doivent utiliser le canapé sous la surveillance constante d'un adulte.
2. Âge des utilisateurs : Ce produit est conçu pour les enfants à partir de 3 ans.
3. Utilisation sur une surface adaptée : Le canapé doit être utilisé uniquement sur une surface plane, dure et sèche.
4. Instructions d'utilisation : Avant d'utiliser le canapé, veuillez lire attentivement ses caractéristiques et les instructions d'utilisation.
5. Utilisation sécurisée : Évitez de sauter sur le canapé ou de l'utiliser comme un outil d'escalade afin de minimiser les risques de chutes et de blessures.
6. Usage intérieur : Le canapé est destiné à un usage en intérieur. Évitez de l'utiliser en extérieur pour prévenir tout dommage au matériau.
7. Espace autour du canapé : Assurez un espace libre d'un rayon d'au moins 1 mètre autour du canapé pour éviter les collisions avec d'autres objets.
8. Aucun montage nécessaire : Le canapé est prêt à l'emploi après déballage et ne nécessite aucun assemblage.
9. Protection contre le feu : Le canapé doit être tenu à l'écart des sources de feu et des températures élevées.
10. Entretien : Le canapé est doté d'une housse amovible qui peut être lavée à basse température. Il est recommandé de le nettoyer régulièrement pour préserver son esthétique et sa fonctionnalité.
11. Stockage : Le canapé doit être rangé dans un endroit sec, à l'abri de l'exposition excessive au soleil et des températures élevées.
12. Préservation de la qualité : Évitez d'utiliser des détergents agressifs ou des produits chimiques qui pourraient endommager le matériau du canapé.

IT MeowBaby® Divano

Grazie per aver scelto un divano MeowBaby®!

Per garantire la massima sicurezza e comfort durante l'uso del divano, ti invitiamo a seguire le seguenti regole:

1. Supervisione di un adulto: I bambini devono utilizzare il divano sotto la costante supervisione di un adulto.
2. Età degli utenti: Questo prodotto è destinato a bambini di età pari o superiore a 3 anni.
3. Utilizzo su una superficie adeguata: Il divano deve essere utilizzato esclusivamente su una superficie piana, dura e asciutta.

4. Istruzioni per l'uso: Prima di utilizzare il divano, ti preghiamo di leggere attentamente le sue caratteristiche e il manuale d'uso.

5. Uso sicuro: Evita di saltare sul divano o di usarlo come attrezzo per arrampicarsi, al fine di ridurre al minimo il rischio di cadute e lesioni.

6. Uso in ambienti interni: Il divano è progettato per l'uso in interni. Evita di collocarlo all'esterno per prevenire danni al materiale.

7. Spazio intorno al divano: Assicurati che ci sia uno spazio libero con un raggio di almeno 1 metro attorno al divano, per evitare collisioni con altri oggetti.

8. Nessun montaggio richiesto: Il divano è pronto all'uso una volta estratto dalla confezione e non richiede montaggio.

9. Protezione dal fuoco: Il divano deve essere tenuto lontano da fonti di calore e alte temperature.

10. Manutenzione: Il divano è dotato di una fodera removibile che può essere lavata a basse temperature. Si consiglia di pulirlo regolarmente per mantenerne l'estetica e la funzionalità.

11. Conservazione: Conserva il divano in un luogo asciutto, lontano da un'eccessiva esposizione al sole e da temperature elevate.

12. Cura della qualità: Evita di utilizzare detergenti aggressivi o sostanze chimiche che potrebbero danneggiare il materiale del divano.

ES MeowBaby® Sofá

¡Gracias por elegir un sofá de MeowBaby®!

Para garantizar la máxima seguridad y comodidad durante el uso del sofá, le pedimos que siga las siguientes reglas:

1. Supervisión de un adulto: Los niños deben utilizar el sofá bajo la supervisión constante de un adulto.
2. Edad de los usuarios: Este producto está diseñado para niños a partir de 3 años.
3. Uso en una superficie adecuada: El sofá debe utilizarse únicamente sobre una superficie plana, dura y seca.
4. Instrucciones de uso: Antes de usar el sofá, por favor, lea detenidamente sus características y el manual de instrucciones.
5. Uso seguro: Evite saltar sobre el sofá o utilizarlo como herramienta para trepar, a fin de minimizar el riesgo de caídas y lesiones.
6. Uso en interiores: El sofá está diseñado para su uso en interiores. Evite colocarlo en exteriores para prevenir daños en el material.
7. Espacio alrededor del sofá: Asegúrese de que haya un espacio libre de al menos 1 metro alrededor del sofá para evitar colisiones con otros objetos.
8. No requiere montaje: El sofá está listo para usarse tras sacarlo del embalaje y no requiere montaje.
9. Protección contra el fuego: Mantenga el sofá alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas.
10. Mantenimiento: El sofá cuenta con una funda extraíble que se puede lavar a baja temperatura. Se recomienda limpiarlo regularmente para mantener su estética y funcionalidad.
11. Almacenamiento: Guarde el sofá en un lugar seco, protegido de la exposición excesiva al sol y de temperaturas altas.
12. Cuidado de la calidad: Evite el uso de detergentes agresivos o productos químicos que puedan dañar el material del sofá.

NL MeowBaby® Bank

Bedankt dat u gekozen heeft voor een bank van MeowBaby®! Om maximale veiligheid en comfort tijdens het gebruik van de bank te garanderen, verzoeken wij u de volgende regels te volgen:

1. Toezicht door volwassenen: Kinderen mogen de bank alleen gebruiken onder voortdurend toezicht van een volwassene.
2. Leeftijd van de gebruikers: Dit product is ontworpen voor kinderen vanaf 3 jaar.
3. Gebruik op een geschikte ondergrond: De bank mag uitsluitend worden gebruikt op een vlakke, harde en droge ondergrond.
4. Gebruiksaanwijzing: Lees voor gebruik zorgvuldig de eigenschappen van de bank en de gebruiksaanwijzing.
5. Veilig gebruik: Vermijd springen op de bank of het gebruik ervan als klimtoestel om het risico op vallen en letsel te minimaliseren.
6. Gebruik binnenshuis: De bank is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buiten om beschadiging van het materiaal te voorkomen.
7. Ruimte rondom de bank: Zorg ervoor dat er een vrije ruimte van minstens 1 meter rondom de bank is om botsingen met andere objecten te vermijden.
8. Geen montage nodig: De bank is direct klaar voor gebruik na het uitpakken en vereist geen montage.
9. Brandveiligheid: Houd de bank uit de buurt van vuurbronnen en hoge temperaturen.
10. Onderhoud: De bank heeft een afneembare hoes die op lage temperatuur gewassen kan worden. Het wordt aanbevolen om de bank regelmatig schoon te maken om de esthetiek en functionaliteit te behouden.
11. Opslag: Bewaar de bank op een droge plaats, uit de buurt van overmatige blootstelling aan zonlicht en hoge temperaturen.
12. Kwaliteitszorg: Vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën die het materiaal van de bank kunnen beschadigen.

SE MeowBaby® Soffa

Tack för att du valde en soffå från MeowBaby®!

För att garantera maximal säkerhet och komfort vid användning av soffan ber vi dig att följa dessa regler:

1. Tillsyn av vuxen: Barn bör använda soffan endast under ständig tillsyn av en vuxen.
2. Användarens ålder: Produkten är avsedd för barn från 3 år.
3. Användning på lämpligt underlag: Soffan ska endast användas på en plan, hård och torr yta.
4. Bruksanvisning: Läs noga igenom produktens egenskaper och bruksanvisningen innan du börjar använda soffan.
5. Säker användning: Undvik att hoppa på soffan eller använda den som ett klätterredskap för att minimera risken för fall och skador.
6. Inomhusbruk: Soffan är avsedd för inomhusbruk. Undvik att placera den utomhus för att skydda materialet från skador.
7. Utrymme runt soffan: Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 1 meter runt soffan för att undvika kollisioner med andra föremål.
8. Ingen montering krävs: Soffan är redo att användas direkt efter att den packats upp och kräver ingen montering.
9. Brandskydd: Håll soffan borta från eldkällor och höga temperaturer.
10. Underhåll: Soffan har ett avtagbart överdrag som kan tvättas i låg temperatur. Regelbunden rengöring rekommenderas för att bevara dess estetik och funktionalitet.

11. Förvaring: Förvara soffan på en torr plats, skyddad från överdriven exponering för solljus och höga temperaturer.
12. Kvalitetsvård: Undvik att använda starka rengöringsmedel eller kemikalier som kan skada soffans material.

NO MeowBaby® Sofa

Sikkerhetsregler for plastballer

1. Tilsyn av en voksen: Barn skal kun leke med ballene under tilsyn av en voksen for å sikre deres sikkerhet.
2. Brukeralder: Produktet er beregnet for barn i alderen 1 til 6 år. Denne anbefalingen må respekteres.
3. Bli kjent med instruksjonen: Før leken begynner, er det viktig å bli godt kjent med produktet og instruksjonen for å unngå mulige ulykker.
4. Hjemmebruk: Produktet er kun ment for hjemmebruk.
5. Lekearena: Lekingen skal foregå i et område fritt for hindringer, med en radius på minst 1,5 meter eller en overflate på 1,5 m.².
6. Bruk i henhold til formålet: Ballene må ikke brukes på en måte som ikke er i samsvar med deres tiltenkte bruk.
7. Ingen montering nødvendig: Produktet krever ingen montering, noe som gjør det lettere å bruke.

Vi har også forberedt noen praktiske tips angående oppbevaring og vedlikehold av produktet:

- Oppbevaring: Leketøyet skal oppbevares på et tørt sted. De er ikke egnet for bruk i vann.
- Beskyttelse mot sol og varme: Leketøyet må beskyttes mot overdreven sollys og høye temperaturer.
- Rengjøring: Ballene kan tørkes av med vann og såpe eller desinfiseres.
- Unngå sterke rengjøringsmidler: Det anbefales å unngå sterke rengjøringsmidler som kan skade leken eller forringe dens egenskaper.

Disse reglene har som mål å sikre en trygg og hyggelig lek med plastballer.

RO MeowBaby® Canapea

- Vă mulțumim că ați ales o canapea de la MeowBaby®! Pentru a asigura siguranța și confortul maxim în timpul utilizării canapelei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:
- Supravegherea unui adult: Copiii trebuie să folosească canapeaua doar sub supravegherea constantă a unui adult.
 - Vârsta utilizatorilor: Acest produs este destinat copiilor cu vârsta de 3 ani sau mai mult.
 - Utilizare pe o suprafață adecvată: Canapeaua trebuie utilizată exclusiv pe o suprafață plană, dură și uscată.
 - Instrucțiuni de utilizare: Înainte de a folosi canapeaua, vă rugăm să citiți cu atenție caracteristicile produsului și instrucțiunile de utilizare.
 - Utilizare în siguranță: Evitați săriți pe canapea sau utilizarea acesteia ca suport pentru câțărare, pentru a minimiza riscul de căderi și răni.
 - Utilizare în interior: Canapeaua este destinată utilizării în interior. Evitați plasarea acesteia în exterior pentru a preveni deteriorarea materialului.
 - Spațiu liber în jurul canapelei: Asigurați un spațiu liber de cel puțin 1 meter în jurul canapelei pentru a evita coliziunile cu alte obiecte.
 - Nu necesită asamblare: Canapeaua este gata de utilizare imediat după despachetare și nu necesită asamblare.

9. Protecție împotriva focului: Păstrați canapeaua departe de surse de foc și temperaturi ridicate.
10. Întreținere: Canapeaua are o husă detașabilă care poate fi spălată la temperatură scăzută. Se recomandă curățarea regulată pentru a menține estetica și funcționalitatea produsului.
11. Depozitare: Depozitați canapeaua într-un loc uscat, ferit de expunerea excesivă la soare și de temperaturi ridicate.
12. Îngrijirea calității: Evitați utilizarea detergenților puternici sau a substanțelor chimice care ar putea deteriora materialul canapelei.

LT MeowBaby® Sofas

Ačiū, kad pasirinkote MeowBaby® sofą!

- Norint užtikrinti maksimalų saugumą ir komfortą naudojantis sofa, prašome laikytis šių taisyklių:
- Suaugusiojo priežiūra: Vaikai turėtų naudotis sofa tik su nuolatine suaugusiojo priežiūra.
 - Naudotojų amžius: Šis produktas skirtas vaikams nuo 3 metų.
 - Naudojimas tinkamoje vietoje: Sofa turi būti naudojama tik ant lygaus, kieto ir sauso paviršiaus.
 - Naudojimo instrukcijos: Prieš pradėdami naudotis sofa, atidžiai perskaitykite jos savybes ir naudojimo instrukcijas.
 - Saugus naudojimas: Venkite šokinėti ant sofos ar naudoti ją kaip kopimo įrangą, kad sumažintumėte kritimo ir sužeidimų riziką.
 - Naudojimas viduje: Sofa skirta naudoti tik viduje. Venkite jos dėti lauke, kad apsaugotumėte medžiagą nuo pažeidimų.
 - Erdvė aplink sofą: Užtikrinkite laisvą erdvę mažiausiai 1 metro spinduliu aplink sofą, kad išvengtumėte susidūrimų su kitais daiktais.
 - Nereikalingas surinkimas: Sofa yra paruošta naudoti iškart po išpakavimo ir nereikalauja surinkimo.
 - Apsauga nuo gaisro: Sofa turi būti laikoma toliau nuo ugnies šaltinių ir aukštos temperatūros.
 - Priežiūra: Sofa turi nuimamą užvalkalą, kurį galima plauti žemoje temperatūroje. Rekomenduojama reguliariai valyti, kad išlaikytumėte jos estetiką ir funkcionalumą.
 - Laikymas: Sofa turi būti laikoma sausoje vietoje, apsaugota nuo per didelės saulės spindulių ir aukštos temperatūros.
 - Kokybės priežiūra: Venkite naudoti stiprius valiklius ar chemikalus, kurie gali pažeisti sofos medžiagą.

LV MeowBaby® Dīvāns

Paldies, ka izvēlējāties MeowBaby® dīvanu!

- Lai nodrošinātu maksimālu drošību un komfortu, lietojot dīvanu, lūdzu, ievērojiet šīs vadlīnijas:
- Pieaugušā uzraudzība: Bērniem jālieto dīvāns tikai pieaugušā uzraudzībā.
 - Lietotāja vecums: Šis produkts ir paredzēts bērniem no 3 gadiem.
 - Lietošana uz piemērotas virsmas: Dīvāns jāizmanto tikai uz līdzenas, cietas un sausas virsmas.
 - Lietošanas instrukcija: Pirms dīvāna lietošanas rūpīgi izlasiet tā īpašības un lietošanas norādījumus.
 - Droša lietošana: Izvairieties no lēkšanas uz dīvāna vai tā izmantošanas kā kāpšanas rīka, lai samazinātu krišanas un traumu risku.
 - Lietošana iekšējā telpā: Dīvāns ir paredzēts tikai iekšējām. Izvairieties no tā novietošanas ārā, lai pasargātu materiālu no bojājumiem.
 - Brīva vieta ap dīvanu: Nodrošiniet vismaz 1 metra brīvu vietu ap dīvanu,

- lai izvairītos no sadursmēm ar citiem priekšmetiem.
8. Nav nepieciešama montāža: Dīvāns ir gatavs lietošanai tūlīt pēc izņemšanas no iepakojuma un tam nav nepieciešama montāža.
9. Aizsardzība no uguns: Glabājiet dīvanu tālu no uguns avotiem un augstām temperatūrām.
10. Apkopes: Dīvānam ir noņemams pārvalks, kuru var mazgāt zemā temperatūrā. Ieteicams to regulāri tīrīt, lai saglabātu tā estētiku un funkcionalitāti.
11. Glabāšana: Dīvāns jāglabā sausā vietā, pasargāts no pārmērigas saules gaismas un augstām temperatūrām.
12. Kvalitātes uzturēšana: Izvairieties no spēcīgu tīrīšanas līdzekļu vai ķīmikāliju lietošanas, kas var bojāt dīvāna materiālu.

EE MeowBaby® Diivan

Aitäh, et valisite MeowBaby® diivani!

- Kuna teie ja teie lapse ohutus ja mugavus on meie prioriteet, palume järgida järgmisi reegleid diivani kasutamisel:
- Täiskasvanu järelevalve: Lapsed tohi kasutada diivanit ainult täiskasvanu pideva järelevalve all.
 - Kasutaja vanus: Toode on mõeldud lastele vanuses alates 3. eluaastast.
 - Kasutamise sobival pinnal: Diivanit tuleks kasutada ainult tasasel, kõval ja kuival pinnal.
 - Kasutusjuhend: Enne diivani kasutamist tutvuge hoolikalt toote omaduste ja kasutusjuhendiga.
 - Ohutu kasutamine: Vältige diivanil hüppamist või selle kasutamist ronimisvahendina, et vähendada kukkumis- ja vigastusohu.
 - Kasutamine siseruumides: Diivan on mõeldud ainult siseotstarbeks. Vältige selle paigutamist õue, et kaitsta materjali kahjustuste eest.
 - Vaba ruum diivani ümber: Tagage vähemalt 1 meetri vaba ruumi diivani ümber, et vältida kokkupõrkeid teiste esemetega.
 - Montaazi puudumine: Diivan on kasutamiseks valmis kohe pärast pakendist väljavõtmist ega vaja montaaži.
 - Tuleohutus: Hoidke diivan tuleallikatest ja kõrgetest temperatuuridest eemal.
 - Hooldus: Diivanil on eemaldatav kate, mida saab pesta madalal temperatuuril. Soovitame seda regulaarselt puhastada, et säilitada toote esteetika ja funktsionaalsus.
 - Ladustamine: Diivanit tuleb hoida kuivas kohas, kaitstuna liigse päikesevalguse ja kõrgete temperatuuride eest.
 - Kvaliteedi hooldus: Vältige tugevaid puhastusvahendeid või kemikaale, mis võivad kahjustada diivani materjali.

CZ MeowBaby® Pohovka

Děkujeme, že jste si vybrali pohovku od MeowBaby®!

- Pro zajištění maximální bezpečnosti a pohodlí při používání pohovky prosíme, abyste dodržovali následující pravidla:
- Dohled dospělé osoby: Děti by měly používat pohovku pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby.
 - Věk uživatele: Tento produkt je určen pro děti ve věku od 3 let.
 - Použití na vhodném povrchu: Pohovku je třeba používat pouze na rovném, pevném a suchém povrchu.
 - Návod k použití: Před použitím pohovky si pečlivě přečtěte její vlastnosti a návod k použití.
 - Bezpečné použití: Vyhněte se skákání na pohovce nebo jejím používání jako lezeckého nástroje, abyste minimalizovali riziko pádu a zranění.
 - Použití v interiéru: Pohovka je určena

- pouze pro použití uvnitř. Vyhněte se jejímu umístění venku, abyste zabránili poškození materiálu.
7. Prostor kolem pohovky: Zajistěte, aby kolem pohovky byla volná plocha alespoň 1 metr, aby se předešlo srážkám s jinými předměty.
8. Žádná montáž: Pohovka je připravena k použití ihned po vybalení a nevyžaduje montáž.
9. Ochrana proti ohni: Pohovka by měla být držena daleko od zdrojů ohně a vysokých teplot.
10. Údržba: Pohovka má odnímatelný potah, který lze prát při nízké teplotě. Doporučuje se pravidelně čistit, aby byla zachována estetika a funkčnost produktu.
11. Skladování: Pohovku je třeba skladovat na suchém místě, chránit před nadměrným slunečním zářením a vysokými teplotami.
12. Péče o kvalitu: Vyhněte se používání silných čisticích prostředků nebo chemikálií, které by mohly poškodit materiál pohovky.

SK MeowBaby® Pohovka

Ďakujeme, že ste si vybrali pohovku od MeowBaby®!

- Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a pohodlia pri používaní pohovky, prosíme vás, aby ste dodržiavali nasledujúce pravidlá:
- Dohľad dospeléj osoby: Deti by mali používať pohovku iba pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.
 - Vek používateľa: Tento produkt je určený pre deti vo veku od 3 rokov.
 - Použitie na vhodnom povrchu: Pohovku je potrebné používať iba na rovnom, pevným a suchom povrchu.
 - Návod na použitie: Pred použitím pohovky si dôkladne prečítajte jej vlastnosti a návod na použitie.
 - Bezpečné používanie: Vyhnite sa skákaniu na pohovke alebo jej používaniu ako lezeckého nástroja, aby ste minimalizovali riziko pádu a zranení.
 - Použitie v interiéri: Pohovka je určená len na vnútorné použitie. Vyhnite sa jej umiestneniu vonku, aby ste predišli poškodeniu materiálu.
 - Voľný priestor okolo pohovky: Zabezpečte, aby okolo pohovky bol voľný priestor najmenej 1 meter, aby ste predišli nárazom s inými predmetmi.
 - Bez montáže: Pohovka je pripravená na použitie hneď po vybalení z obalu a nevyžaduje montáž.
 - Ochrana pred ohňom: Pohovku držte ďalej od zdrojov ohňa a vysokých teplôt.
 - Údržba: Pohovka má odnímateľný potah, ktorý je možné prát pri nízkej teplote. Odporúčame ju pravidelne čistiť, aby sa zachovala jej estetika a funkčnosť.
 - Skladovanie: Pohovku uchovávajte na suchom mieste, chránenú pred nadmerným slnečným žiarením a vysokými teplotami.
 - Starostlivosť o kvalitu: Vyhnite sa používaniu silných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií, ktoré by mohli poškodiť materiál pohovky.

PT MeowBaby® Sofá

Ďakujeme, že ste si vybrali pohovku od MeowBaby®!

- Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a pohodlia pri používaní pohovky, prosíme vás, aby ste dodržiavali nasledujúce pravidlá:
- Dohľad dospeléj osoby: Deti by mali používať pohovku iba pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.
 - Vek používateľa: Tento produkt je určený

- pre deti vo veku od 3 rokov.
3. Použitie na vhodnom povrchu: Pohovku je potrebné používať iba na rovnom, pevným a suchom povrchu.
4. Návod na použitie: Pred použitím pohovky si dôkladne prečítajte jej vlastnosti a návod na použitie.
5. Bezpečné používanie: Vyhnite sa skákaniu na pohovke alebo jej používaniu ako lezeckého nástroja, aby ste minimalizovali riziko pádu a zranení.
6. Použitie v interiéri: Pohovka je určená len na vnútorné použitie. Vyhnite sa jej umiestneniu vonku, aby ste predišli poškodeniu materiálu.
7. Voľný priestor okolo pohovky: Zabezpečte, aby okolo pohovky bol voľný priestor najmenej 1 meter, aby ste predišli nárazom s inými predmetmi.
8. Bez montáže: Pohovka je pripravená na použitie hneď po vybalení z obalu a nevyžaduje montáž.
9. Ochrana pred ohňom: Pohovku držte ďalej od zdrojov ohňa a vysokých teplôt.
10. Údržba: Pohovka má odnímateľný potah, ktorý je možné prať pri nízkej teplote. Odporúčame ju pravidelne čistiť, aby sa zachovala jej estetika a funkčnosť.
11. Skladovanie: Pohovku uchovávať na suchom mieste, chránenú pred nadmerným slnečným žiarením a vysokými teplotami.
12. Starostlivosť o kvalitu: Vyhnite sa používaniu silných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií, ktoré by mohli poškodiť materiál pohovky.

UK MeowBaby® Sofa

- Thank you for choosing a sofa from MeowBaby®!
- To ensure maximum safety and comfort while using the sofa, please follow these rules:
1. Adult supervision: Children should use the sofa only under the constant supervision of an adult.
2. User age: This product is intended for children from 3 years old.
3. Use on an appropriate surface: The sofa should be used only on a flat, hard, and dry surface.
4. User manual: Before using the sofa, carefully read its features and the user manual.
5. Safe use: Avoid jumping on the sofa or using it as a climbing tool to minimize the risk of falls and injuries.
6. Indoor use: The sofa is intended for indoor use only. Avoid placing it outside to prevent material damage.
7. Space around the sofa: Ensure at least 1 meter of free space around the sofa to avoid collisions with other objects.
8. No assembly required: The sofa is ready for use right out of the box and does not require assembly.
9. Fire safety: Keep the sofa away from fire sources and high temperatures.
10. Maintenance: The sofa has a removable cover that can be washed at a low temperature. It is recommended to clean it regularly to maintain the aesthetic and functionality of the product.
11. Storage: Store the sofa in a dry place, protecting it from excessive sunlight and high temperatures.
12. Quality care: Avoid using strong detergents or chemicals that may damage the sofa material.

DK MeowBaby® Sofa

- Tak for at vælge en sofa fra MeowBaby®!
- For at sikre maksimal sikkerhed og komfort, når du bruger sofaen, bedes du følge disse regler:
1. Voksen opsyn: Børn bør kun bruge sofaen under konstant

- opsyn af en voksen.
2. Brugeralder: Dette produkt er beregnet til børn fra 3 år.
3. Brug på en passende overflade: Sofaen bør kun bruges på en flad, hård og tør overflade.
4. Brugsanvisning: Før du bruger sofaen, skal du grundigt læse dens funktioner og brugsanvisning.
5. Sikker brug: Undgå at hoppe på sofaen eller bruge den som et klatreværktøj for at minimere risikoen for fald og skader.
6. Indendørs brug: Sofaen er kun beregnet til indendørs brug. Undgå at placere den udenfor for at forhindre skader på materialet.
7. Plads omkring sofaen: Sørg for, at der er mindst 1 meter fri plads omkring sofaen for at undgå kollisioner med andre genstande.
8. Ingen samling påkrævet: Sofaen er klar til brug, når den tages ud af emballagen og kræver ikke samling.
9. Brandsikkerhed: Hold sofaen væk fra ildkilder og høje temperaturer.
10. Vedligeholdelse: Sofaen har et aftageligt betræk, som kan vaskes ved lav temperatur. Det anbefales at rengøre det regelmæssigt for at bevare produktets æstetik og funktionalitet.
11. Opbevaring: Opbevar sofaen på et tørt sted, beskyttet mod overdreven sollys og høje temperaturer.
12. Kvalitetspleje: Undgå at bruge stærke rengøringsmidler eller kemikalier, der kan beskadige sofaens materiale.

FI MeowBaby® Sohva

- Kiitos, että valitsit MeowBaby®-sohvan!
- Varmistaaksesi maksimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden sohvaa käyttäessäsi, noudata seuraavia sääntöjä:
1. Aikuisen valvonta: Lapset voivat käyttää sohvaa vain aikuisen jatkuvassa valvonnassa.
2. Käyttäjän ikä: Tuote on tarkoitettu 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.
3. Käyttö sopivalla pinnalla: Sohva tulisi käyttää vain tasaisella, kovalla ja kuivalla pinnalla.
4. Käyttöohjeet: Ennen sohvan käyttöä tutustu huolellisesti sen ominaisuuksiin ja käyttöohjeisiin.
5. Turvallinen käyttö: Vältä hyppimistä sohvalle tai sen käyttämistä kiipeilyvälineenä, jotta minimoit kaatumis- ja loukkaantumisriskin.
6. Sisäkäyttö: Sohva on tarkoitettu vain sisätiloihin. Vältä sen sijoittamista ulos estääksesi materiaalin vahingoittumisen.
7. Tilaa sohvan ympärillä: Varmista, että sohvan ympärillä on vähintään 1 metrin vapaa tila, jotta vältetään törmäykset muihin esineisiin.
8. Ei asennusta vaadita: Sohva on käyttövalmis heti, kun se otetaan pakkauksesta, eikä vaadi kokoamista.
9. Tulipaloturvallisuus: Pidä sohva pois tulenlähteistä ja korkeista lämpötiloista.
10. Huolto: Sohvassa on irrotettava päällinen, joka voidaan pestä matalassa lämpötilassa. Suosittelemme sen säännöllistä puhdistamista tuotteen esteettisyyden ja toimivuuden säilyttämiseksi.
11. Säilytys: Säilytä sohva kuivassa paikassa, suojattuna liialliselta auringonvalolta ja korkeilta lämpötiloilta.
12. Laadun hoito: Vältä voimakkaiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa sohvan materiaalia.

SI MeowBaby® Kavč

- Hvala, da ste izbrali kavč MeowBaby®!
- Za zagotovitev maksimalne varnosti in udobja pri uporabi kavča, prosimo, da upoštevate naslednja pravila:
1. Nadzor odrasle osebe: Otroci naj uporabljajo kavč le pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
2. Starost uporabnika: Ta izdelek je namenjen otrokom od 3. leta naprej.
3. Uporaba na ustrezni površini: Kavč naj se uporablja le na ravni, trdi in suhi površini.
4. Navodila za uporabo: Pred uporabo kavča natančno preberite njegove lastnosti in navodila za uporabo.
5. Varna uporaba: Izogibajte se skakanju na kavču ali njegovi uporabi kot orodju za plezanje, da zmanjšate tveganje za padce in poškodbe.
6. Uporaba v zaprtih prostorih: Kavč je namenjen izključno za notranjo uporabo. Izogibajte se postavitvi na prostem, da preprečite poškodbe materiala.
7. Prostor okoli kavča: Poskrbite, da bo okoli kavča prost prehod z vsaj 1 metrom razdalje, da preprečite trke z drugimi predmeti.
8. Brez montaže: Kavč je pripravljen za uporabo takoj po izvlečenju iz embalaže in ne zahteva montaže.
9. Zaščita pred ognjem: Kavč naj bo hranjen daleč od virov ognja in visokih temperatur.
10. Vzdrževanje: Kavč ima snemljiv prevlek, ki ga je mogoče oprati pri nizki temperaturi. Priporočamo, da ga redno očistite, da ohranite estetiko in funkcionalnost izdelka.
11. Shranjevanje: Kavč shranjujte na suhem mestu, zaščitene pred pretirano sončno svetlobo in visokimi temperaturami.
12. Skrb za kakovost: Izogibajte se uporabi močnih čistilnih sredstev ali kemikalij, ki lahko poškodujejo material kavča.