


MeowBaby®

MeowBaby® Pufa

Pouf - Sitzpouf - Pouf - Pouf - Puf - Poef - Puff - Puff - Puf - Pufas - Pufs
Tumba - Taburet - Taburetká - Pufe - Puf - Rahi - Puf

Instrukcja montażu - Montageanleitung - Instructions de montage
Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje- Montage-instructies
Monteringsanvisning - Monteringsanvisning - Instrucțiuni de montaj
Montavimo instrukcija - Montāžas instrukcijas - Paigaldusjuhend
Návod k montáži - Návod na montáž - Instruções de montagem
Assembly instructions - Monteringsvejledning - Asennusohje
Navodila za montažo

WITH LOVE FOR YOUR LOVE




MeowBaby®

Share your moments **#meowbaby**

meowbaby.eu

Pufa Okrągła




Round Pouf - Runder Sitzpouf - Pouf Rond - Pouf Rotondo - Puf Redondo - Ronde poef
Rund puff - Rund puff - Puf Rotund - Apvalus pufas - Apaļš pufs - Ummargune tumba
Kulatý taburet - Okrúhla taburetka - Pufe Redondo - Rund puf - Pyöreä rahi - Okrogli puf

Pufa Kwadratowa



Square Pouf - Quadratischer Sitzpouf - Pouf Carré - Pouf Quadrato - Puf Cuadrado
Vierkante poef - Fyrkantig puff - Kvadratisk puff - Puf Pátrat - Kvadratinis pufas
Kvadrātveida pufs - Ruudukujuline tumba - Čtvercový taburet - Štvorcová taburetka - Pufe
Quadrado - Firkantet puf - Neliönmuotoinen rahi - Kvadratni puf

Pufa Prostokątna



Rectangular Pouf - Rechteckiger Sitzpouf - Pouf Rectangulaire - Pouf Rettangolare - Puf
Rectangular - Rechthoekige poef - Rektangulär puff - Rektangulær puff - Puf
Dreptunghiular - Stačiakampis pufas - Taisnstūrveida pufs - Ristkülikukujuline tumba
Obdĺlníkový taburet - Obdlžniková taburetka - Pufe Retangular - Rektangulær puf
Suorakulmainen rahi - Pravokotna puf

Fotelik



Armchair - Sessel - Fauteuil - Poltrona - Sillón - Fauteuil - Fåtölj - Fåtølle - Fotoliu
Fotelis - Krēsls - Tugitool - Křeslo - Kreslo - Poltrona - Lænestol - Nojatuoli - Naslonjač

PL MeowBaby® Pufa

Dziękujemy za wybór puffy!
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z puffy, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Nadzór dorosłych: Dzieci powinny korzystać z puffy pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Wiek użytkowników: Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
3. Użycie na odpowiedniej powierzchni: Pufa powinna być używana wyłącznie na płaskiej, twardej i suchej powierzchni.
4. Zasady użytkowania: Przed rozpoczęciem korzystania z puffy, prosimy o dokładne zapoznanie się z jej właściwościami oraz instrukcją użytkowania.
5. Bezpieczne użytkowanie: Należy unikać skakania na pufie lub używania jej jako narzędzia do wspinaczki, aby zminimalizować ryzyko upadków i kontuzji.
6. Użycie w pomieszczeniach: Pufa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego. Należy unikać jej umieszczania na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
7. Ograniczenie ilości użytkowników: Na pufie może jednocześnie siedzieć nie więcej niż 2 dzieci.
8. Przestrzeń wokół puffy: Należy zapewnić wolną przestrzeń o promieniu przynajmniej 1 metra wokół puffy, aby uniknąć zderzeń z innymi przedmiotami.
9. Nieodpowiednie zastosowanie: Zabrania się korzystania z puffy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, np. jako sprzętu do sportu.
10. Brak montażu: Pufa jest gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania i nie wymaga montażu.
11. Ostrożność przy użytkowaniu: W trakcie korzystania z puffy należy być ostrożnym, aby uniknąć poślizgnięcia się na podłodze.
12. Zabezpieczenie przed ogniem: Pufa powinna być trzymana z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
13. Utrzymanie czystości: Pufa posiada zdejmowany pokrowiec, który można prać w niskiej temperaturze. Zaleca się regularne czyszczenie, aby zachować estetykę i funkcjonalność.
14. Przechowywanie: Pufę należy przechowywać w suchym miejscu, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz wysokimi temperaturami.
15. Dbanie o jakość: Unikać stosowania silnych detergentów lub chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał puffy.

Przygotowaliśmy też dla Państwa kilka uwag praktycznych jeśli chodzi o przechowywanie i konserwację produktu:

1. Zabawkę należy przechowywać w suchym miejscu (nie nadaje się do wody).
2. Zabawkę należy chronić przed gorącem i nadmiernym nasłonecznieniem.
3. Zaleca się utrzymywanie zabawki w czystości zabawki -pokrowiec w którym znajduje się suchy basen, po jego uprzednim zdjęciu, można wyczyścić mokrą gąbką z delikatnym środkiem czyszczącym np. białe mydło, ewentualnie zczyścić chemicznie w temperaturze 30°C. Piłeczki można przecierać wodą z mydłem lub odkażać płynem dezynfekcyjnym i wycierać do sucha.
4. Zaleca się przy tym nie stosować silnych detergentów, gdyż te mogłyby uszkodzić zabawkę lub prowadzić do pogorszenia jej właściwości.

DE MeowBaby® Sitzpouf

Vielen Dank, dass Sie sich für das Sitzkissen entschieden haben!

Um maximale Sicherheit und Komfort bei der Benutzung des Sitzkissens zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Regeln zu beachten:

1. Aufsicht durch Erwachsene: Kinder sollten das Sitzkissen unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
2. Alter der Benutzer: Das Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
3. Nutzung auf geeigneter Fläche: Das Sitzkissen sollte nur auf einer flachen, harten und trockenen Oberfläche verwendet werden.
4. Nutzungsrichtlinien: Bitte machen Sie sich vor der Verwendung des Sitzkissens gründlich mit seinen Eigenschaften und der Bedienungsanleitung vertraut.
5. Sichere Nutzung: Vermeiden Sie es, auf dem Sitzkissen zu springen oder es als Klettergerät zu benutzen, um das Risiko von Stürzen und Verletzungen zu minimieren.
6. Verwendung im Innenbereich: Das Sitzkissen ist für die Innennutzung gedacht. Stellen Sie es nicht im Freien auf, um Materialschäden zu vermeiden.
7. Begrenzung der Benutzeranzahl: Auf dem Sitzkissen dürfen nicht mehr als 2 Kinder gleichzeitig sitzen.
8. Freiraum um das Sitzkissen: Es sollte ein freier Raum von mindestens 1 Meter um das Sitzkissen herum vorhanden sein, um Kollisionen mit anderen Gegenständen zu vermeiden.
9. Unzulässige Verwendung: Es ist untersagt, das Sitzkissen auf eine Weise zu verwenden, die nicht seinem Zweck entspricht, z. B. als Sportgerät.
10. Keine Montage erforderlich: Das Sitzkissen ist nach dem Auspacken sofort einsatzbereit und benötigt keine Montage.
11. Vorsicht bei der Nutzung: Seien Sie während der Nutzung des Sitzkissens vorsichtig, um ein Ausrutschen auf dem Boden zu vermeiden.
12. Brandschutz: Das Sitzkissen sollte von Feuerquellen und hohen Temperaturen ferngehalten werden.
13. Sauberkeit: Das Sitzkissen hat einen abnehmbaren Bezug, der bei niedrigen Temperaturen gewaschen werden kann. Regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um die Ästhetik und Funktionalität zu erhalten.
14. Lagerung: Das Sitzkissen sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, geschützt vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen.
15. Pflege der Qualität: Vermeiden Sie die Verwendung von starken Reinigungsmitteln oder Chemikalien, die das Material des Sitzkissens beschädigen können.

Wir haben auch einige praktische Hinweise zur Lagerung und Pflege des Produkts für Sie vorbereitet:

1. Die Spielzeug sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden (nicht für Wasser geeignet).
2. Das Spielzeug sollte vor Hitze und übermäßiger Sonneneinstrahlung geschützt werden.
3. Es wird empfohlen, das Spielzeug sauber zu halten – den Bezug, in dem sich das Trockene Becken befindet, kann nach vorheriger Abnahme mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel, z. B. weißer Seife, gereinigt oder chemisch bei 30 °C gereinigt werden. Die Bälle können mit Seifenwasser abgewischt oder mit Desinfektionsmittel desinfiziert und trocken gewischt werden.
4. Es wird empfohlen, keine starken Reinigungsmittel zu verwenden, da diese das Spielzeug beschädigen oder seine Eigenschaften verschlechtern könnten.

FR MeowBaby® Pouf

Merci d'avoir choisi le pouf !

Afin d'assurer une sécurité et un confort maximaux lors de l'utilisation du pouf, nous vous prions de respecter les règles suivantes :

1. Surveillance des adultes : Les enfants doivent utiliser le pouf sous la surveillance constante d'un adulte.
2. Âge des utilisateurs : Le produit est destiné aux enfants à partir de 3 ans.
3. Utilisation sur une surface appropriée : Le pouf ne doit être utilisé que sur une surface plane, dure et sèche.
4. Règles d'utilisation : Avant de commencer à utiliser le pouf, veuillez vous familiariser soigneusement avec ses caractéristiques et le mode d'emploi.
5. Utilisation sécuritaire : Évitez de sauter sur le pouf ou de l'utiliser comme un équipement d'escalade afin de minimiser le risque de chutes et de blessures.
6. Utilisation intérieure : Le pouf est destiné à un usage intérieur. Évitez de le placer à l'extérieur pour éviter d'endommager le matériau.
7. Limitation du nombre d'utilisateurs : Pas plus de 2 enfants ne peuvent s'asseoir sur le pouf en même temps.
8. Espace autour du pouf : Il est nécessaire de laisser un espace libre d'au moins 1 mètre autour du pouf pour éviter les collisions avec d'autres objets.
9. Utilisation inappropriée : Il est interdit d'utiliser le pouf d'une manière qui ne correspond pas à son usage prévu, par exemple comme équipement sportif.
10. Aucun montage requis : Le pouf est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage et ne nécessite pas de montage.
11. Précautions d'utilisation : Faites attention lors de l'utilisation du pouf pour éviter de glisser sur le sol.
12. Protection contre le feu : Le pouf doit être tenu à l'écart des sources de feu et de températures élevées.
13. Entretien de la propreté : Le pouf dispose d'une housse amovible qui peut être lavée à basse température. Il est recommandé de nettoyer régulièrement pour préserver son esthétique et sa fonctionnalité.
14. Stockage : Le pouf doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri d'une exposition excessive au soleil et de températures élevées.
15. Prendre soin de la qualité : Évitez d'utiliser des détergents forts ou des produits chimiques qui pourraient endommager le matériau du pouf.

Nous avons également préparé quelques conseils pratiques concernant le stockage et l'entretien du produit :

1. Le jouet doit être stocké dans un endroit sec (non adapté à l'eau).
2. Le jouet doit être protégé de la chaleur et de l'exposition excessive au soleil.
3. Il est recommandé de maintenir le jouet propre - la housse dans laquelle se trouve la piscine sèche peut être nettoyée avec une éponge humide et un détergent doux, par exemple du savon blanc, ou nettoyée chimiquement à 30 °C. Les balles peuvent être essuyées avec de l'eau savonneuse ou désinfectées avec un désinfectant et séchées.
4. Il est recommandé de ne pas utiliser de détergents forts, car ils pourraient endommager le jouet ou altérer ses propriétés.

IT MeowBaby® Pouf

Grazie per aver scelto il pouf!

Per garantire la massima sicurezza e comfort durante l'utilizzo del pouf, ti preghiamo di seguire le seguenti regole:

1. Sorveglianza degli adulti: I bambini dovrebbero utilizzare il pouf sotto la costante supervisione di un adulto.
2. Età degli utenti: Il prodotto è destinato ai bambini a partire dai 3 anni.
3. Utilizzo su una superficie appropriata: Il pouf deve essere utilizzato solo su una superficie piana, dura e asciutta.
4. Regole d'uso: Prima di iniziare a utilizzare il pouf, ti preghiamo di familiarizzare attentamente con le sue caratteristiche e le istruzioni per l'uso.
5. Utilizzo sicuro: Evita di saltare sul pouf o di usarlo come strumento di arrampicata per ridurre al minimo il rischio di cadute e infortuni.
6. Uso interno: Il pouf è destinato esclusivamente per uso interno. Evita di posizionarlo all'esterno per prevenire danni al materiale.
7. Limitazione del numero di utenti: Non più di 2 bambini possono sedere sul pouf contemporaneamente.
8. Spazio attorno al pouf: È necessario garantire uno spazio libero di almeno 1 metro attorno al pouf per evitare collisioni con altri oggetti.
9. Utilizzo improprio: È vietato utilizzare il pouf in modo non conforme al suo scopo, ad esempio come attrezzatura sportiva.
10. Nessun montaggio richiesto: Il pouf è pronto per l'uso non appena viene estratto dalla confezione e non richiede montaggio.
11. Precauzioni durante l'uso: Durante l'utilizzo del pouf, fai attenzione per evitare di scivolare sul pavimento.
12. Protezione contro il fuoco: Il pouf deve essere tenuto lontano da fonti di fuoco e alte temperature.
13. Manutenzione della pulizia: Il pouf ha una copertura rimovibile che può essere lavata a basse temperature. Si raccomanda di pulire regolarmente per preservarne l'estetica e la funzionalità.
14. Stoccaggio: Il pouf deve essere conservato in un luogo asciutto, protetto da eccessiva esposizione al sole e alte temperature.
15. Prendersi cura della qualità: Evita di usare detersivi forti o prodotti chimici che potrebbero danneggiare il materiale del pouf.

Abbiamo anche preparato alcuni suggerimenti pratici riguardo allo stoccaggio e alla manutenzione del prodotto:

1. Il giocattolo deve essere conservato in un luogo asciutto (non adatto all'acqua).
2. Il giocattolo deve essere protetto da calore eccessivo e esposizione al sole.
3. È consigliato mantenere il giocattolo pulito - la copertura in cui si trova la piscina asciutta può essere pulita con una spugna umida e un detergente delicato, ad esempio sapone bianco, oppure pulita chimicamente a 30 °C. Le palline possono essere pulite con acqua e sapone o disinfettate con un disinfettante e asciugate.
4. Si raccomanda di non utilizzare detersivi forti, poiché potrebbero danneggiare il giocattolo o compromettere le sue proprietà.

ES MeowBaby® Puff

¡Gracias por elegir el puff!

Para garantizar la máxima seguridad y comodidad durante el uso del puff, te pedimos que sigas las siguientes reglas:

1. Supervisión de adultos: Los niños deben usar el puff bajo la supervisión constante de un adulto.
2. Edad de los usuarios: El producto está destinado a niños a partir de 3 años.
3. Uso en una superficie adecuada: El puff debe usarse únicamente en una superficie plana, dura y seca.
4. Reglas de uso: Antes de comenzar a utilizar el puff, te pedimos que te familiarices cuidadosamente con sus características e instrucciones de uso.
5. Uso seguro: Evita saltar sobre el puff o usarlo como herramienta de escalada para minimizar el riesgo de caídas y lesiones.
6. Uso en interiores: El puff está destinado exclusivamente para uso en interiores. Evita colocarlo al aire libre para prevenir daños al material.
7. Limitación de usuarios: No más de 2 niños pueden sentarse en el puff al mismo tiempo.
8. Espacio alrededor del puff: Se debe garantizar un espacio libre de al menos 1 metro alrededor del puff para evitar colisiones con otros objetos.
9. Uso inapropiado: Se prohíbe utilizar el puff de manera no conforme a su propósito, por ejemplo, como equipo deportivo.
10. Sin montaje requerido: El puff está listo para usarse tan pronto como se extrae del paquete y no requiere montaje.
11. Precaución al usarlo: Al usar el puff, ten cuidado para evitar resbalones en el suelo.
12. Protección contra el fuego: El puff debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas.
13. Mantenimiento de la limpieza: El puff tiene una funda removible que se puede lavar a baja temperatura. Se recomienda limpiar regularmente para preservar su estética y funcionalidad.
14. Almacenamiento: El puff debe guardarse en un lugar seco, protegido de la exposición excesiva al sol y altas temperaturas.
15. Cuidado de la calidad: Evita usar detergentes fuertes o productos químicos que puedan dañar el material del puff.

También hemos preparado algunas observaciones prácticas sobre el almacenamiento y el mantenimiento del producto:

1. El juguete debe guardarse en un lugar seco (no apto para agua).
2. El juguete debe protegerse del calor excesivo y la exposición al sol.
3. Se recomienda mantener el juguete limpio: la funda en la que se encuentra la piscina seca se puede limpiar con una esponja húmeda y un detergente suave, como jabón blanco, o limpiarse químicamente a 30 °C. Las pelotas se pueden limpiar con agua y jabón o desinfectar con un desinfectante y secar.
4. Se recomienda no utilizar detergentes fuertes, ya que podrían dañar el juguete o afectar sus propiedades.

NL MeowBaby® Poef

Bedankt voor het kiezen van de poef!

Om maximale veiligheid en comfort te garanderen tijdens het gebruik van de poef, vragen wij u de volgende regels in acht te nemen:

1. Toezicht van volwassenen: Kinderen moeten de poef gebruiken onder constant toezicht van een volwassene.
2. Leeftijd van gebruikers: Het product is bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar.
3. Gebruik op een geschikte ondergrond: De poef mag alleen worden gebruikt op een vlakke, harde en droge ondergrond.
4. Gebruiksregels: Voordat u de poef gaat gebruiken, vragen wij u om u grondig bekend te maken met de eigenschappen en gebruiksaanwijzing.
5. Veilig gebruik: Vermijd springen op de poef of het gebruik ervan als klimobject om het risico op vallen en verwondingen te minimaliseren.
6. Gebruik binnenshuis: De poef is uitsluitend bedoeld voor binnengebruik. Plaats deze niet buiten om schade aan het materiaal te voorkomen.
7. Aantal gebruikers: Er mogen niet meer dan 2 kinderen tegelijk op de poef zitten.
8. Ruimte rond de poef: Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 1 meter rondom de poef om botsingen met andere voorwerpen te voorkomen.
9. Onjuist gebruik: Het is verboden de poef te gebruiken op een manier die niet overeenkomt met het doel, bijvoorbeeld als sportuitrusting.
10. Geen montage vereist: De poef is klaar voor gebruik zodra deze uit de verpakking wordt gehaald en vereist geen montage.
11. Voorzichtigheid bij gebruik: Wees voorzichtig tijdens het gebruik van de poef om uitglijden op de vloer te voorkomen.
12. Brandveiligheid: Houd de poef uit de buurt van vuur en hoge temperaturen.
13. Onderhoud van de netheid: De poef heeft een afneembare hoes die op een lage temperatuur gewassen kan worden. Regelmatig schoonmaken wordt aanbevolen om de esthetiek en functionaliteit te behouden.
14. Opslag: Bewaar de poef op een droge plaats en bescherm deze tegen overmatige zonneschijn en hoge temperaturen.
15. Zorg voor kwaliteit: Vermijd het gebruik van sterke schoonmaakmiddelen of chemicaliën die het materiaal van de poef kunnen beschadigen.

We hebben ook enkele praktische opmerkingen voorbereid over de opslag en het onderhoud van het product:

1. Het speelgoed moet op een droge plaats worden bewaard (niet geschikt voor water).
2. Het speelgoed moet worden beschermd tegen overmatige hitte en zonlicht.
3. Het wordt aanbevolen om het speelgoed schoon te houden: de hoes waarin de droge zwembad zich bevindt, kan worden gereinigd met een vochtige spons en een mild schoonmaakmiddel, zoals witte zeep, of chemisch worden gereinigd op 30 °C. De ballen kunnen worden afgeveegd met water en zeep of gedesinfecteerd met een desinfectiemiddel en worden gedroogd.
4. Het wordt aanbevolen geen sterke schoonmaakmiddelen te gebruiken, aangezien deze het speelgoed kunnen beschadigen of de eigenschappen ervan kunnen verminderen.

SE MeowBaby® Puff

Tack för att du valt puffen!

För att säkerställa maximal säkerhet och komfort vid användning av puffen ber vi dig att följa dessa regler:

1. Vuxensupervision: Barn bör använda puffen under ständig övervakning av en vuxen.
2. Ålder för användare: Produkten är avsedd för barn från 3 år.

- Användning på lämplig yta: Puffen ska endast användas på en platt, hård och torr yta.
- Användningsregler: Innan du börjar använda puffen, ber vi dig att noggrant bekanta dig med dess egenskaper och bruksanvisning.
- Säker användning: Undvik att hoppa på puffen eller använda den som klättringsredskap för att minimera risken för fall och skador.
- Användning inomhus: Puffen är avsedd för inomhusbruk. Undvik att placera den utomhus för att förhindra skador på materialet.
- Begränsning av användare: Max två barn får sitta på puffen samtidigt.
- Utrymme runt puffen: Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 1 meter runt puffen för att undvika kollisioner med andra föremål.
- Felaktig användning: Det är förbjudet att använda puffen på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda syfte, till exempel som sportutrustning.
- Ingen montering krävs: Puffen är redo att användas så snart den tas ur förpackningen och kräver ingen montering.
- Försiktighet vid användning: Var försiktig vid användning av puffen för att undvika att halka på golvet.
- Brandsäkerhet: Håll puffen borta från eldkällor och höga temperaturer.
- Underhåll av renlighet: Puffen har ett avtagbart överdrag som kan tvättas i låg temperatur. Regelbunden rengöring rekommenderas för att behålla estetik och funktionalitet.
- Förvaring: Förvara puffen på en torr plats, skydda den från överdriven sol exponering och höga temperaturer.
- Kvalitetsvård: Undvik att använda starka rengöringsmedel eller kemikalier som kan skada puffens material.

Vi har också förberett några praktiska anmärkningar om lagring och underhåll av produkten:

- Lekföremålet bör förvaras på en torr plats (inte lämplig för vatten).
- Lekföremålet bör skyddas från värme och överdriven sol exponering.
- Det rekommenderas att hålla leksaken ren: överdraget där den torra bassängen finns kan rengöras med en fuktig svamp och ett mildt rengöringsmedel, som vit tvål, eller kemiskt rengöras vid 30 °C. Bollarna kan torkas av med vatten och tvål eller desinfekteras med ett desinfektionsmedel och torkas torra.
- Det rekommenderas att undvika att använda starka rengöringsmedel, eftersom de kan skada leksaken eller försämra dess egenskaper

NO MeowBaby® Puff

Takk for at du valgte puffen!

For å sikre maksimal sikkerhet og komfort ved bruk av puffen, ber vi deg om å følge disse reglene:

- Voksenovervåkning: Barn bør bruke puffen under konstant tilsyn av en voksen.
- Brukernes alder: Produktet er ment for barn fra 3 år.
- Bruk på passende overflate: Puffen skal kun brukes på en flat, hard og tørr overflate.
- Bruksregler: Før du begynner å bruke puffen, ber vi deg om å sette deg godt inn i dens egenskaper og bruksanvisning.
- Sikker bruk: Unngå å hoppe på puffen eller bruke den som klatreutstyr for å minimere risikoen for fall og skader.
- Innendørs bruk: Puffen er beregnet for innendørs bruk. Unngå å plassere den utendørs for å forhindre skader på materialet.

- Brukerbegrensning: Det kan ikke sitte mer enn 2 barn på puffen samtidig.
- Plass rundt puffen: Sørg for at det er et fritt område på minst 1 meter rundt puffen for å unngå kollisioner med andre gjenstander.
- Feil bruk: Det er forbudt å bruke puffen på en måte som ikke er i samsvar med dens tiltenkte formål, for eksempel som sportsutstyr.
- Ingen montering nødvendig: Puffen er klar til bruk så snart den tas ut av pakken og krever ingen montering.
- Forsiktighet ved bruk: Vær forsiktig ved bruk av puffen for å unngå å skli på gulvet.
- Brannsikkerhet: Hold puffen unna varmekilder og høye temperaturer.
- Vedlikehold av renhet: Puffen har et avtagbart trekk som kan vaskes på lav temperatur. Regelmessig rengjøring anbefales for å opprettholde estetik og funksjonalitet.
- Oppbevaring: Oppbevar puffen på et tørt sted, beskytt den mot overdreven sollys og høye temperaturer.
- Kvalitetspleie: Unngå å bruke sterke rengjøringsmidler eller kjemikalier som kan skade puffens materiale.

Vi har også forberedt noen praktiske kommentarer om lagring og vedlikehold av produktet:

- Lekeproduktet bør oppbevares på et tørt sted (ikke egnet for vann).
- Lekeproduktet bør beskyttes mot varme og overdreven sollys.
- Det anbefales å holde leken ren: trekket der den tørre bassenget finnes kan rengjøres med en fuktig svamp og et mildt rengøringsmiddel, som hvit såpe, eller rengjøres kjemisk ved 30 °C. Ballene kan tørkes av med såpevann eller desinfiseres med desinfiseringsmiddel og tørkes tørre.
- Det anbefales å unngå sterke rengjøringsmidler, da de kan skade leken eller forringe dens egenskaper.

RO MeowBaby® Pouf

Vă mulțumim pentru alegerea pufei!

Pentru a asigura maximă siguranță și confort în utilizarea pufei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:

- Supravegherea adulților: Copiii ar trebui să folosească pufa sub supravegherea constantă a unui adult.
- Vârsta utilizatorilor: Produsul este destinat copiilor cu vârsta de peste 3 ani.
- Utilizarea pe o suprafață adecvată: Pufa trebuie utilizată exclusiv pe o suprafață plată, dură și uscată.
- Reguli de utilizare: Înainte de a începe utilizarea pufei, vă rugăm să vă familiarizați cu caracteristicile și instrucțiunile de utilizare.
- Utilizare în siguranță: Evitați să săriți pe pufă sau să o folosiți ca echipament de escaladă pentru a minimiza riscul de cădere și accidente.
- Utilizare în interior: Pufa este destinată exclusiv utilizării în interior. Evitați să o plasați în exterior pentru a preveni deteriorarea materialului.
- Limitarea numărului de utilizatori: Pe pufă nu pot sta simultan mai mult de 2 copii.
- Spațiul din jurul pufei: Asigurați-vă că există un spațiu liber de cel puțin 1 metru în jurul pufei pentru a evita coliziunile cu alte obiecte.
- Utilizare necorespunzătoare: Este interzis să folosiți pufa într-un mod care nu este conform destinației sale, de exemplu, ca echipament sportiv.
- Fără montaj: Pufa este gata de utilizare imediat ce este scoasă din ambalaj și nu necesită montaj.

- Atenție la utilizare: Fiți atenți în timpul utilizării pufei pentru a evita alunecarea pe podea.
- Protecție împotriva focului: Pufa trebuie păstrată departe de sursele de foc și de temperaturi ridicate.
- Menținerea curățeniei: Pufa are un husă detașabilă care poate fi spălată la o temperatură scăzută. Se recomandă curățarea regulată pentru a menține estetică și funcționalitate.
- Depozitare: Pufa trebuie păstrată într-un loc uscat, protejat de expunerea excesivă la soare și de temperaturi ridicate.
- Îngrijirea calității: Evitați utilizarea detergentilor puternici sau a substanțelor chimice care pot deteriora materialul pufei.

Am pregătit și câteva observații practice cu privire la depozitarea și întreținerea produsului:

- Jucăria trebuie păstrată într-un loc uscat (nu este adecvată pentru apă).
- Jucăria trebuie protejată de căldură și expunerea excesivă la soare.
- Se recomandă menținerea jucăriei curate: husă în care se află piscina uscată poate fi curățată cu o burete umed cu un detergent delicat, cum ar fi săpunul alb, sau poate fi curățată chimic la o temperatură de 30 °C. Mingile pot fi șterse cu apă și săpun sau dezinfectate cu un lichid de dezinfectare și apoi șterse uscat.
- Este recomandat să nu folosiți detergenti puternici, deoarece aceștia ar putea deteriora jucăria sau ar putea reduce proprietățile acesteia.

LT MeowBaby® Pufas

Dėkojame uę pufos pasirinkimą!

Norint užtikrinti maksimalų saugumą ir komfortą naudojantis pufa, prašome laikytis šių taisyklių:

- Suaugusiųjų priežiūra: Vaikai turėtų naudotis pufa nuolat prižiūrint suaugusiajam.
- Naudotojų amžius: Produkto skirtas vaikams nuo 3 metų.
- Naudojimas tinkamoje paviršiuje: Pufa turi būti naudojama tik ant plokščio, kieto ir sauso paviršiaus.
- Naudojimo taisyklės: Prieš pradėdami naudotis pufa, prašome išsamiai susipažinti su jos savybėmis ir naudojimo instrukcijomis.
- Saugus naudojimas: Venkite šokinėjimo ant pufos arba naudojimo kaip kopimo įrangos, kad sumažintumėte kritimo ir traumų riziką.
- Naudojimas viduje: Pufa skirta tik vidaus naudojimui. Venkite jos laikyti lauke, kad išvengtumėte medžiagos pažeidimų.
- Naudotojų skaičiaus apribojimas: Ant pufos vienu metu gali sėdėti ne daugiau kaip 2 vaikai.
- Erdvė aplink pufą: Užtikrinkite, kad aplink pufą būtų laisva erdvė mažiausiai 1 metro spinduliu, kad būtų išvengta susidūrimų su kitais daiktais.
- Netinkamas naudojimas: Draudžiama naudotis pufa netinkamai, pavyzdžiui, kaip sporto įranga.
- Be surinkimo: Pufa yra paruošta naudoti išimta iš pakuotės ir nereikalauja surinkimo.
- Atsargumas naudojant: Naudojantis pufa, būkite atsargūs, kad neslystumėte ant grindų.
- Apsauga nuo ugnies: Pufa turi būti laikoma toli nuo ugnies šaltinių ir aukštos temperatūros.
- Švaros palaikymas: Pufa turi nuimamas užvalkales, kurias galima skalbti žemoje temperatūroje. Rekomenduojama reguliariai valyti, kad išlaikytumėte estetiką ir funkcionalumą.

- Laikymas: Pufą reikia laikyti sausoje vietoje, apsaugoti nuo per didelio saulės spindulių ir aukštų temperatūrų.
- Kokybės priežiūra: Venkite naudoti stiprius ploviklius ar chemikalus, kurie gali pažeisti pufos medžiagą.

Taip pat paruošėme keletą praktinių pastabų dėl produkto laikymo ir priežiūros:

- Žaislas turi būti laikomas sausoje vietoje (nepritaikytas vandeniui).
- Žaislas turi būti apsaugotas nuo karščio ir per didelio saulės spindulių.
- Rekomenduojama išlaikyti žaislą švarų: užvalkalą, kuriame yra sausa baseinas, galima valyti drėgnu kempinėliu su švelniu plovikliu, pvz., baltuoju muilu, arba chemškai valyti 30 °C temperatūroje. Kamuoliukus galima valyti muiluotu vandeniu arba dezinfekuoti dezinfekcinio skysčio ir nusausti.
- Rekomenduojama nenaudoti stiprių ploviklių, nes jie gali pažeisti žaislą arba pabloginti jo savybes.

LV MeowBaby® Pufs

Paldies par pufa izvēli!

Lai nodrošinātu maksimālu drošību un komfortu, lietojot pufu, lūdzu, ievērojiet šos noteikumus:

- Pieaugušo uzraudzība: Bērni drīkst lietot pufu tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Lietotāju vecums: Produkts paredzēts bērniem no 3 gadiem.
- Izmantošana uz atbilstoša virsmas: Pufa jāizmanto tikai uz līdzenas, cietas un sausas virsmas.
- Lietošanas noteikumi: Pirms pufu lietošanas, lūdzu, iepazīstieties ar tās īpašībām un lietošanas instrukciju.
- Droša lietošana: Jāizvairās no lēkšanas uz pufa vai tās izmantošanas kā kāpšanas rīka, lai mazinātu krišanas un traumu risku.
- Iekšējpu izmantošana: Pufa paredzēta tikai iekšējām. Jāizvairās no tās novietošanas ārā, lai novērstu materiāla bojājumus.
- Lietotāju skaita ierobežojums: Uz pufa var sēdēt ne vairāk kā 2 bērni vienlaikus.
- Telpa ap pufu: Jānodrošina brīva telpa vismaz 1 metra rādiusā ap pufu, lai izvairītos no sadursmēm ar citiem objektiem.
- Nepareiza lietošana: Aizliegts izmantot pufu neatbilstoši tās mērķim, piemēram, kā sporta aprīkojumu.
- Nav nepieciešama montāža: Pufa ir gatava lietošanai, izņemot no iepakojuma, un tai nav nepieciešama montāža.
- Uzmanība lietojot: Lietojot pufu, jābūt uzmanīgiem, lai nenoslīdētu uz grīdas.
- Aizsardzība pret ugni: Pufa jāglabā tālāk no uguns avotiem un augstas temperatūras.
- Tīrības uzturēšana: Pufa ir aprīkota ar noņemamu pārvalku, ko var mazgāt zemā temperatūrā. Ieteicams regulāri tīrīt, lai saglabātu tās estētiku un funkcionalitāti.
- Glabāšana: Pufu jāglabā sausā vietā, jāpasargā no pārmērīgas saules gaismas un augstām temperatūrām.
- Kvalitātes uzturēšana: Jāizvairās no stipru mazgāšanas līdzekļu vai ķīmisko vielu lietošanas, kas var sabojāt pufas materiālu.

Tāpat esam sagatavojuši dažas praktiskas piezīmes par produkta glabāšanu un apkopi:

- Rotālieta jāglabā sausā vietā (nav piemērota ūdenim).
- Rotālieta jāaizsargā no karstuma un pārmērīgas saules gaismas.

3. Ileteicams uzturēt rotaļlietas tīrību: pārvalku, kurā ir sausais baseins, pēc noņemšanas var iztīrīt ar mitru sūkli, izmantojot maigu tīrīšanas līdzekli, piemēram, baltu ziepju, vai ķīmiski tīrīt 30 °C temperatūrā. Bumbas var iztīrīt ar ziepēm ūdenī vai dezinfekcijas šķidrumu un noslaucīt sausu.

4. Ileteicams neizmanto stīpurus mazgāšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt rotaļlietu vai pasliktināt tās īpašības.

EE MeowBaby® Tumba

Aitäh pufivaliku eest!

Et tagada maksimaalne ohutus ja mugavus pufu kasutamisel, palume järgida järgmisi reegleid:

1. Täiskasvanu järelevalve: Lapsed peaksid pufu kasutama täiskasvanu pideva järelevalve all.
2. Kasutajate vanus: Toode on mõeldud lastele alates 3. eluaastast.
3. Sobiv pinnas: Pufu tuleks kasutada ainult tasasel, kõval ja kuival pinnal.
4. Kasutamise reeglid: Enne pufu kasutamist palume tutvuda selle omaduste ja kasutusjuhendiga.
5. Ohutu kasutamine: Tuleb vältida pufule hüppamist või selle kasutamist ronimisriistana, et vältendada kukkumise ja vigastuste riski.
6. Siseruumides kasutamine: Pufu on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Tuleb vältida selle paigaldamist õue, et vältida materjali kahjustumist.
7. Kasutajate arvu piiramine: Pufule võib korraga istuda mitte rohkem kui 2 last.
8. Pufu ümber oleva ruumi tagamine: Tuleb tagada vähemalt 1 meetri raadiuses pufu ümber vaba ruum, et vältida kokkupõrkeid teiste esemetega.
9. Ebaõige kasutamine: Pufu ei tohi kasutada ebaõigesti, näiteks spordivahendina.
10. Montaaž ei ole vajalik: Pufu on pakendist välja võttes kasutamiseks valmis ja montaaži ei ole vaja.
11. Kasutamise ettevaatlikkus: Pufu kasutamise ajal tuleb olla ettevaatlik, et mitte libiseda põrandal.
12. Tuli eest kaitsmine: Pufu tuleks hoida eemal tuleallikatest ja kõrgetest temperatuuridest.
13. Puhutuse säilitamine: Pufal on eemaldatav kattekiht, mida saab madalal temperatuuril pesta. Soovitame seda regulaarselt puhastada, et säilitada esteetikat ja funktsionaalsust.
14. Säilitamine: Pufu tuleks hoida kuivas kohas, kaitsta liialdise päikesevalguse ja kõrge temperatuuri eest.
15. Kvaliteedi hoidmine: Tuleb vältida tugevate pesuvahendite või kemikaalide kasutamist, mis võivad kahjustada pufu materjali.

Samuti oleme koostanud mõned praktilised märkused toote säilitamise ja hooldamise kohta:

1. Mänguasi tuleb hoida kuivas kohas (ei sobi vee jaoks).
2. Mänguasi tuleb kaitsta kuuma ja liigse päikesevalguse eest.
3. Soovitame hoida mänguasja puhtana: kattekihti, milles on kuiv basseini, saab pärast eemaldamist puhastada niiske käsna, kasutades õrna puhastusvahendit, näiteks valget seepi, või keemiliselt 30 °C juures. Palle saab puhastada seebi ja veega või desinfitseerimisvedelikuga ja kuivatada.
4. Soovitame vältida tugevate pesuvahendite kasutamist, kuna need võivad mänguasja kahjustada või selle omadusi halvendada.

CZ MeowBaby® Puf

Děkujeme za výběr pufy!

Abychom zajistili maximální bezpečnost a pohodlí při používání pufy, prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. Dozor dospělých: Děti by měly používat pufu pod neustálým dohledem dospělé osoby.
2. Věk uživatelů: Produkt je určen pro děti od 3 let.
3. Použití na vhodném povrchu: Pufa by měla být používána pouze na rovném, pevném a suchém povrchu.
4. Pravidla používání: Před zahájením používání pufy prosíme o důkladné seznámení se s jejími vlastnostmi a pokyny k použití.
5. Bezpečné používání: Je třeba se vyvarovat skákání na puře nebo používání jako lezeckého náčiní, aby se minimalizovalo riziko pádu a zranění.
6. Použití v interiéru: Pufa je určena pouze pro vnitřní použití. Je třeba se vyvarovat umístění na venkovní prostory, aby se zabránilo poškození materiálu.
7. Omezení počtu uživatelů: Na puře může současně sedět maximálně 2 děti.
8. Prostor kolem pufy: Je třeba zajistit volný prostor o průměru alespoň 1 metru kolem pufy, aby se předešlo srážkám s jinými předměty.
9. Nevhodné použití: Je zakázáno používat pufu způsobem, který není v souladu s jejím určením, např. jako sportovní vybavení.
10. Bez montáže: Pufa je připravena k použití ihned po vytažení z obalu a nevyžaduje montáž.
11. Opatrnost při používání: Při používání pufy je třeba být opatrný, aby nedošlo k uklouznutí na podlahe.
12. Ochrana před ohněm: Pufa by měla být uchovávána daleko od zdrojů ohně a vysokých teplot.
13. Údržba čistoty: Pufa má odnímatelný potah, který lze prát při nízké teplotě. Doporučuje se pravidelně čistit, aby se zachovala estetika a funkčnost.
14. Skladování: Pufu je třeba skladovat na suchém místě, chránit před nadměrným slunečním zářením a vysokými teplotami.
15. Péče o kvalitu: Je třeba se vyvarovat používání silných detergentů nebo chemikálií, které by mohly poškodit materiál pufy.

Také jsme pro vás připravili několik praktických poznámek ohledně skladování a údržby produktu:

1. Hračku je třeba skladovat na suchém místě (není určena pro vodu).
2. Hračku je třeba chránit před horkem a nadměrným slunečním zářením.
3. Doporučuje se udržívat hračku v čistotě: potah, ve kterém se nachází suchý bazén, lze po předchozím sejmutí vyčistit vlhkou houbou s jemným čistícím prostředkem, například bílým mýdlem, nebo chemicky vyčistit při teplotě 30 °C. Míčky lze otřít vodou se mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem a osušit.
4. Doporučuje se při tom vyhnout se používání silných detergentů, protože by mohly hračku poškodit nebo zhoršit její vlastnosti.

SK MeowBaby® Puf

Ďakujeme za výber pufy!

Aby sme zabezpečili maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri používaní pufy, prosíme o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

1. Dozor dospelých: Deti by mali používať pufu pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.
2. Vek používateľov: Produkt je určený pre deti od 3 rokov.
3. Použitie na vhodnom povrchu: Pufa by sa mala používať iba na rovnom, tvrdom a suchom povrchu.
4. Pravidlá používania: Pred začatím používania pufy prosíme o dôkladné oboznámenie sa s jej vlastnosťami a pokynmi na používanie.
5. Bezpečné používanie: Je potrebné sa vyvarovať skákaníu na pufe alebo používaniu ako lezeckého nástroja, aby sa minimalizovalo riziko pádu a zranení.
6. Použitie v interiéri: Pufa je určená iba na vnútorné použitie. Je potrebné sa vyhnúť umiestneniu na vonkajšie prostredie, abysa zabránilo poškodeniu materiálu.
7. Obmedzenie počtu používateľov: Na pufe môže súčasne sedieť maximálne 2 deti.
8. Priestor okolo pufy: Je potrebné zabezpečiť voľný priestor s priemerom aspoň 1 metra okolo pufy, aby sa predišlo srážkam s inými predmetmi.
9. Nevhodné použitie: Je zakázané používať pufu spôsobom, ktorý nie je v súlade s jej určením, napríklad ako športové vybavenie.
10. Bez montáže: Pufa je pripravená na použitie ihneď po vybratí z obalu a nevyžaduje montáž.
11. Opatrnosť pri používaní: Počas používania pufy je potrebné byť opatrný, aby nedošlo k uklouznutiu na podlahe.
12. Ochrana pred ohňom: Pufa by mala byť uchovávaná daleko od zdrojov ohňa a vysokých teplôt.
13. Údržba čistoty: Pufa má odnímateľný potah, ktorý sa dá prať pri nízkej teplote. Odporúča sa pravidelne čistiť, aby sa zachovala estetika a funkčnosť.
14. Skladovanie: Pufu je potrebné skladovať na suchom mieste, chrániť pred nadmerným slnečným žiarením a vysokými teplotami.
15. Starostlivosť o kvalitu: Je potrebné sa vyvarovať používaniu silných detergentov alebo chemikálií, ktoré by mohli poškodiť materiál pufy.

Připravili sme pre vás aj niekoľko praktických poznámok ohľadom skladovania a údržby produktu:

1. Hračku je potrebné skladovať na suchom mieste (nie je určená na vodu).
2. Hračku je potrebné chrániť pred teplom a nadmerným slnečným žiarením.
3. Odporúča sa udržívať hračku v čistote: potah, v ktorom sa nachádza suchý bazén, možno po predchádzajúcom zložení vyčistiť vlhkou hubkou s jemným čistiacim prostriedkom, napríklad bielym mydlom, alebo chemicky čistiť pri teplote 30 °C. Míčky je možné utierať vodou so mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom a osušiť.
4. Odporúča sa pri tom vyhnúť sa používaniu silných detergentov, pretože by mohli hračku poškodiť alebo zhoršiť jej vlastnosti.

PT MeowBaby® Puff

Obrigado por escolher o puff!

Para garantir a máxima segurança e conforto ao usar o puff, pedimos que você siga as seguintes regras:

1. Supervisão de adultos: As crianças devem usar o puff sob a supervisão constante de um adulto.
2. Idade dos usuários: O produto é destinado a crianças a partir de 3 anos.
3. Uso em superfícies adequadas: O puff deve ser usado apenas em superfícies planas, duras e secas.

4. Regras de uso: Antes de começar a usar o puff, pedimos que você se familiarize bem com suas características e instruções de uso.

5. Uso seguro: Evite pular no puff ou usá-lo como um equipamento de escalada, para minimizar o risco de quedas e lesões.
6. Uso interno: O puff é destinado apenas para uso interno. Evite colocá-lo ao ar livre para prevenir danos ao material.
7. Limitação do número de usuários: No puff, não podem sentar mais do que 2 crianças ao mesmo tempo.
8. Espaço ao redor do puff: É necessário deixar um espaço livre com um raio de pelo menos 1 metro ao redor do puff, para evitar colisões com outros objetos.
9. Uso inadequado: É proibido usar o puff de form a inadequada, como equipamento esportivo.
10. Sem montagem: O puff está pronto para uso assim que é retirado da embalagem e não requer montagem.
11. Cuidado ao usar: Ao usar o puff, é preciso ter cuidado para evitar escorregar no chão.
12. Proteção contra fogo: O puff deve ser mantido longe de fontes de fogo e altas temperaturas.
13. Manutenção da limpeza: O puff possui uma capa removível que pode ser lavada em baixa temperatura. Recomenda-se a limpeza regular para manter a estética e funcionalidade.
14. Armazenamento: O puff deve ser armazenado em local seco, protegido da luz solar excessiva e de altas temperaturas.
15. Cuidado com a qualidade: Evite usar detergentes fortes ou produtos químicos que possam danificar o material do puff.

Preparamos também algumas observações práticas sobre o armazenamento e a manutenção do produto:

1. O brinquedo deve ser armazenado em local seco (não é adequado para água).
2. O brinquedo deve ser protegido do calor e da luz solar excessiva.
3. Recomenda-se manter o brinquedo limpo: a capa em que está o puff pode ser limpa com uma esponja úmida e um detergente suave, como sabão branco, ou limpa a seco a 30 °C. As bolinhas podem ser limpas com água e sabão ou desinfetadas com um líquido desinfetante e secas.
4. Recomenda-se evitar o uso de detergentes fortes, pois podem danificar o brinquedo ou prejudicar suas propriedades.

UK MeowBaby® Pouf

Thank you for choosing the pouf!

To ensure maximum safety and comfort while using the pouf, please follow the guidelines below:

1. Adult supervision: Children should use the pouf under the constant supervision of an adult.
2. Age of users: The product is intended for children aged 3 years and older.
3. Use on appropriate surfaces: The pouf should be used only on a flat, hard, and dry surface.
4. Usage guidelines: Before starting to use the pouf, please familiarize yourself with its features and instructions for use.
5. Safe usage: Avoid jumping on the pouf or using it as climbing equipment to minimize the risk of falls and injuries.
6. Indoor use: The pouf is intended for indoor use only. Avoid placing it outdoors to prevent damage to the material.
7. User limit: No more than 2 children may sit on the pouf at the same time.
8. Space around the pouf: Ensure a clear space of at least 1 meter around the pouf to avoid collisions with other objects.

9. Improper use: It is prohibited to use the pouf in a manner inconsistent with its intended purpose, such as for sports equipment.
10. No assembly required: The pouf is ready to use as soon as it is removed from the packaging and does not require assembly.
11. Caution when using: When using the pouf, be cautious to avoid slipping on the floor.
12. Fire safety: The pouf should be kept away from sources of fire and high temperatures.
13. Maintenance: The pouf has a removable cover that can be washed at low temperatures. Regular cleaning is recommended to maintain its aesthetics and functionality.
14. Storage: Store the pouf in a dry place, protecting it from excessive sunlight and high temperatures.
15. Quality care: Avoid using strong detergents or chemicals that may damage the pouf's material.

We have also prepared some practical notes regarding the storage and maintenance of the product:

- The toy should be stored in a dry place (it is not suitable for water).
- The toy should be protected from heat and excessive sunlight.
- It is recommended to keep the toy clean: the cover containing the pouf can be cleaned with a damp sponge and a mild detergent, such as white soap, or dry cleaned at 30°C. The balls can be wiped with soap and water or disinfected with a disinfectant solution and dried.
- It is recommended not to use strong detergents, as they may damage the toy or impair its properties.

DK MeowBaby® Puff

- Tak fordi du valgte puffen!
- For at sikre maksimal sikkerhed og komfort, når du bruger puffen, bedes du følge nedenstående retningslinjer:
- Voksenopsyn: Børn bør bruge puffen under konstant opsyn af en voksen.
 - Brugerens alder: Produktet er beregnet til børn fra 3 år og op.
 - Brug på passende overflader: Puffen bør kun bruges på en flad, hård og tør overflade.
 - Brugervejledning: Før du begynder at bruge puffen, bedes du gøre dig bekendt med dens egenskaber og brugsanvisning.
 - Sikker brug: Undgå at hoppe på puffen eller bruge den som klatreudstyr for at minimere risikoen for fald og skader.
 - Indendørs brug: Puffen er kun beregnet til indendørs brug. Undgå at placere den udendørs for at forhindre skader på materialet.
 - Brugerbegrænsning: Der må ikke sidde mere end 2 børn på puffen ad gangen.
 - Plads omkring puffen: Sørg for at have en fri plads på mindst 1 meter omkring puffen for at undgå kollisioner med andre genstande.
 - Forkert brug: Det er forbudt at bruge puffen på en måde, der er uforenelig med dens tilsigtede formål, såsom til sportsudstyr.
 - Ingen montering kræves: Puffen er klar til brug, så snart den tages ud af emballagen, og kræver ikke montering.
 - Forsigtighed ved brug: Når du bruger puffen, skal du være forsigtig for at undgå at glide på gulvet.
 - Brandsikkerhed: Puffen skal holdes væk fra varmekilder og høje temperaturer.

- Vedligeholdelse: Puffen har et aftageligt betræk, der kan vaskes ved lave temperaturer. Regelmæssig rengøring anbefales for at opretholde dens æstetik og funktionalitet.
- Opbevaring: Puffen skal opbevares et tørt sted, beskyttet mod overdreven sollys og høje temperaturer.
- Kvalitetspleje: Undgå at bruge stærke rengøringsmidler eller kemikalier, der kan beskadige puffens materiale.

Vi har også forberedt nogle praktiske bemærkninger om opbevaring og vedligeholdelse af produktet:

- Legetøjet skal opbevares et tørt sted (det er ikke egnet til vand).
- Legetøjet skal beskyttes mod varme og overdreven sollys.
- Det anbefales at holde legetøjet rent: betrækket, der indeholder puffen, kan rengøres med en fugtig svamp og et mildt rengøringsmiddel, såsom hvid sæbe, eller renses kemisk ved 30°C. Boldene kan tørres med sæbevand eller desinficeres med en desinfektionsmiddel og tørres.
- Det anbefales ikke at bruge stærke rengøringsmidler, da de kan beskadige legetøjet eller forringe dets egenskaber.

FI MeowBaby® Rahi

- Kiitos, että valitsit puffin!
- Varmistaaksesi maksimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden puffin käytön aikana, pyydämme sinua noudattamaan seuraavia sääntöjä:
- Aikuisen valvonta: Lasten tulisi käyttää puffia aikuisen jatkuvassa valvonnassa.
 - Käyttäjien ikä: Tuote on tarkoitettu yli 3-vuotiaille lapsille.
 - Sopiva pinta: Puffia tulisi käyttää vain tasaisella, kovalla ja kuivalla pinnalla.
 - Käyttösäännöt: Ennen puffin käyttöä, pyydämme sinua tutustumaan sen ominaisuuksiin ja käyttöohjeisiin.
 - Turvallinen käyttö: Vältä hyppimistä puffilla tai sen käyttämistä kiipeilyvälineenä, jotta riski putoamisille ja vammoille minimoituisi.
 - Sisäkäyttö: Puffi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Vältä sen sijoittamista ulos estääksesi materiaalin vahingoittumisen.
 - Käyttäjämäärän rajoitus: Puffilla saa olla samanaikaisesti enintään 2 lasta.
 - Puffin ympärillä oleva tila: Varmista, että puffin ympärillä on vähintään 1 metrin vapaata tilaa, jotta vältetään törmäykset muihin esineisiin.
 - Väärä käyttö: Puffia on kielletty käyttämästä sen käyttötarkoituksen vastaisesti, kuten urheiluvälineenä.
 - Ei asennusta vaadita: Puffi on valmis käyttöön heti, kun se otetaan pakkauksestaan, eikä se vaadi asennusta.
 - Varovaisuus käytön aikana: Puffia käytettäessä on oltava varovainen, jotta ei liukastu lattialla.
 - Tulipaloturvallisuus: Puffia on pidettävä poissa tulenlähteistä ja korkeista lämpötiloista.
 - Puhtaanapito: Puffissa on irrotettava päällinen, joka voidaan pestä alhaisessa lämpötilassa. Säännöllinen puhdistus on suositeltavaa, jotta säilytetään sen esteettisyys ja toiminnallisuus.
 - Säilytys: Puffi on säilytettävä kuivassa paikassa, suojattava liialliselta auringonvalolta ja korkeilta lämpötiloilta.
 - Laadun ylläpito: Vältä voimakkaiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa puffin materiaalia.

Olemme myös valmisteilleet joitakin käytännön huomioita tuotteen säilyttämisestä ja huoltamisesta:

- Leikkikalua on säilytettävä kuivassa paikassa (se ei sovellu veteen).
- Leikkikalu on suojattava lämmöltä ja liialliselta auringonvalolta.
- Suosittelaa leikkikalu puhtaana pitämistä: puffin sisältävä päällinen voidaan puhdistaa kostealla sienellä ja miedolla puhdistusaineella, kuten valkoisella saippualla, tai kemiallisesti 30 °C. Palloja voidaan pyyhkiä saippuavedellä tai desinfioida desinfiointiaineella ja kuivata.
- On suositeltavaa olla käyttämättä voimakkaita puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa leikkikaluja tai heikentää niiden ominaisuuksia.

SI MeowBaby® Puf

- Hvala, da ste izbrali puf!
- Da zagotovite maksimalno varnost in udobje pri uporabi pufa, vas prosimo, da upoštevate naslednja pravila:
- Nadzor odraslih: Otroci naj uporabljajo puf pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
 - Starost uporabnikov: Izdelek je namenjen otrokom, starim od 3 let naprej.
 - Uporaba na ustrezni površini: Puf naj se uporablja samo na ravni, trdi in suhi površini.
 - Pravila uporabe: Pred začetkom uporabe pufa vas prosimo, da se natančno seznanimate z njegovimi lastnostmi in navodili za uporabo.
 - Varnostna uporaba: Izogibajte se skakanju na pufu ali njegovi uporabi kot plezalni napravi, da zmanjšate tveganje za padce in poškodbe.
 - Uporaba v notranjosti: Puf je namenjen izključno za notranjo uporabo. Izogibajte se postavljanju na prostem, da preprečite poškodbe materiala.
 - Omejitev števila uporabnikov: Na pufu lahko hkrati sedi največ 2 otroke.
 - Prostor okoli pufa: Zagotovite, da je okoli pufa vsaj 1 meter prostega prostora, da se izognete trkom z drugimi predmeti.
 - Neprimerna uporaba: Prepovedana je uporaba pufa na način, ki ni v skladu z njegovo namembnostjo, npr. kot športno opremo.
 - Brez montaže: Puf je pripravljen za uporabo takoj po odprtju embalaže in ne zahteva montaže.
 - Previdnost pri uporabi: Pri uporabi pufa bodite previdni, da se izognete zdrsui na tleh.
 - Zaščita pred ognjem: Puf naj bo stran od virov ognja in visokih temperatur.
 - Ohranitev čistoče: Puf ima snemljivo prevleko, ki jo lahko perete pri nizkih temperaturah. Redno čiščenje je priporočljivo, da ohranite estetski videz in funkcionalnost.
 - Shranjevanje: Puf shranjujte na suhem mestu, zaščitite ga pred prekomernim sončnim žarčenjem in visokimi temperaturami.
 - Skrb za kakovost: Izogibajte se uporabi močnih detergentov ali kemikalij, ki bi lahko poškodovale material pufa.

Pripravili smo tudi nekaj praktičnih nasvetov za shranjevanje in vzdrževanje izdelka:

- Igrača naj bo shranjena na suhem mestu (ni primerna za vodo).
- Igračo je treba zaščititi pred vročino in prekomernim sončnim žarčenjem.

- Priporočamo, da igrača ostane čista: prevleko, ki vsebuje puf, lahko očistite z vlažno gobico in blagim čistilnim sredstvom, npr. belo milo, ali pa jo kemično očistite pri 30 °C. Žogice lahko obrišete z vodo in milom ali razkužite z razkužilom in osušite.
- Priporočljivo je, da se izogibate močnim detergentom, saj bi lahko poškodovali igračo ali poslabšali njene lastnosti.