



Video Doorbell C30

Model: T8224

VARNOST

- Primerna temperatura za T8214 in dodatke je od -20°C do 50°C (temperatura polnjenja je 0°C do 40°C).
- Primerna temperatura za T8023 in dodatke je od 0°C do 40°C.
- Če v uporabniškem vodniku ali navodilih za uporabo ni posebej navedeno, da je to varno, te naprave ne uporabljajte v okolju, ki presega priporočeno najnižjo ali najvišjo temperaturo.
- Razen če je v uporabniškem priročniku ali navodilih izrecno navedeno, da je to varno, se izogibajte izpostavljanju naprave neposredni sončni svetlobi ali prekomerno vlažnim okoljem.
- Priporočljivo je, da napravo polnite v okolju s temperaturo med 5°C in 25°C.
- Med polnjenjem napravo postavite v okolje z normalno sobno temperaturo in dobro prezračevanje.
- Za priključne naprave mora biti vtičnica lahko dostopna.



PREVIDNO! OBSTAJA TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE SE UPORABI NAPAČNA VRSTA BATERIJE. ODVRZITE RABLJENE BATERIJE V SKLADU Z NJIHOVIMI NAVODILI.

Opozorilo:

- Zamenjava baterije z napačnim tipom lahko obide varovala in povzroči nevarnost;
- Odlaganje baterije v ognju ali drugem viru visokih temperatur, ali z drobljenjem ali rezanjem, lahko povzroči eksplozijo ter puščanje vnetljivih tekočin in plinov.
- Pustitev baterije v izjemno vročem okolju lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljivih tekočin in plinov.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ter uhajanje vnetljivih tekočin in plinov.