

xiaomi Uporabniški priročnik za bazno postajo zunanje kamere . 01



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Previdnostni ukrepi

- Delovno temperaturno območje za bazno postajo je od -10°C do 45°C . Izdelka ne uporabljajte v okoljih s temperaturami nad ali pod navedenim delovnim območjem.
- Izdelka ne uporabljajte v izjemno vlažnih okoljih ali na lokacijah, kjer lahko pride do vdora vode, da zagotovite normalno uporabo.
- Prepričajte se, da je izdelek nameščen na območju z močnim signalom Wi-Fi. Izdelka ne nameščajte v bližino mikrovalovnih pečic in drugih predmetov ali mest, ki vplivajo na njegov Wi-Fi signal.
- Osnovna postaja podpira standardne kartice microSD s kapaciteto od 16 do 256 GB in hitrostjo branja/pisanja razreda 10 ali višje.
- Izdelek ne izpostavljajte močnemu magnetnemu okolju in ga ne izpostavljajte močnim udarcem ali vibracijam.
- Pri polnjenju uporabite polnilni kabel, ki je priložen v paketu. Pri polnjenju z napajalnikom uporabljajte le kvalificiran napajalnik (z izhodno močjo $5\text{ V} = 2\text{ A}$), ki ustreza varnostnim standardom. Polnjenje je treba izvajati v zaprtih prostorih v dobro prezračenem okolju.
- Bazna postaja ni vodoodporna in je samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Ustrezne oznake najdete na dnu bazne postaje.

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Pregled izdelka

Vsebina paketa



1. Bazna postaja

2. Polnilni kabel

3. Ethernetni kabel

4. Uporabniški
priročnik

Base Station



Navodila za uporabo

Bazno postajo je treba dodati v aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home in jo seznaniti s kamero. Videoposnetki, posneti lokalno s kamero, bodo shranjeni na kartico microSD osnovne postaje v skladu z ustreznimi nastavitvami v aplikaciji Mi Home/Xiaomi Home.

Vklop: Priključite polnilni kabel in napajalnik z izhodno močjo $5\text{ V} = 2\text{ A}$, nato pa se bo bazna postaja samodejno vklopila, ko je napajanje vklopljeno.

Izklop: Osnovna postaja se samodejno izklopi, ko izklopite napajanje.

Ponastavitev osnovne postaje: Pritisnite in držite gumb za ponastavitev pribl. 7 sekund, ko je bazna postaja vklopljena.

Status indikatorja

Čakanje na povezavo: utripa oranžno

Uspešno vzpostavljena povezava: ohranja modro

Povezovanje: utripa modro

Povezovanje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home*. Uporabite aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home za nadzor vaše naprave in interakcijo z drugimi pametnimi domačimi napravami.



8687EDAD

1. Skenirajte kodo QR za prenos in namestitve aplikacije. Če je aplikacija že nameščena,
2. boste preusmerjeni na stran za nastavitve povezave. Ali pa poiščite »Mi Home/Xiaomi
3. Home« v trgovini z aplikacijami, da ga prenesete in namestite.
4. Vključite bazno postajo in jo vklopite. Odprite domačo stran aplikacije Mi Home/Xiaomi
5. Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu strani, optično preberite kodo QR na osnovni
6. postaji in sledite navodilom na zaslonu.
7. Izberite način dostopa do omrežja v skladu z navodili na zaslonu in nato dokončajte
8. postopek dodajanja osnovne postaje. Ko je bazna postaja uspešno povezana, indikator ostane moder.

* Aplikacija se v Evropi (razen v Rusiji) imenuje aplikacija Xiaomi Home. Ime aplikacije, prikazano v vaši napravi, je treba vzeti kot privzeto.

Opombe:

- Če je kot način dostopa do omrežja za bazno postajo izbran Wi-Fi, se prepričajte, da je telefon že povezan z omrežjem Wi-Fi in da je telefon čim bližje bazni postaji.
- Če je kot način dostopa do omrežja za osnovno postajo izbran omrežni kabel, se prepričajte, da imajo vrata LAN, ki jih želite povezati, omrežni signal. Prepričajte se, da sta telefon in osnovna postaja povezana z istim usmerjevalnikom ali LAN in da je telefon čim bližje usmerjevalniku.
- Ta izdelek podpira samo povezavo z omrežji Wi-Fi 2,4 GHz, omrežja Wi-Fi 5 GHz niso podprta.
- Izdelek je združljiv z nekaterimi modeli zunanjih kamer Xiaomi serije BW. Obiščite www.mi.com za podrobne informacije o združljivih modelih.

- Različica aplikacije je morda posodobljena, sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.

Dodajanje kamere

1. Odprite aplikacijo Xiaomi Home in odprite stran z vtičniki bazne postaje.
2. Izberite »Seznanjene naprave« in tapnite ikono »+« v spodnjem desnem kotu, nato dodajte kamero v skladu z navodili na zaslonu.

Specifikacije

Ime: Xiaomi Outdoor Camera Base Station	Brezžična povezljivost: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Model: MJSXJ07BY	Združljivo z: Android 8.0 in iOS 12.0 ali novjšim
Nazivni vhod: 5 V = 2 A	Frekvenca delovanja Wi-Fi: 2400–2483.5 MHz
Delovna temperatura: od -10°C do 45°C	Največji izhod Wi-Fi: < 20 dBm

Obvestilo o garanciji

Kot potrošnik Xiaomi imate pod določenimi pogoji dodatne garancije. Xiaomi ponuja posebne garancijske ugodnosti za potrošnike, ki so poleg in ne namesto kakršnih koli pravnih jamstev, ki jih zagotavlja vaša nacionalna potrošniška zakonodaja. Trajanje in pogoji v zvezi s pravnimi garancijami so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty/>. Razen če je to prepovedano z zakoni ali drugače obljubljen s strani Xiaomi, bodo poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa. V skladu z garancijo za potrošnike bo Xiaomi v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, po lastni presoji popravil, zamenjal ali povrnil vaš izdelek. Običajna obraba, višja sila, zloraba ali škoda, povzročena zaradi malomarnosti ali napake uporabnika, niso upravičeni. Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli oseba v pooblaščen servisni mreži Xiaomi, pooblaščen distributerji Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko identificira Xiaomi.

Te garancije ne veljajo v Hongkongu in Tajvanu.

Te garancije ne pokrivajo izdelkov, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih Xiaomi ni pravilno proizvedel in/ali niso bili ustrezno pridobljeni od Xiaomi ali uradnega prodajalca Xiaomi. V skladu z veljavno zakonodajo lahko izkoristite garancije neuradnega prodajalca, ki je izdelek prodal. Zato vas Xiaomi vabi, da kontaktirate prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Informacije o OEEO



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

EU izjava o skladnosti



S tem 70mai Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa MJSXJ07BY v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi

V normalnih pogojih uporabe mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 cm. Izdelek je v skladu s predpisi UK PSTI, celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Uporabite adapter LPS.

Proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik:

Ime: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Naslov: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Država: Nizozemska

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizvajalec: 70mai Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Naslov: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China Za več informacij pojdite na www.mi.com, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Različica uporabniškega priročnika: V 1.0