

SL - Eco MultiClean

Specifičen izdelek za čiščenje cevi in dulca nastavka za cappuccino, nastavek IFD, sesalno cev mleka, vrč in obtok mleka super avtomatskih kavnih aparatov. Učinkovito čisti tudi zunanje in odstranljive dele vseh kavnih aparatov.

POZOR: ne uporabljajte za čiščenje poparnika, nasipalnika in drugih notranjih delov kavnega aparata. Po vsaki obdelavo dobro splaknite z vodo. **NAVODILA ZA UPORABO:** ČIŠČENJE ZUNANJOSTI: nalijte majhno količino izdelka

na vlažno krpo in obrišite vse zunanje dele aparata, nato znova obrišite s temeljito oprano in čisto krpo. ČIŠČENJE

ODSTRANLJIVIH DELOV: Pripravite raztopino z 10% in jo vlijte v posodo 50 ml izdelka Eco MultiClean in 500 ml vroče vode (50°- 60° C); Vanjo potopite dele kavnega aparata in jih pustite v raztopini 5-10 minut. Težko dostopna področja očistite s

čopičem in nato dobro splaknite ter, če je potrebno, obrišite s čisto gobo. SAMODEJNO ČIŠČENJE: Čiščenje obtoka mleka/vrča opravite na naslednji način: a) raztopino 90 ml vode in 10 ml sredstva Eco MultiClean vlijte v vrč za mleko; b)

enoto vrča vstavite na svoje mesto in postavite kazalec pokrova cappuccinatoreja na enega od položajev "Cappuccino"; c) postavite posodo pod točilno dulec; d) pri modelih, kjer je prisotna, izberite funkcijo "Milk", sicer pa dvakrat hitro

pritisnite gumb "Cappuccino"; e) počakajte, da se vrč izprazni f) odstranite morebitno preostalo vodo in vrč splaknite ter napolnite s čisto vodo g) postopek iz točke c) ponovite 3-4 krat. **Uredba (ES) 648/2004:** vsebuje manj kot 5% amfoternih površinsko aktivnih sestavin ter med 5% in 15% neionskih površinsko aktivnih sestavin.