


MeowBaby® Pouf

Sitzhocker - Pufa - Pouf - Pouf - Puf - Puff - Poef


Assembly Instructions - Montageanleitung - Instrukcja montażu - Instructions de
montage - Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje -
Monteringsanvisningar - Montagehandleiding



MeowBaby®


meowbaby.eu

Round Pouf




Runder Sitzhocker - Okragla pufa - Pouf rond - Pouf rotondo - Puf redondo
- Rund puff - Ronde poef

Square Pouf




Eckiger Sitzhocker - Kwadratowa pufa - Pouf carré - Pouf quadrato
- Puf cuadrado - Fyrkantig puff - Vierkante poef

Rectangular Pouf



Rechteckiger Sitzhocker - Prostokątna pufa - Pouf rectangulaire - Pouf rettangolare
- Puf rectangular - Rektangulär puff - Rechthoekige poef

Armchair



Sessel - Fotel - Fauteuil - Poltrona - Sillón - Fåtölj - Fauteuil

Thank you for choosing the pouf!

To ensure maximum safety and comfort while using the pouf, please follow the guidelines below:

1. Adult supervision: Children should use the pouf under the constant supervision of an adult.
2. Age of users: The product is intended for children aged 3 years and older.
3. Use on appropriate surfaces: The pouf should be used only on a flat, hard, and dry surface.
4. Usage guidelines: Before starting to use the pouf, please familiarize yourself with its features and instructions for use.
5. Safe usage: Avoid jumping on the pouf or using it as climbing equipment to minimize the risk of falls and injuries.
6. Indoor use: The pouf is intended for indoor use only. Avoid placing it outdoors to prevent damage to the material.
7. User limit: No more than 2 children may sit on the pouf at the same time.
8. Space around the pouf: Ensure a clear space of at least 1 meter around the pouf to avoid collisions with other objects.
9. Improper use: It is prohibited to use the pouf in a manner inconsistent with its intended purpose, such as for sports equipment.
10. No assembly required: The pouf is ready to use as soon as it is removed from the packaging and does not require assembly.
11. Caution when using: When using the pouf, be cautious to avoid slipping on the floor.
12. Fire safety: The pouf should be kept away from sources of fire and high temperatures.
13. Maintenance: The pouf has a removable cover that can be washed at low temperatures. Regular cleaning is recommended to maintain its aesthetics and functionality.
14. Storage: Store the pouf in a dry place, protecting it from excessive sunlight and high temperatures.
15. Quality care: Avoid using strong detergents or chemicals that may damage the pouf's material.

We have also prepared some practical notes regarding the storage and maintenance of the product:

1. The toy should be stored in a dry place (it is not suitable for water).
2. The toy should be protected from heat and excessive sunlight.
3. It is recommended to keep the toy clean: the cover containing the pouf can be cleaned with a damp sponge and a mild detergent, such as white soap, or dry cleaned at 30°C. The balls can be wiped with soap and water or disinfected with a disinfectant solution and dried.
4. It is recommended not to use strong detergents, as they may damage the toy or impair its properties.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Sitzkissen entschieden haben!

Um maximale Sicherheit und Komfort bei der Benutzung des Sitzkissens zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Regeln zu beachten:

1. Aufsicht durch Erwachsene: Kinder sollten das Sitzkissen unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
2. Alter der Benutzer: Das Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
3. Nutzung auf geeigneter Fläche: Das Sitzkissen sollte nur auf einer flachen, harten und trockenen Oberfläche verwendet werden.
4. Nutzungsrichtlinien: Bitte machen Sie sich vor der Verwendung des Sitzkissens gründlich mit seinen Eigenschaften und der Bedienungsanleitung vertraut.
5. Sichere Nutzung: Vermeiden Sie es, auf dem Sitzkissen zu springen oder es als Klettergerät zu benutzen, um das Risiko von Stürzen und Verletzungen zu minimieren.
6. Verwendung im Innenbereich: Das Sitzkissen ist für die Innennutzung gedacht. Stellen Sie es nicht im Freien auf, um Materialschäden zu vermeiden.
7. Begrenzung der Benutzeranzahl: Auf dem Sitzkissen dürfen nicht mehr als 2 Kinder gleichzeitig sitzen.
8. Freiraum um das Sitzkissen: Es sollte ein freier Raum von mindestens 1 Meter um das Sitzkissen herum vorhanden sein, um Kollisionen mit anderen Gegenständen zu vermeiden.
9. Unzulässige Verwendung: Es ist untersagt, das Sitzkissen auf eine Weise zu verwenden, die nicht seinem Zweck entspricht, z. B. als Sportgerät.
10. Keine Montage erforderlich: Das Sitzkissen ist nach dem Auspacken sofort einsatzbereit und benötigt keine Montage.
11. Vorsicht bei der Nutzung: Seien Sie während der Nutzung des Sitzkissens vorsichtig, um ein Ausrutschen auf dem Boden zu vermeiden.
12. Brandschutz: Das Sitzkissen sollte von Feuerquellen und hohen Temperaturen ferngehalten werden.
13. Sauberkeit: Das Sitzkissen hat einen abnehmbaren Bezug, der bei niedrigen Temperaturen gewaschen werden kann. Regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um die Ästhetik und Funktionalität zu erhalten.
14. Lagerung: Das Sitzkissen sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, geschützt vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen.
15. Pflege der Qualität: Vermeiden Sie die Verwendung von starken Reinigungsmitteln oder Chemikalien, die das Material des Sitzkissens beschädigen können.

Wir haben auch einige praktische Hinweise zur Lagerung und Pflege des Produkts für Sie vorbereitet:

1. Die Spielzeug sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden (nicht für Wasser geeignet).
2. Das Spielzeug sollte vor Hitze und übermäßiger Sonneneinstrahlung geschützt werden.
3. Es wird empfohlen, das Spielzeug sauber zu halten – den Bezug, in dem sich das Trockene Becken befindetet, kann nach vorheriger Abnahme mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel, z. B. weißer Seife, gereinigt oder chemisch bei 30 °C gereinigt werden. Die Bälle können mit Seifenwasser abgewischt oder mit Desinfektionsmittel desinfiziert und trocken gewischt werden.
4. Es wird empfohlen, keine starken Reinigungsmittel zu verwenden, da diese das Spielzeug beschädigen oder seine Eigenschaften verschlechtern könnten.

Dziękujemy za wybór puffy!

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z puffy, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Nadzór dorosłych: Dzieci powinny korzystać z puffy pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Wiek użytkowników: Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
3. Użycie na odpowiedniej powierzchni: Pufa powinna być używana wyłącznie na płaskiej, twardej i suchej powierzchni.
4. Zasady użytkowania: Przed rozpoczęciem korzystania z puffy, prosimy o dokładne zapoznanie się z jej właściwościami oraz instrukcją użytkowania.
5. Bezpieczne użytkowanie: Należy unikać skakania na pufie lub używania jej jako narzędzia do wspinaczki, aby zminimalizować ryzyko upadków i kontuzji.
6. Użycie w pomieszczeniach: Pufa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego. Należy unikać jej umieszczania na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
7. Ograniczenie ilości użytkowników: Na pufie może jednocześnie siedzieć nie więcej niż 2 dzieci.
8. Przestrzeń wokół puffy: Należy zapewnić wolną przestrzeń o promieniu przynajmniej 1 metra wokół puffy, aby uniknąć zderzeń z innymi przedmiotami.
9. Nieodpowiednie zastosowanie: Zabrania się korzystania z puffy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, np. jako sprzętu do sportu.
10. Brak montażu: Pufa jest gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania i nie wymaga montażu.
11. Ostrożność przy użytkowaniu: W trakcie korzystania z puffy należy być ostrożnym, aby uniknąć poślizgnięcia się na podłodze.
12. Zabezpieczenie przed ogniem: Pufa powinna być trzymana z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
13. Utrzymanie czystości: Pufa posiada zdejmowany pokrowiec, który można prać w niskiej temperaturze. Zaleca się regularne czyszczenie, aby zachować estetykę i funkcjonalność.
14. Przechowywanie: Pufę należy przechowywać w suchym miejscu, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz wysokimi temperaturami.
15. Dbanie o jakość: Unikać stosowania silnych detergentów lub chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał puffy.

Przygotowaliśmy też dla Państwa kilka uwag praktycznych jeśli chodzi o przechowywanie i konserwację produktu:

1. Zabawkę należy przechowywać w suchym miejscu (nie nadaje się do wody).
2. Zabawkę należy chronić przed gorącem i nadmiernym nasłonecznieniem.
3. Zaleca się utrzymywanie zabawki w czystości zabawki –pokrowiec w którym znajduje się suchy basen, po jego uprzednim zdjęciu, można wyczyścić moką gąbką z delikatnym środkiem czyszczącym np. białe mydło, ewentualnie czyścić chemicznie w temperaturze 30°C. Piłeczki można przecierać wodą z mydłem lub odkażać płynem dezynfekcyjnym i wycierać do sucha.
4. Zaleca się przy tym nie stosować silnych detergentów, gdyż te mogłyby uszkodzić zabawkę lub prowadzić do pogorszenia jej właściwości.

Merci d'avoir choisi le pouf!

Afin d'assurer une sécurité et un confort maximaux lors de l'utilisation du pouf, nous vous prions de respecter les règles suivantes:

1. Surveillance des adultes : Les enfants doivent utiliser le pouf sous la surveillance constante d'un adulte.
2. Âge des utilisateurs : Le produit est destiné aux enfants à partir de 3 ans.
3. Utilisation sur une surface appropriée : Le pouf ne doit être utilisé que sur une surface plane, dure et sèche.
4. Règles d'utilisation : Avant de commencer à utiliser le pouf, veuillez vous familiariser soigneusement avec ses caractéristiques et le mode d'emploi.
5. Utilisation sécuritaire : Évitez de sauter sur le pouf ou de l'utiliser comme un équipement d'escalade afin de minimiser le risque de chutes et de blessures.
6. Utilisation intérieure : Le pouf est destiné à un usage intérieur. Évitez de le placer à l'extérieur pour éviter d'endommager le matériau.
7. Limitation du nombre d'utilisateurs : Pas plus de 2 enfants ne peuvent s'asseoir sur le pouf en même temps.
8. Espace autour du pouf : Il est nécessaire de laisser un espace libre d'au moins 1 mètre autour du pouf pour éviter les collisions avec d'autres objets.
9. Utilisation inappropriée : Il est interdit d'utiliser le pouf d'une manière qui ne correspond pas à son usage prévu, par exemple comme équipement sportif.
10. Aucun montage requis : Le pouf est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage et ne nécessite pas de montage.
11. Précautions d'utilisation : Faites attention lors de l'utilisation du pouf pour éviter de glisser sur le sol.
12. Protection contre le feu : Le pouf doit être tenu à l'écart des sources de feu et de températures élevées.
13. Entretien de la propreté : Le pouf dispose d'une housse amovible qui peut être lavée à basse température. Il est recommandé de nettoyer régulièrement pour préserver son esthétique et sa fonctionnalité.
14. Stockage : Le pouf doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri d'une exposition excessive au soleil et de températures élevées.
15. Prendre soin de la qualité : Évitez d'utiliser des détergents forts ou des produits chimiques qui pourraient endommager le matériau du pouf.

Nous avons également préparé quelques conseils pratiques concernant le stockage et l'entretien du produit:

1. Le jouet doit être stocké dans un endroit sec (non adapté à l'eau).
2. Le jouet doit être protégé de la chaleur et de l'exposition excessive au soleil.
3. Il est recommandé de maintenir le jouet propre - la housse dans laquelle se trouve la piscine sèche peut être nettoyée avec une éponge humide et un détergent doux, par exemple du savon blanc, ou nettoyée chimiquement à 30 °C. Les balles peuvent être essuyées avec de l'eau savonneuse ou désinfectées avec un désinfectant et séchées.
4. Il est recommandé de ne pas utiliser de détergents forts, car ils pourraient endommager le jouet ou altérer ses propriétés.

Grazie per aver scelto il pouf!

Per garantire la massima sicurezza e comfort durante l'utilizzo del pouf, ti preghiamo di seguire le seguenti regole:

1. Sorveglianza degli adulti: I bambini dovrebbero utilizzare il pouf sotto la costante supervisione di un adulto.
2. Età degli utenti: Il prodotto è destinato ai bambini a partire dai 3 anni.
3. Utilizzo su una superficie appropriata: Il pouf deve essere utilizzato solo su una superficie piana, dura e asciutta.
4. Regole d'uso: Prima di iniziare a utilizzare il pouf, ti preghiamo di familiarizzare attentamente con le sue caratteristiche e le istruzioni per l'uso.
5. Utilizzo sicuro: Evita di saltare sul pouf o di usarlo come strumento di arrampicata per ridurre al minimo il rischio di cadute e infortuni.
6. Uso interno: Il pouf è destinato esclusivamente per uso interno. Evita di posizionarlo all'esterno per prevenire danni al materiale.
7. Limitazione del numero di utenti: Non più di 2 bambini possono sedere sul pouf contemporaneamente.
8. Spazio attorno al pouf: È necessario garantire uno spazio libero di almeno 1 metro attorno al pouf per evitare collisioni con altri oggetti.
9. Utilizzo improprio: È vietato utilizzare il pouf in modo non conforme al suo scopo, ad esempio come attrezzatura sportiva.
10. Nessun montaggio richiesto: Il pouf è pronto per l'uso non appena viene estratto dalla confezione e non richiede montaggio.
11. Precauzioni durante l'uso: Durante l'utilizzo del pouf, fai attenzione per evitare di scivolare sul pavimento.
12. Protezione contro il fuoco: Il pouf deve essere tenuto lontano da fonti di fuoco e alte temperature.
13. Manutenzione della pulizia: Il pouf ha una copertura rimovibile che può essere lavata a basse temperature. Si raccomanda di pulire regolarmente per preservarne l'estetica e la funzionalità.
14. Stoccaggio: Il pouf deve essere conservato in un luogo asciutto, protetto da eccessiva esposizione al sole e alte temperature.
15. Prendersi cura della qualità: Evita di usare detersivi forti o prodotti chimici che potrebbero danneggiare il materiale del pouf.

Abbiamo anche preparato alcuni suggerimenti pratici riguardo allo stoccaggio e alla manutenzione del prodotto:

1. Il giocattolo deve essere conservato in un luogo asciutto (non adatto all'acqua).
2. Il giocattolo deve essere protetto da calore eccessivo e esposizione al sole.
3. È consigliato mantenere il giocattolo pulito - la copertura in cui si trova la piscina asciutta può essere pulita con una spugna umida e un detergente delicato, ad esempio sapone bianco, oppure pulita chimicamente a 30 °C. Le palline possono essere pulite con acqua e sapone o disinfettate con un disinfettante e asciugate.
4. Si raccomanda di non utilizzare detersivi forti, poiché potrebbero danneggiare il giocattolo o compromettere le sue proprietà.

¡Gracias por elegir el puff!

Para garantizar la máxima seguridad y comodidad durante el uso del puff, te pedimos que sigas las siguientes reglas:

1. Supervisión de adultos: Los niños deben usar el puff bajo la supervisión constante de un adulto.
2. Edad de los usuarios: El producto está destinado a niños a partir de 3 años.
3. Uso en una superficie adecuada: El puff debe usarse únicamente en una superficie plana, dura y seca.
4. Reglas de uso: Antes de comenzar a utilizar el puff, te pedimos que te familiarices cuidadosamente con sus características e instrucciones de uso.
5. Uso seguro: Evita saltar sobre el puff o usarlo como herramienta de escalada para minimizar el riesgo de caídas y lesiones.
6. Uso en interiores: El puff está destinado exclusivamente para uso en interiores. Evita colocarlo al aire libre para prevenir daños al material.
7. Limitación de usuarios: No más de 2 niños pueden sentarse en el puff al mismo tiempo.
8. Espacio alrededor del puff: Se debe garantizar un espacio libre de al menos 1 metro alrededor del puff para evitar colisiones con otros objetos.
9. Uso inapropiado: Se prohíbe utilizar el puff de manera no conforme a su propósito, por ejemplo, como equipo deportivo.
10. Sin montaje requerido: El puff está listo para usarse tan pronto como se extrae del paquete y no requiere montaje.
11. Precaución al usarlo: Al usar el puff, ten cuidado para evitar resbalones en el suelo.
12. Protección contra el fuego: El puff debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas.
13. Mantenimiento de la limpieza: El puff tiene una funda removible que se puede lavar a baja temperatura. Se recomienda limpiar regularmente para preservar su estética y funcionalidad.
14. Almacenamiento: El puff debe guardarse en un lugar seco, protegido de la exposición excesiva al sol y altas temperaturas.
15. Cuidado de la calidad: Evita usar detergentes fuertes o productos químicos que puedan dañar el material del puff.

También hemos preparado algunas observaciones prácticas sobre el almacenamiento y el mantenimiento del producto:

1. El juguete debe guardarse en un lugar seco (no apto para agua).
2. El juguete debe protegerse del calor excesivo y la exposición al sol.
3. Se recomienda mantener el juguete limpio: la funda en la que se encuentra la piscina seca se puede limpiar con una esponja húmeda y un detergente suave, como jabón blanco, o limpiarse químicamente a 30 °C. Las pelotas se pueden limpiar con agua y jabón o desinfectar con un desinfectante y secar.
4. Se recomienda no utilizar detergentes fuertes, ya que podrían dañar el juguete o afectar sus propiedades.

Tack för att du valt puffen!

För att säkerställa maximal säkerhet och komfort vid användning av puffen ber vi dig att följa dessa regler:

1. Vuxensupervision: Barn bör använda puffen under ständig övervakning av en vuxen.
2. Ålder för användare: Produkten är avsedd för barn från 3 år.
3. Användning på lämplig yta: Puffen ska endast användas på en platt, hård och torr yta.
4. Användningsregler: Innan du börjar använda puffen, ber vi dig att noggrant bekanta dig med dess egenskaper och bruksanvisning.
5. Säker användning: Undvik att hoppa på puffen eller använda den som klättringsredskap för att minimera risken för fall och skador.
6. Användning inomhus: Puffen är avsedd för inomhusbruk. Undvik att placera den utomhus för att förhindra skador på materialet.
7. Begränsning av användare: Max två barn får sitta på puffen samtidigt.
8. Utrymme runt puffen: Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 1 meter runt puffen för att undvika kollisioner med andra föremål.
9. Felaktig användning: Det är förbjudet att använda puffen på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda syfte, till exempel som sportutrustning.
10. Ingen montering krävs: Puffen är redo att användas så snart den tas ur förpackningen och kräver ingen montering.
11. Försiktighet vid användning: Var försiktig vid användning av puffen för att undvika att halka på golvet.
12. Brandsäkerhet: Håll puffen borta från eldkällor och höga temperaturer.
13. Underhåll av renlighet: Puffen har ett avtagbart överdrag som kan tvättas i låg temperatur. Regelbunden rengöring rekommenderas för att behålla estetik och funktionalitet.
14. Förvaring: Förvara puffen på en torr plats, skydda den från överdriven sol exponering och höga temperaturer.
15. Kvalitetsvård: Undvik att använda starka rengöringsmedel eller kemikalier som kan skada puffens material.

Vi har också förberett några praktiska anmärkningar om lagring och underhåll av produkten:

1. Lekföremålet bör förvaras på en torr plats (inte lämplig för vatten).
2. Lekföremålet bör skyddas från värme och överdriven sol exponering.
3. Det rekommenderas att hålla leksaken ren: överdraget där den torra bassängen finns kan rengöras med en fuktig svamp och ett mildt rengöringsmedel, som vit tvål, eller kemiskt rengöras vid 30 °C. Bollarna kan torkas av med vatten och tvål eller desinfekteras med ett desinfektionsmedel och torkas torra.
4. Det rekommenderas att undvika att använda starka rengöringsmedel, eftersom de kan skada leksaken eller försämra dess egenskaper

Bedankt voor het kiezen van de poef!

Om maximale veiligheid en comfort te garanderen tijdens het gebruik van de poef, vragen wij u de volgende regels in acht te nemen:

1. Toezicht van volwassenen: Kinderen moeten de poef gebruiken onder constant toezicht van een volwassene.
2. Leeftijd van gebruikers: Het product is bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar.
3. Gebruik op een geschikte ondergrond: De poef mag alleen worden gebruikt op een vlakke, harde en droge ondergrond.
4. Gebruiksregels: Voordat u de poef gaat gebruiken, vragen wij u om u grondig bekend te maken met de eigenschappen en gebruiksaanwijzing.
5. Veilig gebruik: Vermijd springen op de poef of het gebruik ervan als klimobject om het risico op vallen en verwondingen te minimaliseren.
6. Gebruik binnenshuis: De poef is uitsluitend bedoeld voor binnengebruik. Plaats deze niet buiten om schade aan het materiaal te voorkomen.
7. Aantal gebruikers: Er mogen niet meer dan 2 kinderen tegelijk op de poef zitten.
8. Ruimte rond de poef: Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 1 meter rondom de poef om botsingen met andere voorwerpen te voorkomen.
9. Onjuist gebruik: Het is verboden de poef te gebruiken op een manier die niet overeenkomt met het doel, bijvoorbeeld als sportuitrusting.
10. Geen montage vereist: De poef is klaar voor gebruik zodra deze uit de verpakking wordt gehaald en vereist geen montage.
11. Voorzichtigheid bij gebruik: Wees voorzichtig tijdens het gebruik van de poef om uitglijden op de vloer te voorkomen.
12. Brandveiligheid: Houd de poef uit de buurt van vuur en hoge temperaturen.
13. Onderhoud van de netheid: De poef heeft een afneembare hoes die op een lage temperatuur gewassen kan worden. Regelmatig schoonmaken wordt aanbevolen om de esthetiek en functionaliteit te behouden.
14. Opslag: Bewaar de poef op een droge plaats en bescherm deze tegen overmatige zonneschijn en hoge temperaturen.
15. Zorg voor kwaliteit: Vermijd het gebruik van sterke schoonmaakmiddelen of chemicaliën die het materiaal van de poef kunnen beschadigen.

We hebben ook enkele praktische opmerkingen voorbereid over de opslag en het onderhoud van het product:

1. Het speelgoed moet op een droge plaats worden bewaard (niet geschikt voor water).
2. Het speelgoed moet worden beschermd tegen overmatige hitte en zonlicht.
3. Het wordt aanbevolen om het speelgoed schoon te houden: de hoes waarin de droge zwembad zich bevindt, kan worden gereinigd met een vochtige spons en een mild schoonmaakmiddel, zoals witte zeep, of chemisch worden gereinigd op 30 °C. De ballen kunnen worden afgeveegd met water en zeep of gedesinfecteerd met een desinfectiemiddel en worden gedroogd.
4. Het wordt aanbevolen geen sterke schoonmaakmiddelen te gebruiken, aangezien deze het speelgoed kunnen beschadigen of de eigenschappen ervan kunnen verminderen.

MeowBaby®

WITH LOVE FOR YOUR LOVE

Share your moments **#meowbaby**