


MeowBaby® Sofa

Sofa - Sofa - Canapé - Divano - Sofá - Soffa - Bank - Kavč

Assembly Instructions - Montageanleitung - Instrukcja montażu - Instructions de
montage - Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje -
Monteringsanvisningar - Montagehandleiding - Navodila za montažo




MeowBaby®


meowbaby.eu

Sofa Premium


Premium Sofa - Premium Sofa - Sofa Premium - Canapé Premium - Divano
Premium - Sofá Premium - Premiumsoffa - Premium Bank - Premium kavč



Cube Sofa




Brick Set




Pocket Sofa Basic

Pocket-Sofa Basic - Sofa Pocket Basic - Canapé Pocket Basic - Divano
Pocket Basic - Sofá Pocket Basic - Pocketsoffa Basic - Pocket Bank Basic -
Sofa Pocket Basic




Pocket Sofa Plus

Pocket-Sofa Plus - Sofa Pocket Plus - Canapé Pocket Plus - Divano Pocket Plus
- Sofá Pocket Plus - Pocketsoffa Plus - Pocket Bank Plus - Sofa Pocket Plus



Pocket Sofa Max

Pocket-Sofa Max - Sofa Pocket Max - Canapé Pocket Max - Divano Pocket Max
- Sofá Pocket Max - Pocketsoffa Max - Pocket Bank Max - Sofa Pocket Max



Thank you for choosing a sofa from MeowBaby®! To ensure maximum safety and comfort while using the sofa, please follow these rules:

1. Adult supervision: Children should use the sofa only under the constant supervision of an adult.
2. User age: This product is intended for children from 3 years old.
3. Use on an appropriate surface: The sofa should be used only on a flat, hard, and dry surface.
4. User manual: Before using the sofa, carefully read its features and the user manual.
5. Safe use: Avoid jumping on the sofa or using it as a climbing tool to minimize the risk of falls and injuries.
6. Indoor use: The sofa is intended for indoor use only. Avoid placing it outside to prevent material damage.
7. Space around the sofa: Ensure at least 1 meter of free space around the sofa to avoid collisions with other objects.
8. No assembly required: The sofa is ready for use right out of the box and does not require assembly.
9. Fire safety: Keep the sofa away from fire sources and high temperatures.
10. Maintenance: The sofa has a removable cover that can be washed at a low temperature. It is recommended to clean it regularly to maintain the aesthetic and functionality of the product.
11. Storage: Store the sofa in a dry place, protecting it from excessive sunlight and high temperatures.
12. Quality care: Avoid using strong detergents or chemicals that may damage the sofa material.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sofa von MeowBaby® entschieden haben!

Um maximale Sicherheit und Komfort bei der Nutzung des Sofas zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Regeln zu beachten:

1. Aufsicht durch Erwachsene: Kinder sollten das Sofa nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
2. Altersgruppe: Das Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
3. Verwendung auf einer geeigneten Oberfläche: Das Sofa sollte ausschließlich auf einer ebenen, harten und trockenen Oberfläche genutzt werden.
4. Nutzungsanleitung: Bitte machen Sie sich vor der Verwendung des Sofas gründlich mit seinen Eigenschaften und der Gebrauchsanweisung vertraut.
5. Sicherer Gebrauch: Springen auf dem Sofa oder die Verwendung als Klettergerät sind zu vermeiden, um das Risiko von Stürzen und Verletzungen zu minimieren.
6. Verwendung in Innenräumen: Das Sofa ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es sollte nicht im Freien verwendet werden, um Schäden am Material zu vermeiden.
7. Freiraum um das Sofa: Es sollte ein freier Bereich mit einem Radius von mindestens 1 Meter um das Sofa gewährleistet sein, um Kollisionen mit anderen Gegenständen zu vermeiden.
8. Keine Montage erforderlich: Das Sofa ist nach dem Auspacken einsatzbereit und erfordert keine Montage.
9. Brandschutz: Das Sofa sollte von Feuerquellen und hohen Temperaturen ferngehalten werden.
10. Pflege: Das Sofa ist mit einem abnehmbaren Bezug ausgestattet, der bei niedrigen Temperaturen gewaschen werden kann. Es wird empfohlen, das Sofa regelmäßig zu reinigen, um seine Ästhetik und Funktionalität zu erhalten.
11. Aufbewahrung: Das Sofa sollte an einem trockenen Ort gelagert und vor übermäßiger Sonneneinstrahlung sowie hohen Temperaturen geschützt werden.
12. Qualitätspflege: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien, da diese das Material des Sofas beschädigen können.

Dziękujemy za wybór sofy od MeowBaby®!

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas

korzystania z sofy, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Nadzór dorosłych: Dzieci powinny korzystać z sofy pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

2. Wiek użytkowników: Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.

3. Użycie na odpowiedniej powierzchni: Sofa powinna być używana wyłącznie na płaskiej, twardej suchej powierzchni.

4. Zasady użytkowania: Przed rozpoczęciem korzystania z sofy, prosimy o dokładne zapoznanie się z jej właściwościami oraz instrukcją użytkowania.

5. Bezpieczne użytkowanie: Należy unikać skakania na sofie lub używania jej jako narzędzia do wspinaczki, aby zminimalizować ryzyko upadków i kontuzji.

6. Użycie w pomieszczeniach: Sofa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego. Należy unikać jej umieszczania na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.

7. Przestrzeń wokół sofy: Należy zapewnić wolną przestrzeń o promieniu przynajmniej 1 metra wokół sofy, aby uniknąć zderzeń z innymi przedmiotami.

8. Brak montażu: Sofa jest gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania i nie wymaga montażu.

9. Zabezpieczenie przed ogniem: Sofa powinna być trzymana z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.

10. Utrzymanie czystości: Sofa posiada zdejmowany pokrowiec, który można prać w niskiej temperaturze. Zaleca się regularne czyszczenie, aby zachować estetykę i funkcjonalność.

11. Przechowywanie: Sofę należy przechowywać w suchym miejscu, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz wysokimi temperaturami.

12. Dbanie o jakość: Unikać stosowania silnych detergentów lub chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał sofy.

Merci d'avoir choisi un canapé de MeowBaby®!

Pour garantir une sécurité et un confort maximum lors de l'utilisation du canapé, veuillez respecter les règles suivantes :

1. Supervision par un adulte : Les enfants doivent utiliser le canapé sous la surveillance constante d'un adulte.

2. Âge des utilisateurs : Ce produit est conçu pour les enfants à partir de 3 ans.

3. Utilisation sur une surface adaptée : Le canapé doit être utilisé uniquement sur une surface plane, dure et sèche.

4. Instructions d'utilisation : Avant d'utiliser le canapé, veuillez lire attentivement ses caractéristiques et les instructions d'utilisation.

5. Utilisation sécurisée : Évitez de sauter sur le canapé ou de l'utiliser comme un outil d'escalade afin de minimiser les risques de chutes et de blessures.

6. Usage intérieur : Le canapé est destiné à un usage en intérieur. Évitez de l'utiliser en extérieur pour prévenir tout dommage au matériau.

7. Espace autour du canapé : Assurez un espace libre d'un rayon d'au moins 1 mètre autour du canapé pour éviter les collisions avec d'autres objets.

8. Aucun montage nécessaire : Le canapé est prêt à l'emploi après déballage et ne nécessite aucun assemblage.

9. Protection contre le feu : Le canapé doit être tenu à l'écart des sources de feu et des températures élevées.

10. Entretien : Le canapé est doté d'une housse amovible qui peut être lavée à basse température. Il est recommandé de le nettoyer régulièrement pour préserver son esthétique et sa fonctionnalité.

11. Stockage : Le canapé doit être rangé dans un endroit sec, à l'abri de l'exposition excessive au soleil et des températures élevées.

12. Préservation de la qualité : Évitez d'utiliser des détergents agressifs ou des produits chimiques qui pourraient endommager le matériau du canapé.

Grazie per aver scelto un divano MeowBaby®!

Per garantire la massima sicurezza e comfort durante l'uso del divano, ti invitiamo a seguire le seguenti regole:

1. Supervisione di un adulto: I bambini devono utilizzare il divano sotto la costante supervisione di un adulto.
2. Età degli utenti: Questo prodotto è destinato a bambini di età pari o superiore a 3 anni.
3. Utilizzo su una superficie adeguata: Il divano deve essere utilizzato esclusivamente su una superficie piana, dura e asciutta.
4. Istruzioni per l'uso: Prima di utilizzare il divano, ti preghiamo di leggere attentamente le sue caratteristiche e il manuale d'uso.
5. Uso sicuro: Evita di saltare sul divano o di usarlo come attrezzo per arrampicarsi, al fine di ridurre al minimo il rischio di cadute e lesioni.
6. Uso in ambienti interni: Il divano è progettato per l'uso in interni. Evita di collocarlo all'esterno per prevenire danni al materiale.
7. Spazio intorno al divano: Assicurati che ci sia uno spazio libero con un raggio di almeno 1 metro attorno al divano, per evitare collisioni con altri oggetti.
8. Nessun montaggio richiesto: Il divano è pronto all'uso una volta estratto dalla confezione e non richiede montaggio.
9. Protezione dal fuoco: Il divano deve essere tenuto lontano da fonti di calore e alte temperature.
10. Manutenzione: Il divano è dotato di una fodera removibile che può essere lavata a basse temperature. Si consiglia di pulirlo regolarmente per mantenerne l'estetica e la funzionalità.
11. Conservazione: Conserva il divano in un luogo asciutto, lontano da un'eccessiva esposizione al sole e da temperature elevate.
12. Cura della qualità: Evita di utilizzare detergenti aggressivi o sostanze chimiche che potrebbero danneggiare il materiale del divano.

¡Gracias por elegir un sofá de MeowBaby®!

Para garantizar la máxima seguridad y comodidad durante el uso del sofá, le pedimos que siga las siguientes reglas:

1. Supervisión de un adulto: Los niños deben utilizar el sofá bajo la supervisión constante de un adulto.
2. Edad de los usuarios: Este producto está diseñado para niños a partir de 3 años.
3. Uso en una superficie adecuada: El sofá debe utilizarse únicamente sobre una superficie plana, dura y seca.
4. Instrucciones de uso: Antes de usar el sofá, por favor, lea detenidamente sus características y el manual de instrucciones.
5. Uso seguro: Evite saltar sobre el sofá o utilizarlo como herramienta para trepar, a fin de minimizar el riesgo de caídas y lesiones.
6. Uso en interiores: El sofá está diseñado para su uso en interiores. Evite colocarlo en exteriores para prevenir daños en el material.
7. Espacio alrededor del sofá: Asegúrese de que haya un espacio libre de al menos 1 metro alrededor del sofá para evitar colisiones con otros objetos.
8. No requiere montaje: El sofá está listo para usarse tras sacarlo del embalaje y no requiere montaje.
9. Protección contra el fuego: Mantenga el sofá alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas.
10. Mantenimiento: El sofá cuenta con una funda extraíble que se puede lavar a baja temperatura. Se recomienda limpiarlo regularmente para mantener su estética y funcionalidad.
11. Almacenamiento: Guarde el sofá en un lugar seco, protegido de la exposición excesiva al sol y de temperaturas altas.
12. Cuidado de la calidad: Evite el uso de detergentes agresivos o productos químicos que puedan dañar el material del sofá.

Tack för att du valde en soffa från MeowBaby®!
För att garantera maximal säkerhet och komfort vid användning av soffan ber vi dig att följa dessa regler:

1. Tillsyn av vuxen: Barn bör använda soffan endast under ständig tillsyn av en vuxen.
2. Användarens ålder: Produkten är avsedd för barn från 3 år.
3. Användning på lämpligt underlag: Soffan ska endast användas på en plan, hård och torr yta.
4. Bruksanvisning: Läs noga igenom produktens egenskaper och bruksanvisningen innan du börjar använda soffan.
5. Säker användning: Undvik att hoppa på soffan eller använda den som ett klätterredskap för att minimera risken för fall och skador.
6. Inomhusbruk: Soffan är avsedd för inomhusbruk. Undvik att placera den utomhus för att skydda materialet från skador.
7. Utrymme runt soffan: Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 1 meter runt soffan för att undvika kollisioner med andra föremål.
8. Ingen montering krävs: Soffan är redo att användas direkt efter att den packats upp och kräver ingen montering.
9. Brandskydd: Håll soffan borta från eldkällor och höga temperaturer.
10. Underhåll: Soffan har ett avtagbart överdrag som kan tvättas i låg temperatur. Regelbunden rengöring rekommenderas för att bevara dess estetik och funktionalitet.
11. Förvaring: Förvara soffan på en torr plats, skyddad från överdriven exponering för solljus och höga temperaturer.
12. Kvalitetsvård: Undvik att använda starka rengöringsmedel eller kemikalier som kan skada soffans material.

Bedankt dat u gekozen heeft voor een bank van MeowBaby®!

Om maximale veiligheid en comfort tijdens het gebruik van de bank te garanderen, verzoeken wij u de volgende regels te volgen:

1. Toezicht door volwassenen: Kinderen mogen de bank alleen gebruiken onder voortdurend toezicht van een volwassene.
2. Leeftijd van de gebruikers: Dit product is ontworpen voor kinderen vanaf 3 jaar.
3. Gebruik op een geschikte ondergrond: De bank mag uitsluitend worden gebruikt op een vlakke, harde en droge ondergrond.
4. Gebruiksaanwijzing: Lees voor gebruik zorgvuldig de eigenschappen van de bank en de gebruiksaanwijzing.
5. Veilig gebruik: Vermijd springen op de bank of het gebruik ervan als klimtoestel om het risico op vallen en letsel te minimaliseren.
6. Gebruik binnenshuis: De bank is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buiten om beschadiging van het materiaal te voorkomen.
7. Ruimte rondom de bank: Zorg ervoor dat er een vrije ruimte van minstens 1 meter rondom de bank is om botsingen met andere objecten te vermijden.
8. Geen montage nodig: De bank is direct klaar voor gebruik na het uitpakken en vereist geen montage.
9. Brandveiligheid: Houd de bank uit de buurt van vuurbronnen en hoge temperaturen.
10. Onderhoud: De bank heeft een afneembare hoes die op lage temperatuur gewassen kan worden. Het wordt aanbevolen om de bank regelmatig schoon te maken om de esthetiek en functionaliteit te behouden.
11. Opslag: Bewaar de bank op een droge plaats, uit de buurt van overmatige blootstelling aan zonlicht en hoge temperaturen.
12. Kwaliteitszorg: Vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën die het materiaal van de bank kunnen beschadigen.

Hvala, ker ste izbrali kavč MeowBaby®!

Da zagotovite največjo varnost in udobje med uporabo kavča, vas prosimo, da upoštevate naslednja pravila:

1. Nadzor odraslih: Otroci naj uporabljajo kavč pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
2. Starost uporabnikov: Izdelek je namenjen otrokom, starim od 3 let.
3. Uporaba na ustrezni površini: Kavč naj se uporablja le na ravni, trdi in suhi površini.
4. Navodila za uporabo: Pred uporabo kavča se natančno seznanite z njegovimi lastnostmi in navodili za uporabo.
5. Varna uporaba: Izogibajte se skakanju na kavču ali njegovi uporabi kot pripomočka za plezanje, da zmanjšate tveganje padcev in poškodb.
6. Uporaba v notranjih prostorih: Kavč je namenjen notranji uporabi. Izogibajte se postavljanju na prostem, da preprečite poškodbe materiala.
7. Prost prostor okoli kavča: Zagotovite vsaj 1 meter prostega prostora okoli kavča, da preprečite trke z drugimi predmeti.
8. Brez sestavljanja: Kavč je pripravljen za uporabo takoj po odstranitvi iz embalaže in ne zahteva sestavljanja.
9. Zaščita pred ognjem: Kavč naj bo stran od virov ognja in visokih temperatur.
10. Vzdrževanje čistoče: Kavč ima snemljivo prevleko, ki jo je mogoče oprati pri nizki temperaturi. Priporočamo redno čiščenje, da ohranite estetiko in funkcionalnost.
11. Shranjevanje: Kavč shranjujte v suhem prostoru, zaščitite ga pred prekomernim soncem in visokimi temperaturami.
12. Skrb za kakovost: Izogibajte se uporabi močnih detergentov ali kemikalij, ki bi lahko poškodovali material kavča.

MeowBaby®

WITH LOVE FOR YOUR LOVE

Share your moments **#meowbaby**