

VARNOSTNA OPOZORILA – Landmann Medium Kamado (00571)

■ **OPOZORILO:** Ne uporabljajte v zaprtih prostorih! Uporabljajte samo na prostem! Obstaja nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

■ **OPOMBA:** Žar ne sme biti v uporabi, če je deformiran ali poškodovan. To je treba preveriti pred vsako uporabo.

■ **OPOZORILO!** Upoštevati je treba državne in lokalne predpise, kot so dovoljenja, način uporabe, varnostne razdalje in drugi ustrezni predpisi.

■ Izberite mesto za postavitve žara tako, da v bližini ni gorljivih materialov ali snovi in da ti ne morejo priti v stik z napravo. Žara nikoli ne postavljajte pod veje ali nadstreške. Minimalna razdalja od gorljivih materialov in okoliških površin mora biti **3 metre**.

■ **OPOZORILO!** Otroci in hišni ljubljenci naj bodo stran. Žara nikoli ne puščajte brez nadzora, ko gori ali je še vroč. Še posebej pazite, da se vročemu žaru ne približajo otroci ali osebe, ki nevarnosti ne prepoznajo ali nanjo ne znajo pravilno odreagirati.

■ **OPOZORILO!** Ne uporabljajte alkohola ali bencina za prižiganje ali ponovno prižiganje ognja! Uporabljajte le pripomočke za prižiganje, ki ustrezajo standardu **EN 1860-3**! V nasprotnem primeru lahko pride do nenadzorovanega razvoja toplote zaradi eksplozijskega učinka.

■ Uporabljajte samo **trde pripomočke za prižiganje**, saj tekoči lahko poškodujejo keramiko.

■ Za žar uporabljajte le **oglje za žar**, ki ustreza standardu **DIN EN 1860-2**. Ne uporabljajte ogljebriketov, saj lahko poškodujejo keramiko!

■ Ta žar postane zelo vroč. Vedno nosite **žar rokavice**, ko ga uporabljate (priprava hrane, nastavljanje prezračevanja, uporaba dimnika, dodajanje goriva, uporaba termometra ipd.). Žar se sme dotikati le z zaščitnimi rokavicami tudi po tem, ko žerjavica ugasne, saj bodo površine še nekaj časa vroče. Žar rokavice morajo (za zaščito pred toplotnimi tveganji) ustrezati standardu **DIN EN 407 (kategorija II)**.

■ Uporabljajte **žar pripomočke z dolgimi, na toploto odpornimi ročaji**.

■ V primeru požara: **ugasnite plamene s primerno ognjeodporno odejo ali gasilnim aparatom**.

POMEMBNO!

■ **OPOZORILO!** Ta žar postane zelo vroč – med delovanjem ga ne premikajte.

■ Žar uporabljajte le, če je pravilno sestavljen v skladu s temi navodili za sestavljanje in uporabo ter ni poškodovan. Žara ne uporabljajte brez priloženega okvirja.

■ Pred uporabo postavite žar na varno, stabilno, vodoravno, ravno in ognjeodporno površino, ki ni steklena ali plastična.

■ Žar se sme napolniti z največ **1200 g goriva**.

■ Pred prvo uporabo segrejte žar in pustite, da gorivo žari vsaj **30 minut**, da se lak utrdi.

■ Kuhanje začnite šele, ko ima gorivo plast pepela.

■ Pri visokih temperaturah pokrov žara odpirajte počasi in previdno, da preprečite morebitne izbruhe plamena, ki bi lahko povzročili poškodbe.

■ Na vroč žar nikoli ne polivajte vode – lahko pride do opeklin ali poškodb zaradi pare.