



TORRE QUICK

Priročnik za namestitev

Glej navodila za namestitev na zadnji strani embalaže.

1 ZAPRTO/ODPRTO

Potisnite polico ven in jo odstranite.

3A/3B - PRALNI STROJ

5 - Prepričajte se, da so vse noge pralnega stroja popolnoma vstavljene.

6 - Noge pralnega stroja nastavite tako, da bodo stabilne in vodoravne.

7 - Če nogice sušilnega stroja ne sedijo pravilno na veznem členu "Torre Quick", jih odstranite; lepljive pravokotne blazinice nalepite na pravilen položaj in preverite, ali sušilni stroj stoji stabilno in se ne ziba.

8 - IZBIRNO

Komplet pritrdite na vrh pralnega stroja s štirimi vnaprej izvrtanimi luknjami (izbirno). Pazite, da ne poškodujete komponent v pralnem stroju in da pridete v stik z notranjimi električnimi deli.

9 - Ponovno vstavite polico na svoje mesto.

11 - Kompatibilnost - namestitev naprav

Ko postavite sušilni stroj na vrh pralnega stroja, tesno potegnite pas, da preprečite, da bi se struktura premaknila ali prevrnila. Redno preverjajte napetost jermena in stabilnost sklopa. Postavitev kablov električnih gospodinjskih aparatov mora biti v skladu z električnimi in tehničnimi predpisi. Ne zvijajte, mečkajte ali režite kablov. Hranite izven dosega otrok. Uporabljajte pod neposrednim nadzorom usposobljene odrasle osebe.

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK: 10 LET

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **TORRE QUICK**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litjska cesta 12A, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseren.com, info@servispreseren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <http://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti>