

# **POZOR!!!**

**Spoštovani uporabnik, pozimi zaradi nizkih temperatur prosimo, da opreme ne vklapljate približno dve uri po razpakiranju embalaže, da doseže sobno temperaturo.**

**Neupoštevanje zgornje zahteve lahko povzroči resno poškodbo opreme ali električni udar.**

**Poškodba, povzročena na ta način, ne bo opredeljena kot napaka in ne bo popravljena v okviru garancije.**

**MOŽNO JE, DA JE V NOTRANJOSTI ŠE NEKAJ DODATNIH ZAŠČITNO POLNILO ZA TRANSPORT V OBLIKI STIROPOR, PENA ALI MEHURČKASTA FOLIJA. V TAKŠNI SITUACIJI PROSIM, ODSTRANITE VARNOSTNI POKROVČEK PRED PRVIM IZSTOP**

**PREDLAGAMO, DA PUSTITE TOVARNIŠKO EMBALAŽO TUDI POLNILA ZA TRANSPORT. V PRIMERU ČE GA MORATE POŠLJITI NAZAJ, JE POMEMBNO, DA JE PAKET PRAVILNO VAREN.**

**Vodnik za hiter začetek za namizne računalnike**




- **Pustite, da naprave dosežejo sobno temperaturo, nato pa priključite vso dodatno opremo.**
- **Odstranite napajalni kabel iz ohišja računalnika.**

• Če imate dodatno (namensko) grafično kartico, priključite kabel monitorja na ustrezen priključek (glejte točko 1 na spodnji sliki).

• Od leta 2017 visokozmogljive grafične kartice uporabljajo samo digitalne signale, zato je potreben monitor z digitalnimi priključki, tj. HDMI, DVI-D ali DisplayPort.

• Če nimate dodatne grafične kartice, priključite kabel monitorja na priključek, prikazan na sliki (glejte točko 2). Če se vtič na monitorju ne ujema s priključki na računalniku, uporabite ustrezen adapter.



Razporeditev priključkov se lahko nekoliko razlikuje glede na model ohišja.

## **Računalnik brez operacijskega sistema**

- Za maksimalno zmogljivost in združljivost naprav priporočamo uporabo sistema Windows 10.
- Če kupite računalnik brez operacijskega sistema, priporočamo, da ga namestite pred uporabo.
- Namestitev sistema lahko zahteva ustrezne nastavitve v pripomočku UEFI/BIOS na vaši matični plošči.

- Preverite, ali je napajanje vklopljeno.
- Ko prvič zaženete računalnik, si zagotovite dostop do interneta. Dovolite sistemu, da izvede vse potrebne posodobitve in dokonča konfiguracijo.





## Dodatne informacije

### Garancija proizvajalca

- Za kupljeno opremo velja 24-mesečna garancija.
- Za uveljavljanje garancije potrebujete kopijo potrdila o nakupu, opis napake in naslov za vračilo.

### Odpravljanje težav

Imate težave z vašo opremo? Uporabite naš nasvet in težavo rešite sami, ne da bi morali opremo poslati v servis.

 <p><b>Da bi se izognili izgubi podatkov zaradi popravil računalnika, varnostno kopirajte svoje podatke.</b></p>	 <p><b>Izvedite vse posodobitve operacijskega sistema in gonilnikov naprav.</b></p>
 <p><b>Preverite, ali so komponente in periferne naprave pravilno priključene.</b></p>	 <p><b>Obnovite sistem v prejšnje stanje ali ponastavite nastavitve na začetno stanje.</b></p>

Pomoč za Windows najdete na spletni strani proizvajalca: <https://support.microsoft.com/pl-pl>

### Tehnična podpora in servis proizvajalca

- Ste preverili vse nasvete in vaša oprema še vedno ne deluje pravilno? Potrebujete podporo za drugo strojno opremo? Kontaktirajte naše strokovnjake za tehnično podporo:
- 84 638 20 91 wew. 113,
- [serwis@vist.pl](mailto:serwis@vist.pl)
- [www.vist.pl/serwis](http://www.vist.pl/serwis)

**ČE SE RAČUNALNIK ZAGONI, VENDAR NA MONITORJU NI SLIKE, JE TO MORDA POMENI, DA JE KABEL MONITORJA PRIKLJUČEN NA MATIČNO PLOŠČO NAMESTO GRAFIČNE KARTICE. V TEM PRIMERU PROSIM PRIKLJUČITE MONITOR NA ZUNANJO GRAFIČNO KARTICO (TOČKA 1 NA RISBI). ČE MONITOR NE NIMA PRIKLJUČKOV, KI BI SE UJEMALI Z DANO GRAFIČNO KARTICO, KAR POMENI, DA NE PODPIRA DIGITALNEGA SIGNALA IN NA TEJ STROJNI OPREMI NE BO DELOVAL.**

## ***HVALA, KER STE IZBRALI NAŠ KOMPLET***

### **INFORMACIJE ZA UPORABNIKE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME**

**(Velja za gospodinjstva).**



Simbol, prikazan na izdelkih ali v priloženi dokumentaciji, označuje, da Okvarjenih električnih ali elektronskih naprav ni mogoče odvreči med odpadke ekonomski. Pravilen postopek pri odstranjevanju električne ali elektronske opreme elektronske, odstranjevanje, ponovna uporaba ali predelava komponent vključuje predajo naprave na specializirano zbirno mesto, kjer ga bodo sprejeli brezplačno. V nekaterih državah izdelek lahko vrnete lokalnemu distributerju ob nakupu druge naprave.

Z ustrezno odstranitvijo naprave boste prihranili dragocene vire in se izognili negativnim vplivom na zdravje in okolje, ki ju lahko ogroža neustrezno ravnanje z odpadki.

Podrobne informacije o najbližjem zbirnem mestu lahko dobite pri lokalnih organih. Napačno

Za odlaganje odpadkov veljajo kazni, določene v ustreznih lokalnih predpisih.

Uporabniki v državah Evropske unije

Če morate odstraniti električne ali elektronske naprave, se obrnite na nas.

najbližje prodajno mesto ali dobavitelja, ki vam bo posredoval dodatne informacije.

Odstranjevanje odpadkov v državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja samo v Evropski uniji. Če želite ta izdelek zavreči, prosimo

Za informacije o pravilni metodi se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca postopki.