

## Seznam varnostnih opozoril v zvezi z uporabo tipkovnice

Naslednja opozorila temeljijo na Uredbi (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov. Njihov glavni namen je zaščititi uporabnike - vključno s starejšimi in osebami z omejeno mobilnostjo - pred morebitnimi nevarnostmi, ki lahko nastanejo zaradi nepravilne uporabe tipkovnice. Vsa priporočila so podana na jasen in razumljiv način.

### 1. Splošne nevarnosti in previdnostna priporočila

- **Nevarnost električnega udara:**  
Prepričajte se, da je tipkovnica priključena na delujoča vrata. Ne uporabljajte je, če je kabel poškodovan ali če imate mokre roke.
- **Mehanske nevarnosti:**  
Nie używaj siły podczas naciskania klawiszy. Nie rozkręcaj ani nie przerabiaj klawiatury – grozi to skaleczeniem lub uszkodzeniem sprzętu.
- **Ergonomija:**  
Prilagodite položaj tipkovnice, da se izognete bolečinam v rokah in zapestjih. Redno si vzemite odmore, zlasti pri dolgotrajnem delu.

### 2. Posebne nevarnosti

- **Vlaga:**  
Tipkovnice ne uporabljajte v kopalnici ali v bližini vode. Če se zmoči, jo izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se posuši.
- **Vročina:**  
Tipkovnice ne puščajte na soncu, v vročem avtomobilu ali v bližini virov toplote, kot so radiatorji.
- **Težave s kablji:**  
Pazite, da kabel ni pretesen, upognjen ali prepleten - to ga lahko poškoduje.

### 3. Čiščenje in vzdrževanje

- **Čiščenje:**  
Preden začnete, tipkovnico izključite iz električnega omrežja. Prah in umazanijo najbolje odstranite s stisnjemim zrakom ali suho, mehko krpo. Ne uporabljajte vode ali ostrih kemikalij.
- **Preverjanje tipk:**  
Redno preverjajte, ali tipke delujejo, kot bi morale. Če se pojavijo težave, jih očistite v skladu z navodili proizvajalca - pri tem ne uporabljajte prevelike sile in tipk ne izvlecite „na silo“.
- **Skladiščenje:**  
Tipkovnico hranite v suhem in čistem prostoru. Če jo prevažate, jo dobro zaščitite pred udarci in vlago.

#### 4. Dodatna priporočila

- **Otroci:**  
Ne puščajte tipkovnice v doseg majhnih otrok - lahko jo nehote poškodujejo ali se poškodujejo.
- **Certifikati:**  
Preverite, ali ima tipkovnica oznako CE - ta dokazuje, da izpolnjuje evropske varnostne standarde. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo in naprave, ki jih priporoča proizvajalec.
- **Ne izvajajte sprememb:**  
Ne poskušajte sami popravljati ali spreminjati tipkovnice. V primeru težav se obrnite na servisni center.

#### Povzetek

Z upoštevanjem teh preprostih pravil se boste izognili nepotrebnim nesrečam, okvaram in stroškom. Vaša varnost - in varnost vaših bližnjih - je odvisna od tega, kako odgovorno uporabljate elektronske naprave.