



Kids Play Tent
Kinder Spielzelt
Tente de Jeu pour Enfants
Tienda de Juegos para Niños
Tenda da Gioco per Bambini
Namiot z biurkiem i krzeselkiem dla dzieci

TP10177



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Security Warning

Caution: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.



WARNING: CHOKING HAZARD

-Small parts.
Not for children under 3 years.

Warning for Assembly

- ⚠ Assembled only by adults
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Allgemeine Sicherheitswarnung

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.



Achtung: ERSTICKUNGSGEFAHR

-Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Achtung bei Montage

- ⚠ Montage nur durch Erwachsene
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Montageschritt sorgfältig durch und folgen Sie den Anleitungen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement de Sécurité Générale

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissement pour l'Assemblage

- ⚠ Construction seulement par des adultes
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant la construction et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencia de Seguridad General

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de empaque de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

- Piezas pequeñas.
No es adecuado para niños menores de 3 años.

Advertencia para el Montaje

- ⚠ El producto solo puede ser ensamblado por adultos.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza di sicurezza generale

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.
Non per i bambini sotto i 3 anni.

Avvertenza per il Montaggio

- ⚠ Questo prodotto è montato dagli adulti.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i materiały opakowaniowe dla tego produktu z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia.



UWAGA: RYZYO ZADŁAWIENIA


- Produkt zawiera małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Ostrzeżenie

- ⚠ Montażem powinny zająć się wyłącznie osoby dorosłe
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną powierzchnię podczas montażu i zawsze umieszczaj produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.



(A) x2



(B) x4



(P) x1



(R) x1



(S) x1




(T) x1




(J) x8



(L) x1



(O) x1



(N) x1



(U) x1




(X) x16



(Z) x2



1



EN: Put A & B on floor or flat area, then press the top of B into notch of A

DE: Legen Sie A und B auf den Boden oder eine ebene Fläche, und drücken Sie dann die Oberseite von B in die Kerbe von A.


FR: Placez A et B sur le sol ou sur une surface plane, puis appuyez sur le haut de B dans l'encoche de A.

ES: Coloque A y B en el suelo o en una superficie plana y, a continuación, presione la parte superior de B en la muesca de A.


IT: Appoggiare A & B sul pavimento o su una superficie piana, quindi premere la parte superiore di B nella tacca di A.

PL: Połóż części A i B na płaskim podłożu, a następnie wciśnij wypustki części B w wycięcia części A.



2



3





4




EN: Method 1: Close
DE: Methode 1: Schließen
FR: Méthode 1 : Fermer
ES: Método 1: Cerrar
IT: Metodo 1: Chiudere
PL: Sposób 1: Zamknij

5




EN: Method 2: Open
DE: Methode 2: Öffnen
FR: Méthode 2 : Ouvrir
ES: Método 2: Abrir
IT: Metodo 2: Aprire
PL: Sposób 2: Otwarte



6




7



8



① ×1



② ×1



③ ×1



④ ×1



⑤ ×1




⑥ ×1




⑦ ×12


1




3



2



4



EN WARNING:

IF YOUR TODDLER IS A CLIMBER, THEN YOU MAY FIND THAT THEY TRY TO CLIMB IN/OUT OF THE PRODUCT WHEN YOU LEAST EXPECT IT. FOR THIS REASON, WE INSIST ON ARM LENGTH SUPERVISION AT ALL TIMES, AND IT IS NOT DESIGNED TO WITHSTAND ACTIVITIES SUCH AS LEANING, CLIMBING, HANGING ETC.

THIS PRODUCT IS FOR INDOOR USE. A PROLONGED EXPOSURE TO THE SUN MAY CAUSE CHANGES OF TONES TO THE PRODUCT'S COLOUR. DO NOT EXPOSE TO THE SUN OR RAIN OUTSIDE.

THE PRODUCT IS EASY TO CLEAN. DIP A SOFT CLOTH WITH CLEAN WATER TO GENTLY WIPE THE DIRTY AREA OR TAKE OFF TO CLEAN.

PLEASE DO NOT USE LIQUID OR ORGANIC SOLUTION WITH PIGMENT TO CLEAN THE PRODUCT.

BE AWARE OF THE RISK OF OPEN FIRES AND OTHER SOURCES OF STRONG HEAT, SUCH AS ELECTRIC BAR FIRES, GAS FIRES, ETC.

DE ACHTUNG:

WENN IHR KLEINKIND GERNE KLETTERT, KANN ES PASSIEREN, DASS ES VERSUCHT, IN DAS PRODUKT HINEIN- ODER HERAUSZUKLETTERN, WENN SIE ES AM WENIGSTEN ERWARTEN. AUS DIESEM GRUND BESTEHEN WIR DARAUF, DASS IHR KIND IMMER AUF ARMLÄNGE BEAUF SICHTIGT WIRD. DAS PRODUKT IST NICHT DAFÜR AUSGELEGT, AKTIVITÄTEN WIE ANLEHNEN, KLETTERN, HÄNGEN USW. STANDZUHALTEN.

DIESES PRODUKT IST FÜR DEN INNENBEREICH GEDACHT. EINE LÄNGERE SONNENEINSTRALUNG KANN ZU FARBVERÄNDERUNGEN DES PRODUKTS FÜHREN. SETZEN SIE DAS PRODUKT NICHT IM FREIEN DER SONNE ODER DEM REGEN AUS.

DAS PRODUKT IST LEICHT ZU REINIGEN. TAUCHEN SIE EIN WEICHES TUCH IN SAUBERES WASSER, UM DIE VERSCHMUTZTE STELLE VORSICHTIG ABZUWISCHEN ODER NEHMEN SIE ES ZUM REINIGEN AB.

BITTE VERWENDEN SIE KEINE FLÜSSIGEN ODER ORGANISCHEN LÖSUNGEN MIT PIGMENTEN, UM DAS PRODUKT ZU REINIGEN.

ACHTEN SIE AUF DIE GEFAHR VON OFFENEM FEUER UND ANDEREN STARKEN WÄRMEQUELLEN, WIE Z.B. ELEKTRISCHE STANGENKAMINE, GASÖFEN, ETC.

FR AVERTISSEMENT :

SI VOTRE ENFANT EST UN GRIMPEUR, IL SE PEUT QU'IL ESSAIE D'ENTRER OU DE SORTIR DU PRODUIT AU MOMENT OÙ VOUS VOUS Y ATTENDEZ LE MOINS. POUR CETTE RAISON, NOUS INSISTONS SUR LE FAIT QU'IL DOIT ÊTRE SURVEILLÉ À BOUT DE BRAS À TOUT MOMENT ET QU'IL N'EST PAS CONÇU POUR SUPPORTER DES ACTIVITÉS TELLES QUE SE PENCHER, GRIMPER, SE SUSPENDRE, ETC.

CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE INTÉRIEUR. UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL PEUT ENTRAÎNER DES CHANGEMENTS DE TONS DANS LA COULEUR DU PRODUIT. NE PAS EXPOSER AU SOLEIL OU À LA PLUIE À L'EXTÉRIEUR.

LE PRODUIT EST FACILE À NETTOYER. TREMPER UN CHIFFON DOUX DANS DE L'EAU PROPRE POUR ESSUYER DÉLICATEMENT LA ZONE SALE OU RETIRER LE PRODUIT POUR LE NETTOYER.

N'UTILISEZ PAS DE LIQUIDE OU DE SOLUTION ORGANIQUE CONTENANT DES PIGMENTS POUR NETTOYER LE PRODUIT.

SOYEZ CONSCIENT DU RISQUE LIÉ AUX FEUX OUVERTS ET AUTRES SOURCES DE CHALEUR INTENSE, TELS QUE LES BARBECUES ÉLECTRIQUES, LES FEUX À GAZ, ETC.

ES ADVERTENCIA:

SI SU HIJO ES UN TREPADOR, ES POSIBLE QUE INTENTE SUBIRSE O BAJARSE DEL PRODUCTO CUANDO MENOS SE LO ESPERE. POR ESTE MOTIVO, INSISTIMOS EN QUE SE SUPERVISE CON LOS BRAZOS EN TODO MOMENTO, Y NO ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR ACTIVIDADES COMO INCLINARSE, TREPAR, COLGARSE, ETC.

ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INTERIORES. UNA EXPOSICIÓN PROLONGADA AL SOL PUEDE PROVOCAR CAMBIOS DE TONALIDAD EN EL COLOR DEL PRODUCTO. NO LO EXPONGA AL SOL NI A LA LLUVIA EN EL EXTERIOR.

EL PRODUCTO ES FÁCIL DE LIMPIAR. HUMEDEZCA UN PAÑO SUAVE CON AGUA LIMPIA PARA LIMPIAR SUAVEMENTE LA ZONA SUCIA O RETÍRELO PARA LIMPIARLO.

NO UTILICE LÍQUIDOS NI SOLUCIONES ORGÁNICAS CON PIGMENTOS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE FUEGOS ABIERTOS Y OTRAS FUENTES DE CALOR FUERTE, COMO FUEGOS ELÉCTRICOS DE BAR, FUEGOS DE GAS, ETC.

IT AVVERTENZA:

SE IL VOSTRO BAMBINO È UN ARRAMPICATORE, POTRESTE SCOPRIRE CHE CERCA DI SALIRE O SCENDERE DAL PRODOTTO QUANDO MENO VE LO ASPETTATE. PER QUESTO MOTIVO, INSISTIAMO SULLA NECESSITÀ DI SORVEGLIARE IL PRODOTTO SEMPRE A DISTANZA DI UN BRACCIO E NON È PROGETTATO PER RESISTERE AD ATTIVITÀ COME APPOGGIARSI, ARRAMPICARSI, APPENDERSI, ECC.

QUESTO PRODOTTO È PER USO INTERNO. UN'ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE PUÒ CAUSARE CAMBIAMENTI DI TONALITÀ NEL COLORE DEL PRODOTTO. NON ESPORRE AL SOLE O ALLA PIOGGIA ALL'ESTERNO.

IL PRODOTTO È FACILE DA PULIRE. IMMERGERE UN PANNO MORBIDO CON ACQUA PULITA PER STROFINARE DELICATAMENTE L'AREA SPORCA O TOGLIERLO PER PULIRLO.

SI PREGA DI NON UTILIZZARE LIQUIDI O SOLUZIONI ORGANICHE CON PIGMENTI PER PULIRE IL PRODOTTO.

FARE ATTENZIONE AL RISCHIO DI FUOCHI APERTI E ALTRE FONTI DI FORTE CALORE, COME FUOCHI ELETTRICI DA BAR, FUOCHI A GAS, ECC.

PL OSTRZEŻENIE:

JEŚLI TWÓJ MALUCH LUBI SIĘ WSPINAĆ, ZAWSZE ZAKŁADAJ, ŻE POSTANOWI TO ZROBIĆ, KIEDY BĘDZIESZ SIĘ TEGO NAJMNIEJ SPODZIEWAĆ. NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ NADZORU I TRZYMAJ SIĘ W ZASIĘGU RĘKI. KONSTRUKCJA NAMITU NIE JEST DOŚĆ MOCNA, ABY WYTRZYMAĆ WSPINANIE SIĘ, OPIERANIE, ZAWISANIE NA RĘKACH ITP.

NAMIOT PRZEZNACZONY JEST DO UŻYTKU W DOMU. DŁUGA EKSPOZYCJA NA PROMIENIE SŁOŃCA MOŻE POWODOWAĆ BLAKNIĘCIE KOLORÓW. NIE NARAŻAJ NAMITU NA DZIAŁANIE SŁOŃCA I DESZCZU NA DWORZE.

NAMIOT Z ŁATWOŚCIĄ WYCZYŚCISZ MIĘKKĄ SZMATKĄ ZAMOCZONĄ W CZYSTYM WODZIE. DELIKATNIE WYTRZYJ ZABRUDZONE MIEJSCA. MOŻESZ TEŻ ZDJĄĆ POKRYCIE DO CZYSZCZENIA.

NIE USTAWIAJ NAMITU W POBLIŻU OTWARTEGO OGNIĄ I INNYCH SILNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, TAKICH JAK GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, KUCHENKA GAZOWA ITP.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

- ⚠ **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
- ⚠ **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.

IT



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.

PL



Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.