



Zanim Zacziesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ostrzeżenia:

Uwaga! Używaj z ochraniaczami.


Uwaga! Nie używaj go w ruchu ulicznym.

Uwaga! Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Używaj produktu ostrożnie. Unikaj upadku lub kolizji.
- ⚠ Podczas użytkowania należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, np. kask ochronny, rękawiczki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie itp.

Motocykl elektryczny dla dzieci



Instrukcja

Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od rysunku.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz montażu, użytkowania i konserwacji produktu. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Wymagany montaż przez osobę dorosłą, która zapoznała się z niniejszą instrukcją. Przechowuj materiały opakowaniowe z dala od dzieci. Zutyлизuj materiały opakowaniowe w prawidłowy sposób. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

O produkcie

Po zakupie produktu:

Gwarantujemy, że nasz produkt sprawi twojemu dziecku ogromną radość. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkownika zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Postępuj zgodnie z informacjami i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Informacje i ostrzeżenia zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika oraz bezpiecznego użytkownika produktu.

SPECYFIKACJA:

Akumulator	6V 4AH*1
Ładowarka	6V 500mA
Dla dzieci w wieku:	3-8 lat
Nośność:	30 kg
Prędkość:	3 km/h
Wymiary:	82,5 x 42 x 54 cm
Zasilanie:	Akumulator
Czas ładowania:	8-12 godzin

Produkt zawiera następujące rodzaje baterii/akumulatorów.

Typ akumulatora	Nomenklatura chemiczna
3FM4	Ołów(Pb)

Informacje dotyczące właściwej utylizacji baterii/akumulatorów

- Ostrzeżenie: Upewnij się, że bateria jest całkowicie rozładowana.
- Użyj śrubokręta do odkręcenia śrub mocujących siedzisko, aby je wymontować; odłącz czerwony przewód, następnie wykręć śruby mocujące pokrywę komory akumulatora. Możesz teraz odłączyć przewody od akumulatora i wyciągnąć go.
- Ostrożnie wyjmij baterię lub akumulator.
- Baterię lub akumulator i urządzenie można teraz zutylizować oddzielnie.

Ostrzeżenia

⚠ OSTRZEŻENIA!

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA** - małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia. Produkt zawiera małe części - podczas montażu należy trzymać go z dala od dzieci.
- **WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.**
- Należy usunąć i zutylizować wszystkie materiały opakowaniowe.
- Podczas użytkowania pojazdu dziecko powinno zawsze mieć na sobie odpowiedni sprzęt ochronny i odpowiednie obuwie oraz siedzieć na siedzisku.
- Pojazd może być używany wyłącznie na płaskim podłożu. Nie należy używać go na wzniesieniach.
- Nie należy zostawiać dziecka bez nadzoru.
- Należy trzymać ręce, włosy i ubrania z dala od ruchomych części pojazdu.
- Akumulator nie jest wymienny.

⚠ UWAGA!

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia użytkownika, a nawet śmierć:

- Nie należy zostawiać dziecka bez nadzoru. Wymagany jest stały, bezpośredni nadzór osoby dorosłej. Podczas użytkowania pojazdu należy zawsze mieć dziecko w zasięgu wzroku.
- Nadzór osoby dorosłej pozwoli zmniejszyć ryzyko obrażeń. Nie należy używać pojazdu na lub w pobliżu dróg, w pobliżu pojazdów silnikowych, na lub w pobliżu stromych zboczy lub schodów, basenów lub innych zbiorników wodnych. Należy zawsze nosić odpowiednie obuwie. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez jedno dziecko w jednym czasie.
- Nie należy używać pojazdu podczas opadów śniegu lub deszczu, na mokrej nawierzchni, na piasku, żwirze lub w błocie. W przeciwnym razie może dojść do wypadku oraz uszkodzenia układu elektrycznego lub akumulatora.
- Nie należy używać pojazdu w ruchu ulicznym.
- Użytkowanie pojazdu wymaga pewnych umiejętności, które pozwalają uniknąć wypadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich.
- Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na dużą prędkość maksymalną. Maksymalna waga użytkownika wynosi 30 kg. Pojazd nie ma hamulca.




Używaj **WYŁĄCZNIE** na płaskim i równym podłożu!

NIE UŻYWAJ na trawniku lub innym nierównym podłożu!

Wykaz części

UWAGA: Niektóre pokazane na rysunku części są montowane po obu stronach pojazdu.



Lista części


Nr części	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	Korpus pojazdu	1	
2	Lewe tylne koło	1	
3	Prawe tylne koło	1	
4	Podkładka Ø10	3	
5	Nakrętka Ø10	2	
6	Kołpak	2	
7	Przednie koło	1	
8	Kierownica	1	
9	Śruba M5x35	1	Do mocowania kierownicy
10	Nakrętka Ø5	1	Do mocowania kierownicy
11	Przednia szyba	1	
12	Wkręt Ø4x16	2	
13	Klucz	2	
14	Ładowarka	1	

Narzędzia potrzebne do montażu (brak w zestawie):



Śrubokręt

1WD Montaż tylnych kół




Zdejmij wszystkie części z tylnej osi. Obróć korpus pojazdu do góry nogami.

1. Nasuń prawe tylne koło na tylną oś z lewej strony obróconego do góry nogami pojazdu. Wyrównaj koło z silnikiem napędowym.

2. Nasuń podkładkę Ø10 na tylną oś.

3. Dokręć nakrętkę na końcu tylnej osi za pomocą klucza.

1WD Montaż tylnych kół



4. Nasuń podkładkę Ø10 na drugi koniec tylnej osi.

5. Nasuń lewe tylne koło na tylną oś.


6. Nasuń kolejną podkładkę Ø10 na tylną oś.

7. Dokręć nakrętkę na końcu tylnej osi za pomocą klucza.

WSKAZÓWKA: W zestawie znajdziesz dodatkowy klucz, którym możesz przytrzymać nakrętkę na jednym końcu tylnej osi podczas dokręcania nakrętki na drugim końcu osi.

8. Zamocuj kołpaki na obu kołach.


Montaż przedniego koła



Postaw pojazd na kołach.


1. Unieś korpus pojazdu. Następnie przełóż widelec przedniego koła przez otwór w dolnej części korpusu pojazdu.
2. Podłącz złączkę wyprowadzoną z kierownicy do złączki wyprowadzonej z korpusu pojazdu. Następnie schowaj złączki w otworze w korpusie pojazdu.
3. Zamocuj kierownicę na widelcu przedniego koła.
4. Wyrównaj otwory w kierownicy z otworami w widelcu przedniego koła.
5. Przymocuj kierownicę do widelca przedniego koła za pomocą śruby M5x35 i nakrętki Ø5.

Montaż przedniej szyby




1. Podłącz złączkę wyprowadzoną z przedniej szyby do złączki wyprowadzonej z korpusu pojazdu. Schowaj złączki w otworze w korpusie pojazdu.
2. Wyrównaj przednią szybę z korpusem pojazdu.
3. Za pomocą śrubokrętu wkręć dwa wkręty Ø4x16, aby zamocować przednią szybę.

Podłączanie zasilania



1. Za pomocą śrubokrętu wykręć wkręty i zdemonstuj siedzisko.
2. Podłącz złączkę pojazdu do złączki akumulatora.

Użytkowanie pojazdu



1. Przełącznik zasilania: Włącza i wyłącza pojazd.
 2. Przełącznik kierunku jazdy: Zmienia kierunek jazdy z jazdy w przód na jazdę w tył lub odwrotnie.
 - Wciśnij górną część przełącznika, aby pojazd jechał w przód.
 - Wciśnij dolną część przełącznika, aby pojazd jechał w tył.
 3. Pedał nożny: Umożliwia zmianę prędkości, z którą porusza się pojazd.
 - Naciśnij pedał nożny, aby pojazd ruszył.
 - Zmniejsz nacisk na pedał nożny, aby pojazd zwolnił lub się zatrzymał.
 - A. Przyciski efektów dźwiękowych: Naciśnij, aby odtworzyć efekty dźwiękowe.
 - B. Pokrętło głośności: Włącz/wyłącz odtwarzacz audio; zwiększ/zmniejsz głośność odtwarzanych melodii.
 - C. Przycisk muzyki/wybudzania: Naciśnij, aby odtwarzać muzykę.
- UWAGA: Odtwarzacz został wyposażony w funkcję oszczędzania energii. Po 3 minutach bezczynności (jeśli nie naciskasz przycisków) odtwarzacz przejdzie w tryb uśpienia. Naciśnij ten przycisk, aby wybudzić odtwarzacz z trybu uśpienia.
- D. Przycisk rymowanek.
- E. Gniazdo USB.
- F. Wejście AUX.


Ładowanie

⚠ OSTRZEŻENIA!

- Akumulator może ładować wyłącznie osoba dorosła.
- Produkt wyposażony jest w ochronę przed przeładowaniem. Podczas ładowania wszystkie funkcje są wyłączone.

- Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że przełącznik zasilania jest w pozycji wyłączonej.
- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulator przez 4-6 godzin. Nie ładuj akumulatora przez więcej niż 10 godzin, aby uniknąć przegrzania ładowarki.
- Jeśli pojazd zaczyna poruszać się z mniejszą prędkością, naładuj akumulator.
- Minimalny czas ładowania po każdym użyciu lub raz w miesiącu wynosi od 8 do 12 godzin, ale nie więcej niż 20 godzin.
- Używaj wyłącznie oryginalnego akumulatora i ładowarki. Nie używaj akumulatora i ładowarki, które nie są zalecane przez producenta. Użycie nieoryginalnego akumulatora lub ładowarki może spowodować pożar lub wybuch.
- Nie używaj akumulatora ani ładowarki z żadnym innym produktem.

Ładowanie



1. Podłącz końcówkę ładowarki do gniazda ładowania w korpusie pojazdu (gniazdo znajduje się nad pedałem nożnym).
2. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania, a rozpocznie się ładowanie.

Utylizacja akumulatora



Akumulator z czasem straci zdolność do utrzymywania ładunku. W zależności od intensywności użytkowania i innych warunków akumulator będzie działać od roku do trzech lat. Uwaga! Zutylizuj akumulator w prawidłowy sposób. Akumulator zawiera kwas ołowiowy, należy więc go utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo zabrania spalania, składowania lub utylizowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych z odpadami domowymi. Oddaj akumulator do lokalnego punktu zajmującego się recyklingiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Nie wyrzucaj akumulatora z innymi odpadami domowymi!

Konserwacja

- Obowiązkiem osoby dorosłej jest kontrola wszystkich części pojazdu oraz ładowarki przed każdym użyciem. Regularnie sprawdzaj czy akumulator, ładowarka, przewody, wtyczki, śruby i elementy mocujące nie uległy uszkodzeniu lub zużyciu. W przypadku uszkodzenia lub zużycia jakiegokolwiek części nie używaj produktu do czasu naprawy/wymiany.
- Przechowuj pojazd w pomieszczeniu lub przykryj go plandeką w celu ochrony przed deszczem.
- Ładuj akumulator po każdym użyciu. Akumulator może ładować wyłącznie osoba dorosła. Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu, gdy pojazd nie jest używany.
- Nie czyść pojazdu przy użyciu węża ogrodowego. Nie czyść pojazdu wodą z mydłem. Nie używaj pojazdu podczas opadów deszczu lub śniegu. Woda może uszkodzić silnik, układ elektryczny lub akumulator.
- Czyść pojazd miękką, suchą ściereczką. Aby przywrócić połysk częściom z tworzyw sztucznych użyj środka do polerowania mebli bez wosku. Nie używaj wosku samochodowego, ani ściernych środków czyszczących.
- Jeśli pojazd nie jest używany, powinien zostać wyłączony. Wyłącz przełącznik zasilania i odłącz złączkę akumulatora.

Bezpiecznik

Produkt jest wyposażony w bezpiecznik, który automatycznie wyłączy wszystkie funkcje w przypadku przeciążenia silnika, układu elektrycznego lub akumulatora. Bezpiecznik zostanie zresetowany, a zasilanie zostanie przywrócone po 20 sekundach. Jeśli bezpiecznik odcina zasilanie wielokrotnie podczas użytkowania, pojazd może wymagać naprawy - skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie przeciążaj pojazdu.
- Nie ciągnij niczego za pojazdem.
- Nie wjeżdżaj na strome zbocza.
- Nie wjeżdżaj na inne przedmioty lub obiekty. Gdy pojazd utknie na przeszkodzie, obracające się koła mogą spowodować przegrzanie silnika.
- Nie używaj pojazdu w bardzo ciepłe dni, ponieważ plastikowe elementy mogą zbyt mocno się nagrzewać.
- Nie dopuszczaj do kontaktu akumulatora lub innych elementów elektrycznych z wodą lub innymi płynami.
- Nie manipuluj przy instalacji elektrycznej. Może to spowodować zwarcie i zadziałanie bezpiecznika.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pojazd nie działa.	Niski poziom naładowania akumulatora.	Naładuj akumulator.
	Zadziałał bezpiecznik termiczny.	Zresetuj bezpiecznik, patrz <Bezpiecznik>.
	Złączeni akumulatora lub przewody poluzowały się.	Sprawdź, czy złączeni akumulatora są dobrze połączone. Jeśli przewody wokół silnika są luźne, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
	Akumulator uległ zużyciu.	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby wymienić akumulator.
	Instalacja elektryczna jest uszkodzona.	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
	Silnik jest uszkodzony.	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Pojazd działa zbyt krótko.	Akumulator nie jest wystarczająco naładowany.	Sprawdź, czy złączeni akumulatora są prawidłowo połączone.
	Akumulator uległ zużyciu.	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby wymienić akumulator.
Pojazd porusza się powoli.	Niski poziom naładowania akumulatora.	Naładuj akumulator; skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
	Akumulator uległ zużyciu.	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby wymienić akumulator.
	Pojazd jest przeciążony.	Zmniejsz obciążenie pojazdu.
	Pojazd jest używany w nieodpowiednich warunkach.	Nie używaj pojazdu w nieodpowiednich warunkach, patrz <Ostrzeżenia>.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pojazd trzeba pchnąć, aby ruszył.	Nieprawidłowe połączenie przewodów lub złączek.	Sprawdź, czy złączeni akumulatora są prawidłowo połączone. Jeśli przewody są luźne, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
	“Martwy punkt” na silniku.	Martwy punkt oznacza, że energia elektryczna nie jest dostarczana do silnika i pojazd wymaga naprawy. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Trudne przejście z jazdy do przodu na jazdę w tył lub odwrotnie.	Próba zmiany kierunku jazdy nastąpiła, gdy pojazd znajdował się w ruchu.	Zatrzymaj pojazd, a następnie zmień kierunek jazdy.
Głośne odgłosy zgrzytania lub klekotania dochodzące z silnika lub przekładni.	Silnik lub przekładnie są uszkodzone.	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Akumulator nie ładuje się.	Złączeni akumulatora poluzowały się.	Sprawdź, czy złączeni akumulatora są prawidłowo podłączone.
	Ładowarka jest podłączona w nieprawidłowy sposób.	Sprawdź, czy ładowarka jest podłączona do działającego gniazdka.
	Ładowarka nie działa.	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Ładowarka nagrzewa się podczas ładowania.	Normalne zjawisko. Brak powodu do niepokoju.	
Dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz tabelą rozwiązywania problemów. Jeśli nie znalazłeś rozwiązania na napotkany problem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.		