

zenwire

Switch model SG1005

Dziękujemy za zakup switcha Zenwire. Życzymy miłego użytkowania!

Instrukcja obsługi do switcha:

1. Upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne ze switchem.
2. Podłączyć switch do gniazda zasilającego za pomocą dołączonego zasilacza.
3. Podłączyć do gniazd w switchu potrzebne urządzenia.
4. Urządzenie jest gotowe do działania.

Ostrzeżenia i zalecenia

1. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy switcha.
2. Switch nie powinien pracować w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza, chroń go przed zamoczeniem. Nie narażaj go na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Chroń go przed uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Nie używaj switcha niezgodnie z jego przeznaczeniem może to skutkować jego uszkodzeniem. Nie używaj uszkodzonych kabli do pracy z przełącznikiem sieciowym.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się do zaleceń użytkownika przez użytkownika.
5. Trzymaj produkt oraz materiały opakowaniowe z dala od dzieci i zwierząt.
6. Chroń produkt przed nadmierną ekspozycją słoneczną.

Email: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z.o.o 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133

Wyprodukowano w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwiła zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



zenwire

Switch model SG1005

Thank you for purchasing the Zenwire switch. We wish you a pleasant experience!

User Manual for the Switch:

1. Ensure your device is compatible with the switch.
2. Connect the switch to a power outlet using the included power adapter.
3. Connect the necessary devices to the ports on the switch.
4. The device is ready to use.

Warnings and Recommendations:

1. Under no circumstances should the switch's casing be opened.
2. The switch should not be used in conditions of high humidity; protect it from getting wet. Do not expose it to extremely high or low temperatures. Protect it from mechanical damage.
3. Do not use the switch in a manner inconsistent with its intended purpose, as this may result in damage. Do not use damaged cables with the network switch.
4. The manufacturer is not responsible for any user failure to follow usage recommendations.
5. Keep the product and packaging materials away from children and pets.
6. Protect the product from excessive sun exposure.

Email: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. Z.o.o 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Manufactured in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.

