

WARNING

Weight :45kgs;
Trampoline shall be assembled by an
adult with the assembly instructions ;
before the first use;
for the user. Collision hazard;
without shoes ;

- Warning. Do not use the mat when it is wet ;
- Warning. Empty pockets and hands before jumping ;
- Warning. Always Jump in the middle of the mat ;
- Warning. Do not eat while jumping ;
- Warning. Do not exit by a jump ;
- Warning. Limit the time of continuous usage (30 minutes) ;
- Warning. Always close the net opening before jumping ;
- Warning. Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline ;
- Warning. Installation of the trampoline requires a hole to be dug in the ground. If you are not sure about the ground work, please contact a professional ;
- Warning. For indoor use only.

Trampoline with Safety Enclosure Net
Kindertrampolin mit Fangnetz

Trampoline
Trampolín
Trampolino

Trampolina z siatką zabezpieczającą

TW10113



Zanim Zacznie

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu, oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.



OSTRZEŻENIE!

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJE
INSTALACJI, PIELĘGNACJI I KONSERWACJI:
PRZECZYTAJ PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM TRAMPOLINY.

UWAGA

- Ta trampolina zawiera małe części, które mogą powodować ryzyko zadławienia.
- Nie pozwalaj więcej niż jednej osobie jednocześnie, na użytkowanie trampoliny.
- Nie pozwalaj małym dzieciom korzystać z trampoliny, chyba że pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ta trampolina jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

CZĘŚĆ	ILOŚĆ	OZNACZENIE
Ośłona ramy z siatką	1	A
Mata do skakania z siatką ochronną	1	B
Linka do zawieszania	30	C
Śruba	24	D
Śrubokręt	1	E
Szyna górna	6	F
Dolny słupek z pianką	6	G
Górny słupek z pianką	6	H
Rurka nóżek	6	K



A Ośłona ramy z siatką



B Mata do skakania z siatką ochronną



C Linka do zawieszania



D Śruba



E Śrubokręt



F Szyna górna



G Dolny słupek z pianką



H Górny słupek z pianką



K Rurka nóżek

Instrukcja montażu (Rama)

UWAGA:

ZAGROŻENIA ZADŁAWIENIEM

- małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ DOROSŁYCH


- zawiera małe części, ostre zakończenia i krawędzie.

1

Zacznij od złożenia 2 górnych szyn (F) na kształt łuku.

2

Kontynuuj budowanie okręgu, dodając pozostałe 4 górne szyny (F) do łuku wykonanego w kroku 1.



3

Łączenie 2 luźnych końców koła ze sobą może wymagać postawienia ramy na krawędzi i docisnięcia 2 końcówek, jednocześnie łącząc je ze sobą.



4

Po połączeniu ramy górnej szyny (F) w okrąg, połóż płasko na podłodze (boczną stroną do góry – są identyczne). Następnie włóż stożkowy koniec każdej z 6 rurek nóg (K) do gniazd każdej z nóg – są one skierowane do góry, jak pokazano na rysunku. Wszystkie krzywe powinny wskazywać → z dala od środka trampoliny.

5

Dopasuj otwór na śrubę w rurze nogi (K), do otworu w gnieździe nogi. Następnie zabezpiecz śrubą i dokręć. Nie dokręcaj zbyt mocno. Powtarzaj tę czynność, aż wszystkie 6 nóg zostanie bezpiecznie przymocowane do ramy górnej szyny (F) za pomocą śrub (D).



Instrukcja montażu (mata do skakania)

UWAGA:

ZAGROŻENIA ZADŁAWIENIEM


- małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ DOROSŁYCH

- zawiera małe części, ostre zakończenia i krawędzie.

1

Rozłóż matę do skakania (B) na środku ramy. Następnie przeciągnij linkę do zawieszania (C) od lewej do prawej przez wszytą pętlę, jak pokazano na rysunku.



2

Prawą ręką rozciągnij końcówkę linki z pętelką (C) NAD górną szyną (F), a lewą ręką przeciągnij kulisty koniec linki (C) POD szynę górną (F), a następnie przełóż ów kulisty koniec przez pętlę.




3

POWOLI upuść końcówkę linki z pętelką, tak aby chwyciła pokrętło, blokując linkę do zawieszania (C) na miejscu, jak pokazano na rysunku.



4

Od pierwszej dołączonej linki, odlicz wokół maty do 16. pętli. Patrz: rysunek- konfiguracja 1 i 2. Następnie powtórz kroki od 1 do 3, aby ustalić pozycję 3,4,5,6. Na koniec zamocuj równomiernie wszystkie linki do zawieszania (C). W ten sposób zapewnisz równomierne napięcie wokół całej maty do skakania (B).




5

Umieść osłonę ramy z naszytą siatką (A) na ramę główną trampoliny. Pomiędzy każdą sekcją podkładki osłony ramy znajduje się wbudowany otwór do mocowania podkładki do rury nogi / gniazda słupka obudowy.

6

Pociągnij siatkę w dół, wyrównaj otwór w siatce i rurce nogi. Przymocuj siatkę do rury nogi za pomocą śrub (D) i dokręć śrubokrętem (E).



Instrukcja montażu (siatka ochronna)

UWAGA:

ZAGROŻENIA ZADŁAWIENIEM


- małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ DOROSŁYCH

- zawiera małe części, ostre zakończenia i krawędzie.

1

Włóż koniec dolnego drążka obudowy o mniejszej średnicy (G) do końca o większej średnicy górnego drążka obudowy (H) i wyrównaj otwory na śruby. (Może być konieczne wsunięcie wstępnie zainstalowanych rękawów piankowych, aby uzyskać dostęp do końców drążków.)



2

Włóż śrubę (D) i dokręć. NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO. Powtórz kroki 1 i 2, aby zmontować pozostałe 5 zestawów górnych (H) i dolnych (G) drążków.

3

Włóż dolny koniec zespołu dolnego słupka obudowy (G) do gniazda w ramie, jak pokazano na rysunku. Dopasuj otwory na śruby.




4

Włóż śrubę (D) i dokręć. NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO. Powtórz krok 3 dla pozostałych 5 zespołów drążków obudowy (G). Po zakończeniu montażu, finalny produkt powinien wyglądać następująco.





5

Przymocuj siatkę obudowy do górnej części rury słupka.



6

Zlokalizuj górny i dolny zestaw zapieć na rzepy przyszytych do siatki obudowy. Mocno owiń górne i dolne zapiecia na rzepy wokół słupka obudowy, aby zabezpieczyć siatkę na miejscu.



7

Powtórz krok 6 z pozostałymi górnymi i dolnymi zapieciaми na rzepy na pozostałych 5 słupkach obudowy. Po zakończeniu montażu całej trampoliny, finalny produkt powinien wyglądać następująco. Produkt gotowy do użycia!

Demontage

Aby zdemontować, postępuj zgodnie z instrukcją MONTAŻ - RAMA, MATA DO SKAKANIA, SIATKA BEZPIECZEŃSTWA, ale w odwrotnej kolejności, do czasu właściwego demontażu trampoliny.



Zwroty i reklamacje

-  **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
-  **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
-  **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
-  **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.