



Kids Art Table
Kindertisch-Set
Ensemble Table et Chaises pour Enfants
Juego de Mesa y Silla Infantil
Set Tavolo e Sedie per Bambini
Stolik dla dzieci
Kindertafelset

HY10447

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Security Warning

Caution: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.



WARNING: CHOKING HAZARD

-Small parts.

Not for children under 3 years.

Warning for Assembly

- Assembly to be carried out by a competent adult only.
- DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- BS EN 17191-2021.
- During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.
- Do not use this item if any components are missing or damaged.
- This product is suitable for children in the age range of 3-6 years children for which the product is designed.
- Ensure that fingers and legs are clear of all adjustments when adjusting this product.
- Regularly check all fastenings to ensure that they properly tightened.
- DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- The maximum carrying capacity is 30 KGS.
- Avoid moisture, sunlight, please use dry cloth to clean surface.
- **Important:** Retain these instructions for future reference.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Allgemeine Sicherheitswarnung

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.



Achtung: ERSTICKUNGSGEFAHR

-Kleine Teile.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Achtung bei der Montage

- Die Montage darf nur von einem kompetenten Erwachsenen durchgeführt werden.
- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind strangulieren könnten.
- Wir empfehlen, alle Artikel nach Möglichkeit in der Nähe des Bereichs zu montieren, in dem sie verwendet werden sollen, damit das Produkt nach der Montage nicht unnötig bewegt werden muss.
- BS EN 17191-2021.
- Während der Montage sollten Kinder wegen der möglichen Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.
- Verwenden Sie diesen Artikel nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 3-6 Jahren geeignet, für die das Produkt bestimmt ist.
- Achten Sie beim Einstellen dieses Produkts darauf, dass Finger und Beine von allen Einstellungen frei sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen, damit sie richtig angezogen sind.
- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, da es vom Kind als Trittstufe benutzt werden kann und das Kind aus dem Fenster fallen könnte.
- Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen in der Nähe des Produkts.
- Die maximale Tragfähigkeit beträgt 30 KGS.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Sonnenlicht, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch zur Reinigung der Oberfläche.
- **Wichtig! Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Referenz auf.**



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement de Sécurité Générale

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissement pour l'Assemblage

- L'assemblage doit être effectué par un adulte compétent uniquement.
- NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de l'endroit où ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- BS EN 17191-2021.
- Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure.
- N'utilisez pas cet article si des composants sont manquants ou endommagés.
- Ce produit convient aux enfants âgés de 3 à 6 ans pour lesquels il a été conçu.
- Veillez à ce que les doigts et les jambes soient à l'écart de tous les réglages lorsque vous réglez ce produit.
- Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont correctement serrées.
- NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre, car l'enfant pourrait s'en servir comme marchepied et tomber par la fenêtre.
- Soyez conscient du risque de feux ouverts et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
- La capacité de charge maximale est de 30 KG.
- Évitez l'humidité et la lumière du soleil, utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface.
- **Important** : Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencia de Seguridad General

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de empaque de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

- Piezas pequeñas.
No es adecuado para niños menores de 3 años.

Advertencia de Montaje

- El montaje debe ser realizado únicamente por un adulto competente.
- NO coloque este producto cerca de una ventana donde los cordones de persianas o cortinas puedan estrangular a un niño.
- Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los artículos se monten cerca de la zona en la que se vayan a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- BS EN 17191-2021.
- Durante el montaje, los niños deben mantenerse alejados del producto debido al posible riesgo de lesiones.
- No utilice este artículo si falta algún componente o está dañado.
- Este producto es adecuado para niños en el rango de edad de 3 a 6 años para los que está diseñado el producto.
- Asegúrese de que los dedos y las piernas estén alejados de todos los ajustes cuando ajuste este producto.
- Compruebe periódicamente que todas las fijaciones estén bien apretadas.
- NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que el niño podría utilizarlo como escalón y caerse por la ventana.
- Tenga en cuenta el riesgo de fuegos abiertos y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- La capacidad máxima de carga es de 30 KG.
- Evite la humedad y la luz solar, utilice un paño seco para limpiar la superficie.
- **Importante:** Conserve estas instrucciones para futuras consultas.



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza di sicurezza generale

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.

Non per i bambini sotto i 3 anni.

Avvertenza per il Montaggio

- Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da un adulto competente.
- NON collocare questo prodotto vicino a una finestra dove le corde di tende o tapparelle potrebbero strangolare un bambino.
- Si consiglia di assemblare tutti gli articoli, ove possibile, vicino all'area in cui verranno utilizzati, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- BS EN 17191-2021.
- Durante il montaggio i bambini devono essere tenuti lontani dal prodotto a causa del possibile rischio di lesioni.
- Non utilizzare questo prodotto se alcuni componenti sono mancanti o danneggiati.
- Questo prodotto è adatto a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, per i quali è stato progettato.
- Assicurarsi che le dita e le gambe siano libere da tutte le regolazioni quando si regola il prodotto.
- Controllare regolarmente che tutte le chiusure siano ben serrate.
- NON collocare il prodotto vicino a una finestra, perché potrebbe essere usato dal bambino come gradino e farlo cadere dalla finestra.
- Prestare attenzione al rischio di fuochi aperti e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
- La capacità massima di trasporto è di 30 kg.
- Evitare l'umidità e la luce del sole, utilizzare un panno asciutto per pulire la superficie.
- **Importante:** Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ostrzeżenia ogólne

Uwaga: Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Niebezpieczeństwo: Dopilnuj, aby małe dzieci nie miały dostępu do opakowań i drobnych elementów, gdyż stwarzają one ryzyko uduszenia i zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Przymocuj produkt do ściany, gdyż jego przewrócenie się stwarza ryzyko poważnego wypadku.



OSTRZEŻENIE: RYZIKO ZADŁAWIENIA

- Drobne elementy.

Produkt dla dzieci 3+.

Ostrzeżenia dotyczące montażu

- Montaż może przeprowadzać wyłącznie osoba dorosła o odpowiednich umiejętnościach.
- NIGDY nie ustawiaj produktu w pobliżu okna ze sznurkami od zasłon lub żaluzji, które stwarzają ryzyko uduszenia dziecka.
- Zalecamy przeprowadzanie montażu produktu w pobliżu miejsca, gdzie będzie używany, aby uniknąć jego niepotrzebnego przenoszenia.
- Produkt jest zgodny z normą PN-EN 17191-2021.
- Aby uniknąć wypadku nie dopuszczaj dzieci do miejsca montażu.
- Nie używaj produktu w przypadku braku lub uszkodzenia jakichkolwiek części.
- Produkt przeznaczony jest do użytku przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
- Podczas regulacji elementów uważaj, aby nie przyciąć sobie palców.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia elementów. W razie konieczności dokręć śruby.
- NIGDY nie ustawiaj produktu w pobliżu okna, gdyż może on posłużyć dziecku jako stopień do wspięcia się na parapet.
- Nie ustawiaj produktu w pobliżu otwartego ognia i innych silnych źródeł ciepła.
- Maksymalne obciążenie produktu nie może przekraczać 30 kg.
- Chroń produkt przed wilgocią i długą ekspozycją na silne słońce. Powierzchnie wycieraj suchą szmatką.
- **Ważne:** zachowaj tę instrukcję do późniejszego wglądu.



Voordat U Begint

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Algemene Veiligheidswaarschuwing

Let op: Kinderen dienen dit product onder ouderlijk toezicht te gebruiken.

Gevaar: Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen, anders kunnen ze een verstikkingsgevaar opleveren.

Gevaar: Gebrek aan bevestiging kan een risico op kantelen veroorzaken.



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR

-Kleine onderdelen.

Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

Waarschuwing voor Montage


- ⚠ Alleen monteren door volwassenen.
- ⚠ Verwijder alle verpakkingen, scheid en tel alle onderdelen en het beslag.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ We raden aan om, waar mogelijk, alle onderdelen in de buurt van de plek waar ze gebruikt zullen worden te monteren, om onnodige verplaatsing van het product eenmaal gemonteerd te voorkomen.
- ⚠ Zorg voor een veilig oppervlak tijdens de installatie en plaats het product altijd op een vlakke, stabiele en stevige ondergrond.

Ostrzeżenia dotyczące montażu


- Montage mag uitsluitend worden uitgevoerd door een competente volwassene.

- Plaats dit product NIET in de buurt van een raam waar koorden van jaloezieën of gordijnen een kind kunnen wurgen.
- We raden aan dat, waar mogelijk, alle artikelen worden gemonteerd in de buurt van de ruimte waar ze in gebruik zullen worden genomen, om te voorkomen dat het product na montage onnodig wordt verplaatst.
- BS EN17191-2021.
- Houd tijdens de montage kinderen uit de buurt van het product vanwege mogelijk risico op letsel.
- Gebruik dit artikel niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- Dit product is geschikt voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3-6 jaar, waarvoor het product is ontworpen.
- Zorg ervoor dat vingers en benen vrij zijn van alle aanpassingen wanneer u dit product aanpast.
- Controleer regelmatig of alle bevestigingen goed vast zitten.
- Plaats dit product NIET in de buurt van een raam, omdat het door het kind als opstapje kan worden gebruikt en ervoor kan zorgen dat het kind uit het raam valt.
- Houd rekening met het risico van open vuur en andere bronnen van sterke hitte in de buurt van het product.
- Het maximale draagvermogen bedraagt 30 kg.
- Vermijd vocht en zonlicht, gebruik een droge doek om het oppervlak schoon te maken.
- **Belangrijk: Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.**


1 x2




2 x1



3 x1




4 x1




5 x1



6 x1




7 x1



8 x1




9 x1




10 x1




11 x1



12 x1




13 x1




14 x1



15 x1




16 x1



17 x2



18 x1




19 x1



20 x1




21 x1




22 x4




23 x2




24 x4




25 x2



26 x2




27 x2




















28 x1



29 x2





A x32  5x40mm	B x14  	C x14  	D x4  4x25mm
E x18  4x10mm	F x26  6x30mm	G x12  5x60mm	H x8  4x55mm
I x3  	J x2  	K x2  	L x2 
M x4  	N x4  	O x6  	P x6 
 	 	 	

ATTENTION /ACHTUNG /ATTENTION /ATENCIÓN /ATTENZIONE /UWAGA /LET OP

INSTALLING CAM LOCKS /MONTAGE DER NOCKENSCHLÖSSER
 /INSTALLATION DES VERROUS À CAME
 /MONTAJE DE LAS CERRADURAS DE LEVA
 /INSTALLAZIONE DELLE SERRATURE A CAMME
 /MIMOŚRÓD (ZŁĄCZE MEBLOWE) /NOKKENSLOTEN INSTALLEREN


1

Identify arrow on head. Look closely.
 /Identifiziere den Pfeil auf dem Kopf. Schauen Sie genau hin.
 /Identifiez la flèche sur la tête. Regardez attentivement.
 /Identifique la flecha en la cabeza. Observe atentamente.
 /Identificare la freccia sulla testa. Osservare attentamente.
 /Przyjrzyj się i zlokalizuj strzałkę na mimośrodzie.
 /Identificeer de pijl op het hoofd. Kijk goed.





2

Arrow MUST point toward hole in edge of panel.
 /Der Pfeil MUSS in Richtung des Lochs im Rand der Platte zeigen.
 /La flèche DOIT être dirigée vers le trou situé sur le bord du panneau.
 /La flecha DEBE apuntar hacia el agujero en el borde del panel.
 /La freccia deve essere rivolta verso il foro sul bordo del pannello.
 /Strzałka MUSI być skierowana w stronę otworu na krawędzi panelu.
 /De pijl MOET wijzen naar het gat in de rand van het paneel.



3



Push cam lock all the way down into hole.

/Drücken Sie die Nockensperre ganz nach unten in die Öffnung.

/Poussez le verrou à came à fond dans le trou.

/Empuje el cierre de leva hasta el fondo del orificio.

/Spingere le serrature a camme fino in fondo nel foro.

/Umieść mimośród w otworze.

/Duw de nokvergrendeling helemaal naar beneden in het gat.

Warning:

If you use an electric screwdriver to install, you need to reduce the torque!

/Achtung!

Wenn Sie einen elektrischen Schraubenzieher verwenden, müssen Sie das Drehmoment reduzieren!

/Avertissement:

Si vous utilisez un tournevis électrique pour l'installation, vous devez réduire le couple de serrage !

/Advertencia:

Si utiliza un destornillador eléctrico para el montaje, ¡tendrá que reducir el par de apriete!

/Avvertenza:

Se si utilizza un avvitatore elettrico per l'installazione, è necessario ridurre la coppia di serraggio!

/Ostrzeżenie:

Jeśli do montażu chcesz użyć elektrycznego śrubokrętu, musisz zmniejszyć moment obrotowy.

/Waarschuwing:

Als je een elektrische schroevendraaier gebruikt om te installeren, moet je het koppel verminderen!

INSTALLING CAM BOLTS

/MONTAGE VON NOCKENBOLZEN


/INSTALLATION DES BOULONS À CAME

/MONTAJE DE LOS PERNOS DE LEVA



/INSTALLAZIONE DEI BULLONI A CAMME

/TRZPIEŃ (ZŁĄCZE MEBLOWE)

/INSTALLEREN VAN NOKBOUTEN



1



x2

Put B(cam bolt) inside No.1 panel.

/Setzen Sie B (Nockenbolzen) in die Platte Nr. 1 ein.

/Placez B (boulon à came) à l'intérieur du panneau N°1.

/Coloque B (perno de leva) dentro del panel N° 1.


/Inserire B (bullone a camme) all'interno del pannello n. 1.

/Umieść trzpienie (B) w otworach w panelu 1.

/Plaats B (nokbout) in paneel nr. 1.

2

C	x4
	



Insert C(cam lock) in No.2 and No.4 panel, then put No.1 panel in it, lock it tightly.

/Setzen Sie C(Nockenschloss) in Nr.2 und Nr.4 ein, dann setzen Sie Nr.1 ein und verriegeln Sie es fest.

/Insérez C (verrou à came) dans les panneaux N°2 et N°4, puis placez le panneau N°1 dans celui-ci, et verrouillez-le fermement.


/Inserte C (cierre de leva) en los paneles N° 2 y N° 4, luego coloque el panel N° 1 en él, cierre firmemente.


/Inserire C (serrature a camme) nel pannello n. 2 e n. 4, quindi inserire il pannello n. 1 e bloccarlo saldamente.

/Umieść mimośrodę (C) w otworach w panelach 2 i 4. Następnie przymocuj panel 1, dokręcając złącza meblowe.

/Plaats C (nokkenslot) in paneel nr. 2 en nr. 4, plaats vervolgens paneel nr. 1 erin en vergrendel het stevig.

3

A	x2
	
F	x4
	



Insert F(wooden dowels) in No.1 panel both sides, connect it to No.3 panel. Then, use A screw to lock No.2 panel on No.3 panel.

/Setzen Sie F(Holzdübel) in die Platte Nr. 1 auf beiden Seiten ein und verbinden Sie sie mit der Platte Nr. 3. Verwenden Sie dann die Schraube A, um die Platte Nr. 2 mit der Platte Nr. 3 zu verbinden.

/Insérez F (chevilles en bois) dans les deux côtés du panneau N°1, reliez-le au panneau N°3. Utilisez ensuite la vis A pour verrouiller le panneau N°2 sur le panneau N°3.

/Inserte F (clavija de madera) en ambos lados del panel N° 1, conecte al panel N° 3. A continuación, utilice el tornillo A para bloquear el panel N° 2 en el panel N° 3.


/Inserire F (tasselli di legno) in entrambi i lati del pannello n. 1 e collegarlo al pannello n. 3. Quindi, utilizzare la vite A per fissare il pannello n. 2 al pannello n. 3. Quindi, usare la vite A per bloccare il pannello n. 2 sul pannello n. 3.

/Umieść drewniane kołki (F) w otworach po obu stronach panelu 1 i przymocuj go do panelu 3. Następnie przymocuj panel 3 do panelu 2 za pomocą śrub A.

/Steek F (houten deuvels) in paneel nr. 1 aan beide zijden en verbind het met paneel nr. 3. Gebruik vervolgens schroef A om paneel nr. 3 te vergrendelen. Gebruik vervolgens schroef A om paneel nr. 2 vast te zetten op paneel nr. 3.

4

A	x2	F	x4
			



Insert F(wooden dowels) in No.1 panel both sides, connect it to No.3 panel. Then, use A screw to lock No.4 panel on No.3 panel.

/Setzen Sie F(Holzdübel) in die Platte Nr. 1 auf beiden Seiten ein und verbinden Sie sie mit der Platte Nr. 3. Befestigen Sie dann die Platte Nr. 4 mit der Schraube A an der Platte Nr. 3.

/Insérez F (chevilles en bois) dans les deux côtés du panneau N°1, reliez-le au panneau N°3. Utilisez ensuite la vis A pour verrouiller le panneau N°4 sur le panneau N°3.


/Inserte F (clavija de madera) en ambos lados del panel N° 1, conecte al panel N° 3. Luego, utilice el tornillo A para bloquear el panel N° 4 en el panel N° 3.

/Inserire F (tasselli di legno) in entrambi i lati del pannello n. 1 e collegarlo al pannello n. 3. Quindi utilizzare la vite A per bloccare il pannello n. 4 sul pannello n. 3. Quindi, utilizzare la vite A per bloccare il pannello n. 4 sul pannello n. 3.

/Umieść drewniane kołki (F) w otworach po obu stronach panelu 1 i przymocuj go do panelu 3. Następnie przymocuj panel 3 do panelu 4 za pomocą śrub A.

/Steek F(houten deuvels) in paneel nr. 1 aan beide zijden en verbind het met paneel nr. 3. Gebruik vervolgens schroef A om paneel nr. 4 vast te zetten op paneel nr. 3.

5



Insert No.5 panel between in No.2 and 4 panel topside.

/5.Setzen Sie die Platte Nr. 5 zwischen die Platten Nr. 2 und 4 auf der Oberseite ein.

/Insérez le panneau N°5 entre les panneaux N°2 et N°4 sur le dessus.


/Inserte el panel N° 5 entre los paneles N° 2 y N° 4 en la parte superior.


/Inserire il pannello n. 5 tra i pannelli n. 2 e 4 sul lato superiore.

/Wsuń panel 5 w szczeliny paneli 2 i 4.

/Plaats paneel nr. 5 tussen paneel nr. 2 en paneel nr. 4 aan de bovenkant.

6

A	x4
	



Use A screw to connect No.2 and 4 panel to No.6 panel.

/Verbinden Sie die Platten Nr. 2 und 4 mit der Platte Nr. 6 mit einer Schraube.

/Utilisez la vis A pour relier les panneaux N°2 et N°4 au panneau N°6.


/Utilice un tornillo A para conectar los paneles N° 2 y N° 4 al panel N° 6.

/Utilizzare la vite A per collegare il pannello n. 2 e 4 al pannello n. 6.

/Przymocuj panel 6 do paneli 2 i 4 za pomocą śrub A.

/Gebruik een schroef om paneel nr. 2 en 4 te verbinden met paneel nr. 6.

7



Put No.28 panel in backside groove. Finish the shelf assembly.

/Setzen Sie die Platte Nr. 28 in die rückseitige Nut ein. Schließen Sie die Montage des Regals ab.

/Placez le panneau N°28 dans la rainure arrière. Terminez l'assemblage de l'étagère.


/Coloque el panel N° 28 en la ranura de la parte trasera. Termine el montaje del estante.


/Inserire il pannello n. 28 nella scanalatura posteriore. Terminare l'assemblaggio del ripiano.

/Wsuń panel 28 w szczeliny w tylnej części paneli. Montaż półki został zakończony.


/Plaats paneel nr. 28 in de groef aan de achterkant. Voltooi de plankmontage.


8

G	x4
	



9

G	x2
	



Use G screw to lock No.7 and 8 panel on No.9 panel.

/Verriegeln Sie die Platten Nr. 7 und 8 mit der Schraube G an der Platte Nr. 9.

/Utilisez la vis G pour verrouiller les panneaux N°7 et N°8 sur le panneau N°9.

/Utilice el tornillo G para bloquear los paneles N° 7 y N° 8 en el panel N° 9.

/Utilizzare la vite G per bloccare il pannello n. 7 e 8 sul pannello n. 9.

/Przymocuj panele 7 i 8 do panelu 9 za pomocą wkrętów G.

/Gebruik G-schroef om paneel nr. 7 en 8 vast te zetten op paneel nr. 9.

Put G screw to connect No.11 panel to No.7 panel.

/Verbinden Sie die Platte Nr. 11 mit der Platte Nr. 7 mit der Schraube G.

/Utilisez la vis G pour relier le panneau N°11 au panneau N°7.


/Ponga el tornillo G para conectar el panel N° 11 al panel N° 7.


/Inserire la vite G per collegare il pannello n. 11 al pannello n. 7.

/Przymocuj panel 11 do panelu 7 za pomocą wkrętów G.

/Gebruik G-schroef om paneel nr. 11 te verbinden met paneel nr. 7.

10

A	x2
	



Use A screw to lock No.10 panel on No.11 panel.

/Verriegeln Sie die Platte Nr. 10 mit der Schraube A auf der Platte Nr. 11.

/Utilisez la vis A pour verrouiller le panneau N°10 sur le panneau N°11.



/Utilice el tornillo A para bloquear el panel N° 10 en el panel N° 11.


/Utilizzare la vite A per bloccare il pannello n. 10 sul pannello n. 11.

/Przymocuj panel 10 do panelu 11 za pomocą śrub A.

/Gebruik schroef A om paneel nr. 10 vast te zetten op paneel nr. 11.

11

A	x2	G	x2
			



Use G screw to connect No.12 panel to No.8 panel. Then, use A screw to lock No.10 panel on No.12 panel.

/Verbinden Sie mit der Schraube G die Platte Nr. 12 mit der Platte Nr. 8. Verriegeln Sie dann mit der Schraube A die Platte Nr. 10 mit der Platte Nr. 12.

/Utilisez la vis G pour relier le panneau N°12 au panneau N°8.

Utilisez ensuite la vis A pour verrouiller le panneau N°10 sur le panneau N°12.

/Use el tornillo G para conectar el panel N° 12 al panel N° 8.

Luego, use el tornillo A para bloquear el panel N° 10 en el panel N° 12.

/Usare la vite G per collegare il pannello n. 12 al pannello n. 8.

Quindi, utilizzare la vite A per bloccare il pannello n. 10 sul pannello n. 12.



/Przymocuj panel 12 do panelu 8 za pomocą wkrętów G.

Następnie przymocuj panel 10 do panelu 12 za pomocą śrub A.

/Gebruik schroef G om paneel nr. 12 aan paneel nr. 8 te bevestigen. Gebruik vervolgens schroef A om paneel nr. 10 vast te zetten op paneel nr. 12.

12

D	x2
	

**13**

Insert No.13 panel in groove, then use D screw to lock it on No.10 panel.

/Setzen Sie die Platte Nr. 13 in die Nut ein und befestigen Sie sie mit der Schraube D an der Platte Nr. 10.

/Insérez le panneau N°13 dans la rainure, puis utilisez la vis D pour le verrouiller sur le panneau N°10.

/Inserte el panel N° 13 en la ranura, luego utilice el tornillo D para bloquearlo en el panel N° 10.

/Inserire il pannello n. 13 nella scanalatura, quindi utilizzare la vite D per bloccarlo sul pannello n. 10.

/Wsuń panel 13 w szczeliny. Następnie przymocuj go do panelu 10 za pomocą wkrętów D.

/Plaats paneel nr. 13 in de groef en gebruik schroef D om het paneel nr. 10 vast te zetten.

Place No.14 panel between No.11 and 12 panel.

/Platzieren Sie die Platte Nr. 14 zwischen der Platte Nr. 11 und 12.

/Placez le panneau N ° 14 entre le panneau N ° 11 et le panneau N °12.


/Coloque el panel N°14 entre el panel N°11 y el panel N°12.


/Posizionare il pannello n. 14 tra il pannello n. 11 e il pannello n. 12.

/Umieść panel nr 14 pomiędzy panelami nr 11 i 12.

/Plaats paneel nr. 14 tussen paneel nr. 11 en 12.

14

O	x6	P	x6	G	x4	K	x2
							



Use G screw to lock No.3 and 6 panel on No.11,12 and 14 panel. Use O and P screw to lock K (metal base) on No.11 and 12 panel.

/Verriegeln Sie die Platten Nr. 3 und 6 an den Platten Nr. 11,12 und 14 mit der Schraube G. Verriegeln Sie K (Metallsockel) mit der Schraube O und P an den Platten Nr. 11 und 12.

/Utilisez la vis G pour verrouiller les panneaux N°3 et N°6 sur les panneaux N°11, N°12 et N°14. Utilisez la vis O et P pour verrouiller K (base métallique) sur les panneaux N°11 et N°12.


/Utilice el tornillo G para bloquear los paneles N° 3 y N° 6 en los paneles N° 11, N°12 y N° 14. Utilice el tornillo N para bloquear el panel K (base metálica) en los paneles O° y N° P°11 y N° 12.


/Utilizzare la vite G per bloccare i pannelli n. 3 e n. 6 sui pannelli n. 11,n.12 e n. 14. Utilizzare la vite O e n. P per bloccare il pannello K (base metallica) sui pannelli n. 11 e 12.

/Przymocuj panele 3 i 6 do paneli 11 i 12 za pomocą wkrętów G. Użyj śrub O i P, aby przymocować K (metalowe podstawy) do paneli 11,12 i 14.

/Gebruik schroef G om paneel nr. 3 en 6 vast te zetten op paneel nr. 11, 12 en 14. Gebruik schroef O en P om K(metalen basis) op paneel nr. 11,12 te vergrendelen.

15

B	x4
	



Put B(cam bolt) inside No.15 panel.

/Setzen Sie B (Nockenbolzen) in die Platte Nr. 15 ein.

/Placez B (boulon à came) à l'intérieur du panneau N°15.

/Ponga B (perno de leva) dentro del panel N° 15.


/Inserire B (bullone a camma) all'interno del pannello n. 15.

/Umieść trzpień (B) w otworach w panelu 15.

/Plaats B(nokbout) in paneel nr. 15.

16

C	x4	D	x2
			



Put C(cam lock) in No.3 and 6 panel, then insert No.15 panel in it, lock it tightly. Use D screw to connect No.14 and 28 panel to No.15 panel.

/Setzen Sie C (Nockenschloss) in die Platten Nr. 3 und 6 ein, dann setzen Sie die Platte Nr. 15 ein und verriegeln sie fest. Verbinden Sie mit der Schraube D die Platten Nr. 14 und 28 mit der Platte Nr. 15.

/Placez C (verrou à came) dans le panneau N°3 et N°6, puis insérez le panneau N°15 dans celui-ci, et verrouillez-le fermement. Utilisez la vis D pour relier les panneaux N°14 et N°28 au panneau N°15.



/Coloque C (cierre de leva) en los paneles N° 3 y N° 6, luego inserte el panel N° 15 y ciérrelo firmemente. Use el tornillo D para conectar los paneles N° 14 y N° 28 al panel N° 15.


/Inserire C (blocco a camme) nel pannello n. 3 e 6, quindi inserire il pannello n. 15 e bloccarlo saldamente. Utilizzare la vite D per collegare i pannelli n. 14 e 28 al pannello n. 15.

/Umieść mimośrodę (C) w otworach w panelach 3 i 6. Następnie przymocuj panel 15, dokręcając złącza meblowe. Przymocuj panele 14 i 28 do panelu 15.

/Steek C(nokvergrendeling) in paneel nr. 3 en 6, steek paneel nr. 15 erin en vergrendel het stevig. Gebruik schroef D om paneel nr. 14 en 28 te verbinden met paneel nr. 15.

17

B	x4	E	x9	I	x3
					



Put B(cam bolt) inside No.16 panel. Use E screw to lock I(metal hinge) on No.16 panel.

/17.Setzen Sie B (Nockenbolzen) in die Platte Nr. 16 ein. Verriegeln Sie I (Metallscharnier) mit der Schraube E an der Platte Nr. 16.

/Placez B (boulon à came) à l'intérieur du panneau N°16. Utilisez la vis E pour verrouiller I (charnière métallique) sur le panneau N°16.

/Coloque B (perno de leva) dentro del panel N° 16. Utilice el tornillo E para bloquear la bisagra metálica en el panel N° 16.


/Inserire B (bullone a camma) all'interno del pannello n. 16. Utilizzare la vite E per bloccare I (cerniera metallica) sul pannello n. 16.

/Umieść trzpień (B) w otworach w panelu 16. Użyj wkrętów E, aby przymocować I (metalowe zawiasy) do panelu 16.

/Plaats B (nokbout) in paneel nr. 16. Gebruik E schroef om I(metalen scharnier) op paneel nr.16 te vergrendelen.

18

C	x4
	



Put C(cam lock) in No.9, 11 and 12 panel, then insert the No.16 panel in it, lock it tightly.

/Setzen Sie C (Nockenschloss) in die Platten Nr. 9, 11 und 12 ein, dann setzen Sie die Platte Nr. 16 ein und verriegeln sie fest.

/Placez C (verrou à came) dans les panneaux N°9, N°11 et N°12, puis insérez le panneau N°16 dans celui-ci, et verrouillez-le fermement.

/Ponga C (cierre de leva) en los paneles N° 9, N° 11 y N° 12, luego inserte el panel N° 16 en él, ciérrelo firmemente.


/Inserire C (blocco a camme) nei pannelli n. 9, 11 e 12, quindi inserire il pannello n. 16 e bloccarlo saldamente.

/Umieść mimośrodę (C) w otworach w panelach 9, 11 i 12. Następnie przymocuj panel 16, dokręcając złącza meblowe.

/Plaats C (nokkenscharnier) in paneel nr. 9, 11 en 12, plaats vervolgens het paneel nr. 16 erin en vergrendel het stevig.

19

B	x2	N	x4	J	x2
					



Put B(cam bolt) inside No.18 panel. Use N screw to lock J(metal support) on No.18 panel.

/Setzen Sie B (Nockenbolzen) in die Platte Nr. 18 ein. Verriegeln Sie J (Metallstütze) mit der Schraube N an der Platte Nr. 18.

/Placez B (boulon à came) à l'intérieur du panneau N°18. Utilisez la vis N pour verrouiller J (support métallique) sur le panneau N°18.

/Ponga B (perno de leva) dentro del panel N° 18. Utilice el tornillo N para bloquear J (soporte metálico) en el panel N° 18.



/Inserire B (bullone a camme) all'interno del pannello n. 18. Utilizzare la vite N per bloccare J (supporto metallico) sul pannello n. 18.

/Umieść trzpień (B) w otworach w panelu 18. Użyj wkrętów N, aby przymocować J (metalowe wsporniki) do panelu 18.

/Plaats B(nokbout) in paneel nr. 18. Gebruik schroef N om J(metalen steun) op paneel nr. 18 te vergrendelen.

20

C	x2	F	x2
			



Put the paper roll in No.20 panel, connect it to No.19 and 21 panel. Put C(cam lock) in No.19 and 21 panel downside, lock it on No.18 panel tightly.

/Legen Sie die Papierrolle in das Feld Nr. 20 und verbinden Sie es mit den Platten Nr. 19 und 21. Setzen Sie C (Nockenschloss) unten in die Platten Nr. 19 und 21 ein und verriegeln Sie es fest mit der Platte Nr. 18.

/Placez le rouleau de papier dans le panneau N°20, reliez-le aux panneaux N°19 et N°21. Placez C (verrou à came) dans le bas des panneaux N°19 et N°21, et verrouillez-le fermement sur le panneau N°18.

/Coloque el rollo de papel en el panel N° 20, conéctelo a los paneles N° 19 y N° 21. Coloque C (cierre de leva) en el panel N° 19 y N° 21 hacia abajo, bloquéelo en el panel N° 18 firmemente.


/Inserire il rotolo di carta nel pannello n. 20 e collegarlo ai pannelli n. 19 e 21. Inserire C (serrature a camme) nel pannello n. 19 e 21 e bloccarlo sul pannello n. 18.

/Umieść rolkę papieru na części nr 20. Przymocuj część nr 20 do paneli 19 i 21. Umieść mimośrodę (C) w otworach w dolnej części paneli 19 i 21 i przymocuj je do panelu 18, dokręcając złącza meblowe.

/Plaats de papierrol in paneel nr. 20 en verbind het met paneel nr. 19 en 21. Plaats C (nokkenslot) ondersteboven in paneel nr. 19 en 21 en vergrendel het stevig op paneel nr. 18.

21

E	x9
	



Use E screw to connect No.16 and 18 panel.

/Verbinden Sie die Platten Nr. 16 und 18 mit der Schraube E.



/Utilisez la vis E pour relier les panneaux N°16 et N°18.

/Utilice el tornillo E para conectar los paneles N° 16 y N° 18.

/Utilizzare la vite E per collegare i pannelli n. 16 e 18.

/Przymocuj panele 16 i 18 za pomocą wkrętów E.

/Gebruik schroef E om paneel nr. 16 en 18 te verbinden.

22

Open it, embed L (air rod) in J (metal support) and K (metal base).

/Öffnen Sie es, stecken Sie L (Luftstange) in J (Metallstütze) und K (Metallsockel).



/Ouvrez-le, encastrerez L (tige d'air) dans J (support métallique) et K (base métallique).

/Ábralo, empotre L (varilla de aire) en J (soporte metálico) y K (base metálica).

/Aprirlo, inserire L (asta dell'aria) in J (supporto metallico) e K (base metallica).

/Unieś blat. Zamocuj L (podnośniki) w J (metalowych wspornikach) i K (metalowych podstawach).

/Open het, steek L (luchtstang) in J (metalen steun) en K (metalen basis).

23

Use No.22 (round wood screw) across No.17 panel to lock M (metal washer) on No.18 panel.

/Verwenden Sie Nr. 22 (runde Holzschraube) über die Platte Nr. 17, um M (Metallscheibe) auf der Platte Nr. 18 zu verriegeln.

/Utilisez le N°22 (vis à bois ronde) à travers le panneau N°17 pour verrouiller le M (rondelle métallique) sur le panneau N°18.



/Utilice el N° 22 (tornillo redondo de madera) a través del panel N° 17 para bloquear M (arandela metálica) en el panel N° 18.


/Utilizzare n. 22 (vite per legno rotonda) sul pannello n. 17 per bloccare M (rondella metallica) n. 18.

/Przełóż części nr 22 (drewniane gałki) przez otwory w panelach 17 oraz przez M (metalowe podkładki), aby przymocować je do panelu 18.

/Gebruik nr. 22 (ronde houtschroef) over paneel nr. 17 om M (metalen sluitring) op paneel nr. 18 vast te zetten.

24

A	x20	F	x16	H	x8
					



Use H screw to lock No.24 panel on No.26 panel. Insert F(wooden dowels) in No.24, 25 and 29 panel right side, connect it to No.27 panel. Use A screw to lock No.24, 25, 26 and 29 panel on No.27 panel. Insert F (wooden dowels) in No.24 ,25 and 29 panel left side, connect it to No.23 panel. Use A screw to lock No.24, 25, 26 and 29 on No.23 panel.

/Verriegeln Sie die Platte Nr. 24 mit der Schraube H an der Platte Nr. 26. Setzen Sie F(Holzdübel) in die rechte Seite der Platten Nr. 24, 25 und 29 ein und verbinden Sie sie mit der Platte Nr. 27. Setzen Sie F(Holzdübel) in die rechte Seite der Platten Nr. 24, 25 und 29 ein und verbinden Sie sie mit der Platte Nr. 27. Setzen Sie F(Holzdübel) in die rechte Seite der Platten Nr. 24, 25 und 29 ein und verbinden Sie sie mit der Platte Nr. 27. Verriegeln Sie die Platten Nr. 24, 25, 26 und 29 mit der Schraube A an der Platte Nr. 23.

/Utilisez la vis H pour verrouiller le panneau N°24 sur le panneau N°26. Insérez F (chevilles en bois) dans le côté droit des panneaux N°24, N°25 et N°29, et reliez-les au panneau N°27. Utilisez la vis A pour verrouiller les panneaux N°24, N°25, N°26 et N°29 sur le panneau N°27. Insérez F (chevilles en bois) dans le côté gauche des panneaux N°24, N°25 et N°29, et reliez-les au panneau N°23. Utilisez la vis A pour verrouiller les panneaux N°24, N°25, N°26 et N°29 sur le panneau N°23.


/Utilice el tornillo H para bloquear el panel N° 24 en el panel N° 26. Inserte F (clavija de madera) en el lado derecho de los paneles N° 24, N° 25 y N° 29, conéctelo al panel N° 27. Utilice el tornillo A para bloquear los paneles N° 24, N° 25, N° 26 y N° 29 en el panel N° 27. Inserte F (clavija de madera) en el lado izquierdo de los paneles N° 24, N° 25 y N° 29, conéctelo al panel N° 23. Utilice un tornillo A para bloquear el panel N° 24, N° 25, N° 26 y N° 29 en el panel N° 27. Utilice el tornillo A para bloquear los paneles N° 24, N° 25, N° 26 y N° 29 en el panel N° 23.

/Utilizzare la vite H per bloccare il pannello n. 24 sul pannello n. 26. Inserire F (tasselli di legno) nel lato destro dei pannelli n. 24, 25 e 29 e collegarli al pannello n. 27. Utilizzare la vite A per bloccare i pannelli 24, 25, 26 e 29 sul pannello 27. Inserire F (tasselli di legno) nei pannelli 24, 25 e 29 sul lato sinistro, collegandoli al pannello 23. Utilizzare la vite A per bloccare i pannelli 24, 25, 26 e 29 sul pannello n. 23.

/Przymocuj panele 24 do panelu 26 za pomocą śrub H. Umieść drewniane kołki (F) w otworach po prawej stronie paneli 24, 25 i 29, a następnie przymocuj je do panelu 27. Przymocuj panele 24, 25, 26 i 29 do panelu 27 za pomocą śrub A. Umieść drewniane kołki (F) w otworach po lewej stronie paneli 24, 25 i 29 i przy mocuj je do panelu 23. Przymocuj panele 24, 25, 26 i 29 do panelu 23 za pomocą śrub A.

/Gebruik schroef H om paneel nr. 24 vast te zetten op paneel nr. 26. Steek F (houten deuvels) in paneel nr. 24, 25 en 29 aan de rechterkant en verbind het met paneel nr. 27. Gebruik schroef A om paneel nr. 24, 25, 26 en 29 op paneel nr. 27 te vergrendelen.

Paneel nr. 27. Steek F (houten deuvels) in paneel nr. 24, 25 en 29 aan de linkerkant en verbind het met paneel nr. 23. Gebruik schroef A om paneel nr. 24, 25, 26 en 29 op paneel nr. 23 vast te zetten.



Put the plastic bottles in No.16 panel, insert non-woven fabric box in shelf. Finish the product assembly.

/Legen Sie die Plastikflaschen in das Paneel Nr. 16 und setzen Sie den Vliesstoffkarton in das Regal ein. Beenden Sie die Montage des Produkts.

/Placez les bouteilles en plastique dans le panneau N°16, insérez la boîte en tissu non tissé dans l'étagère. Terminez l'assemblage du produit.

/Coloque las botellas de plástico en el panel N° 16, inserte la caja de tela no tejida en el estante. Termine el montaje del producto.

/Inserire le bottiglie di plastica nel pannello n. 16, inserire la scatola in tessuto non tessuto nello scaffale. Completare l'assemblaggio del prodotto.

/Umieść plastikowe pojemniczki w dedykowanych miejscach w panelu 16. Umieść materiałowe organizery na półkach. Montaż produktu został zakończony.

/Plaats de plastic flessen in paneel nr. 16, plaats de doos van niet-geweven stof in de plank. Voltooi de montage van het product.