



**USER'S MANUAL/HANDBUCH
/MANUEL DE L'UTILISATEUR/MANUAL DEL USUARIO
/MANUALE UTENTE/INSTRUKCJA OBSŁUGI**

CM22809

Christmas Tree / Weihnachtsbaum
/ Arbre de Noël / Árbol de Navidad
/ Albergo di Natale / Drzewko świąteczne

ARTIFICIAL CHRISTMAS TREE

READ CAREFULLY, KEEP FOR FURTHER REFERENCE

Article of decoration

For indoor use only

All the diagrams are given for illustrative purposes only. There may be differences from one model to another.

Content:

Reference*	Height	Number of Tree Parts	Base
CM22809	152CM	3	Metal

*The reference number is indicated on the carton above the gencod.
No tools are required for the assembly.


Before beginning

Check whether all parts have been delivered.
Save the carton box for storing your tree.


NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY/PCS
A		TREE TOP	1 PC
B		LOWER PART	1 PC
C		BASE	1 PC
D		POWER LINE AND TRANSFORMER	1 PC

Assembly Instructions


1 - Assemble the base (as indicated on the figure 1) on a stable surface, such as indicated on the cardboard packaging. Unfold the base and insert the screw as indicated on figure 1b.




2 - Insert the lower part (Part B) and tree top (Part A) as indicated in Figure 2.



3 - Unfold the branches one by one by one beginning by the lower branches. Each branch tip must be shaped to it's proper position to give the tree a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing tips and spreading them out away from the centre tip. During the shaping, the snow powder and leaves may drop down.



4 - Make final adjustment and trimming to the tree.



5 - Connect the lights to power line (Part D)



The tree is now ready to be decorated. Ensure that the decorations are uniformly distributed on the tree.

Disassembly and Storage

Remove all decorations.

Disassemble the tree in reverse order of the assembly.

For a better conservation, store the tree in its carton box in a cool dry place. Do not store when humid.

Caution

To be assembled by or under the supervision of an adult.

Keep plastic bags out of reach of young children.

Keep away from fire or hot temperatures. Do not light a candle on or near the tree. Do not leave lighted lighting chains unattended.

Do not overload the tree with heavy and/or too numerous decorations.

Place the tree on a plane surface in order to ensure its stability.

This tree is intended for indoor use only.

Keep an eye on young children.

Keep those information for future reference.

Made in P.R.C

KÜNSTLICHER WEIHNACHTSBAUM

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Artikel zur Dekoration

Nur für den Innenbereich geeignet

Alle Diagramme dienen nur zur Veranschaulichung. Es kann Unterschiede von einem Modell zum anderen geben.

Spezifikation

Modell*	Höhe	Anzahl der Baumteile	Grundständer
CM22809	152 cm	3	Metall

*Die Referenznummer ist auf dem Karton über dem QR-Code angegeben.

Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich.

Vor Beginn


Prüfen Sie, ob alle Teile geliefert worden sind.

Bewahren Sie den Karton zur Aufbewahrung Ihres Baumes auf.


Nr.	Teile	Bezeichnung	Menge
A		Oberer Teil	1
B		Unterer Teil	1
C		Grundständer	1
D		Netzkabel und Adapter	1

Montageanleitung


1. Montieren Sie den Grundständer (wie in Abbildung 1 dargestellt) auf einer stabilen Unterlage, wie auf der Kartonverpackung angegeben. Klappen Sie den Grundständer auf und setzen Sie die Schraube wie in Abbildung 1b gezeigt ein.




2. Setzen Sie das Unterteil (Teil B) und die Baumspitze (Teil A) wie in Abbildung 2 gezeigt ein.



3. Klappen Sie die Äste nacheinander aus, beginnend mit den unteren Ästen. Jede Astspitze muss in die richtige Position gebracht werden, um dem Baum ein natürliches Aussehen zu verleihen. Dazu fassen Sie vorsichtig die linke und rechte Flügelspitze an und spreizen sie von der mittleren Spitze weg. Während des Formens können Schneemehl und Blätter herunterfallen.



4. Nehmen Sie die letzten Anpassungen und Beschneidungen des Baumes vor.



5. Schließen Sie die Lichter an die Stromleitung an (Teil D).



Der Baum ist nun bereit zum Schmücken. Achten Sie darauf, dass die Dekoration gleichmäßig auf dem Baum verteilt ist.

Demontage und Lagerung

Entfernen Sie alle Dekorationen.

Bauen Sie den Baum in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaus ab. Bewahren Sie den Baum in seinem Karton an einem kühlen, trockenen Ort auf, um ihn besser zu konservieren. Nicht in feuchtem Zustand lagern.

Achtung

Der Baum muss von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgebaut werden.

Bewahren Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Von Feuer oder heißen Temperaturen fernhalten. Zünden Sie keine Kerze auf oder in der Nähe des Baumes an.

Lassen Sie beleuchtete Lichterketten nicht unbeaufsichtigt.

Überladen Sie den Baum nicht mit schwerem und/oder zu zahlreichem Baumschmuck.

Stellen Sie den Baum auf eine ebene Fläche, um seine Stabilität zu gewährleisten.

Dieser Baum ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Behalten Sie kleine Kinder im Auge.

Bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

Made in P.R.C

ARBRE DE NOËL ARTIFICIEL**LISEZ ATTENTIVEMENT, CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE**

Article de décoration

Pour une utilisation en intérieur uniquement

Tous les diagrammes sont donnés à titre indicatif seulement. Il peut y avoir des différences d'un modèle à l'autre.

Contenu:

Modèle*	Hauteur	Nombre de Parties d'Arbre	Base
CM22809	152 CM	3	Métal

*Le numéro de modèle est indiqué sur le carton.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Avant de Commencer


Vérifiez si toutes les pièces ont été livrées.

Conservez la boîte en carton pour ranger votre arbre.


NO.	LISTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
A		PARTIE SUPÉRIEURE	1
B		PARTIE INFÉRIEURE	1
C		BASE	1
D		LIGNE ÉLECTRIQUE ET TRANSFORMATEUR	1

Instructions de Montage


1 - Assemblez la base sur une surface stable, comme indiquée sur l'emballage en carton. Dépliez la base et insérez la vis comme indiqué sur la Figure 1b.




2 - Insérez la partie inférieure (B) et la partie supérieure (A) comme indiqué sur la Figure 2.



3 - Dépliez les branches une à une en commençant par les branches inférieures. Chaque pointe de branche doit être façonnée à sa position appropriée pour donner à l'arbre un aspect naturel. Cela se fait en saisissant doucement les extrémités des ailes gauche et droite et en les écartant de l'extrémité centrale. Pendant le façonnage, la neige poudreuse et les feuilles peuvent tomber.



4 - Effectuez les derniers ajustements et l'élagage de l'arbre.



5 - Connectez les lumières à la ligne électrique (D).



L'arbre est maintenant prêt à être décoré. Assurez-vous que les décorations sont uniformément réparties sur l'arbre.

Démontage et Stockage

Retirez toutes les décorations.

Démontez l'arbre dans l'ordre inverse du montage.

Pour une meilleure conservation, rangez l'arbre dans son carton dans un endroit frais et sec. Ne pas stocker lorsqu'il est humide.

Attention

Doit être assemblé par ou sous la surveillance d'un adulte.

Gardez les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants.

Tenez à l'écart du feu ou des températures élevées. N'allumez pas de bougie sur ou près de l'arbre. Ne laissez pas de guirlandes lumineuses allumées sans surveillance.

Ne surchargez pas l'arbre de décorations lourdes et/ou trop nombreuses.

Placez l'arbre sur une surface plane afin d'assurer sa stabilité.

Cet arbre est destiné à un usage intérieur uniquement.

Gardez un œil sur les jeunes enfants.

Conservez ces informations pour référence future.

Made in P.R.C

ÁRBOL DE NAVIDAD ARTIFICIAL

LEA DETENIDAMENTE, GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

Artículo de decoración.

Solo para uso en interiores.

Todos los diagramas se proporcionan solo para fines ilustrativos.

Puede haber diferencias de un modelo a otro.

Contenido:

Modelo*	Altura	Número de Partes de Árbol	Base
CM22809	152 CM	3	Metal

* El número de modelo se indica en la caja de cartón.

No se requieren herramientas para el montaje.

Antes de Empezar

Compruebe si se han entregado todas las piezas.


Guarde la caja de cartón para guardar su árbol.

NÚM.	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A		PARTE SUPERIOR	1
B		PARTE INFERIOR	1
C		BASE	1
D		LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSFORMADOR	1


Instrucciones de Montaje

1 - Monte la base sobre una superficie estable.


Despliegue la base e inserte el tornillo como se indica en la Figura 1.




2 - Inserte la parte inferior (B) y la parte superior (A) como se indica en la Figura 2.



3 - Despliegue las ramas una por una empezando por las más bajas. Cada punta de rama debe ser moldeada en su posición correcta para dar al árbol un aspecto natural. Esto se hace agarrando suavemente las puntas de las alas izquierda y derecha y extendiéndolas desde la punta central. Durante el moldeado, el polvo de nieve y las hojas pueden caer hacia abajo.



4 - Realice el ajuste y la poda final del árbol.



5 - Conecte las luces a la línea de alimentación (D).



El árbol ya está listo para ser decorado. Asegúrese de que las decoraciones estén distribuidas uniformemente en el árbol.

Desmontaje y Almacenamiento

Quite todas las decoraciones.

Desmunte el árbol en el orden inverso al de montaje.

Para una mejor conservación, guarde el árbol en su caja de cartón en un lugar fresco y seco. No lo guarde cuando esté húmedo.

Atención

Debe ser montado por un adulto o bajo la supervisión de un adulto. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños pequeños.

Mantenga el producto alejado del fuego o de temperaturas elevadas. No encienda una vela sobre el árbol o cerca de él. No deje las cadenas de luces encendidas sin vigilancia.

No sobrecargue el árbol con decoraciones pesadas y/o demasiado numerosas.

Coloque el árbol sobre una superficie plana para asegurar su estabilidad.

Este árbol está destinado a ser utilizado únicamente en interiores. Vigile a los niños pequeños.

Conserve estas informaciones para futuras consultas.

Made in P.R.C

ALBERO DI NATALE ARTIFICIALE

**SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE E
CONSERVARLO PER IL FUTURO RIFERIMENTO.**

Articolo di decorazione

Solo per l'uso esterno

Tutti i diagrammi sono forniti solo a scopo illustrativo. Potrebbero esserci differenze da un modello all'altro.

Contenuto:

Modello*	Altezza	Numero di parti dell'albero	Base
CM22809	152 CM	3	Metallo

Il numero di modello è indicato sulla scatola.

Non sono necessari gli utensili per l'assemblaggio.

Prima dell'assemblaggio


Controllare se tutte le parti siano spedite.

Conservare la scatola di cartone per riporre l'albero.


NO.	LISTA DI PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
A		PARTE SUPERIORE	1
B		PARTE INFERIORE	1
C		BASE	1
D		CAVO DI ALIMENTAZIONE E TRASFORMATORE	1

ISTRUZIONI DELL'ASSEMBLAGGIO

1 - Assemblare la base (come indicato in figura 1) su una superficie stabile, come indicato sulla confezione di cartone. Aprire la base e inserire la vite come indicato nella Figura 1b.




2 - Inserire la parte inferiore (Parte B) e inferiore (Parte A), come indicato nella Figura 2.




3 - Aprire i rami uno per uno dalle parti bassi.

Ogni punta del ramo deve essere modellata nella sua posizione corretta per dare all'albero un aspetto naturale. Questo viene fatto afferrando delicatamente le punte sinistre e destre ed estendendole dalla punta centrale. La polvere di neve e le foglie potrebbero cadere verso il basso nel processo.



4 - Fare la regolazione finale e spuntare l'albero.



5 - Collegare le luci con il cavo di alimentazione (Part D)



Questo albero è disposto ad essere decorato. Assicurare che le decorazioni siano uniformemente distribuite sull'albero.

Smontaggio e Stoccaggio

Rimuovere tutte le decorazioni.

Smontare l'albero in ordine inverso dell'assemblaggio.

Riporre l'albero nella scatola di cartone in un posto fresco e asciutto per conservarlo bene. Non conservarlo quando è umido.

Cautela

L'albero è montato dall'adulto o sotto la supervisione dell'adulto.

Tenere i sacchi in plastica lontani dalla portata dei bambini.

Tenere il prodotto lontano dal fuoco o da alte temperature. Non accendere la candela sopra o vicino all'albero. Non lasciare i mazzi di luci accese incustodite.

Non sovraccaricare l'albero con decorazioni pesanti e/o troppo numerose.

Posizionare l'albero su una superficie piana per garantire la stabilità.

Questo albero è destinato ad essere utilizzato solo all'interno.

Prestare attenzione ai bambini.

Conservare queste informazioni per il riferimento futuro.

Made in P.R.C

Sztuczne drzewko świąteczne

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ, ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK

Artykuł dekoracyjny

Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.

Wszystkie schematy podano wyłącznie w celach poglądowych.

Istnieje możliwość wystąpienia różnic między modelami.

Zawartość zestawu:

Dotyczy modelu *	Wysokość	Liczba części drzewka	Podstawa
CM22809	152 CM	3	Metal

*Numer referencyjny jest podany na kartonie nad kodem kreskowym.
Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia.


Przed rozpoczęciem

Sprawdź, czy wszystkie części zostały dostarczone.
Zachowaj opakowanie do przechowywania drzewka


No.	LISTA CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
A		Wierzchołek drzewka	1
B		Część dolna	1
C		Podstawa	1
D		Kabel zasilający i zasilacz	1

INSTRUKCJA MONTAŻU


1 - Zamontuj podstawę (jak wskazano na rysunku 1) na stabilnej powierzchni, takiej jak wskazano na opakowaniu kartonowym. Rozłóż podstawę i włóż śrubę, jak pokazano na rysunku 1b




2 - Włóż dolną część (część B) i wierzchołek drzewa (część A), jak pokazano na rysunku 2.



3 - Rozłóż gałęzie jedna po drugiej, zaczynając od dolnych partii. Każda końcówka gałęzi musi być ukształtowana w odpowiedniej pozycji, aby nadać drzewu naturalny wygląd. Odbywa się to poprzez delikatne uchwycenie lewego i prawego czubka i odsunięcie ich od środkowej części. Podczas modelowania mogą opadać śnieg i liście.



4 - Dokonaj ostatecznej regulacji i przycięcia drzewa.



5 - Podłącz światelka do kabla zasilającego (część D) i następnie do gniazdka.



Czas na zawieszenie dekoracji! Upewnij się, że dekoracje są równomiernie rozmieszczone na drzewie.

Demontaż i przechowywanie

Zdejmij wszystkie dekoracje

Zdemontuj drzewo w odwrotnej kolejności do montażu.

Dla lepszej ochrony, przechowuj drzewo w pudełku kartonowym w chłodnym, suchym miejscu. Nie przechowywać w miejscu wilgotnym (lub gdy samo drzewko jest wilgotne).

UWAGA

Montaż dokonywany przez osobę dorosłą lub pod jej nadzorem.

Przechowuj plastikowe torby poza zasięgiem małych dzieci.

Trzymać z dala od ognia i wysokich temperatur. Nie zapalaj świecy na drzewie ani w jego pobliżu. Nie zostawiaj włączonych łańcuchów świetlnych bez nadzoru.

Nie przeciążaj drzewka ciężkimi i / lub zbyt licznymi dekoracjami.

Ustaw drzewo na płaskiej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność.

To drzewo jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Miej oko na małe dzieci.

Zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości.

Made in P.R.C

EN

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

DE

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

FR

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

ES

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

IT

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

PL

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana

UK office: Ipswich

AU office: Truganina

DE office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

FR office: Saint Vigor d'Ymonville

PL office: Gdańsk