



Foldable Triangle Climber
Faltbares Kletterdreieck
Triangle d'Escalade Pliable
Triângulo de Escalada Plegable
Triangolo da Arrampicata Pieghevole
Drabinka wspinaczkowa dla dzieci
Opvouwbare Driehoek Klimmer

TS10232CL

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **ITA** office: Milano **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings

Attention: For home use only.

Attention: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or falling hazard.

General Warnings

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please check and maintain it regularly, and the most important part needs to be suspended, fixed, or anchored to the ground.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Achtung

Vorsicht: Nur für den Hausgebrauch.

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.

Allgemeine Achtung

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

Avertissements Généraux

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencias

Atención: Solo para uso doméstico.

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o de caída.

Advertencias Generales

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.
- ⚠ Por favor, revise y mantenga el producto regularmente, y las piezas más importantes deben estar suspendidas, fijadas o ancladas bien al suelo.



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza

Attenzione: solo per uso domestico.

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.

Avvertenze Generali

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Si prega di controllare e mantenere regolarmente, le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga

Uwaga: Produkt wyłącznie do użytku domowego

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

Ogólne ostrzeżenia

- ⚠ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.



Voordat U Begint

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing

Let op: Uitsluitend voor thuisgebruik.

Let op: Kinderen dienen dit product te gebruiken onder ouderlijk toezicht.

Gevaar: Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen, ze kunnen anders een verstikkingsgevaar vormen.

Gevaar: Het niet bevestigen kan een risico op kantelen of vallen veroorzaken.

Algemene Waarschuwingen

- ⚠ Het product moet geïnstalleerd en gebruikt worden onder toezicht van een volwassene.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Verwijder alle verpakking, scheid en tel alle onderdelen en bevestigingsmaterialen.
- ⚠ Zorg ervoor dat alle onderdelen correct geïnstalleerd zijn, verkeerde installatie kan tot gevaar leiden.
- ⚠ We raden aan, waar mogelijk, alle items te monteren in de buurt van waar ze in gebruik genomen zullen worden, om onnodige verplaatsing van het product na montage te voorkomen.
- ⚠ Zorg voor een veilig oppervlak tijdens de installatie, en plaats het product altijd op een vlak, stabiel en stevig oppervlak.
- ⚠ Controleer en onderhoud het regelmatig, en het belangrijkste onderdeel moet opegehangen, vastgezet of verankerd worden aan de grond.

EN WARNING:

1. Please place the activity toy on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires;
 2. Please don't install over concrete, asphalt or any other hard surface;
 3. Please don't exposure to the sun;
 4. Please keep the assembly and installation instructions for further reference.
 5. Modifications made by the consumer to the original activity toy (for example the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.
 6. Please check and maintenance of the main parts at regular intervals. If these checks are not carried out the activity toy could overturn or otherwise become a hazard.
 7. It is of particular importance that consumers should be followed at the beginning of each season as well as at regular intervals during the usage season;
 8. Please check all nuts and bolts for tightness and tighten when required;
 9. Please replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions;
 10. The anchors shall be placed level with the ground in order to reduce tipping hazards.
 11. The anchors shall be installed in hard dry soil in order to prevent overturning.
- Please don't install it in wet or unconsolidated soil.

WARNING:

The toy is to be assembled by an adult.

Warning. Only for domestic use.

Recommend for children 1+ and less than 50kg

Intended for indoor and outdoor use

DE **ACHTUNG:**

1. Bitte stellen Sie das Aktivitätsspielzeug auf eine ebene Fläche, die mindestens 2 m von jeder Struktur oder jedem Hindernis wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt ist;
 2. Bitte stellen Sie es nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche auf;
 3. Bitte setzen Sie das Gerät nicht der Sonne aus;
 4. Bitte bewahren Sie die Montage- und Installationsanleitung zur weiteren Verwendung auf.
 5. Änderungen, die der Verbraucher an dem ursprünglichen Aktivitätsspielzeug vornimmt (z. B. Hinzufügen von Zubehör), sind gemäß den Anweisungen des Herstellers auszuführen.
 6. Bitte überprüfen und warten Sie die wichtigsten Teile in regelmäßigen Abständen. Wenn diese Kontrollen nicht durchgeführt werden, kann das Aktivitätsspielzeug umkippen oder anderweitig zu einer Gefahr werden.
 7. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Verbraucher zu Beginn jeder Saison sowie in regelmäßigen Abständen während der Nutzungssaison beobachtet werden;
 8. Bitte prüfen Sie alle Muttern und Bolzen auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach;
 9. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers;
 10. Die Anker müssen auf gleicher Höhe mit dem Boden angebracht werden, um die Kippgefahr zu verringern.
 11. Die Anker müssen in festem, trockenem Boden installiert werden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Bitte installieren Sie es nicht in nassem oder unverfestigtem Boden.

ACHTUNG:

Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
Empfohlen für Kinder ab 1 Jahr und weniger als 50 kg
Für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich geeignet

FR **AVERTISSEMENT :**

1. Veuillez placer le jouet d'activité sur une surface plane à au moins 2 m de toute structure ou obstacle tel qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques ;
 2. Veuillez ne pas installer sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure ;
 3. Veuillez ne pas vous exposer au soleil ;
 4. Veuillez conserver les instructions de montage et d'installation pour référence ultérieure.
 5. Les modifications apportées par le consommateur au jouet d'activité original (par exemple l'ajout d'un accessoire) doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant.
 6. Veuillez vérifier et entretenir les pièces principales à intervalles réguliers. Si ces contrôles ne sont pas effectués, le jouet d'activité pourrait se renverser ou constituer un danger.
 7. Il est particulièrement important que les consommateurs soient suivis au début de chaque saison ainsi qu'à intervalles réguliers pendant la saison d'utilisation ;
 8. Veuillez vérifier le serrage de tous les écrous et boulons et les serrer si nécessaire ;
 9. Veuillez remplacer les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant ;
 10. Les ancrages doivent être placés au niveau du sol afin de réduire les risques de basculement.
 11. Les ancrages doivent être installés dans un sol dur et sec afin d'éviter tout renversement.
- Veuillez ne pas l'installer dans un sol humide ou non consolidé.

AVERTISSEMENT :

Le jouet doit être assemblé par un adulte.
Avertissement. Uniquement pour un usage domestique.
Recommandé pour les enfants de 1+ et moins de 50 kg
Destiné à une utilisation intérieure et extérieure

ES **ADVERTENCIA:**

1. Por favor, coloque el juguete de actividades en una superficie nivelada al menos a 2 m de cualquier estructura u obstrucción como una valla, garaje, casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos;
2. Por favor, no lo instale sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura;
3. Por favor, no exponga al sol;
4. Por favor, conserve las instrucciones de montaje e instalación para futuras consultas.
5. Las modificaciones realizadas por el consumidor en el juguete de actividad original (por ejemplo, la adición de un accesorio) se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. Revise y mantenga las piezas principales a intervalos regulares. Si no se realizan estas comprobaciones, el juguete de actividades podría volcar o convertirse en un peligro.
7. Es especialmente importante que los consumidores realicen estas comprobaciones al principio de cada temporada, así como a intervalos regulares durante la temporada de uso;
8. Compruebe el apriete de todas las tuercas y pernos y apriételes cuando sea necesario;
9. Por favor, sustituya las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante;
10. Los anclajes deben colocarse a nivel del suelo para reducir los riesgos de vuelco.
11. Los anclajes deben instalarse en suelo duro y seco para evitar vuelcos.

Por favor, no lo instale en suelo húmedo o no sólido.

ADVERTENCIA:

El juguete debe ser montado por un adulto.

ADVERTENCIA. Solo para uso doméstico.

Recomendado para niños mayores de 1 año y de menos de 50 kg

Destinado a uso en interiores y exteriores

IT **AVVERTENZA:**

1. Si prega di collocare il giocattolo su una superficie piana ad almeno 2 m da qualsiasi struttura o ostacolo come recinti, garage, case, rami sporgenti, fili del bucato o cavi elettrici;
 2. Non installare su cemento, asfalto o altre superfici dure;
 3. Non esporre al sole;
 4. Si prega di conservare le istruzioni di montaggio e installazione per ulteriori riferimenti.
 5. Le modifiche apportate dal consumatore al giocattolo originale (ad esempio l'aggiunta di un accessorio) devono essere eseguite secondo le istruzioni del produttore.
 6. Si prega di controllare e mantenere le parti principali a intervalli regolari. Se questi controlli non vengono eseguiti, il giocattolo potrebbe ribaltarsi o diventare pericoloso.
 7. È particolarmente importante che i consumatori siano seguiti all'inizio di ogni stagione e a intervalli regolari durante la stagione di utilizzo;
 8. Si prega di controllare la tenuta di tutti i dadi e i bulloni e serrarli quando necessario;
 9. Si prega di sostituire le parti difettose secondo le istruzioni del produttore;
 10. Gli ancoraggi devono essere posizionati a livello del terreno per ridurre i rischi di ribaltamento.
 11. Gli ancoraggi devono essere installati in un terreno duro e asciutto per evitare il ribaltamento.
- Non installarli in terreni umidi o non consolidati.

AVVERTENZA:

Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

Attenzione. Solo per uso domestico.

Consigliato per bambini da 1 in su e di peso inferiore a 50 kg.

Destinato all'uso interno ed esterno

PL **OSTRZEŻENIA:**

1. Umieść zabawkę na płaskiej powierzchni w odległości co najmniej 2 m od wszelkich konstrukcji i przeszkód takich jak płoty, garaże, domy, zwisające gałęzie, sznury do prania czy kable elektryczne.
 2. Nie instaluj produktu na betonie, asfalcie lub innych twardych powierzchniach.
 3. Nie wystawiaj produktu na działanie słońca.
 4. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
 5. Modyfikacje dokonane przez konsumenta w oryginalnej zabawce ruchowej (np. dodanie akcesorium) muszą być dokonane zgodnie z instrukcją producenta.
 6. Regularnie sprawdzaj i konserwuj główne części. Jeżeli te kontrole nie zostaną przeprowadzone, zabawka może się przewrócić lub spowodować inne niebezpieczeństwo.
 7. Szczególnie ważne jest monitorowanie produktu na początku każdego sezonu oraz w regularnych odstępach czasu przez cały sezon użytkowania.
 8. Sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek i dokręć je w razie potrzeby.
 9. Wymieniaj uszkodzone części zgodnie z instrukcjami producenta.
 10. Kołki umieszczaj na poziomie gruntu, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia się.
 11. Kołki montuj w twardym, suchym podłożu, aby zapobiec przewróceniu się.
- Nie instaluj kołków w wilgotnej lub luźnej glebie.

OSTRZEŻENIA:

Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

UWAGA. Tylko do użytku domowego.

Produkt dla dzieci w wieku powyżej 1 roku życia i wadze poniżej 50 kg.

Produkt do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

NL **WAARSCHUWING:**

1. Plaats het activiteitspeelgoed op een vlakke ondergrond op ten minste 2 m van een structuur of obstakel zoals een hek, garage, huis, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitsdraden;
 2. Plaats het niet op beton, asfalt of een andere harde ondergrond;
 3. Niet blootstellen aan de zon;
 4. Bewaar de montage- en installatiehandleiding voor later gebruik.
 5. Wijzigingen die de consument aanbrengt aan het originele speeltoestel (bijvoorbeeld het toevoegen van een accessoire) moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.
 6. Controleer en onderhoud de hoofdonderdelen regelmatig. Als deze controles niet worden uitgevoerd, kan het speeltoestel omvallen of op een andere manier een gevaar vormen.
 7. Het is van bijzonder belang dat consumenten worden gevolgd aan het begin van elk seizoen en op regelmatige tijdstippen tijdens het gebruiksseizoen;
 8. Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten en draai ze indien nodig vast;
 9. Vervang defecte onderdelen volgens de instructies van de fabrikant;
 10. De ankers moeten vlak met de grond worden geplaatst om kantelgevaar te beperken.
 11. 11. De ankers moeten in harde, droge grond worden geïnstalleerd om kantelen te voorkomen.
- Installeer ze niet in natte of ongeconsolideerde grond.

WAARSCHUWING:


Het speelgoed moet door een volwassene in elkaar worden gezet.

Waarschuwing. Alleen voor huishoudelijk gebruik.


Aanbevolen voor kinderen vanaf 1 jaar en lichter dan 50 kg.

Bestemd voor gebruik binnen en buiten


① x1




② x1



③ x1



④ x1




⑤ x14



⑤a x1



⑥ x2



⑦ x1



⑧ x1



⑨a x1



⑨b x1



⑨c x1



⑩a x1



⑩b x1



⑪ x36



5*40mm

⑫ x4



5*55mm

⑬ x4



4*40mm

⑭ x2



M6*25mm

⑮ x2



⑯ x2



M6*30mm

⑰ x4



4x12mm

⑱ x4




4x30mm

⑲ x4



1



EN: Assemble part1, 2, and eight part 5 using twelve part 11 (5*40mm) screws. (Note: The upper two bars are not fixed with screws)

DE: Montieren Sie Teil 1, 2 und acht Teile 5 mit zwölf Schrauben Teil 11 (5*40mm). (Hinweis: Die oberen beiden Stangen sind nicht mit Schrauben befestigt)


FR: Assemblez les pièces 1, 2 et huit pièces 5 à l'aide de douze vis pièce 11 (5*40 mm). (Remarque : Les deux barres supérieures ne sont pas fixées avec des vis.)

ES: Ensamble las piezas 1, 2 y ocho piezas 5 con doce tornillos 11 (5*40mm). (Nota: Las dos barras superiores no se fijan con tornillos.)

IT: Assemblare le parti 1, 2 e otto della parte 5 utilizzando dodici viti della parte 11 (5*40 mm). (Nota: le due barre superiori non sono fissate con viti)

PL: Zmontuj część 1, 2 i osiem części 5 za pomocą dwunastu śrub nr 11 (5*40mm). (Uwaga: Dwa górne pręty nie są przymocowane śrubami)

NL: Monteer deel 1, 2 en acht deel 5 met behulp van twaalf deel 11 (5*40mm) schroeven. (Opmerking: De bovenste twee staven worden niet met schroeven vastgezet)



EN: Assemble the part 6 with the assembled part in previous step by using two part 13 (4*40mm) screws

DE: Montieren Sie das Teil 6 mit dem im vorherigen Schritt montierten Teil mit zwei Schrauben Teil 13 (4*40mm).


FR: Assemblez la pièce 6 avec la pièce assemblée à l'étape précédente en utilisant deux vis de la pièce 13 (4*40mm).

ES: Ensamble la pieza 6 con la parte ensamblada en el paso anterior utilizando dos tornillos 13 (4*40mm).

IT: Assemblare la parte 6 con la parte assemblata nel passo precedente utilizzando due viti della parte 13 (4*40 mm)

PL: Zmontuj część 6 z częścią zmontowaną w poprzednim kroku za pomocą dwóch śrub nr 13 (4*40mm).

NL: Monteer deel 6 aan het geassembleerde deel in de vorige stap met behulp van twee deel 13 (4*40mm) schroeven



EN: Attention: use part 5a on the round rod Assemble part 3, 4, and part 5 using fourteen part 11 (5*40mm) screws

DE: Achtung: Verwenden Sie Teil 5a für die runde Stange. Montieren Sie Teil 3, 4 und Teil 5 mit vierzehn Schrauben Teil 11 (5*40mm).


FR: Attention : Utilisez la pièce 5a sur la tige ronde. Assemblez les pièces 3, 4 et 5 à l'aide de quatorze vis de la pièce 11 (5*40 mm).

ES: Atención: Utilice la pieza 5a en la barra redonda. Ensamble las piezas 3, 4 y 5 utilizando catorce tornillos 11 (5*40mm).

IT: Attenzione: Utilizzare la parte 5a sull'asta rotonda Assemblare le parti 3, 4 e 5 utilizzando quattordici viti della parte 11 (5*40 mm)

PL: Uwaga: Na środku zamocuj część 5a. Zmontuj część nr 3, 4 i część nr 5 za pomocą czternastu śrub nr 11 (5*40 mm).

NL: Let op: Gebruik deel 5a op de ronde staaf Monteer deel 3, 4 en 5 met veertien deel 11 (5*40mm) schroeven



EN: Assemble the part 6 with the assembled part in previous step by using two part 13 (4*40mm) screws

DE: Montieren Sie das Teil 6 mit dem im vorherigen Schritt montierten Teil mit zwei Schrauben Teil 13 (4*40mm).


FR: Assemblez la pièce 6 avec la pièce assemblée à l'étape précédente en utilisant deux vis de la pièce 13 (4*40mm).

ES: Ensamble la pieza 6 con la parte ensamblada en el paso anterior utilizando dos tornillos 13 (4*40mm).

IT: Assemblare la parte 6 con la parte assemblata nel passo precedente utilizzando due viti della parte 13 (4*40 mm)

PL: Zmontuj część nr 6 z częściami zmontowanymi w poprzednim kroku za pomocą dwóch śrub nr 13 (4*40mm).

NL: Monteer deel 6 aan het geassembleerde deel in de vorige stap met behulp van twee deel 13 (4*40mm) schroeven



EN: Assemble part 8 with the assembled parts in above steps using two part 12 (5*55mm) and one part 14, part 15, part 16 screw

DE: Montieren Sie Teil 8 mit den in den obigen Schritten zusammengebauten Teilen mit zwei Teil 12 (5*55mm) und einer Schraube Teil 14, Teil 15, Teil 16.


FR: Assemblez la pièce 8 avec les pièces assemblées dans les étapes ci-dessus à l'aide de deux pièces 12 (5*55 mm) et d'une pièce 14, pièce 15, pièce 16 vis.

ES: Ensamble la pieza 8 con las partes ensambladas en los pasos anteriores utilizando dos tornillos 12 (5*55mm) y un tornillo 14, un tornillo 15 y un tornillo 16.

IT: Assemblare la parte 8 con le parti assemblate nei passi precedenti utilizzando due viti della parte 12 (5*55 mm) e una della parte 14, 15 e 16

PL: Zmontuj część nr 8 z częściami zmontowanymi w powyższych krokach za pomocą dwóch części nr 12 (5*55 mm) i jednej części nr 14, nr 15 i nr 16.

NL: Monteer deel 8 met de geassembleerde onderdelen in bovenstaande stappen met behulp van twee deel 12 (5*55mm) en een deel 14, deel 15, deel 16 schroef



EN: Assemble part 7 with the assembled part in previous step using two part 12 (5*55mm) and one part 14, part 15, part 16 screw

DE: Montieren Sie Teil 7 mit dem im vorherigen Schritt zusammengebauten Teil mit zwei Teil 12 (5*55mm) und einer Schraube Teil 14, Teil 15, Teil 16.


FR: Assemblez la pièce 7 avec la pièce assemblée à l'étape précédente à l'aide de deux pièces 12 (5*55 mm) et d'une pièce 14, pièce 15, pièce 16 vis.

ES: Ensamble la pieza 7 con la parte ensamblada en el paso anterior usando dos tornillos 12 (5*55mm) y un tornillo 14, un tornillo 15 y un tornillo 16.

IT: Assemblare la parte 7 con la parte assemblata nel passo precedente utilizzando due viti della parte 12 (5*55 mm) e una della parte 14, 15 e 16

PL: Zmontuj część nr 7 z częściami zmontowanymi w poprzednim kroku za pomocą dwóch części nr 12 (5*55mm) i jednej części nr 14, nr 15 i nr 16.

NL: Monteer deel 7 met het geassembleerde deel in de vorige stap met behulp van twee deel 12 (5*55mm) en een deel 14, deel 15, deel 16 schroef



EN: Assemble part 9a,9b,9c and 10a,10b together with ten of part 11 (5*40mm)

DE: Montieren Sie die Teile 9a, 9b, 9c und 10a, 10b zusammen mit zehn Teilen 11 (5*40mm).


FR: Assemblez les pièces 9a, 9b, 9c et 10a, 10b avec dix de la pièce 11 (5*40mm).

ES: Ensamble las piezas 9a, 9b, 9c y 10a, 10b juntas con diez tornillos 11 (5*40mm).

IT: Assemblare le parti 9a, 9b, 9c e 10a, 10b con dieci parti 11 (5*40 mm)

PL: Zmontuj części nr 9a, 9b, 9c i 10a, 10b razem z dziesięcioma częściami 11 (5*40mm).

NL: Monteer deel 9a, 9b, 9c en 10a,10b samen met tien van deel 11 (5*40mm)



EN: Combine the climbing ramp and the triangle climber

Note: Hang the slide on the fifth round rod trough

DE: Kombinieren Sie die Kletterrampe und das Kletterdreieck.

Hinweis: Hängen Sie die Rutsche in den Schlitz der 5. runden Stange.

FR: Combinez la rampe d'escalade et le grimpeur triangulaire.

Remarque: Accrochez le toboggan sur la cinquième goulotte à tige ronde.

ES: Combine la rampa de escalada y el triángulo de escalada.

Nota: Encaje la rampa en la ranura de la quinta barra redonda.

IT: Combinare la rampa di arrampicata e l'arrampicatore a triangolo


Nota: Appendere la slitta alla quinta guida dell'asta tonda

PL: Połącz rampę wspinaczkową i trójkąt wspinaczkowy.

Uwaga: Zamocuj zjeżdżalnię na piątym pręcie.

NL: Combineer de klimhelling en de driehoekklimmer

Opmerking: Hang de slede aan de vijfde ronde stanggoot



EN: Assembly completed

DE: Montage ist abgeschlossen.

FR: Assemblage terminé.


ES: Montaje completado

IT: Montaggio completato

PL: Montaż jest zakończony.

NL: Montage voltooid

10



EN: Folding the triangle climber
(Loosen the plastic hand screw counterclockwise and then fold)

DE: Zusammenklappen des Kletterdreiecks
(Lösen Sie die Kunststoff-Handschaube gegen den Uhrzeigersinn und klappen Sie sie dann zusammen).

FR: Pliage du triangle grimpeur
(Desserrez la vis à main en plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis pliez).


ES: Plegado del triángulo de escalada
(Afloje el tornillo de plástico manual en sentido contrario a las agujas del reloj y luego pliegue.)

IT: Ripiegare l'arrampicatore a triangolo
(Allentare la vite manuale in plastica in senso antiorario e piegare)

PL: Składanie trójkąta wspinaczkowego (odkręć plastikową śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie złoż).

NL: De triangelklimmer opvouwen
(Draai de plastic handschroef linksom los en vouw hem dan op)

11



EN: Folding effect.

DE: Zustand beim Falten


FR: Effet pliant

ES: Efecto de plegado

IT: Effetto pieghevole

PL: Stan po złożeniu.

NL: Vouweffect



EN: Put the climbing ramp and the folded triangle climber together for easy storage

DE: Legen Sie die Kletterrampe und das zusammengefaltete Kletterdreieck zur einfachen Aufbewahrung zusammen.


FR: Assemblez la rampe d'escalade et le grimpeur triangulaire plié pour un rangement facile.

ES: Coloque la rampa de escalada y el triángulo de escalada plegado juntos para un almacenamiento fácil.

IT: Mettete insieme la rampa di arrampicata e l'arrampicatore a triangolo ripiegato per riporlo facilmente

PL: Złóż razem rampę wspinaczkową i złożony trójkąt wspinaczkowy, aby ułatwić przechowywanie.

NL: Zet de klimhelling en de opgevouwen driehoekklimmer in elkaar om ze gemakkelijk op te bergen



EN: Use part17 to attach part19 to the bottom of the triangular ladder support and then connect part18 through part19 to the floor

DE: Verwenden Sie Teil 17, um Teil 19 an der Unterseite der dreieckigen Leiter zu befestigen, und verbinden Sie dann Teil 18 durch Teil 19 mit dem Boden.

FR: Utilisez la pièce 17 pour fixer la pièce 19 au bas du support d'échelle triangulaire, puis connectez la pièce 18 à la pièce 19 au sol.

ES: Utilice la pieza 17 para fijar la pieza 19 a la parte inferior del soporte de la escalera triangular y, a continuación, pase la pieza 18 por la pieza 19 para fijar al suelo.

IT: Utilizzare la parte 17 per fissare la parte 19 alla parte inferiore del supporto triangolare della scala e quindi collegare la parte 18 attraverso la parte 19 al pavimento

PL: Użyj części nr 17, aby przymocować część nr 19 do spodu trójkątnej drabiny, a następnie połącz część nr 18 z podłożem poprzez część nr 19.

NL: Gebruik onderdeel17 om onderdeel19 aan de onderkant van de driehoekige laddersteun te bevestigen en verbind vervolgens onderdeel18 via onderdeel19 met de vloer

Floor /Boden /Sol /Suelo /Pavimento /Podłoże /Vloer



EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

- ⚠ **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
- ⚠ **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.



Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.



Instructies voor Retournering/Schadeclaim

- ⚠ **GOOI DE doos/het originele verpakkingsmateriaal NIET weg.**
In het geval van een retournering moet het artikel in de originele doos teruggestuurd worden. Zonder dit wordt uw retourzending niet geaccepteerd.
- ⚠ **Maak een foto van de markeringen op de doos.**
Een foto van de markeringen (tekst) op de zijkant van de doos is vereist in het geval dat een onderdeel vervangen moet worden. Dit helpt onze medewerkers uw productnummer te identificeren om te zorgen dat u de correcte onderdelen ontvangt.
- ⚠ **Maak een foto van het beschadigde onderdeel (indien van toepassing).**
Een foto van de schade is altijd vereist om een claim in te dienen en uw vervanging of terugbetaling snel te verwerken. Zorg ervoor dat u de doos heeft, ook al is deze beschadigd.
- ⚠ **Stuur ons een e-mail met de gevraagde afbeeldingen.**
E-mail ons direct via de marktplaats waar uw artikel is gekocht, met de bijgevoegde afbeeldingen en een beschrijving van uw claim.