

Natančno upoštevajte navodila v tem priročniku. Ne prevzemamo odgovornosti za nevarnosti, poškodbe ali požare, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil. Ta kuhinjska napa je namenjena odvajanju kuhinjskih hlapov in pare ter je predvidena izključno za domačo uporabo.

Videz nape se lahko razlikuje od prikazov v tem priročniku. Navodila za uporabo, vzdrževanje in namestitve ostajajo nespremenjena.

- ! Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo. Ob prodaji, prenosu ali selitvi zagotovite, da priročnik ostane skupaj z izdelkom.
- ! Navodila natančno preberite, saj vsebujejo pomembne informacije o namestitvi, uporabi in varnosti.
- ! Na izdelku ali njegovem odvodu ne izvajajte električnih ali mehanskih sprememb.
- ! Pred namestitvijo naprave preverite, ali so vsi sestavni deli nepoškodovani. Če odkrijete poškodbe, se obrnite na prodajalca in ne nadaljujte z namestitvijo.

**Opomba: Deli, označeni s simbolom „(\*)“, so dodatna oprema, priložena le določenim modelom ali na voljo za ločen nakup.**



### PREVIDNOST

#### POZOR!

- ! Naprave ne priključujte na napajanje, dokler namestitvev ni zaključena.
- ! Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napo izključite iz napajanja tako, da izvlečete vtič ali izklopite napajanje.
- ! Med namestitvijo in vzdrževanjem vedno uporabljajte delovne rokavice.
- ! Ta naprava ni namenjena uporabi otrokom ali osebam z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebam brez izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- ! Ta naprava je namenjena uporabi samo odraslih. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- ! Ta naprava je namenjena uporabi samo odraslih. Otroci ne smejo posegati v upravljalne elemente ali se igrati z napravo.
- ! Kuhinjske nape nikoli ne uporabljajte brez pravilno nameščenih maščobnih filtrov.
- ! Nape NIKOLI ne uporabljajte kot odlagalne površine, razen če je to izrecno navedeno.
- ! Prostor, kjer je naprava nameščena, mora biti ustrezno prezračevan, zlasti ob hkratni uporabi plinskih naprav ali naprav na druga goriva.
- ! Kanalni sistem te naprave ne sme biti priključen na obstoječe prezračevalne sisteme, ki se uporabljajo za druge namene, na primer za odvod dimnih plinov plinskih naprav ali naprav na druga goriva.
- ! Flambiranje hrane neposredno pod kuhinjsko napo je strogo prepovedano.
- ! Uporaba odprtega ognja poškoduje filtre in predstavlja nevarnost požara. Temu se je treba izogibati v vseh okoliščinah.
- ! Pri cvrtju bodite previdni, da se olje ne pregreje in ne zagori.
- ! Dostopni deli nape se lahko med uporabo kuhalnih naprav segrejejo. Za tehnične in varnostne ukrepe pri odvajanju hlapov je nujno upoštevati predpise lokalnih oblasti.
- ! Kuhinjsko napo je treba redno čistiti, tako znotraj kot zunaj (NAJMANJ ENKRAT MESEČNO).
- ! To je treba izvajati v skladu z navodili za vzdrževanje v tem priročniku.)
- ! Neupoštevanje navodil za čiščenje nape in filtrov v tem priročniku lahko povzroči nevarnost požara.
- ! Nape ne uporabljajte in je ne puščajte vklopljene brez pravilno nameščene svetilke, saj lahko pride do električnega udara.
- ! Ne prevzemamo odgovornosti za napake, poškodbe ali požare, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku.
- ! Ta naprava je označena v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga preprečiti škodo okolju in zdravju ljudi zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.



Simbol na izdelku ali v priloženi dokumentaciji pomeni, da naprave ni dovoljeno obravnavati kot gospodinjinski odpadke. Napravo je treba oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranjevanje mora potekati v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi za ravnanje z odpadki.

Za podrobnejše informacije o odstranjevanju, zbiranju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalne organe, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Naprava je zasnovana, preizkušena in izdelana v skladu z naslednjimi standardi.

- Varnost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31; EN/IEC 62233.
- Zmogljivost: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
- EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

Dodatne zahteve za namestitvev:

Za namestitev uporabljajte samo vijake, priložene izdelku. Če vijaki niso priloženi, ustrezen tip kupite posebej. Preverite, ali so vijaki ustrezne dolžine, kot je navedeno v navodilih za namestitev.

V primeru dvoma se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom ali usposobljenim strokovnjakom.

**POZOR!** Nepravilna namestitev vijakov ali pritrdilnih elementov v skladu z navodili lahko povzroči nevarnosti.

## **UPORABA**

Kuhinjska napa se lahko uporablja na načinu odvajanja ali v recirkulacijskem načinu.



### **Način odvajanja**

Hlapi se morajo odvajati na prosto skozi odvodno cev, povezano z izhodno prirobnico.

#### **POZOR!**

Če so ogljikovi filtri priloženi izdelku, jih pred namestitvijo odstranite.

#### **POZOR!**

Odvodna cev ni priložena in jo je treba kupiti posebej.

Enoto priključite na stensko odvodno cev ali odprtino v steni, ki ustreza premeru izhodne prirobnice. Uporaba cevi ali odprtin z manjšim premerom bo:

- Zmanjšala učinkovitost sesanja
- Znatno povečala raven hrupa.

Opomba: Proizvajalec ne odgovarja za težave, ki nastanejo zaradi nepravilne namestitve.

- Uporabite čim krajšo odvodno cev.
- Zmanjšajte število ovinkov (največji kot ovinka: 90°).
- Izogibajte se nenadnim spremembam premera odvodne cevi.



### **Recirkulacijski način**

V tem načinu se zrak filtrira za odstranjevanje maščob in vonjav, nato pa se vrača nazaj v prostor.

#### **POMEMBNO:**

Za uporabo izdelka v recirkulacijskem načinu mora biti nameščen sistem ogljikovega filtra.

## **NAMESTITEV**

Najmanjša razdalja med kahalno ploščo in najnižjim delom kuhinjske nape mora znašati najmanj 55 cm pri električnih štedilnikih ter 65 cm pri plinskih ali kombiniranih štedilnikih. Če navodila za namestitev plinskega štedilnika določajo večjo razdaljo, jo je treba upoštevati.



### **Električni priklop**

Napajanje mora ustrezati podatkom, navedenim na tipski ploščici v notranjosti nape. Če je napa opremljena z vtičem, jo priključite v električno vtičnico, skladno z veljavnimi predpisi, ki po namestitvi ostane dostopna. Če napa nima vtiča (neposreden priklop na električno omrežje) ali če vtič po namestitvi ni dostopen, je treba v skladu z ustreznimi standardi namestiti dvopolno stikalo, ki zagotavlja popolno ločitev od električnega omrežja v pogojih prenapetostne kategorije III.

Pozor! Pred ponovnim priklopom nape na električno omrežje in preverjanjem njenega delovanja vedno preverite, ali je omrežni kabel pravilno nameščen.

## **Montaža**

Izdelek je težak, zato morata ravnanje z njim in namestitve opraviti najmanj dve osebi.

Pred začetkom namestitve:










- Preverite, ali je kupljeni izdelek primerne velikosti za izbrano mesto namestitve.
- Odstranite ogljikov filter ali filtre (\*), če so priloženi (glejte ustrezno poglavje). Ti deli se namestijo samo, če napo uporabljate v recirkulacijskem načinu.
- Preverite, ali v napi zaradi transporta ni drugega priloženega materiala (na primer vijakov (\*), garancijskega lista (\*), ipd.). Če ga najdete, ga odstranite in shranite.
- Če je mogoče, odklopite in premaknite samostoječi ali delno vgradni štedilnik, da omogočite lažji dostop do zadnje stene ali stropa. V nasprotnem primeru zaščitite delovno površino, kuhhalno ploščo ali štedilnik z debelo zaščitno prevleko, da preprečite poškodbe in onesnaženje. Za sestavljanje enote izberite ravno površino. Površino zaščitite z zaščitno prevleko ter nanjo razporedite sestavne dele nape in pritrdilni material.
- Poleg tega preverite, ali je v bližini mesta namestitve nape na voljo električna vtičnica (tako, da ostane dosegljiva tudi po montaži nape). Preverite tudi, ali je mogoče odvod hlapov priključiti na prosto (samo za različico z odvodom).
- Izvedite potrebna gradbena dela, na primer namestitve električne vtičnice in/ali izdelavo odprtine za odvodno cev.

Raztezni vložki so priloženi za pritrditev nape na večino vrst sten ali stropov. Vendar mora usposobljen strokovnjak preveriti ustreznost materialov glede na vrsto stene ali stropa. Preverite, ali je stena/strop dovolj nosilna za težo nape. Naprave ne pritrujite na steno s ploščicami, fuginno maso ali silikonom. Naprava je namenjena izključno površinski montaži.

## DELOVANJE

Naprava je opremljena z vmesnikom na dotik. Pri močnih kuhinjskih hlapih uporabite najvišjo stopnjo hitrosti. Priporočljivo je, da kuhinjsko napo vklopite 5 minut pred kuhanjem, jo uporabljate med kuhanjem in približno 15 minut po koncu kuhanja.



-  - Pritisnite za izklop naprave.
-  - Pritisnite za vklop Wi-Fi modula\*.
-  - Pritisnite za vklop samodejnega načina\*.
-  - Pritisnite za nastavitev stopnje hitrosti ventilatorja 1.
-  - Pritisnite za nastavitev stopnje hitrosti ventilatorja 2.
-  - Pritisnite za nastavitev stopnje hitrosti ventilatorja 3.
-  - Pritisnite za vklop intenzivne hitrosti.
-  - Pritisnite za vklop luči\*.
-  - Opozorilo filtra\*.


**Opomba:** Naprava bo 5 minut delovala pri intenzivni hitrosti, nato se bo vrnila na predhodno izbrano stopnjo hitrosti ventilatorja.

**Opomba:** Za funkcije, označene z zvezdico (\*), glejte ustrezna poglavja v tem priročniku.

### Funkcija samodejnega načina


V samodejnem načinu naprava samodejno prilagaja hitrost ventilatorja glede na kuhinjske izpuste v zraku, kot so dim, para in vonjave. To zagotavlja optimalno prezračevanje brez ročnega posega.

Ko se uporablja priključena kuhalna plošča, se samodejni način samodejno aktivira ob njenem vklopu. Podrobnosti o povezavi nape in kuhalne plošče so opisane v poglavju »Povezovanje zunanje kuhalne plošče – povezava kuhalne plošče z napo«. V recirkulacijskem načinu samodejni način omeji hitrost ventilatorja na stopnjo 3, da zagotovi optimalno filtriranje vonjav.

Ko je ta funkcija aktivna, se osvetli ikona »«.

Osvetli se tudi trenutno nastavljena stopnja hitrosti ventilatorja, da je razvidno, katera stopnja je aktivna.

Za delovanje naprave v ročnem načinu pritisnite gumb za hitrost ventilatorja (1, 2, 3 ali P).

Za vrnitev v samodejni način znova pritisnite gumb »«.