

Poštovani korisniče,

Naš cilj je, da vam obezbedimo visokokvalitetni proizvod, koji je proizveden u našoj modernoj fabrici sa velikom pažnjom i u potpunom skladu sa principima kontrole kvaliteta.

Zato vam preporučujemo, da pre upotrebe uređaja pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate, da bi vam bilo na raspolaganju i ubuduće.

Upozorenje: Naši uređaji su namenjeni samo za upotrebu u domaćinstvu i nisu za komercijalnu upotrebu.

Napomena:

Ovo uputstvo za upotrebu je primenjivo na više modela. Neke od karakteristika, navedenih u uputstvu, mogu da budu nedostupne na vašem uređaju.

* Mark so izdelki, ki možnost.

“V skladu z regulativami OEE0.”

VSEBINA

Pomembna Opozorila.....	43
Opis Aparata.....	46
Pomembna Opozorila.....	47
Električni Priključek Shema.....	48
Pritrditev Aparata Na Steno.....	48
Oven Lokacija.....	49
Tehnični Podatki Pečice.....	49
Če Štedilnik Ne Deluje.....	50
Opis Pečice In Nadzornih Plošč.....	50
Nadzorne Plošče.....	51
Uporaba Električnih Grelnih Plošč.....	51
Uporaba Pečice.....	52
Tabela Za Pečenje.....	53
Upotreba I Opis Kontrolne Table Za Staklokeramičko Ploču.....	53
Čiščenje In Vzdrževanje.....	55
Čiščenje In Vzdrževanje Sprednjih Steklenih Vrat Pečice.....	55
Namestitev Vrat Pečice.....	56
Zamenjava Žarnice.....	57
Dodatki.....	58
Uporaba Deflektorja Za Žar.....	59
Katalitične Stene.....	60
Pečenje Piščanca.....	60
Okolju Prijazno Odlaganje in Informacije O Embalaži.....	61

POMEMBNA OPOZORILA

1.OPOZORILO: Da bi se izognili usmrtilvi z električnim tokom, se prepričajte, da je električni tokokrog izdelka odprt, preden zamenjate žarnico.

2.OPOZORILO: Preden se dotaknete terminalov priključka, morajo biti ves vod za električno oskrbo izključen.

3.OPOZORILO: Med uporabo žara se lahko dosegljivi deli segrejejo. Otroci naj se ne približujejo napravi.

4.OPOZORILO: Vsako nepazljivo kuhanje z uporabo maščob in olji je lahko nevarno in povzroči požar.

5.OPOZORILO: Nevarnost požara; ne shranjujte hrane na kuhhalno površino.

6.OPOZORILO: Če je površina počena, izklopite napravo iz napajanja, da preprečite nevarnost električnega udara.

7.OPOZORILO: Med uporabo se lahko dosegljivi deli segrejejo. Majhni otroci naj se ne približujejo napravi.

8.OPOZORILO: Naprava in njeni dosegljivi deli se lahko med uporabo segrejejo.

9.Pogoji nastavitve naprave so označeni na etiketi. (ali podatkovni oznaki)

10. Ta naprava ni priključena na sistem praznjenja s produkti izgorevanja. Ta naprava se mora priključiti in namestiti v skladu z veljavno zakonodajo za montažo. Upoštevajte zahteve povezane s prezračevanjem.

11. Dosegljivi deli se lahko med uporabo žara segrejejo. Majhni otroci naj se ne približujejo napravi.

12. OPOZORILO: Naprava je namenjena samo za kuhanje. Ne sme se uporabljati v druge namene, kot je ogrevanje prostora.

13. Obstaja dodatna zaščitna oprema, ki preprečuje nenamerno dotikanje vrat pečice. Ta oprema naj se namesti, če so v gospodinjstvu otroci.

14. »Ta navodila veljajo za države, katerih simboli so označeni na napravi. Če simbol države ni označen na napravi, preberite tehnična navodila, da prilagodite napravo pogojem te države.«

15. Ne uporabljajte parnih čistilcev za čiščenje naprave.

16. Preden odprete vrata pečice, očistite ostanke z njih. Preden zaprete vratca pečice, pustite, da se ohladi.

17. NIKOLI ne poskušajte pogasiti požara z vodo, najprej izklopite električno omrežje in nato s pomočjo, na primer pokrova ali odeje, pokrite ogenj.

18. Ne uporabljajte trdih in abrazivnih čistil ali trdih kovinskih strgal za čiščenje steklenih vrat pečice, saj lahko poškodujete ali razbijete površino.


19. Ko postavite jed v pečico, se prepričajte, da so vratca trdno zaprta.

20. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo približevati napravi brez nenehnega nadzora.


21. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.

22. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli ustrezna navodila za varno uporabo naprave in razumejo vključene nevarnosti.


OPIS APARATA



17.1*





17.2*



Sliki 17.1 in 17.2 sta opciji skizapečice z dimenzijami 50x60 in 60x60 (*)

Slika 17.1 ninavoljozapečice z dimenzijo 50x55 in 17.2 je opsijska. (*)



- 1.Ogrevanje Kraj Ø140mm
- 2.Ogrevanje Kraj Ø120 / 180Mm
- 3.Ogrevanje Kraj Ø140mm
- 4.Ogrevanje Kraj Ovaldual Ø140 / 250Mm
- 5.Stekleno Zgornjo Ploščo
- 6.Led Lučka Za Štedilnik
7. Led Lučka Za Pečico
8. Upravljalna Plošča
- 9.Nastavitve Termostata

- 10.Nastavitve Pečice
- 11.Digitalna Ura
- 12.Kontrolna Stikala Za Štedilnik
- 13.Gumb Za Vžig Gorilnika
- 14.Vrata
- 15.Ročaj
- 16.Plastično Stopalo
- 17.Spodnja Vratca
- 17.1.Predal

- 17.2.Vratca Predala
- 18.Metal Top Plošča
- 19.Stranice
- 20.Žarnica
- 21.Žar
- 22.Standardni Pekač
- 23.Globok Pekač*

POMEMBNA OPOZORILA

Električna Povezava In Varnost

1.Štednjak zahteva osigurač od 40A za monofaznu ili 3 x 16A za trifaznu mrežu. Instalacijo moraju obavezno izvršiti stručna i ovlašćena lica.

2.Štednjak je moguće priključiti na monofaznu mrežu 220-240V / 380-415V 50/60 Hz. U slučaju da se napajanje razlikuje od navedenih vrednosti, kontaktirajte autorizovani servis.

3.Električno povezivanje štednjaka je dozvoljeno samo sa priključnicama koje imaju uzemljenje u skladu sa propisima o električnoj sigurnosti. Ako na mestu instalacije štednjaka nema priključnica sa uzemljenjem kontaktirajte kvalifikovanog električara. Proizvođač ne može da snosi odgovornost za štetu nastalu u slučaju neispravnog uzemljenja instalacije.

4.Kabl za napajanje štednjaka može da postavlja i menja isključivo stručno i ovlašćeno lice.



5.Električni kabl ne sme da dodiruje vruće delove štednjaka.

6.Štednjak se mora koristiti u dobro provetреноj prostoriji i mora da bude postavljen na ravnoj površini.


7.Štednjak upotrebljavajte u suvim prostorijama.

Kada postavljate štednjak postarajte se da je u visini radne površine. Ako je neophodno visinu podesite pomoću podesivih nogica štednjaka.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK SCHEMA



PRITRDITEV APARATA NA STENO



Pred uporabo pritrdite aparat na steno z verigo in priloženim vijakom. Prepričajte se, da je vijak varno in ustrezno pritrjen na steno.