

Hvala, da ste se odločili za nakup našega izdelka.

Prosimo, da pred uporabo vašega novega hladilnega aparata pozorno preberete ta navodila, da zagotovite najboljše delovanje. Vse dokumente, ki so bili hladilnemu aparatu priloženi, shranite, da bodo na voljo tudi morebitnim bodočim lastnikom. Aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:

- v kuhinjah za osebe v pisarnah, trgovinah in drugih delovnih okoljih,
- na kmetijah, za stranke v hotelih, motelih ali drugih bivalnih okoljih,
- v penzionih (B & B)
- za potrebe gostinstva in podobno, vendar ne za namene veleprodaje.

Hladilni aparat je namenjen samo shranjevanju živil. Uporaba v druge namene je nevarna.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nezgode zaradi nenamenske uporabe. Priporočamo tudi, da si preberete garancijske pogoje.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Varnostne informacije

Ta priročnik vsebuje številne pomembne varnostne informacije. Predlagamo vam, da ta navodila shranite na varnem mestu za lažje iskanje in dobro izkušnjo z napravo.

Hladilnik vsebuje hladilni plin (R600a: izobutan) in izolacijski plin (ciklopentan), ki sta za okolje neškodljiva, vendar pa sta vnetljiva.



Opozorilo: nevarnost vžiga!

Če se hladilni tokokrog poškoduje:

- **Pazite, da v bližini ni odprtega ognja ali virov vžiga. Temeljito prezračite prostor, v katerem stoji aparat.**

OPOZORILO!

- **Pri čiščenju/prenašanju naprave je treba paziti, da se ne dotaknete kovinskih žic kondenzatorja na zadnji strani aparata, saj si lahko poškodujete prste in roke ali poškodujete izdelek.**
- **Ta aparat ni namenjen za zlaganje z drugimi aparati. Ne poskušajte sedeti ali stati na aparatu, saj za to ni namenjen. Lahko se poškodujete ali poškodujete aparat.**
- **Med prenašanjem/premikanjem naprave in po postavitvi poskrbite, da se omrežni kabel ne zatakne**

pod napravo, da se ne prereže ali poškoduje.

- Pri nameščanju naprave pazite, da ne poškodujete talnih oblog, cevi, stenskih oblog itd. Naprave ne premikajte tako, da jo vlečete za pokrov ali ročaj. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo ali posegajo v upravljalne elemente. Naše podjetje zavrača kakršno koli odgovornost, če navodil ne bi upoštevali.

- Naprave ne postavite v vlažen, zamaščen ali prašen prostor, niti jene izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom ali stiku z vodo.

- Naprave ne postavite v bližino grelcev ali vnetljivih materialov.

- Če pride do izpada električne energije, ne odpirajte vrat. Če izpad napajanja traja manj kot 20 ur, to ne bi smelo vplivati na zamrznjena živila. Če izpad traja dlje, je treba hrano preveriti in jo takoj pojesti ali skuhati in nato ponovno zamrzniti.

- Če je vrata aparata težko odpreti nekaj časa po tem, ko ste jih zaprli, ne skrbite. To je učinek razlike v tlaku, ki se bo po nekaj minutah izenačil in vrata boste lahko normalno odprli.

- Naprave ne priključite na električno omrežje, dokler ne odstranite vseh embalažnih in transportnih zaščitnih elementov.

- Če ste napravo prevažali leže, naj pred priklopom na električno stojipokonci najmanj 4 ure, da se tekočina kompresorja ustali.

- Ta zamrzovalnik se sme uporabljati samo za predvideni namen (tj. shranjevanje in zamrzovanje užitnih živil).

- V hladilnikih za vino ne shranjujte zdravil ali raziskovalnega gradiva. Pri shranjevanju materiala, ki zahteva strog nadzor temperature shranjevanja, lahko pride do poslabšanja njegove kakovosti ali nenadzorovane reakcije, ki lahko povzroči tveganja.

- Pred kakršnim koli posegom izvlecite električni napajalni kabel iz vtičnice.
- Ob dostavi preverite, ali izdelek ni poškodovan ter ali so vsi deli in dodatki v brezhibnem stanju.
- Če v hladilnem sistemu opazite puščanje, se ne dotikajte stenske vtičnice in ne uporabljajte odprtega ognja. Odprite okno in prostor dobro prezračite. Nato pokličite servisni center in zaprosite za popravilo.
- Ne uporabljajte podaljškov ali adapterjev.
- Napajalnega kabla ne vlecite ali prepogibajte preveč in ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Ne poškodujte vtiča in/ali električnega napajalnega kabla; to lahko povzroči električni udar ali požar.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
- V aparat ne postavljajte ali shranjujte vnetljivih in zelo hlapljivih materialov, kot so eter, bencin, utekočinjen naftni plin, propan, aerosolni razpršilci, lepila, čisti alkohol itd. saj lahko povzročijo eksplozijo.
- V bližini hladilnikov vina ne uporabljajte in ne shranjujte vnetljivih razpršil, kot je barva v razpršilu. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Na vrh naprave ne postavljajte predmetov in/ali posod, napolnjenih z vodo.
- Ne priporočamo uporabe podaljškov in večnamenskih adapterjev.
- Naprave ne odlagajte na ogenj. Pazite, da med prevozom in uporabo ne poškodujete hladilnega tokokroga/ cevi naprave. V primeru poškodb naprave ne izpostavljajte ognju, potencialnemu viru vžiga in takoj prezračite prostor, v katerem je naprava nameščena.
- Hladilni sistem, ki je nameščen za hladilniki vina in v njihovi notranjosti, vsebuje hladilno sredstvo.

Zato pazite, da ne poškodujete cevi.

- Ne uporabljajte električnih naprav v predalih za shranjevanje živil v napravi, razen če so takšne, kot jih priporoča proizvajalec.**
- Ne poškodujte hladilnega tokokroga.**
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.**
- Ne uporabljajte električnih naprav v predalih za shranjevanje živil v napravi, razen če so takšne, kot jih priporoča proizvajalec.**
- Ne dotikajte se notranjih hladilnih elementov, zlasti ne z mokrimi rokami, da se ne ranite ali poškodujete.**
- Prezračevalne odprtine v napravi in vgradni omari, če je naprava nameščena vanjo, morajo biti vedno neovirane.**
- Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte koničastih predmetov ali predmetov z ostrimi robovi, kot so noži ali vilice.**
- Za odmrzovanje ne uporabljajte sušilnikov za lase, grelnikov ali drugih električnih naprav.**
- Pri odstranjevanju ledenih oblog si ne pomagajte z nožem ali ostrimi predmeti. Lahko bi poškodovali hladilni sistem, iztekajoča hladilna snov pa bi se lahko vnela ali vam poškodovala oči.**
- Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali druge opreme.**
- Nikakor za pospešenje odmrzovanja ne uporabite odprtega plamena ali električnih aparatov, kot so grelniki, parni čistilniki, sveče, oljne svetilke ipd.**
- Za čiščenje kompresorja nikoli ne uporabite vode, da ne bi zarjavel. Med čiščenjem ga previdno obrišite s suho krpo.**
- Priporočljivo je, da je vtikač naprave vedno čist, brez prašnih oblog, ki bi se lahko vnele in povzročile požar.**

- Naprava je izdelana le za domačo uporabo v gospodinjstvih.
- Namestitev in uporaba naprave v komercialne in nerezidenčne namene izniči veljavnost garancije.
- Naprava mora biti nameščena, priključena in uporabljana v skladu z napotki v teh Navodilih za uporabo.
- Garancija velja le za novo napravo in ni prenosljiva, če napravo prodate naprej.
- Naše podjetje ne prevzema odgovornosti za naključno ali posledično škodo.
- Garancija nikakor ne zmanjšuje uporabnikovih zakonsko določenih pravic.
- Naprave nikoli ne popravljajte sami. Vedno se obrnite na strokovnjake s pooblaščenega servisa.
- Če boste zavrgli odsluženo napravo, ki ima na vratih ključavnico ali zapah, zagotovite, da ta varnostni mehanizem onespodobite. Če ga ne, bi se lahko kak otrok zaprl v napravo, iz nje pa ne bi mogel.
- To napravo lahko uporabljajo tudi otroci, stari od 8 let dalje, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in s premalo znanja, vendar le pod nadzorom oseb, ki so odgovorne za njihovo varnost, ali v primeru, da so dobile (in tudi razumejo) napotke za varno uporabo naprave ter se zavedajo z njo povezanih tveganj.
- Pazite, da se otroci ne bi igrali z napravo. Tudi če jo le čistijo, jih pri tem stalno nadzorujte. Vedno poskrbite za njihovo varnost.
- Ključavnice: Če je vaš hladilnik/zamrzovalnik opremljen s ključavnico, ključ hranite izven dosega otrok in ne v bližini naprave, da preprečite, da bi se otroci vanj zaprli. Če odvržete star hladilnik/zamrzovalnik, za varnost odlomite vse stare ključavnice.

“ZA prostostoječi aparat: ta hladilni aparat ni namenjen uporabi kot vgradni aparat.”

Odstranjevanje odsluženega aparata



Izdelek je označen skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Električne in elektronske naprave vsebujejo oboje, onesnaževalne snovi (ki imajo negativen vpliv na okolje) in osnovne dele (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Zato je pomembno, da gre takšna naprava skozi posebne postopke, s katerimi se odstrani in pravilno zavrže vse onesnaževalce ter shrani vse ponovno uporabljive dele in se jih reciklira.

Posameznik ima pomembno vlogo pri zagotavljanju tega, da električne in elektronske naprave niso okolju nevarne, zato je bistveno upoštevati naslednje:

- ne smete jih zavržeti v običajne gospodinjske odpadke;
 - odnesite jih na njim določeno zbirno mesto na deponiji ali izkoristite možnost kosovnega odpada (odvažanje kosov, na določen datum postavljenih pred hišo), če ga vaše lokalno komunalno podjetje izvaja;
- V številnih državah lahko ob nakupu nove naprave prodajalcu brezplačno vrnete staro, če je ta iste vrste in ima iste funkcije kot nova.

Izjava o skladnosti

Znak **CE** na izdelku potrjuje, da naprava ustreza vsem relevantnim evropskim varnostnim, zdravstvenim in okoljskim zahtevam, ki so z zakonom določene za ta izdelek.