

GOOGLE Dual USB-C adapter (GA09856-EU)

Varnostna opozorila pri uporabi omrežnih polnilcev

Splošne nevarnosti in previdnostni ukrepi

1. Nevarnost električnega udara:

- Nikoli ne dotikajte se vtiča ali vtičnice polnilca z mokrimi rokami ali v stiku z vodo, da se izognete električnemu udaru.
- Polnilca uporabljajte samo za naprave, za katere je namenjen. Napačna uporaba lahko povzroči kratki stik ali poškodbo naprave ter predstavlja električno nevarnost.
- Pred priklopom polnilca v vtičnico se prepričajte, da je pravilno priključen na napravo. Nikoli ne silite vtiča v vtičnico, če ne ustreza.

2. Nevarnost poškodbe polnilca:

- Redno preverjajte stanje kabla in vtičev polnilca. Preverite, da ni razpok, obrabe ali drugih poškodb, ki lahko povzročijo kratek stik ali električni udar.
- Nikoli ne uporabljajte polnilca z poškodovanim kablom ali vtičem, saj lahko to povzroči resne električne težave in nevarnosti za zdravje.

3. Nevarnost pregrevanja polnilca:

- Omrežni polnilci se lahko pregrejejo, še posebej med dolgotrajnim polnjenjem. Poskrbite, da je polnilec v dobro prezračevanem prostoru in da zrak lahko kroži.
- Nikoli ne pokrivajte polnilca z materiali, ki ovirajo odvajanje toplote (npr. odeje, oblačila, blazine), še posebej med polnjenjem.

4. Nevarnosti v vlažnem okolju:

- Izogibajte se uporabi polnilca v vlažnem okolju, kot so kopalnice ali bližina vode, saj to lahko povzroči kratek stik, poškodbo naprave ali električni udar.
- Polnilca uporabljajte le v suhih prostorih, da preprečite poškodbo ali vdor vlage v notranjost naprave.

5. Nevarnosti zaradi visokih temperatur:

- Ne shranjujte ali uporabljajte polnilca na mestih, kjer je izpostavljen neposrednim visokim temperaturam (npr. ob radiatorjih, na soncu ali v zaprtih prostorih v vročih dneh). Visoke temperature lahko povzročijo pregrevanje in požarno nevarnost.
- Med polnjenjem spremljajte, ali se polnilec pregreva. Če je prevroč, ga takoj odklopite in pustite, da se ohladi.

6. Nevarnosti zaradi prepolnjenja baterije:

- Vedno sledite navodilom proizvajalca naprave, da preprečite prepolnjenje baterije. Dolgotrajno polnjenje lahko poškoduje baterijo, povzroči pregrevanje, vžig ali eksplozijo.
- Napravo po polnem polnjenju vedno odklopite, še posebej, če nima funkcije samodejne zaustavitve polnjenja.

7.Redni pregled stanja polnilca:

- Redno preverjajte stanje polnilca, še posebej razpoke, poškodbe kabla, vtiča in priključka. Če opazite kakršnekoli poškodbe, polnilca ne uporabljajte in ga takoj zamenjajte.
- Uporabljajte samo originalne dodatke in kable proizvajalca, da zagotovite optimalno delovanje in varnost.

8.Shranjevanje polnilca:

- Polnilec shranjujte na suhem in hladnem mestu, stran od vlage, toplote in otrok. Izogibajte se mestom, kjer bi lahko bil po nesreči poškodovan ali zdrobljen.
- Vedno ga shranjujte na mestu, ki ga ščiti pred prahom, umazanijo in mehanskimi poškodbami.

9.Čiščenje polnilca:

- Za čiščenje uporabite suho krpo za odstranitev prahu in umazanije. Izogibajte se vlažnim krpam ali agresivnim čistilom, ki lahko poškodujejo površino polnilca in vnesejo vlago v notranjost naprave.

10.Varnost otrok:

- Polnilec hranite izven dosega otrok, saj se ti morda ne zavedajo nevarnosti neustrezne uporabe.
- Poskrbite, da otroci nimajo dostopa do polnilca ali elektronskih naprav, priključenih na vir napajanja.

11.Oznake in skladnost:

- Preverite, da ima polnilec oznako CE, ki potrjuje skladnost z varnostnimi standardi EU.
- Uporabljajte le originalne polnilce, priporočene s strani proizvajalca naprave, za optimalno delovanje in varnost.

12.Izogibajte se spremembam:

- Ne spreminjajte konstrukcije polnilca, kot je menjava napajalnega kabla ali vtiča, saj to lahko vpliva na varnost, učinkovitost polnjenja in povzroči poškodbe naprave.

Pomen upoštevanja opozoril

Upoštevanje zgornjih opozoril zmanjša tveganje poškodb, okvar naprav in materialne škode.

Ignoriranje priporočil lahko povzroči resne zdravstvene in materialne nevarnosti. Zaščitite svojo varnost in varnost bližnjih, tako da upoštevate navedene previdnostne ukrepe.