

SL – SPLOŠNE INFORMACIJE

Varnostna navodila

- Pred uporabo izdelka preberite opozorila in varnostna navodila.
- Naprave ne uporabljajte na noben drug način, kot je opisano v navodilih za uporabo.
- Te podatke shranite za poznejšo uporabo in jih posredujte skupaj z napravo.
- Ta naprava se sme uporabljati samo v skladu z navodili v navodilih za uporabo.
- Naprava je namenjena uporabi doma ali v pisarni, razen če ni drugače navedeno.
- Po prvem odklopu napajanja napravo očistite s suho krpo.
- Naprave ne odpirajte oz. ne poskušajte popraviti.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju.
- Napravo hranite stran od virov toplote in vode.
- Ne glejte neposredno ali usmerite v infrardeči laserski žarek, da se izognete poškodbam oči.
- Naprave ne odpirajte ali spreminjajte.
- Napravo in vse sproščene dele hranite stran od otrok, hišnih ljubljencev in nepooblaščenih oseb.
- Uporabljajte samo priložene polnilnike ali samo primerne polnilnike.
- Če naprava utrpi kakršno koli škodo, takoj prenehajte z uporabo.
- Če se naprava pregreje, takoj prenehajte z uporabo.
- Zmanjšana zmogljivost omrežja WLAN je lahko posledica naslednjega: - Kovinski predmeti v bližini ali med sprejemnikom in oddajnikom - Izpraznjene baterije. - Druge brezžične naprave v bližini. - Sprejem je lahko omejen, če mora signal prodreti skozi betonske stene in tla. - Ni nobenega jamstva, da v določeni situaciji ne bo prišlo do visokofrekvenčnih okvar. - Bodite previdni pri uporabi brezžičnih naprav, če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo občutljivo električno opremo za ohranjanje življenja, ker ta naprava oddaja radijske signale.
- Baterij ne odpirajte ali pregrevajte in jih ne prižigajte.
- Če baterije puščajo, se ne dotikajte njih ali njihovih tekočin.
- Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju baterij.
- Dolgotrajna izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povzroči trajne poškodbe sluha. Pred vsako uporabo preverite nastavev glasnosti in se izogibajte previsokim nivojem.
- Dolgotrajna uporaba vhodnih naprav lahko povzroči zdravstvene težave, kot sta nelagodje ali bolečina. V primeru ponavljajočih se težav si vzemite redne odmore in poiščite zdravniško pomoč.

Dodatne informacije o varni uporabi izdelkov najdete na www.trust.com/safety

Odstranjevanje embalaže

Embalaža ščiti napravo pred poškodbami med transportom. Pri izbiri embalaže smo upoštevali vpliv na okolje in možnosti odstranjevanja. V ta namen so bili uporabljeni materiali, ki jih je mogoče reciklirati. Vračanje embalaže v cikel materialov prihrani surovine in zmanjšuje odpadke. Embalažo, ki je ne potrebujete več, zavrzite v skladu z nacionalnimi in lokalnimi zakoni in predpisi.

Odstranjevanje naprave

Simbol prečrtanega koša za odpadke pomeni, da te naprave ni dovoljeno odlagati kot standardne gospodinjske odpadke, temveč jo je treba predati na za to določenem zbirnem mestu. Odstranjevanje je za potrošnika brezplačno.

Odstranjevanje baterij

Praznih (polnilnih) baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Potrošniki so zakonsko dolžni predati baterije na ustrezno zbirno mesto. Baterije zavrzite šele, ko so popolnoma izpraznjene. Pokrijte drogove delno napolnjenih baterij, da preprečite kratke stike. Pravilno odstranjevanje izdelka in (polnilnih) baterij preprečuje morebitne negativne učinke na zdravje in okolje, ki bi lahko nastali z nepravilnim odstranjevanjem. Prosimo, pomagajte varovati okolje s pravilnim odstranjevanjem naprave



Informacije o skladnosti

Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.trust.com/compliance



Odstranjevanje embalažnih materialov



Odstranjevanje naprave



Odstranjevanje baterij
