



Nebula Capsule 3 Laser (D2426212)

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo tega izdelka preberite vsa navodila. Ne izvajajte nobenih sprememb ali nastavitev, ki niso opisane v tem priročniku. Če pride do telesne poškodbe, izgube podatkov ali poškodbe izdelka zaradi neupoštevanja navodil, garancija ne velja.

Namestitev

- Izdelka ne uporabljajte na način, ki ni opisan v teh navodilih, da preprečite poškodbe oseb ali premoženja.
- Izdelka ne postavljajte na mehke površine, kot so prti ali preproge, saj lahko to povzroči požar.
- Izdelka ne postavljajte v območja z veliko prahu in umazanije ali blizu naprav, ki ustvarjajo močna magnetna polja.
- Da preprečite pregrevanje, ne blokirajte prezračevalnih odprtin.
- Izdelka nikoli ne nameščajte v zaprte prostore. Vedno pustite dovolj prostora za prezračevanje.
- Ne uporabljajte izdelka v okolju z zelo visoko ali nizko temperaturo. Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi ali vlagi.
- Če je izdelek dolgo časa v uporabi, se lahko njegova površina segreje. V tem primeru ga takoj izklopite in odklopite napajalnik. Nadaljujte z uporabo, ko se ohladi.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Ne dotikajte se leče.
- Otroci naj izdelka ne uporabljajo brez nadzora.
- Na izdelek ne postavljajte težkih ali ostrih predmetov.
- Da preprečite električni udar, izdelka ne razstavljajte.
- Izogibajte se močnim vibracijam, saj lahko poškodujejo notranje komponente.
- Uporabljajte le napajalnik, ki ga je priložil proizvajalec. Uporaba nepooblaščenega napajalnika je lahko nevarna in pomeni kršitev pogojev uporabe ter garancije.
- Uporabniki morajo upoštevati zakone in predpise držav/regij, kjer se izdelek nahaja ali uporablja, ter spoštovati poklicno etiko in varnostne obveznosti. Strogo je prepovedana uporaba izdelkov v nezakonite namene. Podjetje ne prevzema odgovornosti za pravne posledice uporabnikov.

Napajanje

- Priporočljivo je, da napravo napajate v okolju s temperaturo med 5 °C in 25 °C.
- Pri napajanju napravo postavite v prostor z običajno sobno temperaturo in dobrim prezračevanjem.

Varnost sluha

- Da bi preprečili poškodbe sluha, ne poslušajte glasbe pri visoki glasnosti dalj časa. Nastavite glasnost na varno raven.

Polnjenje

- Napajalnik je namenjen samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Za priklopne naprave mora biti vtičnica lahko dostopna.
- Zaradi materiala ohišja je treba izdelek povezovati le z vrati USB 2.0 ali višje.
- Priporočena temperatura za polnjenje je med 5°C in 25°C.
- Med napajanjem naj bo naprava v prostoru z običajno sobno temperaturo in dobrim prezračevanjem.

Baterija

- Daljinski upravljalnik vsebuje baterije, ki predstavljajo nevarnost zadušitve. Hranite ga izven dosega otrok.
- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.
- Baterije zamenjajte le z enakim ali enakovrednim tipom.
- Baterije vsebujejo kemične snovi in jih je treba ustrezno odstraniti.
- Napravo redno polnite. Ne shranjujte naprave s popolnoma izpraznjeno baterijo.

Opozorilo

- Zamenjava baterije z napačnim tipom lahko izniči varnostne zaščite in povzroči nevarnost.
- Odlaganje baterije/naprave v ogenj, vročo pečico ali izpostavljanje drugim virom toplote oziroma mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če pustite baterijo/napravo v zelo vročem okolju, lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plinov.
- Izpostavljenost baterije/naprave zelo nizkemu zračnemu tlaku lahko povzroči eksplozijo ali puščanje.

Čiščenje

- Uporabljajte mehko, krpo brez vlaken. Nikoli ne uporabljajte tekočih, plinastih ali lahko vnetljivih čistil.
- Ne uporabljajte tekočih čistil za čiščenje leče, saj lahko poškodujete zaščitni premaz.
- Površine brišite nežno. Pazite, da jih ne opraskate.
- Za čiščenje leče uporabite papir za čiščenje leč.

Popravila

- Izdelka ne popravljajte sami.
- Nepravilno vzdrževanje lahko povzroči poškodbe oseb ali izdelka.
- Za servisiranje se obrnite na usposobljeno servisno osebje.

Opozorilo

- Iz tega izdelka lahko seva nevarno optično sevanje, ki je lahko škodljivo za oči.
- Ne glejte neposredno v delujoč žarek.

Laser

- Obstajajo možne nevarnosti med servisiranjem svetilke ali izdelka.
- Servisiranje naj opravljajo samo pooblaščen, usposobljeni serviserji.
- Ohišja izdelka ne odpirajte. Če je ohišje poškodovano, naprave ne uporabljajte več.
- Ohišja laserskega modula v notranjosti izdelka ne odpirajte. Če je to poškodovano, naprave ne uporabljajte več.
- Notranjost vsebuje laser. Možna nevarnost opeklin kože ali roženice.

OBVESTILO



Ta izdelek izpolnjuje zahteve za radijske motnje Evropske skupnosti.

Izjava o skladnosti

S tem Anker Innovations Limited izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Za izjavo o skladnosti obiščite spletno stran: <https://uk.seenebula.com/>.

Podatki o izpostavljenosti RF

Največja dovoljena izpostavljenost (MPE) je bila izračunana na razdalji 20 cm med napravo in človeškim telesom. Za ohranjanje skladnosti z zahtevami za izpostavljenost RF naj bo razdalja med napravo in človeškim telesom 20 cm.

Frekvenčni pasovi in moč

Funkcija	Frekvenčni pas	Območje delovanja	Največja moč (EIRP)
Bluetooth (projektor)	2.4 GHz	2402–2480 MHz	13.58 dBm
Wi-Fi (projektor)	2.4 GHz	2412–2472 MHz	19.8 dBm
	5 GHz	5150–5250 MHz	22.32 dBm
		5250–5350 MHz	19.7 dBm
		5470–5725 MHz	19.96 dBm
		5725–5850 MHz	13.93 dBm
Bluetooth (daljinski upravljalnik)	2.4 GHz	2402–2480 MHz	3.62 dBm

5150~5350 MHz je mogoče uporabljati samo v zaprtih prostorih.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Uvoznik odgovoren za zadeve v EU: Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807, München, Nemčija



Vaš izdelek je zasnovan in proizveden z visoko kakovostnimi materiali in komponentami, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči kot gospodinjski odpadke, ampak ga je treba odložiti na ustrezno zbirno točko za recikliranje. Pravilno odstranjevanje in recikliranje

pomaga zaščititi naravne vire, človeško zdravje in okolje. Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na svojo lokalno občino, storitev za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.