

Varnost na kratko



Z uporabo tega izdelka potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli pogoje in določila teh smernic ter vseh navodil na <https://www.dji.com/osmo-action-6>. RAZEN KOT JE IZRECNO NAVEDENO V POLITIKAH POPRODAJNIH STORITEV, KI SO NA VOLJO NA [HTTPS://WWW. DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), SO IZDELEK IN VSI MATERIALI TER VSEBINE, DOSTOPNE PREK IZDELKA, NA VOLJO »TAKŠNI, KAKRŠNI SO« IN NA OSNOVI »KOT

DOSTOPNO«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI POGOJA.

⚠ WARNING

1. Ta izdelek vsebuje magnete. Izdelek hranite stran od magnetnih kartic, vsadljivih medicinskih naprav, kot so srčni spodbujevalniki, trdih diskov, RAM-čipov in drugih naprav, da se izognete motnjam.
2. Prepričajte se, da so predal za baterijo, pokrovček vtičnice USB-C in zaščitni pokrovček objektiv trdno nameščeni in pritrjeni ter da je vodotesna tesnila čista. V nasprotnem primeru bo to vplivalo na vodotesnost naprave. Vse odprtine na izdelku so opremljene z vgrajeno zaščito pred vodo. NE posegajte v te odprtine.
3. NE dopustite, da bi tekočina prišla v stik z baterijo. NE puščajte baterije na vlažnem mestu ali na dežju. NE spustite baterije v vodo. V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije ali požara.
4. Baterije NE razstavljajte in NE prebijajte na noben način. NE uporabljajte napihnjenih, puščajočih ali poškodovanih baterij.
5. Ta izdelek je treba uporabljati le pri temperaturah od -20 °C do 45 °C (od -4 °F do 113 °F). Uporaba baterije pri temperaturah nad 45 °C (113 °F) lahko povzroči požar ali eksplozijo. Nizka temperatura zmanjša zmogljivost baterije. Pred uporabo baterije v okolju z nizko temperaturo priporočamo, da baterijo v celoti napolnite v okolju z normalno temperaturo, da zagotovite visoko zmogljivost baterije.
6. Baterije NE uporabljajte, če je bila udeležena v nesreči ali močnem udarcu.
7. NE uporabljajte baterij drugih proizvajalcev. NE uporabljajte polnilnikov drugih proizvajalcev.
8. Baterije hranite izven dosega otrok.
9. BATERIJ NE puščajte v bližini virov toplote, na primer v vozilu v vročih dneh. BATERIJE NE shranjujte ali prevažajte skupaj s kovinskimi predmeti.
10. NE shranjujte izdelka dalj časa po popolnem izpraznjenju baterije. V nasprotnem primeru se lahko baterija preveč izprazni in povzroči nepopravljivo škodo.

CAUTION

1. Zapletene komponente znotraj izdelka se lahko ob udarcu poškodujejo in povzročijo okvaro izdelka. Izdelka med uporabo NE spuščajte na tla.
2. Nekateri majhni deli izdelka predstavljajo nevarnost zadušitve. Hranite jih izven dosega otrok.
3. Leča in zaščitni pokrov leče sta iz stekla. Bodite previdni, če se kateri od njiju zlomi.
4. IZDELKA NE UPORABLJAJTE v vročih vrelih, jedkih ali neznanih tekočinah ali v ekstremnih podvodnih okoljih.

Tehnične specifikacije

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Delovna frekvenca in moč oddajnika (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
	5,150–5,250 GHz: <21 dBm (FCC), <23 dBm (CE/SRRC/MIC)
	5,725–5,850 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth 5.1 (BR/EDR/BLE)

Delovna frekvenca in moč oddajnika (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: <13 dBm
---	----------------------------

[1] Dovoljena delovna frekvenca se razlikuje med državami in regijami. Za več informacij se obrnite na lokalne zakone in predpise.