

Varnost na kratko



Z uporabo tega izdelka potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli pogoje in določila teh smernic ter vsa navodila na spletni strani <https://www.dji.com/downloads/products/360-2#doc>. RAZEN KOT JE IZRECNO NAVEDENO V POLITIKAH POPRODAJNIH STORITEV, KI SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), SO IZDELEK TER VSI MATERIALI IN VSEBINE, DOSTOPNE PREK IZDELKA, NA VOLJO »TAKŠNI, KAKRŠNI SO«, IN »KOT SO NA VOLJO«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI POGOJA kakršne koli vrste.

WARNING

1. Ta izdelek vsebuje magnetne. Izdelek hranite stran od magnetnih kartic, vsadljivih medicinskih naprav, kot so srčni spodbujevalniki, trdi diski, RAM-čipi in druge naprave, da se izognete motnjam.
2. Prepričajte se, da so vsi zaščitni pokrovi trdno zaprti in da so vsi gumijasti tesnili čisti. Vse odprtine na izdelku so vodotesne. NE posegajte v odprtine.
3. NE dopustite, da bi tekočina prišla v stik z baterijo. NE puščajte baterije izpostavljene vlagi ali dežju. NE spustite baterije v vodo. V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije ali požara.
4. Baterije NE razstavljajte in jih na noben način ne prebodite. NE uporabljajte naplhnjenih, puščajočih ali poškodovanih baterij.
5. Ta izdelek se sme uporabljati le pri temperaturah od -20° do 45° C (-4° do 113° F). Uporaba baterije pri temperaturah nad 45 °C (113 °F) lahko povzroči požar ali eksplozijo. Nizka temperatura zmanjša zmogljivost baterije. Pred uporabo baterije v okolju z nizko temperaturo priporočamo, da baterijo v okolju z normalno temperaturo popolnoma napolnite, da zagotovite visoko zmogljivost baterije.
6. NE uporabljajte baterije, če je bila udeležena v nesreči ali je utrpela močan udarec.
7. NE uporabljajte baterij drugih proizvajalcev. NE uporabljajte polnilnikov drugih proizvajalcev.
8. Baterije hranite izven dosega otrok.
9. BATERIJ NE puščajte v bližini virov toplote, na primer v vozilu v vročih dneh. BATERIJE NE shranjujte ali prevažajte skupaj s kovinskimi predmeti.
10. IZDELKA NE shranjujte dalj časa po popolnem praznjenju baterije. V nasprotnem primeru se lahko baterija prekomerno izprazni in povzroči nepopravljivo škodo.

CAUTION

1. Zapletene komponente znotraj izdelka se lahko ob udarcu poškodujejo in povzročijo nepravilno delovanje izdelka. Izdelka med uporabo NE spuščajte na tla.
2. Nekateri majhni deli izdelka predstavljajo nevarnost zadušitve. Hranite jih izven dosega otrok.
3. Ta izdelek vsebuje steklene komponente. Bodite previdni, če se katera od njih zlomi.
4. IZDELKA NE UPORABLJAJTE v vročih vrelih, jedkih ali neznanih tekočinah ter v ekstremnih podvodnih okoljih.

Tehnične specifikacije

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Delovna frekvenca in 2,4000–2,4835 GHz: <23 dBm, <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

Moč oddajnika (EIRP) ⁽¹⁾ 5,150–5,250 GHz: <23 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,725–5,850 GHz: <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth 5.4

Delovna frekvenca in moč

oddajnika (EIRP) ⁽¹⁾ 2,4000–2,4835 GHz: <13 dBm

[1] Dovoljena delovna frekvenca se razlikuje med državami in regijami. Za več informacij se obrnite na lokalne zakone in predpise.