

Varnostna navodila



Z uporabo tega izdelka potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli pogoje in določila teh smernic ter vsa navodila

na spletni strani <https://www.dji.com/osmo-pocket-4/downloads>. **RAZEN KOT JE IZRECNO DOLOČENO V PRAVILIH POPRODAJNIH STORITEV, KI SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), SO IZDELEK TER VSI MATERIALI IN VSEBINE, DOSTOPNE PREK IZDELKA, NA VOLJO »TAKŠNI, KAKRŠNI SO«, IN »KOT SO NA VOLJO«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI POGOJA.**

⚠ WARNING

1. Poskrbite, da izdelek uporabljate pri predpisani delovni temperaturi. Visoka temperatura lahko povzroči eksplozijo ali požar. Nizka temperatura zmanjša zmogljivost baterije.
2. Izdelek ni vodoodporen. Če notranjost baterije pride v stik z vodo, lahko pride do kemične razgradnje, kar lahko povzroči vžig baterije in celo eksplozijo.
3. Ta izdelek vsebuje magnete. Izdelek hranite stran od magnetnih kartic, vsadljivih medicinskih naprav, kot so srčni spodbujevalniki, trdih diskov, RAM-čipov in drugih naprav, da se izognete motnjam.
4. Izdelka **NE** puščajte v bližini virov toplote, na primer v vozilu v vročih dneh.
5. **IZDELKA NE** shranjujte dalj časa po popolnem izpraznjenju baterije. V nasprotnem primeru se lahko baterija prekomerno izprazni in povzroči nepopravljivo škodo.
6. Embalaža vsebuje majhne dele. Hranite jo izven dosega otrok, da preprečite naključno zaužitje majhnih delov.
7. Zapletene komponente znotraj izdelka se lahko ob udarcu poškodujejo in povzročijo nepravilno delovanje izdelka. Izdelka med uporabo **NE PUSTAJTE** na tla.
8. **IZDELKA NE UPORABLJAJTE** v okoljih z močnimi vibracijami (npr. pri namestitvi na krmilo motocikla ali kolesa). V nasprotnem primeru se lahko poškoduje stabilizator.
9. Namestitev necertificiranih dodatkov ali zunanjih naprav lahko vpliva na delovanje stabilizatorja ali celo povzroči poškodbe. Uporabljajte jih previdno.

CAUTION

1. Izdelek shranjujte na primeren način, da preprečite nepotrebno poškodovanje stabilizatorja, zaslona ali ohišja.

Tehnične specifikacije

Osmo Pocket 4 (model: OP-041)	
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Delovna frekvenca in moč oddajnika (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150–5,250 GHz: <23 dBm (SRRC), <20 dBm (CE) 5,725–5,850 GHz: <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth (protokol: BLE 5.4, BR/EDR)	
Delovna frekvenca in moč oddajnika (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: <20 dBm
Delovna temperatura	0° do 40° C (32° do 104° F)

[1] Dovoljena delovna frekvenca se razlikuje med državami in regijami. Za več informacij se obrnite na lokalne zakone in predpise.