

cecotec

POWER BLACK TITANIUM 2500 MAX, 2500 MAX SPATULA Blender



Navodila za uporabo

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Hranite ta priročnik z navodili za prihodnje reference ali nove uporabnike.

- Prepričajte se, da se omrežna napetost ujema z napetostjo, navedeno na nalepki z nazivnimi vrednostmi izdelka, in da je vtič ozemljen.
- Ta naprava je zasnovana samo za domačo uporabo in ni namenjena za bare, restavracije, kmečke hiše, hotele, motele in pisarne.
- Napravo vedno izključite iz električnega omrežja, če je pustite brez nadzora, in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Naprava ni namenjena uporabi s strani otrok. Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Dosledno upoštevajte navodila v tem priročniku, da preprečite poškodbe ali škodo na napravi.
- Bodite previdni pri ravnanju z rezili, pri praznjenju vrča in med čiščenjem.
- Pred menjavo dodatkov ali bližnjih delov, ki se med uporabo premikajo, izklopite in izključite napravo iz električnega omrežja.
- Redno preverjajte napajalni kabel za vidne poškodbe. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati uradna tehnična podpora Cecotec ali podobno usposobljeno osebo, da se izognete tveganjem.
- Bodite previdni, če v mešalnik vlivate vročo tekočino, saj lahko zaradi nenadne pare brizgne iz naprave.
- Kabla, vtiča ali katerega koli drugega neodstranljivega dela naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino in ne izpostavljajte električnih priključkov vodi. Preden se dotikate vtiča ali vklopite napravo, se prepričajte, da so vaše roke suhe.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih ni dobavil ali priporočil Cecotec, saj lahko to poškoduje izdelek ali povzroči tveganje.
- Napajalnega kabla ne zvijajte, upogibajte, vlecite ali poškodujte. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Pazite, da se kabel ne dotika vročih površin. Kabel ne sme viseti čez rob delovne površine ali delovnega pulta.
- Ne uporabljajte na prostem, v bližini plinske ali električne kuhalne plošče, v segretyh pečicah ali v bližini odprtega ognja.
- Pri premikanju naprav, ki vsebujejo vroče tekočine ali živila, bodite izjemno previdni.
- Med delovanjem ne vstavljajte nobenega pribora v izdelek, da zmanjšate tveganje za poškodbe oseb ali poškodovanje izdelka. Med premorom izdelka lahko uporabite strgalo.
- Med delovanjem mešalnika poskrbite, da bo dozorni pokrovček nameščen.
- Izdelka ne uporabljajte, če je rezilo ukrivljeno ali poškodovano.
- Izdelka ne uporabljajte pod vakuumom.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da je rezilo pravilno nameščeno.
- Vrča ne prenapolnite.
- Izdelek vedno uporabljajte z nameščenim pokrovom.

1. DELI IN KOMPONENTE

Slika 1.

1. Merilna skodelica
2. Pokrov
3. Steklen vrč
4. Nosilec rezil
5. Tesnilo
6. Podstavek vrča
7. Gumb za vklop/izklop
8. Glavno ohišje

OPOMBA:

Grafike v tem priročniku so shematske predstavitve in se morda ne ujemajo popolnoma z izdelkom.

2. PRED UPORABO

- Ta naprava je pakirana tako, da je med transportom zaščiten. Napravo vzemite iz škatle in odstranite ves embalažni material. Originalno škatlo in druge elemente embalaže lahko shranite na varno mesto, da preprečite poškodbe naprave, če jo boste morali prevažati v prihodnosti. Če originalno embalažo zavržete, poskrbite, da bo vsa embalaža ustrezno reciklirana.
- Prepričajte se, da so vsi deli in komponente priloženi in v dobrem stanju. Če kateri koli del manjka ali je v slabem stanju, se nemudoma obrnite na uradno tehnično podporo Cecotec.

Vsebina:

- Glavni del
- Vrč iz visoko trdnega staljenega stekla
- Filter za sokove
- Navodila za uporabo

Ne odstranjujte serijske številke naprave, da bi v primeru pomoči ohranili njeno pravilno sledljivost. Napravo postavite na ravno, stabilno in suho površino.

3. DELOVANJE

- Za izklop naprave obrnite gumb za vklop na »0«.
- Za vklop te funkcije obrnite gumb za vklop v položaj Turbo.
- Izdelek ima 5 stopenj moči, od 1 do 5: od minimalne do maksimalne moči. Nastavite zeleno stopnjo moči glede na sestavine, ki jih želite obdelati.

Opozorilo:

- Največja dovoljena prostornina vrča je 1,8 l, te količine ne prekoračite.
- Naprave ne uporabljajte prazne. Priporočljivo je, da vrč napolnite z 2 deloma sadja na 1/3 vode (samo mehko sadje ali zelenjava, kot so korenje, jabolka itd.).
- Najdaljši čas neprekinjenega delovanja je 2 minuti. Izdelka ne uporabljajte dlje.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Po vsaki uporabi in pred čiščenjem vedno obrnite gumb za vklop v položaj »0«, izklopite stikalo in izključite napravo iz električnega omrežja.
- Vrč očistite z vodo. Ne uporabljajte kemičnih ali agresivnih čistilnih sredstev.
- Podnožje motorja očistite s suho, mehko krpo. Tega dela ne čistite z mokro krpo.
- Za odstranitev rezil sledite spodaj opisanemu postopku. Za vizualni prikaz postopka si lahko ogledate tudi sliko 2.

Prepričajte se, da je gumb za vklop v položaju »0« in da je naprava izklopljena iz električnega omrežja. S pomočjo glavnega dela zavrtite mehanizem, ki povezuje rezila z dnem vrča, v nasprotni smeri urinega kazalca. Ko je odvit, previdno odstranite rezila. Postopek ponovite v obratnem vrstnem redu, da sestavite napravo (obračanje v smeri urinega kazalca).

Vzdrževanje

Če izdelek ne deluje pravilno, oddaja nenavadne zvoke ali se trese bolj kot običajno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na uradno tehnično podporo Cecotec. Vzdrževalnih del ne izvajajte sami.

Shranjevanje

- Po čiščenju naprave se prepričajte, da je temeljito posušena, preden jo shranite.
- Po uporabi izdelek shranite na suhem in varnem mestu. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
- Poskrbite, da bo shranjen na mestu, izven dosega otrok.

5. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model: Power Black Titanium 2500MAX

Referenca: 04100

Napetost: 220 - 240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Nazivna moč: 1800 W

Največja moč zaklenjenega motorja: 2500 W

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšanja kakovosti izdelka. Izdelano na Kitajskem | Zasnovano v Španiji

6. ODSTRANJEVANJE STARIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV



Ta simbol pomeni, da je treba napravo in/ali baterije v skladu z veljavnimi predpisi odvreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko se izteče rok uporabnosti tega izdelka, morate celice/baterije/akumulatorje zavreči in jih odnesti na zbirno mesto, ki ga določi lokalni organi.

Potrošniki se morajo za informacije o pravilnem odstranjevanju starih naprav in/ali njihovih baterij obrniti na lokalne oblasti ali prodajalca.

Upoštevanje zgornjih smernic bo pripomoglo k varovanju okolja.


7. AVTORSKE PRAVICE

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebine te publikacije ni dovoljeno, v celoti ali delno, reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronski, mehanski, fotokopiranje, snemanje ali podobno) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.


8. POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI



Cecotec Innovaciones s tem izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami predpisov, ki veljajo v Evropski uniji. Ta naprava je bila zasnovana, izdelana in preizkušena v skladu z zahtevanimi varnostnimi in kakovostnimi standardi. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>



Slika 1



Slika 2

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

- (1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
 - (2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
 - (3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
 - (4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
 - (5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
 - (6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
 - (7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
 - (8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
 - (9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
- Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Power Black Titanium 2500MAX, 2500MAX Spatula**

Datum dobave blaga: _____

Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <https://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti/>