

Varnostna navodila – Polaroid GO 2

Pazite! Nevarnost električnega šoka.

- Ne odpirajte ali razstavljajte motoriziranega sistema.
- Naprave ne razstavljajte. Nepravilna razstavitev lahko povzroči električni šok ob ponovni uporabi.
- Naprave ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
- Naprave ne uporabljajte v izjemno vlažnem okolju ali izjemno prašnem okolju.
- Ne poskušajte posegati v, ponastavljati ali odstranjevati baterijo in/ali elektronskih komponent, ki se nahajajo za valjčki.
- Ne poskušajte odstraniti vrat odprtine za vstavljanje filma, saj so ta povezana z elektronskim ohišjem naprave. To dejanje je nevarno in z njim boste napravo poškodovali. Vaša garancija ne bo več veljavna.
- V napravo ne vstavljajte kovinskih predmetov.
- Med valjčke in ostale dele naprave ne vstavljajte drugih predmetov.
- Majhnih otrok in dojenčkov ne pustite v bližino naprave, da jih premikajoči se delci ne poškodujejo.
- Naprave ne shranjujte v bližini naprav, ki proizvajajo toploto. Tudi ne v bližini radijskih ojačevalcev.
- Ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov.
- Naprave ne polnite, če zaznate nenavadne vonjave, zvoke ali dim.
- Ne pokrivajte bliskavice.

Baterija in polnilec

- Naprava ima posebno litij-ionsko baterijo, ki je nameščena v njeno notranjost in se je ne da odstraniti. Za napravo ni primerna nobena druga baterija, menjavo baterije pa lahko opravite le pri pooblaščenem servisu. Če jo boste uporabljali pravilno, bo zdržala več let.
- Poraba energije je odvisna od okolja in tega, kako napravo uporabljate in shranjujete. Ko je baterija napolnjena do konca, bo zdržala uporabo 15 filmskih paketov.
- Ko je napolnjenost baterije prenizka, naprava ne bo več zmogla procesirati filma. Na to vas bo opozorila utripajoča LED lučka, zato da se vaša fotografija ne bo zataknila v fotoaparatu zaradi pomanjkanja energije.
- Baterija ob nakupu ni napolnjena. Napolnite jo s pomočjo USB polnilca, ki ga prejmete skupaj s fotoaparatom. Polnjenje traja približno uro in pol.
- Polnilec deluje z adapterji za Apple iPhone. Čeprav ga lahko povežete tudi z drugimi vhodi (npr. računalniki, drugimi USB adapterji, TV-ji in avti) ne moremo zagotoviti, da bo polnilec z njimi deloval pravilno.
- Napravo pravilno reciklirajte, ko jo zavržete.

Razmere, v katerih je napravo varno uporabljati

- Če želite zaščititi natančnost tehnologije, ki jo naprava uporablja, pazite, da je ne puščate v naslednjih razmerah: ob visokih temperaturah (nad 42°C), izjemno vlažnih prostorih, prostorih, kjer se temperatura drastično spreminja, v neposredni sončni svetlobi, v prostorih, ki so prašni ali peščeni (npr. plaže), mokrih prostorih in prostorih, kjer so možni močni tresljaji.
- Naprava naj vam ne pade na tla. Prav tako je ne izpostavljajte močnim sunkom ali tresljajem.
- Ne dotikajte se leče objektiva.

Nalepke

- Nalepk ne lepите na dele Polaroid GO, ki so vključeni v proces proizvodnje fotografije.