

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo naprave preberite vse spodnje varnostne informacije:

Varnostni napotki

- Za vsakodnevno uporabo udobno zategnite pas naprave okoli zapestja za širino enega prsta nad zapestno kostjo. Prilagodite trak, da zagotovite, da lahko senzor srčnega utripa normalno zbira podatke. Preohlapno nošenje lahko vpliva na točnost podatkov o spremljanju srčnega utripa
- Ko napravo uporabljate za merjenje srčnega utripa, držite zapestje pri miru.
- Naprava ima oceno vodoodpornosti 5ATM (kar ustreza 50 metrom globine). Nosite jo lahko med plavanjem v bazenih, ob obali ali med drugimi aktivnostmi v plitvi vodi. Ne smete pa je uporabljati pri vročih prhah, savnah ali potapljanju. Poleg tega se med vodnimi športi izogibajte izpostavljanju naprave neposrednim udarcem hitrih tokov. Po uporabi v morski vodi napravo in pas nežno sperite s sladko vodo. Usnjene, kovinske ali tkane trakove je treba posušiti takoj po izpostavitvi vodi (izogibajte se neposredni sončni svetlobi ali visoki vročini). Upoštevajte, da odpornost na vodo ni trajna in se lahko sčasoma zmanjša. Za podrobne informacije o vodoodpornosti izdelka si oglejte smernice za vodoodpornost pametne ure in pametnega pasu na uradnem spletnem mestu Xiaomi.
- Zaslon na dotik ure ne podpira podvodnih operacij. Ko pride naprava v stik z vodo, pred uporabo z mehko krpo obrišite odvečno vodo s površine.
- Med vsakodnevno uporabo se izogibajte pretesnemu nošenju. Kontaktni del naj bo suh, pasek pa redno čistite z vodo.
- Nemudoma prenehajte uporabljati napravo in poiščite zdravniško pomoč, če kontaktna površina na vaši koži kaže znake rdečice ali otekline.
- Prepričajte se, da so napajalnik, polnilni kabel in naprava med polnjenjem v suhem okolju. Ne dotikajte se jih z mokrimi rokami in jih ne izpostavljajte dežju ali drugim tekočinam.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo izklopite, ko je popolnoma napolnjena, in jo shranite na hladnem in suhem mestu. Napolnite jo vsaj enkrat na 3 mesece.
- Delovna temperatura naprave je navedena v navodilih za uporabo. Če je temperatura okolja previsoka ali prenizka, lahko da naprava ne bo delovala pravilno.
- Če je zaslon pokvarjen, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Namesto tega takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Za polnjenje uporabite priloženo polnilno postajo. Uporabljajte samo napajalnike, ki so skladni z lokalnimi varnostnimi standardi ali certificirani in dobavljeni s strani usposobljenih proizvajalcev.
- Naprave ne razstavljajte, udarjajte, drobite ali mečite v ogenj. Takoj prenehajte uporabljati baterijo, če pride do kakršne koli napihnenosti ali puščanja tekočine.
- Naprava ima vgrajeno baterijo. Da preprečite poškodbe baterije ali naprave same, baterije ne razstavljajte in ne zamenjujte je sami. Baterijo lahko zamenjajo samo pooblaščen serviserji; sicer lahko povzroči morebitne nevarnosti, celo telesne poškodbe, če uporabite napačno vrsto baterije.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko zmečkanje ali rezanje baterije, lahko povzroči eksplozijo.
- Baterije ne odlagajte med gospodinjske odpadke ali na odlagališča. Upoštevajte lokalne zakone in predpise, ko odlagate ta izdelek in njegove rabljene baterije.
- Puščanje baterije v okolju z izredno visoko temperaturo, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Naprava in njeni dodatki lahko vsebujejo majhne dele. Da preprečite zadušitev ali druge nevarnosti ali poškodbe, ki jih povzročijo otroci, hranite uro izven dosega otrok.
- Indikator izdelka med uporabo hranite proč od oči otrok in živali.
- Ta naprava ni medicinski pripomoček, nobenih podatkov ali informacij, ki jih ponuja, se ne sme uporabljati kot podlago za diagnosticiranje, zdravljenje in preprečevanje bolezni.
- Informacije o izdelku so navedene na ohišju naprave za vašo referenco.

Okoljska obvestila

Ta izdelek spada v električno in elektronsko opremo, ki je ne smete odlagati skupaj z mešanimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega varujte zdravje ljudi in okolje tako, da opremo oddate na za to določen zbirni center za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo država ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pripomogla k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji ter pogojih in načinu zbiranja takšne opreme se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.