




语言顺序：英、俄、泰、印尼、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、意大利语、波兰语、巴西葡萄牙语、葡萄牙语、土耳其语、乌克兰语、捷克语


图纸提供单位	上海摩象网络科技有限公司
料号	421000092
版本号	V1.0
设计师	孙美晓
设计时间	24.8.20
材质要求	封面封底 157g 无光铜、内页 68g 晨鸣云镜双胶纸；正背印刷；单色印刷；胶装，128 页；
印刷色值	PANTONE Cool Gray 11C
尺寸	成型尺寸：75 × 75mm
修改内容	更新连接米家 app 话术；24808 增加电子说明书二维码；增加意大利认证回收标识；24820

注：此页面非印刷内容







D-1



D-2



D-3



D-4



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Previdnostni ukrepi

- Delovno temperaturno območje za to kamero je od -10 °C do 45 °C. Te kamere ne uporabljajte v okoljih s temperaturami nad ali pod navedenim delovnim območjem.
- Ta fotoaparati so natančno izdelani. Za zagotovitev normalne uporabe fotoaparata ne uporabljajte v izjemno vlažnih okoljih ali na lokacijah, kjer lahko pride do vdora vode.
- Če želite izboljšati delovanje kamere, je ne postavljajte tja, kjer je leča obrnjena proti odsevni površini, kot so steklena okna ali bele stene, saj bo to povzročilo, da bo slika videti presvetla na območjih blizu kamere in temnejša na območjih dlje ali povzroči, da kamera ustvari bele slike.
- Ko uporabljate Wi-Fi, se prepričajte, da je kamera nameščena na območju z močnim Wi-Fi signalom. Kamere ne nameščajte v bližino mikrovalovnih pečic in drugih predmetov ali krajev, ki bi lahko vplivali na njen Wi-Fi signal.
- Ko omogočite ali onemogočite nočno gledanje kamere, se infrardeči filter preklopi in zasliši se rahel klik, kar je običajno.
- Če se napajalni kabel poškoduje, se za zamenjavo obrnite na ekipo prodajne službe.

Pregled izdelka

Vsebina paketa (slika A)

1. Xiaomi Smart Camera C500 Dual
2. Stenski nosilec
3. Napajalnik
4. Uporabniški priročnik
5. Obvestilo o garanciji
6. Polnilni kabel
7. Komplet za stensko montažo
8. Nalepka za montažno šablono

Opombe:

Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Model, parametri in varnostne informacije kamere so prikazani v uporabniškem priročniku in na dnu kamere.

Navodila za uporabo

- Namestitev kartice microSD

Prepričajte se, da je kamera izključena iz napajanja, in nagnite objektiv kamere na kardanu navzgor, da odkrijete režo za kartico microSD. Nato vstavite kartico microSD v režo tako, da je kontaktna površina obrnjena navzdol. (slika C-1)

Kamera (slika B)

1. Indikator
2. Gimbal objektiv kamere
3. Mikrofon
4. Reža za kartico microSD (vidna, ko je leča obrnjena navzgor)
5. Fiksni objektiv kamere
6. Zvočnik
7. Gumb za ponastavitev
8. Napajalna vrata

POZOR:

Ko vstavljate ali odstranjujete kartico microSD, izklopite fotoaparat. Prosimo, uporabite kartico microSD ustrezne blagovne znamke (fotoaparati podpira samo kartico microSD s kapaciteto od 16 GB do 256 GB in formatom FAT32, kartico microSD pa bo pred uporabo morda treba formatirati v format FAT32 prek Nastavitve > Upravljanje shranjevanje na strani vtičnika fotoaparata v aplikaciji Xiaomi Home). Priporočljivo je, da ima kartica microSD hitrost branja/pisanja najmanj U1/Razred 10.

- **Vklop**

Priključite napajalni kabel v napajalna vrata na fotoaparatu in fotoaparati se bo samodejno vklopil. (slika C-2)

- Ko indikator sveti oranžno in se zasliši glasovno obvestilo, je kamera uspešno vklopljena.

Opomba: Prosimo, da za polnjenje fotoaparata uporabite priložen originalni napajalni kabel, da preprečite, da bi fotoaparati delovali pravilno. Ko je fotoaparati vklopljen, ne obračajte objektivna fotoaparata in ga ne obračajte na silo. Če položaj objektivna ni natančen, ga umerite v aplikaciji Xiaomi Home.

Status indikatorja

Ohranja oranžno: čakanje na povezavo/uspešna ponastavitev

Utripa modro: Povezovanje s strežnikom/posodobitev OTA v teku ...

Utripa oranžno: Povezovanje z omrežjem ...

Ohranjanje modre: Uspešno vzpostavljena povezava/Deluje normalno

Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Xiaomi Home.

Uporabite aplikacijo Xiaomi Home za nadzor vaše naprave in interakcijo z drugimi pametnimi domačimi napravami.



F564A991

Skenirajte kodo QR za prenos in namestitev aplikacije. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitve povezave. Ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite "Xiaomi Home", da ga prenesete in namestite.

Odprite aplikacijo Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje vaše naprave.

Opombe:

Različica aplikacije je morda posodobljena, sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.

Pri povezovanju se prepričajte, da je omrežna povezava stabilna, da je kamera vklopljena in da indikator ostane oranžen. Ko je povezava vzpostavljena, se indikator spremeni v modro.

Prenesite in uporabljajte aplikacijo Xiaomi Home različice 9.4 in novejše.

- **Ponastavitev**

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev približno 7 sekund, če spremenite omrežje ali račun Xiaomi, povezan s kamero. Ko bo ponastavitev končana, se bo slišalo glasovno obvestilo.

Opomba: s ponastavitvijo kamere ne boste izbrisali nobenih podatkov na kartici microSD.

Nastavitev

Kamero lahko postavite na vodoravno površino, kot je miza, jedilna miza ali klubska mizica, ali pa jo namestite na steno.

Previdnostni ukrepi za postavitev kamere na mizo: Postavite kamero na rob mize ali na dvignjen položaj za boljši širokokotni pogled na fiksni objektiv.

Montaža kamere na steno:

1. Prilepite nalepko s šablono za pritrditev na ustrezno mesto na steno. V steno izvrtajte luknje, ki bodo poravnane z luknjami na nalepki, s premerom približno 6 mm in globino približno 30 mm. (slika D-1)
2. V izvrtane luknje vstavite plastične stenske vložke. (slika D-1)
3. Poravnajte luknje na stenskem nosilcu z izvrtanimi luknjami v steni. V vsako luknjo za pritrditev na steno vstavite vijak in ga nato z izvijačem Phillips privijte v vsak stenski vložek. (slika D-2)
4. Poravnajte utore na dnu kamere z dvignjenim delom na stenskem nosilcu. Nato držite oba položaja z "≡" na stenskem nosilcu in zavrtite stenski nosilec v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči. (slika D-3)
5. Prilagodite drog stenskega nosilca, dokler kamera ne doseže ustreznega kota. Držite in vodoravno obrnite kamero, da prilagodite vodoravno smer fiksnega objektiva. Navpično obrnite kamero v smeri "=" na stenskem nosilcu, da prilagodite kot naklona fiksnega objektiva. (slika D-4)

 Previdnost:
Stena mora vzdržati vsaj trikratno skupno težo kamere.

 OPOZORILO:
Kamera mora biti varno pritrjena na strop ali steno v skladu z navodili za namestitvev, da preprečite morebitne poškodbe.

Informacije o OEEO



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

EU izjava o skladnosti



S tem [Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.] izjavlja, da je vrsta radijske opreme [Xiaomi Smart Camera C500 Dual (ime izdelka) MBC22 (model)] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi

V normalnih pogojih uporabe mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 cm.



POZOR: Ta izdelek oddaja možno nevarno optično sevanje. Ne glejte v delovno svetilko. Lahko škoduje očem.



Opomba: napajalnik ni vodotesen in je samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga v izjemno vlažnih okoljih ali na lokacijah, kjer lahko pride do vdora vode.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

Funkcija WLAN za to napravo je omejena na uporabo v zaprtih prostorih samo, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 do 5350 MHz.

Specifikacije

Ime: Pametna kamera

Mere predmeta: 78 × 77 × 128 mm

Delovna temperatura: -10 °C do 45 °C

Wi-Fi Največja izhodna moč: 2412–

2472 MHz, <20 dBm

5180–5320MHz, 5500–5700MHz, 5745–5825MHz, <20 dBm

Frekvenca delovanja Bluetooth: 2402–2480 MHz

Največja izhodna moč Bluetooth: <20 dBm

Brezžična povezljivost: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3

Združljivo z: Android 8.0 & iOS 12.0 ali novejši

Shramba: kartica MicroSD (podprto 16–256 GB)/shramba v oblaku/omrežna shramba (NAS)

Frekvenčni pasovi 5 GHz Band 3 niso na voljo za fotoaparati v Maleziji

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizvajalec: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Naslov: No. 668 Shenzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park,

Caohejing Development Zone, Shanghai, China

Za več informacij pojdite na www.mi.com,

oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Različica uporabniškega priročnika: V1.0

Model: MBC22

Nazivni vhod: 5V=2A

Neto teža: pribl. 305 g

Ločljivost: 2560 × 1440

Video kodek: H.265

Complies with
IMDA Standards
DB106135

